
Inhaltsverzeichnis

OE8XKK Tipps zum Betrieb

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 26. Januar 2011, 21:49 Uhr (
Quelltext anzeigen)

[Oe8bck](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
([→Statusabfragen](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 5. Mai 2011, 11:11
Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)

Zeile 2:

= OE8XKK Tipps zum Betrieb =

- ===== ECHO =====

mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.

Zeile 2:

= OE8XKK Tipps zum Betrieb =

+ === ECHO ===

mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.

Zeile 10:

"Anm: seit DPlus 2.2g ist für alle Repeater dieses CQ-Rufzeichen identisch"

- ===== INFO =====

mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.

Zeile 10:

"Anm: seit DPlus 2.2g ist für alle Repeater dieses CQ-Rufzeichen identisch"

+ === INFO ===

mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.

Zeile 16:

Einstellung: in "YOUR" wird "_____"
eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.

- ===== Reflektor =====

Zeile 16:

Einstellung: in "YOUR" wird "_____"
eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.

+ === **Lokales CQ** ===

+ Wenn man nur auf dem
Pyramidenkogel CQ rufen will, so
erreicht man das mit folgender
Einstellung:

+

+ In "YOUR" wird "/OE8XKKC"
eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben
gleich.

+

+ Damit werden die Daten nicht an
einen eventuell angeschlossenen
Repeater weitergeleitet, sie bleiben
auf "OE8XKK C", also der lokalen HF
Frequenz.

+

+ === Reflektor ===

+ Seit 29.1.2011 klappt auch die
Verbindung zu Repeatern "der
anderen Welt", also sind vom
Pyramidenkogel aus die DPlus- und
die DExtra-Reflektoren zu verbinden.

+

+ =====US-Trust =====

+

Der deutsche Reflektor ist REF006, Module
C und steht in London.

Der deutsche Reflektor ist REF006, Module
C und steht in London.

Zeile 22:

* Aktivieren mit (_steht für Leerzeichen)

- ** Ur: REF006CL

Zeile 33:

* Aktivieren mit (_steht für Leerzeichen)

+ ** Ur: "REF006CL"

+ ** RPT1: OE8XKK_C

+ ** RPT2: OE8XKK_G

+ **Nach dem aktivieren das UR-Call
wieder auf CQCQCQ setzen!

+

	+ * Deaktivieren mit (_steht für Leerzeichen)
	+ ** Ur: ____ U
	+ ** RPT1: OE8XKK_C
	+ ** RPT2: OE8XKK_G
	+
	+ ====X-Trust ====
	+
	+ Der bevorzugte Reflektor der OEs ist XRF009, Module A.
	+
	+ '''ACHTUNG: NICHT VERGESSEN, DIE VERBINDUNG WIEDER ZU DEAKTIVIEREN!'''
	+
	+ * Aktivieren mit (_steht für Leerzeichen)
	+ ** Ur: '''XRF009AL'''
** RPT1: OE8XKK_C	** RPT1: OE8XKK_C
** RPT2: OE8XKK_G	** RPT2: OE8XKK_G
Zeile 32:	Zeile 60:
** RPT2: OE8XKK_G	** RPT2: OE8XKK_G
- ==== Statusabfragen ====	+ === Statusabfragen ===
Mit folgenden UR Rufzeichen fragt man den aktuellen Status ab:	Mit folgenden UR Rufzeichen fragt man den aktuellen Status ab:

Aktuelle Version vom 5. Mai 2011, 11:11 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1	OE8XKK Tipps zum Betrieb	6
1.1	ECHO	6

1.2 INFO	6
1.3 Lokales CQ	6
1.4 Reflektor	6
1.4.1 US-Trust	6
1.4.2 X-Trust	7
1.5 Statusabfragen	7

OE8XKK Tipps zum Betrieb

ECHO

mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.

Einstellung: in "YOUR" wird _____E eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE8XKK C und OE8XKK G gleich.

Anm: seit DPlus 2.2g ist für alle Repeater dieses CQ-Rufzeichen identisch

INFO

mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.

Einstellung: in "YOUR" wird _____I eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.

Lokales CQ

Wenn man nur auf dem Pyramidenkogel CQ rufen will, so erreicht man das mit folgender Einstellung:

In "YOUR" wird /**OE8XKKC** eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.

Damit werden die Daten nicht an einen eventuell angeschlossenen Repeater weitergeleitet, sie bleiben auf **OE8XKK C**, also der lokalen HF Frequenz.

Reflektor

Seit 29.1.2011 klappt auch die Verbindung zu Repeatern "der anderen Welt", also sind vom Pyramidenkogel aus die DPlus- und die DExtra-Reflektoren zu verbinden.

US-Trust

Der deutsche Reflektor ist REF006, Module C und steht in London.

ACHTUNG: NICHT VERGESSEN, DIE VERBINDUNG WIEDER ZU DEAKTIVIEREN!

- Aktivieren mit (_steht für Leerzeichen)
 - Ur: **REF006CL**
 - RPT1: OE8XKK_C
 - RPT2: OE8XKK_G
 - Nach dem aktivieren das UR-Call wieder auf CQCQCQ setzen!
- Deaktivieren mit (_steht für Leerzeichen)
 - Ur: _____U
 - RPT1: OE8XKK_C
 - RPT2: OE8XKK_G

X-Trust

Der bevorzugte Reflektor der OEs ist XRF009, Module A.

ACHTUNG: NICHT VERGESSEN, DIE VERBINDUNG WIEDER ZU DEAKTIVIEREN!

- Aktivieren mit (_steht für Leerzeichen)
 - Ur: **XRF009AL**
 - RPT1: OE8XKK_C
 - RPT2: OE8XKK_G
 - Nach dem aktivieren das UR-Call wieder auf CQCQCQ setzen!
- Deaktivieren mit (_steht für Leerzeichen)
 - Ur: _____U
 - RPT1: OE8XKK_C
 - RPT2: OE8XKK_G

Statusabfragen

Mit folgenden UR Rufzeichen fragt man den aktuellen Status ab:

OE8XKK**AX** Aktivitätscheck zeigt den letzten lokalen HF-User

OE8XKK**CX** Überprüfen des Registrierungsstatus des eigenen
Rufzeichens

OE8XKK**IX** Rückgabe der Link Status Information

OE8XKK**TX** Ansage der Temperatur des Gateway-PCs