

OE8XKK Tipps zum Betrieb

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 9. Oktober 2010, 21:53 Uhr Version vom 9. Oktober 2010, 21:53 Uhr (Quelitext anzeigen)

Oe8bck (Diskussion | Beiträge) (→ECHO)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

(Quelltext anzeigen)

Oe8bck (Diskussion | Beiträge) (→INFO)

Zum nächsten Versionsunterschied →

Ze	eile 12:	Ze	Zeile 12:	
	mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.		mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.	
_	Einstellung: in "YOUR" wird ''' OE8XKK I ''' eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.	+	Einstellung: in "YOUR" wird '''I''' eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.	
	==== Reflektor =====		===== Reflektor =====	

Version vom 9. Oktober 2010, 21:53 Uhr

```
Inhaltsverzeichnis
```



OE8XKK Tipps zum Betrieb

ECHO

mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.

Einstellung: in "YOUR" wird E eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mi OE8XKK G gleich.	it OE8XKK C und			
INFO				
mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.				
Einstellung: in "YOUR" wirdI eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben glei	ch.			

Reflektor

Der deutsche Reflektor ist REF006, Module C und steht in London.

ACHTUNG: NICHT VERGESSEN, DIE VERBINDUNG WIEDER ZU DEAKTIVIEREN!

- Aktivieren mit (steht für Leerzeichen)
 - O Ur: REF006CL
 - RPT1: OE8XKK C
 - O RPT2: OE8XKK G
 - O Nach dem aktivieren das UR-Call wieder auf CQCQCQ setzen!
- Deaktivieren mit (steht für Leerzeichen)
 - Ur: U
 - RPT1: OE8XKK_C
 - RPT2: OE8XKK G

Statusabfragen

Mit folgenden UR Rufzeichen fragt man den aktuellen Status ab:

OE8XKK**AX** Aktivitätscheck zeigt den letzten lokalen HF-User

OE8XKK**CX** Überprüfen des Registrierungsstatus

OE8XKKIX Rückgabe der Link Status Information