

Inhaltsverzeichnis

1. OPEN-HYTERA-DigitalMaster	26
2. Benutzer:Oe1kbc	14
3. OPEN-HYTERA-OE-MASTER-ENGLISH	38

OPEN-HYTERA-DigitalMaster

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 22. Januar 2014, 01:22 Uhr (
Quelltext anzeigen)
Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(→Parameter für die CPS Programmierung)
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 28. Oktober 2016,
21:00 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(18 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
– [[Kategorie:DMR]]	+ == DMR+Master ==
– == Digital Master ==	
Bearbeiter: Kurt OE1KBC oe1kbc@oevsv.at 	Bearbeiter: Kurt OE1KBC oe1kbc@oevsv.at
	+
	+ [[Datei:Englisch.jpg]] For english version on this project [[OPEN-HYTERA-OE-MASTER-ENGLISH click here]]
Diese Seite beschreibt die Funktion der DigitalMaster Funktionen unter Verwendung der von DG1HT und OE1KBC entwickelten Protokolle zur Vernetzung von HYTERA Repeater für Amateurzwecke. 	Diese Seite beschreibt die Funktion der DigitalMaster Funktionen unter Verwendung der von DG1HT und OE1KBC entwickelten Protokolle zur Vernetzung von HYTERA Repeater für Amateurzwecke.
– Die Software besteht aus den Komponenten DigitaleMaster, SMaster und BMaster. 	+ Die Software besteht aus den Komponenten DigitaleMaster, SMaster und BMaster.
Die SMaster Installation sollte pro Land einmal, in größeren Ländern auch zwei bis drei Mal, installiert werden. Torsten DG1HT ist dabei gerne behilflich und benötigt dazu einen Linuxserver welcher Zugang zum Internet hat. Nähere Information Torsten info@dg1ht.de 	Die SMaster Installation sollte pro Land einmal, in größeren Ländern auch zwei bis drei Mal, installiert werden. Torsten DG1HT ist dabei gerne behilflich und benötigt dazu einen Linuxserver welcher Zugang zum Internet hat. Nähere Information Torsten info@dg1ht.de

Zeile 12:

* WinMaster by OE1KBC

* LinuxMaster by DG1HT

- * weitere Entwicklungen **sidn** in Arbeit

Nähere Details für die DigitalMaster
Installation und Hinweise auf Downloads
und Möglichkeiten der internationalen
Anbindungen

Zeile 13:

* WinMaster by OE1KBC

* LinuxMaster by DG1HT

+ * weitere Entwicklungen **sind** in Arbeit

Nähere Details für die DigitalMaster
Installation und Hinweise auf Downloads
und Möglichkeiten der internationalen
Anbindungen

Zeile 21:

== Parameter für die CPS
Programmierung==

* Frequenz, Ablage, Digital- oder Mix-Mode
usw. wie von der Handy- oder Mobilgerät-
Programmierung einstellen

* Im Folder Netzwerk wie folgt vorgehen:

* Repeater Type: ""IP Multi-Site Master""

- * Jitter Buffer Length: ""8""

- * Authentication Key: ""!!! nichts eingeben
!!"" (evt. Sternchen weglöschen)- * IP Multi-site Networking UDP Port: ""6200
0""

- * P2P Firewall Open Time (sec): ""6""

* IP Multi-Site Service: ""checked""

- * IP Multi-Site Service UDP Port: ""62001""

- * RDAC: ""checked""

- * Remote RDAC UDP Port: ""62002""

* Super Master Service: ""checked""

- * Super Master IP: ""178.188.156.53""
das ist der **SMaster** in OE

* Super Master UDP Port: ""62005""

Zeile 22:

== Parameter für die CPS
Programmierung==

+ **=== Conventional / General Setting /
Network===*** Frequenz, Ablage, Digital- oder Mix-Mode
usw. wie von der Handy- oder Mobilgerät-
Programmierung einstellen

* Im Folder Netzwerk wie folgt vorgehen:

* Repeater Type: ""IP Multi-Site Master""

+ * Jitter Buffer Length: ""4""

+ * **Network** Authentication Key: ""!!! nichts
eingeben !!"" (evt. Sternchen weglöschen)+ * IP Multi-site Networking UDP Port: ""6201
5""

+ * P2P Firewall Open Time (sec): ""5""

* IP Multi-Site Service: ""checked""

+ * IP Multi-Site Service UDP Port: ""62016""

+ * **Remote** RDAC: ""checked""

+ * Remote RDAC UDP Port: ""62017""

* Super Master Service: ""checked""

+ * Super Master IP: ""213.47.219.169""
das ist der **DMR+MASTER** in OE

* Super Master UDP Port: ""62005""

	+	* Super Master Networking UDP Port: ""62004""
* Super Master Multi-Site Service: ""checked""		* Super Master Multi-Site Service: ""checked""
- * Super Master Multi-Site UDP Port: ""62006""	+	* Super Master Multi-Site Service UDP Port: ""62006""
* Super Master RDAC Service: ""checked""		* Super Master RDAC Service: ""checked""
- * Super Master RDAC UDP Port: ""62007""	+	* Super Master RDAC UDP Port: ""62007""
	+	
	+	=== Conventional / Channel / Digital Channel ===
	+	[[Bild:OPEN-HYTERA-CHANNEL.png 500px OPEN HYTERA CPS Channel Programming]]
	+	
	+	"Wichtig" ist die rot umrandete Einstellung der IP-Multisite-Connection
== Server ID mit RDAC Service ==		== Server ID mit RDAC Service ==
- Ab der WinMaster version 8.0 steht eine Abfrage der programmierten Repeater Parameter zur Verfügung.	+	Ab der DMRplus-Master Version 2.0 steht eine Abfrage der programmierten Repeater Parameter zur Verfügung.
* DMR Repeater ID		* DMR Repeater ID
* Repeater Rufzeichen		* Repeater Rufzeichen
Zeile 47:		Zeile 55:
* Repeater RX Frequenz bzw. Shift		* Repeater RX Frequenz bzw. Shift
- Wenn der Repeater das Super Master RDAC Service mit Port 62007 programmiert hat, kann diese Information abgerufen werden . Diese Information wird an die S/BMaster Kette weiter gegeben und am HYTERA DMR-Dashbord angezeigt. Es ist aber zusätzlich notwendig die Repeater ID mit dem jeweiligen DMR-Koordinator abzustimmen	+	Wenn der Repeater das Super Master RDAC Service mit Port 62007 programmiert hat kann der Repeater am internationalen Netz teilnehmen . Diese Information wird an die S/BMaster Kette weiter gegeben und am HYTERA DMR-Dashbord angezeigt. Es ist aber zusätzlich notwendig die Repeater ID mit dem jeweiligen DMR-Koordinator

und in die Datenbank des DMR-MARC Systems einzutragen. Damit ist gewährleistet, dass es zu keinen Überschneidungen der Repeater Kennung im internationalen Funkkontakt kommt.

abzustimmen und in die Datenbank des DMR-MARC Systems einzutragen. Damit ist gewährleistet, dass es zu keinen Überschneidungen der Repeater Kennung im internationalen Funkkontakt kommt.

–

== Server ID (alte Version ohne SuperMaster RDAC Service) ==

–

**nachdem die HYTERA Repeater keine Server-ID mitsenden nehme ich diese Information aus dem "Super Master Multi-Site UDP" Port.
**

–

**Wenn das default Port 62006 eingetragen ist, ist keine Erkennung möglich.
**

–

**Es gibt daher in Abstimmung mit Torsten DG1HT bzw. mit mir OE1KBC folgende Möglichkeiten:
**

–

**Super Master Multi-Site UDP Port: ""6FRLL""
**

–

**6....fix
**

–

**F....lfd.Nr. pro Region 1-4
**

–

**R....Region 1-9 (in OE Bundesland 1-9 in DL evt. 1.Stelle Plz.)
**

–

**LL...Landeskenner letzten beiden Stellen (OE...2<32> DL... 2<62> HB9...2<28>)
**

–

**So hat z.B.:
**

–

**der zweite Repeater in OE8 ""62832"" oder
**

–

der dritte Repeater in DL Plz.Gebiet 4 ""63462""

–

–

Bitte beachten: Das Port "'62006'" dient als Port für den Erstkontakt und um erste Test-QSOs durchführen zu können.

Um aber am vollem Umfang der Routing-Funktionen (Landesweit-Europa- und WW-Verkehr) teilnehmen zu können ist es erforderlich ein fixes Port, welches dem einzelnen Repeater zugeordnet ist, anzufordern. Siehe Server ID. Bitte um Kontakt an oe1kbc@oevsv.at.

== Zeitschlitz / Sprechgruppen ==

* LOKAL - Der Zeitschlitz TS2 sollte komplett lokal gehalten werden. Bitte für das QSO TG9 verwenden (aus Kompatibilität).

* ECHO - Als Besonderheit am Zeitschlitz TS1 und TS2 gibt es eine Echo Funktion. Alles was auf TG9990 gesprochen wird, wird nach loslassen der PTT wiederholt.

* NATIONAL - Der Zeitschlitz TS1 ist mit TG9 auch für lokale QSOs **benutzbar**. Mit TG232 ist eine landesweite Verbindung möglich

* INTERNATIONAL - Am Zeitschlitz TS1 kann mit TG1 ein weltweites QSO abgehalten werden. TG2 z.B. für Europaweite QSOs - weitere Information siehe: <http://wiki.oevsv.at/index.php?title=OPEN-HYTERA-Routingkonzept>

== LastHeard ==

== Zeitschlitz / Sprechgruppen ==

* LOKAL - Der Zeitschlitz TS2 sollte komplett lokal gehalten werden. Bitte für das QSO TG9 verwenden (aus Kompatibilität).

* ECHO - Als Besonderheit am Zeitschlitz TS1 und TS2 gibt es eine Echo Funktion. Alles was auf TG9990 gesprochen wird, wird nach loslassen der PTT wiederholt.

* NATIONAL - Der Zeitschlitz TS1 ist mit TG9 auch für lokale QSOs **benutzbar**. Mit TG232 ist eine landesweite Verbindung möglich

* INTERNATIONAL - Am Zeitschlitz TS1 kann mit TG1 ein weltweites QSO abgehalten werden. TG2 z.B. für Europaweite QSOs

weitere Information siehe: <http://wiki.oevsv.at/index.php?title=OPEN-HYTERA-Routingkonzept>

== **HYTERA DashBoard** / LastHeard ==

<p>– via http://176.10.105.236/dmr/ kann eine LastHeard Liste abgefragt werden. Unter Anderem kann damit die Kontrolle der Installation durchgeführt werden.</p>	<p>+ via http://ham-dmr.de/dmr/ kann eine LastHeard Liste abgefragt werden. Damit kann die Kontrolle der DigitalMaster Installation durchgeführt werden.
</p>
	<p>+ Es gibt auch eine Übersicht welche Repeater im OPEN-HYTERA-NETZ angebunden sind und ob diese gerade ONLINE sind:
</p>
	<p>+ http://ham-dmr.de/1repeater_status.php
</p>
	<p>+ Eine Übersicht zur Kontrolle welche Zeitschlitz mit welchen Gruppen vernetzt sind gibt es eine Gruppenübersicht:
</p>
	<p>+ http://ham-dmr.de/group.php.
</p>
<p>– == Software Erweiterungen ==</p>	<p>+ == Software / Grundfunktionen ==</p>
<p>Die Software wurde von Torsten DG1HT übernommen und für den DMR WinMaster angepasst.
</p>	<p>Die Software wurde von Torsten DG1HT übernommen und für den DMR WinMaster angepasst.
</p>
<p>– Da diese Software komplett von Amateuren geschrieben wurden folgende Features realisiert:</p>	<p>+ Da diese Software komplett von Amateuren geschrieben ist wurden folgende Features realisiert:</p>
<p>* CALL-Sign Routing (Das Programm verbindet automatisch mit dem Zielrepeater)</p>	<p>* CALL-Sign Routing (Das Programm verbindet automatisch mit dem Zielrepeater)</p>
<p>* Repeater Routing (nur die für das QSO erforderlichen Repeater sind in Betrieb)</p>	<p>* Repeater Routing (nur die für das QSO erforderlichen Repeater sind in Betrieb)</p>
<p>– * dynamische Repeater Gruppen (Repeater können vom User dynamisch zusammen geschalten werden - Reflektoren - Sprechräume)</p>	<p>+ * dynamische Repeater Gruppen (Repeater können vom User dynamisch zusammen geschaltet werden - Reflektoren - Sprechräume)</p>
<p>– == DMR WinMaster ==</p>	<p>+ == DMR+Master ==</p>
<p>– Die DMR WinMaster Software ist in .NET C# programmiert und ist für das Routing der HYTERA Repeater zuständig.
</p>	<p>+ Die DMR+Master Software ist in C++ programmiert und ist für das Routing der HYTERA Repeater zuständig.
</p>

<p>– In der Parametemaske werden die Routen eingetragen. Es wird auch festgelegt welche Zeitschlitzte benutzt werden.
</p>	<p>+ Weiters legt der DMR+Master auch fest wie der nächste SMaster Server erreicht werden kann.
</p>
<p>– Weiters legt der DMR WinMaster auch fest wie der nächste SMaster Server erreicht werden kann.
</p>	
<p>Über diese Struktur können Regionen, Länder und Kontinente im Routing erreicht werden.
</p>	<p>Über diese Struktur können Regionen, Länder und Kontinente im Routing erreicht werden.
</p>
<p>– Natürlich ist auch ein zentraler Server für die Darstellung der LastHeard Informationen angebbbar.
</p>	
<p>Das System wird durch diese Struktur sehr dynamisch gehalten und erfordert keine großartigen Struktur-Planungen.</p>	<p>Das System wird durch diese Struktur sehr dynamisch gehalten und erfordert keine großartigen Struktur-Planungen.</p>
<p>– Hier ein Bild vom ÖVSV HYTERA-DMR OE-MASTER</p>	<p>+ Hier ein Bild vom ÖVSV HYTERA-DMR Vienna/Austria</p>
<p>– [[Bild:OE-MASTER-PRINT.jpg 500px OPEN HYTERA OE MASTER]]</p>	<p>+ [[Bild:OE-MASTER-PRINT.jpg 500px OPEN HYTERA OE MASTER DMR+Master]]</p>
<p>== UDP&Co - Technische Notwendigkeiten für die Internetverbindung ==</p>	<p>== UDP&Co - Technische Notwendigkeiten für die Internetverbindung ==</p>
<p>Zeile 102:</p> <p>Es sollte daher beachtet werden, dass HYTERA Repeater mit genügend Qualität in der Internetanschluss Leistung ausgestattet werden sollen.</p>	<p>Zeile 96:</p> <p>Es sollte daher beachtet werden, dass HYTERA Repeater mit genügend Qualität in der Internetanschluss Leistung ausgestattet werden sollen.</p>
<p>– == Fragen zur DMR WinMaster Software ==</p>	<p>+ == Fragen zur DMR+Master Software ==</p>
<p>– Email an oe1kbc@oevsv.at</p>	<p>+ eMail an oe1kbc@oevsv.at</p>

Aktuelle Version vom 28. Oktober 2016, 21:00 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 DMR+Master	34
2 Parameter für die CPS Programmierung	34
2.1 Conventional / General Setting / Network	34
2.2 Conventional / Channel / Digital Channel	35
3 Server ID mit RDAC Service	35
4 Zeitschlitz / Sprechgruppen	35
5 HYTERA DashBoard / LastHeard	36
6 Software / Grundfunktionen	36
7 DMR+Master	36
8 UDP&Co - Technische Notwendigkeiten für die Internetverbindung	37
9 Fragen zur DMR+Master Software	37

DMR+Master

Bearbeiter: Kurt OE1KBC oe1kbc@oevsv.at



For english version on this project [click here](#)

Diese Seite beschreibt die Funktion der DigitalMaster Funktionen unter Verwendung der von DG1HT und OE1KBC entwickelten Protokolle zur Vernetzung von HYTERA Repeater für Amateurzwecke.

Die Software besteht aus den Komponenten DigitaleMaster, SMaster und BMaster.

Die SMaster Installation sollte pro Land einmal, in größeren Ländern auch zwei bis drei Mal, installiert werden. Torsten DG1HT ist dabei gerne behilflich und benötigt dazu einen Linuxserver welcher Zugang zum Internet hat. Nähere Information Torsten info@dg1ht.de

Die DigitaleMaster Software ist für die Vernetzung von Regionen vorgesehen und wird mit der S /BMaster Struktur Europa/Weltweit angebunden.

Es gibt mehrere Entwicklungen für Windows und Linux:

- WinMaster by OE1KBC
- LinuxMaster by DG1HT
- weitere Entwicklungen sind in Arbeit

Nähere Details für die DigitalMaster Installation und Hinweise auf Downloads und Möglichkeiten der internationalen Anbindungen werden in der YAHOO Group "hytera_sysop" besprochen (english)

Hier eine erste Information für SYSOPs welche einen HYTERA RD985 oder RD965 Umsetzer an das Netz anbinden wollen:

HYTERA Umsetzer welche die IP Multi-Site Service Lizenz aktiviert haben können mit der "Supermaster" Funktion an die OPEN-HYTERA-NETZ angekoppelt werden.

Parameter für die CPS Programmierung

Conventional / General Setting / Network

- Frequenz, Ablage, Digital- oder Mix-Mode usw. wie von der Handy- oder Mobilgerät-Programmierung einstellen
- Im Folder Netzwerk wie folgt vorgehen:
- Repeater Type: **IP Multi-Site Master**
- Jitter Buffer Length: **4**
- Network Authentication Key: **!! nichts eingeben !!** (evt. Sternchen weglöschen)
- IP Multi-site Networking UDP Port: **62015**
- P2P Firewall Open Time (sec): **5**
- IP Multi-Site Service: **checked**
- IP Multi-Site Service UDP Port: **62016**
- Remote RDAC: **checked**
- Remote RDAC UDP Port: **62017**
- Super Master Service: **checked**

- Super Master IP: **213.47.219.169** das ist der DMR+MASTER in OE
- Super Master UDP Port: **62005**
- Super Master Networking UDP Port: **62004**
- Super Master Multi-Site Service: **checked**
- Super Master Multi-Site Service UDP Port: **62006**
- Super Master RDAC Service: **checked**
- Super Master RDAC UDP Port: **62007**

Conventional / Channel / Digital Channel

The screenshot shows the 'Channel' configuration window. At the top, 'Channel Alias' is 'R-HYTERA-TS1-9'. Below it, 'Color Code' is '1'. 'Slot Operation' is 'Slot 1'. The 'IP Multi-site Connect' dropdown is highlighted with a red rectangle and shows 'Slot1 & Slot2'. Below this, the 'Rx' section shows 'Receive Frequency [MHz]' as '430.825000' and 'Offset [MHz]' as '0.600000'. The 'Tx' section shows 'Transmit Frequency [MHz]' as '438.425000' and 'Tx Contact Name' as 'TG232'. There is also a 'Power Level' dropdown set to 'Low'.

Wichtig ist die rot umrandete Einstellung der IP-Multisite-Connection

Server ID mit RDAC Service

Ab der DMRplus-Master Version 2.0 steht eine Abfrage der programmierten Repeater Parameter zur Verfügung.

- DMR Repeater ID
- Repeater Rufzeichen
- Repeater TX Frequenz
- Repeater RX Frequenz bzw. Shift

Wenn der Repeater das Super Master RDAC Service mit Port 62007 programmiert hat kann der Repeater am internationalen Netz teilnehmen. Diese Information wird an die S/BMaster Kette weiter gegeben und am HYTERA DMR-Dashbord angezeigt. Es ist aber zusätzlich notwendig die Repeater ID mit dem jeweiligen DMR-Koordinator abzustimmen und in die Datenbank des DMR-MARC Systems einzutragen. Damit ist gewährleistet, dass es zu keinen Überschneidungen der Repeater Kennung im internationalen Funkkontakt kommt.

Zeitschlitz / Sprechgruppen

- LOKAL - Der Zeitschlitz TS2 sollte komplett lokal gehalten werden. Bitte für das QSO TG9 verwenden (aus Kompatibilität).
- ECHO - Als Besonderheit am Zeitschlitz TS1 und TS2 gibt es eine Echo Funktion. Alles was auf TG9990 gesprochen wird, wird nach loslassen der PTT wiederholt.
- NATIONAL - Der Zeitschlitz TS1 ist mit TG9 auch für lokale QSOs benutzbar. Mit TG232 ist eine landesweite Verbindung möglich

- INTERNATIONAL - Am Zeitschlitz TS1 kann mit TG1 ein weltweites QSO abgehalten werden. TG2 z.B. für Europaweite QSOs

weitere Information siehe: <http://wiki.oevsv.at/index.php?title=OPEN-HYTERA-Routingkonzept>

HYTERA DashBoard / LastHeard

via <http://ham-dmr.de/dmr/> kann eine LastHeard Liste abgefragt werden. Damit kann die Kontrolle der DigitalMaster Installation durchgeführt werden.

Es gibt auch eine Übersicht welche Repeater im OPEN-HYTERA-NETZ angebunden sind und ob diese gerade ONLINE sind:

http://ham-dmr.de/1repeater_status.php

Eine Übersicht zur Kontrolle welche Zeitschlitz mit welchen Gruppen vernetzt sind gibt es eine Gruppenübersicht:

<http://ham-dmr.de/group.php>.

Software / Grundfunktionen

Die Software wurde von Torsten DG1HT übernommen und für den DMR WinMaster angepasst. Da diese Software komplett von Amateuren geschrieben ist wurden folgende Features realisiert:

- CALL-Sign Routing (Das Programm verbindet automatisch mit dem Zielrepeater)
- Repeater Routing (nur die für das QSO erforderlichen Repeater sind in Betrieb)
- dynamische Repeater Gruppen (Repeater können vom User dynamisch zusammen geschaltet werden - Reflektoren - Sprechräume)

DMR+Master

Die DMR+Master Software ist in C++ programmiert und ist für das Routing der HYTERA Repeater zuständig.

Weiters legt der DMR+Master auch fest wie der nächste SMaster Server erreicht werden kann. Über diese Struktur können Regionen, Länder und Kontinente im Routing erreicht werden. Das System wird durch diese Struktur sehr dynamisch gehalten und erfordert keine großartigen Struktur-Planungen.

Hier ein Bild vom ÖVSV HYTERA-DMR Vienna/Austria

DMR+ MASTER 7.00 Linux 64Bit												
HOME	Fri Mar 20 14:17:19 2015											
SYSTEM	DMR MASTER CONFIG											
LOGFILE												
GPS-USER	SYSOPEMAIL	LocalMasterName	Locator_ID	TS1_INTERN	TS1_EXTERN	Ref Link	Ref unlink	sMaster_IP				
	oelkbc@chello.at	OE-Vienna	2322	1,2,20,232	1,2,20,232	User Link On	User Unlink On	44.143.9.60				
DONGLE	REPEATER ON MASTER											
RPT-GEO	DMR-ID	CALL	LOGINTIME	IP	TX_QRG	RX_QRG	SHIFT	START	REF/RT	Reflector	TS1	FIRMWARE MODEL
	CONFIG	OE1NAR	Fri Mar 20 09:15:00 2015	44.143.9.70 62006	438.5000	430.9000	-7.6	4191/15		Link 4191	232 1 20	DMR+ MB 0.95 MBplus S
RPT-MAP	CONFIG	HB9RO	Fri Mar 20 09:15:00 2015	213.202.59.75 62006	439.4125	431.8125	-7.6	4180/15		Link 4180	232 1 20	A6.05.10.004 RD985 M
	CONFIG	OE1NKK	Fri Mar 20 09:15:00 2015	44.143.9.72 62006	438.6000	431.0000	-7.6	4198/15		Link 4198	232 1 20	DMR+ MB 0.95 MBplus S
DMR-LIVE	CONFIG	DB0NG	Fri Mar 20 09:15:00 2015	217.191.49.246 62006	438.9000	431.3000	-7.6	4006/15		Link 4006	262 1 20	A5.05.10.007 RD985 S
	CONFIG	OE1XQU-7	Fri Mar 20 09:15:00 2015	44.143.8.68 62006	438.4500	430.8500	-7.6	4180/15		Link 4180	232 1 20	A6.05.10.004 RD985 M
USER	CONFIG	OE1NCD	Fri Mar 20 09:15:00 2015	81.217.111.56 62006	438.9750	431.3750	-7.6	4191/15		Link 4191	232 1 20	A7.00.09.003 RD985 M
	CONFIG	OE1NBE	Fri Mar 20 09:15:00 2015	185.29.89.105 62006	438.9125	431.3125	-7.6	4196/15		Link 4196	232 1 20	A6.05.10.004 RD985 M
USER+	CONFIG	OE1NKK	Fri Mar 20 09:15:00 2015	44.143.9.52 62006	438.4250	430.8250	-7.6	4180/15		Link 4180	232 1 20	A7.00.09.003 RD985 M
	CONFIG	DB0NA	Fri Mar 20 09:15:00 2015	212.125.105.170 62006	439.5875	431.9875	-7.6	4198/15		Link 4198	20 1	A6.05.10.004 RD985 M
REF-LIST	CONFIG	OE1NKK-7	Fri Mar 20 09:15:01 2015	44.143.19.50 62006	438.4250	430.8250	-7.6	4191/15		Link 4191	232 1 20	A7.00.09.003 RD985 M
	CONFIG	OE1NKK	Fri Mar 20 09:15:01 2015	82.218.27.11 62006	438.4000	430.8000	-7.6	4191/15		Link 4191	232 1 20	A7.00.09.003 RD625 M
REF-LIST+	CONFIG	OE1NHB	Fri Mar 20 09:15:02 2015	44.143.9.73 62006	438.4250	430.8250	-7.6	4193/15		Link 4193	232 1 20	DMR+ MB 0.95 MBplus S
	CONFIG	OE1NTI	Fri Mar 20 09:15:02 2015	44.143.9.77 62006	438.3500	430.7500	-7.6	4197/15		Link 4197	232 1 20	DMR+ MB 0.95 MBplus S
MASTER	CONFIG	OE1NAG	Fri Mar 20 09:15:02 2015	84.115.117.45 62006	438.5000	430.9000	-7.6	4199/15		Link 4199	232 1 20	A6.00.05.004 RD985 S
	CONFIG	OE1NAG	Fri Mar 20 09:15:02 2015	44.143.9.71 62006	438.6000	431.0000	-7.6	4196/15		Link 4196	232 1 20	DMR+ MB 0.95 MBplus S
	CONFIG	DB0MHR	Fri Mar 20 09:15:03 2015	91.16.219.64 62006	439.0375	431.4375	-7.6	NO SET	NO-LINK	262 1 20 10	A5.05.10.007 RD985 S	
	CONFIG	OE1XQU-7	Fri Mar 20 09:15:03 2015	44.143.26.50 62006	145.5875	144.9875	-0.6	4191/15		Link 4191	232 1 20	A6.05.10.004 RD985 M
RepeaterOnline: 17 ... Voice: GER EFN:off SPING: 41.50 ms Build: 000 Start Time: Fri Mar 20 09:14:57 2015												

UDP&Co - Technische Notwendigkeiten für die Internetverbindung

Sehr wichtig in einem Netzwerk ist die Qualität der Antwortzeiten. HYTERA Repeater senden exakt alle 60ms ein Datenpaket und zur Synchronisation dazwischen auch noch SYNC Pakete. Steigt daher die Latenzzeit (die Zeit welche ein Paket vom Absender zum Empfänger unterwegs ist) auf mehr als 60ms (bzw. 120ms Pingzeit oder Paketumlaufzeit) kommt es zu Übertragungsfehlern. Mit entsprechenden Buffer von einigen Datenpaketen kann man zwar Ausreißer in der Durchlaufzeit in den Griff bekommen jedoch nicht wenn Pakete generell zu spät beim Empfänger ankommen.

Zusätzlich kommt es bei der UDP Übertragung auch zu falschen Reihenfolgen in der Paket-Übertragung. Es kann also das Paket A erst nach Paket B und C ankommen. Diese Fehler können ebenfalls durch einen geeignet Paket-Buffer abgefedert werden.

Es sollte daher beachtet werden, dass HYTERA Repeater mit genügend Qualität in der Internetanschluss Leistung ausgestattet werden sollen.

Fragen zur DMR+Master Software

eMail an oelkbc@oevsv.at

OPEN-HYTERA-DigitalMaster: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 22. Januar 2014, 01:22 Uhr (
Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→Parameter für die CPS Programmierung](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 28. Oktober 2016,
21:00 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(18 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

– **[[Kategorie:DMR]]**

– **== Digital Master ==**

Bearbeiter: Kurt OE1KBC oe1kbc@oevsv.
at

Zeile 1:

+ **== DMR+Master ==**

Bearbeiter: Kurt OE1KBC oe1kbc@oevsv.
at

+

+

**[[Datei:Englisch.ipq]] For english
version on this project [[OPEN-
HYTERA-OE-MASTER-ENGLISH | click
here]]**

Diese Seite beschreibt die Funktion der
DigitalMaster Funktionen unter
Verwendung der von DG1HT und OE1KBC
entwickelten Protokolle zur Vernetzung
von HYTERA Repeater für Amateurzwecke.

– Die Software besteht aus den
Komponenten DigitaleMaster, SMaster und
BMaster.</br>

Die SMaster Installation sollte pro Land
einmal, in größeren Ländern auch zwei bis
drei Mal, installiert werden. Torsten DG1HT
ist dabei gerne behilflich und benötigt
dazu einen Linuxserver welcher Zugang
zum Internet hat. Nähere Information
Torsten info@dg1ht.de

Diese Seite beschreibt die Funktion der
DigitalMaster Funktionen unter
Verwendung der von DG1HT und OE1KBC
entwickelten Protokolle zur Vernetzung
von HYTERA Repeater für Amateurzwecke.

+

Die Software besteht aus den
Komponenten DigitaleMaster, SMaster und
BMaster.

Die SMaster Installation sollte pro Land
einmal, in größeren Ländern auch zwei bis
drei Mal, installiert werden. Torsten DG1HT
ist dabei gerne behilflich und benötigt
dazu einen Linuxserver welcher Zugang
zum Internet hat. Nähere Information
Torsten info@dg1ht.de

Zeile 12:

* WinMaster by OE1KBC

* LinuxMaster by DG1HT

- * weitere Entwicklungen **sidn** in Arbeit

Nähere Details für die DigitalMaster Installation und Hinweise auf Downloads und Möglichkeiten der internationalen Anbindungen

Zeile 13:

* WinMaster by OE1KBC

* LinuxMaster by DG1HT

+ * weitere Entwicklungen **sind** in Arbeit

Nähere Details für die DigitalMaster Installation und Hinweise auf Downloads und Möglichkeiten der internationalen Anbindungen

Zeile 21:

== Parameter für die CPS Programmierung==

* Frequenz, Ablage, Digital- oder Mix-Mode usw. wie von der Handy- oder Mobilgerät-Programmierung einstellen

* Im Folder Netzwerk wie folgt vorgehen:

* Repeater Type: ""IP Multi-Site Master""

- * Jitter Buffer Length: ""**8**""

- * Authentication Key: ""!! nichts eingeben !!"" (evt. Sternchen weglöschen)

- * IP Multi-site Networking UDP Port: ""**62000**""- * P2P Firewall Open Time (sec): ""**6**""

* IP Multi-Site Service: ""checked""

- * IP Multi-Site Service UDP Port: ""**62001**""

- * RDAC: ""checked""

- * Remote RDAC UDP Port: ""**62002**""

* Super Master Service: ""checked""

- * Super Master IP: ""**178.188.156.53**""
das ist der **SMaster** in OE

Zeile 22:

== Parameter für die CPS Programmierung==

+ **=== Conventional / General Setting / Network===**

* Frequenz, Ablage, Digital- oder Mix-Mode usw. wie von der Handy- oder Mobilgerät-Programmierung einstellen

* Im Folder Netzwerk wie folgt vorgehen:

* Repeater Type: ""IP Multi-Site Master""

+ * Jitter Buffer Length: ""**4**""+ * **Network** Authentication Key: ""!! nichts eingeben !!"" (evt. Sternchen weglöschen)+ * IP Multi-site Networking UDP Port: ""**62015**""+ * P2P Firewall Open Time (sec): ""**5**""

* IP Multi-Site Service: ""checked""

+ * IP Multi-Site Service UDP Port: ""**62016**""+ * **Remote** RDAC: ""checked""+ * Remote RDAC UDP Port: ""**62017**""

* Super Master Service: ""checked""

+ * Super Master IP: ""**213.47.219.169**""
das ist der **DMR+MASTER** in OE

* Super Master UDP Port: ""62005""	* Super Master UDP Port: ""62005""
	+ * Super Master Networking UDP Port: ""62004""
* Super Master Multi-Site Service: ""checked""	* Super Master Multi-Site Service: ""checked""
- * Super Master Multi-Site UDP Port: ""62006""	+ * Super Master Multi-Site Service UDP Port: ""62006""
* Super Master RDAC Service: ""checked""	* Super Master RDAC Service: ""checked""
- * Super Master RDAC UDP Port: ""62007""	+ * Super Master RDAC UDP Port: ""62007""
	+
	+ === Conventional / Channel / Digital Channel ===
	+ [[Bild:OPEN-HYTERA-CHANNEL.png 500px OPEN HYTERA CPS Channel Programming]]
	+
	+ "Wichtig" ist die rot umrandete Einstellung der IP-Multisite-Connection
== Server ID mit RDAC Service ==	== Server ID mit RDAC Service ==
- Ab der WinMaster version 8.0 steht eine Abfrage der programmierten Repeater Parameter zur Verfügung.	+ Ab der DMRplus-Master Version 2.0 steht eine Abfrage der programmierten Repeater Parameter zur Verfügung.
* DMR Repeater ID	* DMR Repeater ID
* Repeater Rufzeichen	* Repeater Rufzeichen
Zeile 47:	Zeile 55:
* Repeater RX Frequenz bzw. Shift	* Repeater RX Frequenz bzw. Shift
Wenn der Repeater das Super Master RDAC Service mit Port 62007 programmiert hat, kann diese Information abgerufen werden . Diese Information wird an die S/BMaster Kette weiter gegeben und am HYTERA DMR-Dashbord angezeigt. Es ist aber zusätzlich	Wenn der Repeater das Super Master RDAC Service mit Port 62007 programmiert hat kann der Repeater am internationalen Netz teilnehmen . Diese Information wird an die S/BMaster Kette weiter gegeben und am HYTERA DMR-Dashbord angezeigt. Es ist aber

- notwendig die Repeater ID mit dem jeweiligen DMR-Koordinator abzustimmen und in die Datenbank des DMR-MARC Systems einzutragen. Damit ist gewährleistet, dass es zu keinen Überschneidungen der Repeater Kennung im internationalen Funkkontakt kommt.
- + zusätzlich notwendig die Repeater ID mit dem jeweiligen DMR-Koordinator abzustimmen und in die Datenbank des DMR-MARC Systems einzutragen. Damit ist gewährleistet, dass es zu keinen Überschneidungen der Repeater Kennung im internationalen Funkkontakt kommt.
-
- == Server ID (alte Version ohne SuperMaster RDAC Service) ==
- nachdem die HYTERA Repeater keine Server-ID mitsenden nehme ich diese Information aus dem "Super Master Multi-Site UDP" Port.

- Wenn das default Port 62006 eingetragen ist, ist keine Erkennung möglich.

- Es gibt daher in Abstimmung mit Torsten DG1HT bzw. mit mir OE1KBC folgende Möglichkeiten:

- Super Master Multi-Site UDP Port: ""6FRLL""

- 6....fix

- F....lfd.Nr. pro Region 1-4

- R....Region 1-9 (in OE Bundesland 1-9 in DL evt. 1.Stelle Plz.)

- LL...Landeskenner letzten beiden Stellen (OE...2<32> DL... 2<62> HB9...2<28>)

-
- So hat z.B.:

- der zweite Repeater in OE8 ""62832"" oder

- der dritte Repeater in DL Plz.Gebiet 4 ""63462""
-

Bitte beachten: Das Port "'62006'" dient als Port für den Erstkontakt und um erste Test-QSOs durchführen zu können.

Um aber am vollem Umfang der Routing-Funktionen (Landesweit-Europa- und WW-Verkehr) teilnehmen zu können ist es erforderlich ein fixes Port, welches dem einzelnen Repeater zugeordnet ist, anzufordern. Siehe Server ID. Bitte um Kontakt an oe1kbc@oevsv.at.

== Zeitschlitz / Sprechgruppen ==

* LOKAL - Der Zeitschlitz TS2 sollte komplett lokal gehalten werden. Bitte für das QSO TG9 verwenden (aus Kompatibilität).

* ECHO - Als Besonderheit am Zeitschlitz TS1 und TS2 gibt es eine Echo Funktion. Alles was auf TG9990 gesprochen wird, wird nach loslassen der PTT wiederholt.

* NATIONAL - Der Zeitschlitz TS1 ist mit TG9 auch für lokale QSOs **benutzbar**. Mit TG232 ist eine landesweite Verbindung möglich

* INTERNATIONAL - Am Zeitschlitz TS1 kann mit TG1 ein weltweites QSO abgehalten werden. TG2 z.B. für Europaweite QSOs - weitere Information siehe: <http://wiki.oevsv.at/index.php?title=OPEN-HYTERA-Routingkonzept>

== LastHeard ==

== Zeitschlitz / Sprechgruppen ==

* LOKAL - Der Zeitschlitz TS2 sollte komplett lokal gehalten werden. Bitte für das QSO TG9 verwenden (aus Kompatibilität).

* ECHO - Als Besonderheit am Zeitschlitz TS1 und TS2 gibt es eine Echo Funktion. Alles was auf TG9990 gesprochen wird, wird nach loslassen der PTT wiederholt.

* NATIONAL - Der Zeitschlitz TS1 ist mit TG9 auch für lokale QSOs **benutzbar**. Mit TG232 ist eine landesweite Verbindung möglich

* INTERNATIONAL - Am Zeitschlitz TS1 kann mit TG1 ein weltweites QSO abgehalten werden. TG2 z.B. für Europaweite QSOs

weitere Information siehe: <http://wiki.oevsv.at/index.php?title=OPEN-HYTERA-Routingkonzept>

== **HYTERA DashBoard** / LastHeard ==

<p>– via http://176.10.105.236/dmr/ kann eine LastHeard Liste abgefragt werden. Unter Anderem kann damit die Kontrolle der Installation durchgeführt werden.</p>	<p>+ via http://ham-dmr.de/dmr/ kann eine LastHeard Liste abgefragt werden. Damit kann die Kontrolle der DigitalMaster Installation durchgeführt werden.
</p>
	<p>+ Es gibt auch eine Übersicht welche Repeater im OPEN-HYTERA-NETZ angebunden sind und ob diese gerade ONLINE sind:
</p>
	<p>+ http://ham-dmr.de/1repeater_status.php
</p>
	<p>+ Eine Übersicht zur Kontrolle welche Zeitschlitz mit welchen Gruppen vernetzt sind gibt es eine Gruppenübersicht:
</p>
	<p>+ http://ham-dmr.de/group.php.
</p>
<p>– == Software Erweiterungen ==</p>	<p>+ == Software / Grundfunktionen ==</p>
<p>Die Software wurde von Torsten DG1HT übernommen und für den DMR WinMaster angepasst.
</p>	<p>Die Software wurde von Torsten DG1HT übernommen und für den DMR WinMaster angepasst.
</p>
<p>– Da diese Software komplett von Amateuren geschrieben wurden folgende Features realisiert:</p>	<p>+ Da diese Software komplett von Amateuren geschrieben ist wurden folgende Features realisiert:</p>
<p>* CALL-Sign Routing (Das Programm verbindet automatisch mit dem Zielrepeater)</p>	<p>* CALL-Sign Routing (Das Programm verbindet automatisch mit dem Zielrepeater)</p>
<p>* Repeater Routing (nur die für das QSO erforderlichen Repeater sind in Betrieb)</p>	<p>* Repeater Routing (nur die für das QSO erforderlichen Repeater sind in Betrieb)</p>
<p>– * dynamische Repeater Gruppen (Repeater können vom User dynamisch zusammen geschalten werden - Reflektoren - Sprechräume)</p>	<p>+ * dynamische Repeater Gruppen (Repeater können vom User dynamisch zusammen geschaltet werden - Reflektoren - Sprechräume)</p>
<p>– == DMR WinMaster ==</p>	<p>+ == DMR+Master ==</p>
<p>– Die DMR WinMaster Software ist in .NET C# programmiert und ist für das Routing der HYTERA Repeater zuständig.
</p>	<p>+ Die DMR+Master Software ist in C++ programmiert und ist für das Routing der HYTERA Repeater zuständig.
</p>

<p>– In der Parametermaske werden die Routen eingetragen. Es wird auch festgelegt welche Zeitschlitzte benutzt werden.
</p>	<p>+ Weiters legt der DMR+Master auch fest wie der nächste SMaster Server erreicht werden kann.
</p>
<p>– Weiters legt der DMR WinMaster auch fest wie der nächste SMaster Server erreicht werden kann.
</p>	
<p>Über diese Struktur können Regionen, Länder und Kontinente im Routing erreicht werden.
</p>	<p>Über diese Struktur können Regionen, Länder und Kontinente im Routing erreicht werden.
</p>
<p>– Natürlich ist auch ein zentraler Server für die Darstellung der LastHeard Informationen angebbbar.
</p>	
<p>Das System wird durch diese Struktur sehr dynamisch gehalten und erfordert keine großartigen Struktur-Planungen.</p>	<p>Das System wird durch diese Struktur sehr dynamisch gehalten und erfordert keine großartigen Struktur-Planungen.</p>
<p>– Hier ein Bild vom ÖVSV HYTERA-DMR OE-MASTER</p>	<p>+ Hier ein Bild vom ÖVSV HYTERA-DMR Vienna/Austria</p>
<p>– [[Bild:OE-MASTER-PRINT.jpg 500px OPEN HYTERA OE MASTER]]</p>	<p>+ [[Bild:OE-MASTER-PRINT.jpg 500px OPEN HYTERA OE MASTER DMR+Master]]</p>
<p>== UDP&Co - Technische Notwendigkeiten für die Internetverbindung ==</p>	<p>== UDP&Co - Technische Notwendigkeiten für die Internetverbindung ==</p>
<p>Zeile 102:</p> <p>Es sollte daher beachtet werden, dass HYTERA Repeater mit genügend Qualität in der Internetanschluss Leistung ausgestattet werden sollen.</p>	<p>Zeile 96:</p> <p>Es sollte daher beachtet werden, dass HYTERA Repeater mit genügend Qualität in der Internetanschluss Leistung ausgestattet werden sollen.</p>
<p>– == Fragen zur DMR WinMaster Software ==</p>	<p>+ == Fragen zur DMR+Master Software ==</p>
<p>– Email an oe1kbc@oevsv.at</p>	<p>+ eMail an oe1kbc@oevsv.at</p>

Aktuelle Version vom 28. Oktober 2016, 21:00 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 DMR+Master	22
2 Parameter für die CPS Programmierung	22
2.1 Conventional / General Setting / Network	22
2.2 Conventional / Channel / Digital Channel	23
3 Server ID mit RDAC Service	23
4 Zeitschlitz / Sprechgruppen	23
5 HYTERA DashBoard / LastHeard	24
6 Software / Grundfunktionen	24
7 DMR+Master	24
8 UDP&Co - Technische Notwendigkeiten für die Internetverbindung	25
9 Fragen zur DMR+Master Software	25

DMR+Master

Bearbeiter: Kurt OE1KBC oe1kbc@oevsv.at



For english version on this project [click here](#)

Diese Seite beschreibt die Funktion der DigitalMaster Funktionen unter Verwendung der von DG1HT und OE1KBC entwickelten Protokolle zur Vernetzung von HYTERA Repeater für Amateurzwecke.

Die Software besteht aus den Komponenten DigitaleMaster, SMaster und BMaster.

Die SMaster Installation sollte pro Land einmal, in größeren Ländern auch zwei bis drei Mal, installiert werden. Torsten DG1HT ist dabei gerne behilflich und benötigt dazu einen Linuxserver welcher Zugang zum Internet hat. Nähere Information Torsten info@dg1ht.de

Die DigitaleMaster Software ist für die Vernetzung von Regionen vorgesehen und wird mit der S /BMaster Struktur Europa/Weltweit angebunden.

Es gibt mehrere Entwicklungen für Windows und Linux:

- WinMaster by OE1KBC
- LinuxMaster by DG1HT
- weitere Entwicklungen sind in Arbeit

Nähere Details für die DigitalMaster Installation und Hinweise auf Downloads und Möglichkeiten der internationalen Anbindungen

werden in der YAHOO Group "hytera_sysop" besprochen (english)

Hier eine erste Information für SYSOPs welche einen HYTERA RD985 oder RD965 Umsetzer an das Netz anbinden wollen:

HYTERA Umsetzer welche die IP Multi-Site Service Lizenz aktiviert haben können mit der "Supermaster" Funktion an die OPEN-HYTERA-NETZ angekoppelt werden.

Parameter für die CPS Programmierung

Conventional / General Setting / Network

- Frequenz, Ablage, Digital- oder Mix-Mode usw. wie von der Handy- oder Mobilgerät-Programmierung einstellen
- Im Folder Netzwerk wie folgt vorgehen:
- Repeater Type: **IP Multi-Site Master**
- Jitter Buffer Length: **4**
- Network Authentication Key: **!! nichts eingeben !!** (evt. Sternchen weglöschen)
- IP Multi-site Networking UDP Port: **62015**
- P2P Firewall Open Time (sec): **5**
- IP Multi-Site Service: **checked**
- IP Multi-Site Service UDP Port: **62016**
- Remote RDAC: **checked**
- Remote RDAC UDP Port: **62017**
- Super Master Service: **checked**

- Super Master IP: **213.47.219.169** das ist der DMR+MASTER in OE
- Super Master UDP Port: **62005**
- Super Master Networking UDP Port: **62004**
- Super Master Multi-Site Service: **checked**
- Super Master Multi-Site Service UDP Port: **62006**
- Super Master RDAC Service: **checked**
- Super Master RDAC UDP Port: **62007**

Conventional / Channel / Digital Channel

Wichtig ist die rot umrandete Einstellung der IP-Multisite-Connection

Server ID mit RDAC Service

Ab der DMRplus-Master Version 2.0 steht eine Abfrage der programmierten Repeater Parameter zur Verfügung.

- DMR Repeater ID
- Repeater Rufzeichen
- Repeater TX Frequenz
- Repeater RX Frequenz bzw. Shift

Wenn der Repeater das Super Master RDAC Service mit Port 62007 programmiert hat kann der Repeater am internationalen Netz teilnehmen. Diese Information wird an die S/BMaster Kette weiter gegeben und am HYTERA DMR-Dashbord angezeigt. Es ist aber zusätzlich notwendig die Repeater ID mit dem jeweiligen DMR-Koordinator abzustimmen und in die Datenbank des DMR-MARC Systems einzutragen. Damit ist gewährleistet, dass es zu keinen Überschneidungen der Repeater Kennung im internationalen Funkkontakt kommt.

Zeitschlitz / Sprechgruppen

- LOKAL - Der Zeitschlitz TS2 sollte komplett lokal gehalten werden. Bitte für das QSO TG9 verwenden (aus Kompatibilität).
- ECHO - Als Besonderheit am Zeitschlitz TS1 und TS2 gibt es eine Echo Funktion. Alles was auf TG9990 gesprochen wird, wird nach loslassen der PTT wiederholt.
- NATIONAL - Der Zeitschlitz TS1 ist mit TG9 auch für lokale QSOs benutzbar. Mit TG232 ist eine landesweite Verbindung möglich

- INTERNATIONAL - Am Zeitschlitz TS1 kann mit TG1 ein weltweites QSO abgehalten werden. TG2 z.B. für Europaweite QSOs

weitere Information siehe: <http://wiki.oevsv.at/index.php?title=OPEN-HYTERA-Routingkonzept>

HYTERA DashBoard / LastHeard

via <http://ham-dmr.de/dmr/> kann eine LastHeard Liste abgefragt werden. Damit kann die Kontrolle der DigitalMaster Installation durchgeführt werden.

Es gibt auch eine Übersicht welche Repeater im OPEN-HYTERA-NETZ angebunden sind und ob diese gerade ONLINE sind:

http://ham-dmr.de/1repeater_status.php

Eine Übersicht zur Kontrolle welche Zeitschlitz mit welchen Gruppen vernetzt sind gibt es eine Gruppenübersicht:

<http://ham-dmr.de/group.php>.

Software / Grundfunktionen

Die Software wurde von Torsten DG1HT übernommen und für den DMR WinMaster angepasst. Da diese Software komplett von Amateuren geschrieben ist wurden folgende Features realisiert:

- CALL-Sign Routing (Das Programm verbindet automatisch mit dem Zielrepeater)
- Repeater Routing (nur die für das QSO erforderlichen Repeater sind in Betrieb)
- dynamische Repeater Gruppen (Repeater können vom User dynamisch zusammen geschaltet werden - Reflektoren - Sprechräume)

DMR+Master

Die DMR+Master Software ist in C++ programmiert und ist für das Routing der HYTERA Repeater zuständig.

Weiters legt der DMR+Master auch fest wie der nächste SMaster Server erreicht werden kann. Über diese Struktur können Regionen, Länder und Kontinente im Routing erreicht werden. Das System wird durch diese Struktur sehr dynamisch gehalten und erfordert keine großartigen Struktur-Planungen.

Hier ein Bild vom ÖVSV HYTERA-DMR Vienna/Austria

DMR+ MASTER 7.00 Linux 64Bit													
HOME	Fri Mar 20 14:17:19 2015												
SYSTEM	DMR MASTER CONFIG												
LOGFILE													
GPS-USER	SYSOPEMAIL	LocalMasterName	Locator_ID	TS1_INTERN	TS1_EXTERN	Ref Link	Ref unlink	sMaster_IP					
	oelkbc@chello.at	OE-Vienna	2322	1,2,20,232	1,2,20,232	User Link On	User Unlink On	44.143.9.60					
DONGLE	REPEATER ON MASTER												
RPT-GEO	DMR-ID	CALL	LOGINTIME	IP	TX_QRG	RX_QRG	SHIFT	START	REF/RT	Reflector	TS1	FIRMWARE	MODEL
RPT-MAP	CONFID	232100	OE1NAR	Fri Mar 20 09:15:00 2015	44.143.9.70	62006	438.5000	430.9000	-7.6	4191/15	Link 4191	232 1 20	DMR+ MB 0.95 M8plus S
	CONFID	232891	OE1NBO	Fri Mar 20 09:15:00 2015	213.207.59.75	62006	439.4125	431.4125	-7.6	4180/15	Link 4180	228 1 20	A.6.05.10.004 RD98S M
DMR-LIVE	CONFID	232108	OE1NKK	Fri Mar 20 09:15:00 2015	44.143.9.72	62006	438.6000	431.0000	-7.6	4198/15	Link 4198	232 1 20	DMR+ MB 0.95 M8plus S
	CONFID	262400	OE1NKG	Fri Mar 20 09:15:00 2015	217.191.49.246	62006	438.9000	431.3000	-7.6	4006/15	Link 4006	262 1 20	A.5.05.10.007 RD98S S
USER	CONFID	232192	OE1NQU	Fri Mar 20 09:15:00 2015	44.143.8.68	62006	438.4500	430.8500	-7.6	4180/15	Link 4180	232 1 20	A.6.05.10.004 RD98S M
	CONFID	232605	OE1NCD	Fri Mar 20 09:15:00 2015	81.217.111.56	62006	438.9750	431.3750	-7.6	4191/15	Link 4191	232 1 20	A.7.00.09.003 RD98S M
USER+	CONFID	232604	OE1NBE	Fri Mar 20 09:15:00 2015	185.29.89.105	62006	438.9125	431.3125	-7.6	4196/15	Link 4196	232 1 20	A.6.05.10.004 RD98S M
	CONFID	232191	OE1NJK	Fri Mar 20 09:15:00 2015	44.143.9.52	62006	438.4250	430.8250	-7.6	4180/15	Link 4180	232 1 20	A.7.00.09.003 RD98S M
REF-LIST	CONFID	262899	OE1NKA	Fri Mar 20 09:15:00 2015	212.125.105.170	62006	439.5875	431.9875	-7.6	4198/15	Link 4198	20 1	A.6.05.10.004 RD98S M
	CONFID	232893	OE1NJK	Fri Mar 20 09:15:01 2015	44.143.19.50	62006	438.4250	430.8250	-7.6	4191/15	Link 4191	232 1 20	A.7.00.09.003 RD98S M
REF-LIST+	CONFID	232391	OE1NTR	Fri Mar 20 09:15:01 2015	82.218.27.11	62006	438.4000	430.8000	-7.6	4191/15	Link 4191	232 1 20	A.7.00.09.003 RD62S M
	CONFID	232303	OE1NHB	Fri Mar 20 09:15:02 2015	44.143.9.73	62006	438.4250	430.8250	-7.6	4193/15	Link 4193	232 1 20	DMR+ MB 0.95 M8plus S
MASTER	CONFID	232703	OE1NTI	Fri Mar 20 09:15:02 2015	44.143.9.77	62006	438.3500	430.7500	-7.6	4197/15	Link 4197	232 1 20	DMR+ MB 0.95 M8plus S
	CONFID	232991	OE1NAG	Fri Mar 20 09:15:02 2015	84.115.117.45	62006	438.5000	430.9000	-7.6	4199/15	Link 4199	232 1 20	A.6.00.05.004 RD98S S
	CONFID	232601	OE1NAG	Fri Mar 20 09:15:02 2015	44.143.9.71	62006	438.6000	431.0000	-7.6	4196/15	Link 4196	232 1 20	DMR+ MB 0.95 M8plus S
	CONFID	262411	OE1NHR	Fri Mar 20 09:15:03 2015	91.16.219.64	62006	439.0375	431.4375	-7.6	NO SET	NO-LINK	262 1 20	A.5.05.10.007 RD98S S
	CONFID	232193	OE1NQU	Fri Mar 20 09:15:03 2015	44.143.26.50	62006	145.5875	144.9875	-0.6	4191/15	Link 4191	232 1 20	A.6.05.10.004 RD98S M
RepeaterOnline: 17 Voice: GER EFN:off SPING: 41.50 ms Build: 000 Start Time: Fri Mar 20 09:14:57 2015													

UDP&Co - Technische Notwendigkeiten für die Internetverbindung

Sehr wichtig in einem Netzwerk ist die Qualität der Antwortzeiten. HYTERA Repeater senden exakt alle 60ms ein Datenpaket und zur Synchronisation dazwischen auch noch SYNC Pakete. Steigt daher die Latenzzeit (die Zeit welche ein Paket vom Absender zum Empfänger unterwegs ist) auf mehr als 60ms (bzw. 120ms Pingzeit oder Paketumlaufzeit) kommt es zu Übertragungsfehlern. Mit entsprechenden Buffer von einigen Datenpaketen kann man zwar Ausreißer in der Durchlaufzeit in den Griff bekommen jedoch nicht wenn Pakete generell zu spät beim Empfänger ankommen.

Zusätzlich kommt es bei der UDP Übertragung auch zu falschen Reihenfolgen in der Paket-Übertragung. Es kann also das Paket A erst nach Paket B und C ankommen. Diese Fehler können ebenfalls durch einen geeignet Paket-Buffer abgefedert werden.

Es sollte daher beachtet werden, dass HYTERA Repeater mit genügend Qualität in der Internetanschluss Leistung ausgestattet werden sollen.

Fragen zur DMR+Master Software

eMail an oelkbc@oevsv.at

OPEN-HYTERA-DigitalMaster: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 22. Januar 2014, 01:22 Uhr (
Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(→Parameter für die CPS Programmierung)

← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 28. Oktober 2016,
21:00 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(18 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

– **[[Kategorie:DMR]]**

– **== Digital Master ==**

Bearbeiter: Kurt OE1KBC oe1kbc@oevsv.
at

Zeile 1:

+ **== DMR+Master ==**

Bearbeiter: Kurt OE1KBC oe1kbc@oevsv.
at

+

+

**[[Datei:Englisch.ipq]] For english
version on this project [[OPEN-
HYTERA-OE-MASTER-ENGLISH | click
here]]**

Diese Seite beschreibt die Funktion der
DigitalMaster Funktionen unter
Verwendung der von DG1HT und OE1KBC
entwickelten Protokolle zur Vernetzung
von HYTERA Repeater für Amateurzwecke.

– Die Software besteht aus den
Komponenten DigitaleMaster, SMaster und
BMaster.</br>

Die SMaster Installation sollte pro Land
einmal, in größeren Ländern auch zwei bis
drei Mal, installiert werden. Torsten DG1HT
ist dabei gerne behilflich und benötigt
dazu einen Linuxserver welcher Zugang
zum Internet hat. Nähere Information
Torsten info@dg1ht.de

Diese Seite beschreibt die Funktion der
DigitalMaster Funktionen unter
Verwendung der von DG1HT und OE1KBC
entwickelten Protokolle zur Vernetzung
von HYTERA Repeater für Amateurzwecke.

+

Die Software besteht aus den
Komponenten DigitaleMaster, SMaster und
BMaster.

Die SMaster Installation sollte pro Land
einmal, in größeren Ländern auch zwei bis
drei Mal, installiert werden. Torsten DG1HT
ist dabei gerne behilflich und benötigt
dazu einen Linuxserver welcher Zugang
zum Internet hat. Nähere Information
Torsten info@dg1ht.de

Zeile 12:

* WinMaster by OE1KBC

* LinuxMaster by DG1HT

- * weitere Entwicklungen **sidn** in Arbeit

Nähere Details für die DigitalMaster
Installation und Hinweise auf Downloads
und Möglichkeiten der internationalen
Anbindungen

Zeile 13:

* WinMaster by OE1KBC

* LinuxMaster by DG1HT

+ * weitere Entwicklungen **sind** in Arbeit

Nähere Details für die DigitalMaster
Installation und Hinweise auf Downloads
und Möglichkeiten der internationalen
Anbindungen

Zeile 21:

== Parameter für die CPS
Programmierung==

* Frequenz, Ablage, Digital- oder Mix-Mode
usw. wie von der Handy- oder Mobilgerät-
Programmierung einstellen

* Im Folder Netzwerk wie folgt vorgehen:

* Repeater Type: ""IP Multi-Site Master""

- * Jitter Buffer Length: ""**8**""- * Authentication Key: ""!! nichts eingeben
!!"" (evt. Sternchen weglöschen)- * IP Multi-site Networking UDP Port: ""**6200**
0""- * P2P Firewall Open Time (sec): ""**6**""

* IP Multi-Site Service: ""checked""

- * IP Multi-Site Service UDP Port: ""**62001**""

- * RDAC: ""checked""

- * Remote RDAC UDP Port: ""**62002**""

* Super Master Service: ""checked""

- * Super Master IP: ""**178.188.156.53**""
das ist der **SMaster** in OE

Zeile 22:

== Parameter für die CPS
Programmierung==

+ **=== Conventional / General Setting /
Network===*** Frequenz, Ablage, Digital- oder Mix-Mode
usw. wie von der Handy- oder Mobilgerät-
Programmierung einstellen

* Im Folder Netzwerk wie folgt vorgehen:

* Repeater Type: ""IP Multi-Site Master""

+ * Jitter Buffer Length: ""**4**""+ * **Network** Authentication Key: ""!! nichts
eingeben !!"" (evt. Sternchen weglöschen)+ * IP Multi-site Networking UDP Port: ""**6201**
5""+ * P2P Firewall Open Time (sec): ""**5**""

* IP Multi-Site Service: ""checked""

+ * IP Multi-Site Service UDP Port: ""**62016**""+ * **Remote** RDAC: ""checked""+ * Remote RDAC UDP Port: ""**62017**""

* Super Master Service: ""checked""

+ * Super Master IP: ""**213.47.219.169**""
das ist der **DMR+MASTER** in OE

-	* Super Master UDP Port: ""62005""	+	* Super Master UDP Port: ""62005""
			* Super Master Networking UDP Port: ""62004""
	* Super Master Multi-Site Service: ""checked""		* Super Master Multi-Site Service: ""checked""
	* Super Master Multi-Site UDP Port: ""62006""		* Super Master Multi-Site Service UDP Port: ""62006""
	* Super Master RDAC Service: ""checked""		* Super Master RDAC Service: ""checked""
-	* Super Master RDAC UDP Port: ""62007""	+	* Super Master RDAC UDP Port: ""62007""
			=== Conventional / Channel / Digital Channel ===
			[[Bild:OPEN-HYTERA-CHANNEL.png 500px OPEN HYTERA CPS Channel Programming]]
-		+	"Wichtig" ist die rot umrandete Einstellung der IP-Multisite-Connection
	== Server ID mit RDAC Service ==		== Server ID mit RDAC Service ==
	Ab der WinMaster version 8.0 steht eine Abfrage der programmierten Repeater Parameter zur Verfügung.		Ab der DMRplus-Master Version 2.0 steht eine Abfrage der programmierten Repeater Parameter zur Verfügung.
	* DMR Repeater ID		* DMR Repeater ID
	* Repeater Rufzeichen		* Repeater Rufzeichen
	Zeile 47:		Zeile 55:
	* Repeater RX Frequenz bzw. Shift		* Repeater RX Frequenz bzw. Shift
	Wenn der Repeater das Super Master RDAC Service mit Port 62007 programmiert hat, kann diese Information abgerufen werden . Diese Information wird an die S/BMaster Kette weiter gegeben und am HYTERA DMR-Dashbord angezeigt. Es ist aber zusätzlich		Wenn der Repeater das Super Master RDAC Service mit Port 62007 programmiert hat kann der Repeater am internationalen Netz teilnehmen . Diese Information wird an die S/BMaster Kette weiter gegeben und am HYTERA DMR-Dashbord angezeigt. Es ist aber

- notwendig die Repeater ID mit dem jeweiligen DMR-Koordinator abzustimmen und in die Datenbank des DMR-MARC Systems einzutragen. Damit ist gewährleistet, dass es zu keinen Überschneidungen der Repeater Kennung im internationalen Funkkontakt kommt.

- + zusätzlich notwendig die Repeater ID mit dem jeweiligen DMR-Koordinator abzustimmen und in die Datenbank des DMR-MARC Systems einzutragen. Damit ist gewährleistet, dass es zu keinen Überschneidungen der Repeater Kennung im internationalen Funkkontakt kommt.

-

- == Server ID (alte Version ohne SuperMaster RDAC Service) ==

- nachdem die HYTERA Repeater keine Server-ID mitsenden nehme ich diese Information aus dem "Super Master Multi-Site UDP" Port.

- Wenn das default Port 62006 eingetragen ist, ist keine Erkennung möglich.

- Es gibt daher in Abstimmung mit Torsten DG1HT bzw. mit mir OE1KBC folgende Möglichkeiten:

- Super Master Multi-Site UDP Port: "'6FRLL'"

- 6....fix

- F....lfd.Nr. pro Region 1-4

- R....Region 1-9 (in OE Bundesland 1-9 in DL evt. 1.Stelle Plz.)

- LL...Landeskenner letzten beiden Stellen (OE...2<32> DL... 2<62> HB9...2<28>)

-

- So hat z.B.:

- der zweite Repeater in OE8 "'62832"' oder

- der dritte Repeater in DL Plz.Gebiet 4 "'63462"'

-

**Bitte beachten: Das Port "62006" dient als Port für den Erstkontakt und um erste Test-QSOs durchführen zu können.
**

Um aber am vollem Umfang der Routing-Funktionen (Landesweit-Europa- und WW-Verkehr) teilnehmen zu können ist es erforderlich ein fixes Port, welches dem einzelnen Repeater zugeordnet ist, anzufordern. Siehe Server ID. Bitte um Kontakt an oe1kbc@oevsv.at.

== Zeitschlitz / Sprechgruppen ==

* LOKAL - Der Zeitschlitz TS2 sollte komplett lokal gehalten werden. Bitte für das QSO TG9 verwenden (aus Kompatibilität).

* ECHO - Als Besonderheit am Zeitschlitz TS1 und TS2 gibt es eine Echo Funktion. Alles was auf TG9990 gesprochen wird, wird nach loslassen der PTT wiederholt.

* NATIONAL - Der Zeitschlitz TS1 ist mit TG9 auch für lokale QSOs **benutzbar**. Mit TG232 ist eine landesweite Verbindung möglich

* INTERNATIONAL - Am Zeitschlitz TS1 kann mit TG1 ein weltweites QSO abgehalten werden. TG2 z.B. für Europaweite QSOs - weitere Information siehe: <http://wiki.oevsv.at/index.php?title=OPEN-HYTERA-Routingkonzept>

== LastHeard ==

== Zeitschlitz / Sprechgruppen ==

* LOKAL - Der Zeitschlitz TS2 sollte komplett lokal gehalten werden. Bitte für das QSO TG9 verwenden (aus Kompatibilität).

* ECHO - Als Besonderheit am Zeitschlitz TS1 und TS2 gibt es eine Echo Funktion. Alles was auf TG9990 gesprochen wird, wird nach loslassen der PTT wiederholt.

* NATIONAL - Der Zeitschlitz TS1 ist mit TG9 auch für lokale QSOs **benutzbar**. Mit TG232 ist eine landesweite Verbindung möglich

* INTERNATIONAL - Am Zeitschlitz TS1 kann mit TG1 ein weltweites QSO abgehalten werden. TG2 z.B. für Europaweite QSOs

weitere Information siehe: <http://wiki.oevsv.at/index.php?title=OPEN-HYTERA-Routingkonzept>

== **HYTERA DashBoard** / LastHeard ==

<p>– via http://176.10.105.236/dmr/ kann eine LastHeard Liste abgefragt werden. Unter Anderem kann damit die Kontrolle der Installation durchgeführt werden.</p>	<p>+ via http://ham-dmr.de/dmr/ kann eine LastHeard Liste abgefragt werden. Damit kann die Kontrolle der DigitalMaster Installation durchgeführt werden.
</p>
	<p>+ Es gibt auch eine Übersicht welche Repeater im OPEN-HYTERA-NETZ angebunden sind und ob diese gerade ONLINE sind:
</p>
	<p>+ http://ham-dmr.de/1repeater_status.php
</p>
	<p>+ Eine Übersicht zur Kontrolle welche Zeitschlitz mit welchen Gruppen vernetzt sind gibt es eine Gruppenübersicht:
</p>
	<p>+ http://ham-dmr.de/group.php.
</p>
<p>– == Software Erweiterungen ==</p>	<p>+ == Software / Grundfunktionen ==</p>
<p>Die Software wurde von Torsten DG1HT übernommen und für den DMR WinMaster angepasst.
</p>	<p>Die Software wurde von Torsten DG1HT übernommen und für den DMR WinMaster angepasst.
</p>
<p>– Da diese Software komplett von Amateuren geschrieben wurden folgende Features realisiert:</p>	<p>+ Da diese Software komplett von Amateuren geschrieben ist wurden folgende Features realisiert:</p>
<p>* CALL-Sign Routing (Das Programm verbindet automatisch mit dem Zielrepeater)</p>	<p>* CALL-Sign Routing (Das Programm verbindet automatisch mit dem Zielrepeater)</p>
<p>* Repeater Routing (nur die für das QSO erforderlichen Repeater sind in Betrieb)</p>	<p>* Repeater Routing (nur die für das QSO erforderlichen Repeater sind in Betrieb)</p>
<p>– * dynamische Repeater Gruppen (Repeater können vom User dynamisch zusammen geschalten werden - Reflektoren - Sprechräume)</p>	<p>+ * dynamische Repeater Gruppen (Repeater können vom User dynamisch zusammen geschaltet werden - Reflektoren - Sprechräume)</p>
<p>– == DMR WinMaster ==</p>	<p>+ == DMR+Master ==</p>
<p>– Die DMR WinMaster Software ist in .NET C# programmiert und ist für das Routing der HYTERA Repeater zuständig.
</p>	<p>+ Die DMR+Master Software ist in C++ programmiert und ist für das Routing der HYTERA Repeater zuständig.
</p>

- In der Parametermaske werden die Routen eingetragen. Es wird auch festgelegt welche Zeitschlitzte benutzt werden.

+

Weiters legt der DMR+Master auch fest wie der nächste SMaster Server erreicht werden kann.

- Weiters legt der DMR WinMaster auch fest wie der nächste SMaster Server erreicht werden kann.

Über diese Struktur können Regionen, Länder und Kontinente im Routing erreicht werden.

Über diese Struktur können Regionen, Länder und Kontinente im Routing erreicht werden.

- Natürlich ist auch ein zentraler Server für die Darstellung der LastHeard Informationen angebbbar.

Das System wird durch diese Struktur sehr dynamisch gehalten und erfordert keine großartigen Struktur-Planungen.

Das System wird durch diese Struktur sehr dynamisch gehalten und erfordert keine großartigen Struktur-Planungen.

- Hier ein Bild vom ÖVSV HYTERA-DMR OE-MASTER

+

Hier ein Bild vom ÖVSV HYTERA-DMR Vienna/Austria

- [[Bild:OE-MASTER-PRINT.jpg|500px|OPEN HYTERA OE MASTER]]

+

[[Bild:OE-MASTER-PRINT.jpg|500px|OPEN HYTERA OE MASTER DMR+Master]]

== UDP&Co - Technische Notwendigkeiten für die Internetverbindung ==

== UDP&Co - Technische Notwendigkeiten für die Internetverbindung ==

Zeile 102:

Es sollte daher beachtet werden, dass HYTERA Repeater mit genügend Qualität in der Internetanschluss Leistung ausgestattet werden sollen.

Zeile 96:

Es sollte daher beachtet werden, dass HYTERA Repeater mit genügend Qualität in der Internetanschluss Leistung ausgestattet werden sollen.

- == Fragen zur DMR WinMaster Software ==

+

== Fragen zur DMR+Master Software ==

- EMail an oe1kbc@oevsv.at

+

eMail an oe1kbc@oevsv.at

Aktuelle Version vom 28. Oktober 2016, 21:00 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 DMR+Master	34
2 Parameter für die CPS Programmierung	34
2.1 Conventional / General Setting / Network	34
2.2 Conventional / Channel / Digital Channel	35
3 Server ID mit RDAC Service	35
4 Zeitschlitz / Sprechgruppen	35
5 HYTERA DashBoard / LastHeard	36
6 Software / Grundfunktionen	36
7 DMR+Master	36
8 UDP&Co - Technische Notwendigkeiten für die Internetverbindung	37
9 Fragen zur DMR+Master Software	37

DMR+Master

Bearbeiter: Kurt OE1KBC oe1kbc@oevsv.at



For english version on this project [click here](#)

Diese Seite beschreibt die Funktion der DigitalMaster Funktionen unter Verwendung der von DG1HT und OE1KBC entwickelten Protokolle zur Vernetzung von HYTERA Repeater für Amateurzwecke.

Die Software besteht aus den Komponenten DigitaleMaster, SMaster und BMaster.

Die SMaster Installation sollte pro Land einmal, in größeren Ländern auch zwei bis drei Mal, installiert werden. Torsten DG1HT ist dabei gerne behilflich und benötigt dazu einen Linuxserver welcher Zugang zum Internet hat. Nähere Information Torsten info@dg1ht.de

Die DigitaleMaster Software ist für die Vernetzung von Regionen vorgesehen und wird mit der S /BMaster Struktur Europa/Weltweit angebunden.

Es gibt mehrere Entwicklungen für Windows und Linux:

- WinMaster by OE1KBC
- LinuxMaster by DG1HT
- weitere Entwicklungen sind in Arbeit

Nähere Details für die DigitalMaster Installation und Hinweise auf Downloads und Möglichkeiten der internationalen Anbindungen

werden in der YAHOO Group "hytera_sysop" besprochen (english)

Hier eine erste Information für SYSOPs welche einen HYTERA RD985 oder RD965 Umsetzer an das Netz anbinden wollen:

HYTERA Umsetzer welche die IP Multi-Site Service Lizenz aktiviert haben können mit der "Supermaster" Funktion an die OPEN-HYTERA-NETZ angekoppelt werden.

Parameter für die CPS Programmierung

Conventional / General Setting / Network

- Frequenz, Ablage, Digital- oder Mix-Mode usw. wie von der Handy- oder Mobilgerät-Programmierung einstellen
- Im Folder Netzwerk wie folgt vorgehen:
- Repeater Type: **IP Multi-Site Master**
- Jitter Buffer Length: **4**
- Network Authentication Key: **!! nichts eingeben !!** (evt. Sternchen weglöschen)
- IP Multi-site Networking UDP Port: **62015**
- P2P Firewall Open Time (sec): **5**
- IP Multi-Site Service: **checked**
- IP Multi-Site Service UDP Port: **62016**
- Remote RDAC: **checked**
- Remote RDAC UDP Port: **62017**
- Super Master Service: **checked**

- Super Master IP: **213.47.219.169** das ist der DMR+MASTER in OE
- Super Master UDP Port: **62005**
- Super Master Networking UDP Port: **62004**
- Super Master Multi-Site Service: **checked**
- Super Master Multi-Site Service UDP Port: **62006**
- Super Master RDAC Service: **checked**
- Super Master RDAC UDP Port: **62007**

Conventional / Channel / Digital Channel

The screenshot shows the 'Channel' configuration window. At the top, 'Channel Alias' is 'R-HYTERA-TS1-9'. Below it, 'Color Code' is '1'. 'Slot Operation' is 'Slot 1'. The 'IP Multi-site Connect' dropdown is highlighted with a red rectangle and shows 'Slot1 & Slot2'. Below this, the 'Rx' section shows 'Receive Frequency [MHz]' as '430.825000' and 'Offset [MHz]' as '0.600000'. The 'Tx' section shows 'Transmit Frequency [MHz]' as '438.425000' and 'Tx Contact Name' as 'TG232'. There is also a 'Power Level' dropdown set to 'Low'.

Wichtig ist die rot umrandete Einstellung der IP-Multisite-Connection

Server ID mit RDAC Service

Ab der DMRplus-Master Version 2.0 steht eine Abfrage der programmierten Repeater Parameter zur Verfügung.

- DMR Repeater ID
- Repeater Rufzeichen
- Repeater TX Frequenz
- Repeater RX Frequenz bzw. Shift

Wenn der Repeater das Super Master RDAC Service mit Port 62007 programmiert hat kann der Repeater am internationalen Netz teilnehmen. Diese Information wird an die S/BMaster Kette weiter gegeben und am HYTERA DMR-Dashbord angezeigt. Es ist aber zusätzlich notwendig die Repeater ID mit dem jeweiligen DMR-Koordinator abzustimmen und in die Datenbank des DMR-MARC Systems einzutragen. Damit ist gewährleistet, dass es zu keinen Überschneidungen der Repeater Kennung im internationalen Funkkontakt kommt.

Zeitschlitz / Sprechgruppen

- LOKAL - Der Zeitschlitz TS2 sollte komplett lokal gehalten werden. Bitte für das QSO TG9 verwenden (aus Kompatibilität).
- ECHO - Als Besonderheit am Zeitschlitz TS1 und TS2 gibt es eine Echo Funktion. Alles was auf TG9990 gesprochen wird, wird nach loslassen der PTT wiederholt.
- NATIONAL - Der Zeitschlitz TS1 ist mit TG9 auch für lokale QSOs benutzbar. Mit TG232 ist eine landesweite Verbindung möglich

- INTERNATIONAL - Am Zeitschlitz TS1 kann mit TG1 ein weltweites QSO abgehalten werden. TG2 z.B. für Europaweite QSOs

weitere Information siehe: <http://wiki.oevsv.at/index.php?title=OPEN-HYTERA-Routingkonzept>

HYTERA DashBoard / LastHeard

via <http://ham-dmr.de/dmr/> kann eine LastHeard Liste abgefragt werden. Damit kann die Kontrolle der DigitalMaster Installation durchgeführt werden.

Es gibt auch eine Übersicht welche Repeater im OPEN-HYTERA-NETZ angebunden sind und ob diese gerade ONLINE sind:

http://ham-dmr.de/1repeater_status.php

Eine Übersicht zur Kontrolle welche Zeitschlitz mit welchen Gruppen vernetzt sind gibt es eine Gruppenübersicht:

<http://ham-dmr.de/group.php>.

Software / Grundfunktionen

Die Software wurde von Torsten DG1HT übernommen und für den DMR WinMaster angepasst. Da diese Software komplett von Amateuren geschrieben ist wurden folgende Features realisiert:

- CALL-Sign Routing (Das Programm verbindet automatisch mit dem Zielrepeater)
- Repeater Routing (nur die für das QSO erforderlichen Repeater sind in Betrieb)
- dynamische Repeater Gruppen (Repeater können vom User dynamisch zusammen geschaltet werden - Reflektoren - Sprechräume)

DMR+Master

Die DMR+Master Software ist in C++ programmiert und ist für das Routing der HYTERA Repeater zuständig.

Weiters legt der DMR+Master auch fest wie der nächste SMaster Server erreicht werden kann. Über diese Struktur können Regionen, Länder und Kontinente im Routing erreicht werden. Das System wird durch diese Struktur sehr dynamisch gehalten und erfordert keine großartigen Struktur-Planungen.

Hier ein Bild vom ÖVSV HYTERA-DMR Vienna/Austria

DMR+ MASTER 7.00 Linux 64Bit												
HOME	Fri Mar 20 14:17:19 2015											
SYSTEM	DMR MASTER CONFIG											
LOGFILE												
GPS-USER	SYSOPEMAIL	LocalMasterName	Locator_ID	TS1_INTERN	TS1_EXTERN	Ref Link	Ref unlink	sMaster_IP				
	oelkbc@chello.at	OE-Vienna	2322	1,2,20,232	1,2,20,232	User Link On	User Unlink On	44.143.9.60				
DONGLE	REPEATER ON MASTER											
RPT-GEO	DMR-ID	CALL	LOGINTIME	IP	TX_QRG	RX_QRG	SHIFT	START	REF/RT	Reflector	TS1	FIRMWARE MODEL
	CONFIG	232100	OE1NAR	Fri Mar 20 09:15:00 2015	44.143.9.70 62006	438.5000	430.9000	-7.6	4191/15	Link 4191	232 1 20	DMR+ MB 0.95 MBplus S
RPT-MAP	CONFIG	228391	HB9RO	Fri Mar 20 09:15:00 2015	213.202.59.75 62006	439.4125	431.8125	-7.6	4180/15	Link 4180	232 1 20	A6.05.10.004 RD985 M
	CONFIG	232108	OE1NKK	Fri Mar 20 09:15:00 2015	44.143.9.72 62006	438.6000	431.0000	-7.6	4198/15	Link 4198	232 1 20	DMR+ MB 0.95 MBplus S
DMR-LIVE	CONFIG	262400	DB0NG	Fri Mar 20 09:15:00 2015	217.191.49.246 62006	438.9000	431.3000	-7.6	4006/15	Link 4006	262 1 20	A5.05.10.007 RD985 S
	CONFIG	232192	OE1XQU-7	Fri Mar 20 09:15:00 2015	44.143.8.68 62006	438.4500	430.8500	-7.6	4180/15	Link 4180	232 1 20	A6.05.10.004 RD985 M
USER	CONFIG	232605	OE1NCD	Fri Mar 20 09:15:00 2015	81.217.111.56 62006	438.9750	431.3750	-7.6	4191/15	Link 4191	232 1 20	A7.00.09.003 RD985 M
	CONFIG	232604	OE1NBE	Fri Mar 20 09:15:00 2015	185.29.89.105 62006	438.9125	431.3125	-7.6	4196/15	Link 4196	232 1 20	A6.05.10.004 RD985 M
USER+	CONFIG	232191	OE1NKK	Fri Mar 20 09:15:00 2015	44.143.9.52 62006	438.4250	430.8250	-7.6	4180/15	Link 4180	232 1 20	A7.00.09.003 RD985 M
	CONFIG	262899	DB0ONA	Fri Mar 20 09:15:00 2015	212.125.105.170 62006	439.5875	431.9875	-7.6	4198/15	Link 4198	20 1	A6.05.10.004 RD985 M
REF-LIST	CONFIG	232893	OE1NKK-7	Fri Mar 20 09:15:01 2015	44.143.19.50 62006	438.4250	430.8250	-7.6	4191/15	Link 4191	232 1 20	A7.00.09.003 RD985 M
	CONFIG	232391	OE1NKK	Fri Mar 20 09:15:01 2015	82.218.27.11 62006	438.4000	430.8000	-7.6	4191/15	Link 4191	232 1 20	A7.00.09.003 RD625 M
REF-LIST+	CONFIG	232303	OE1NHB	Fri Mar 20 09:15:02 2015	44.143.9.73 62006	438.4250	430.8250	-7.6	4193/15	Link 4193	232 1 20	DMR+ MB 0.95 MBplus S
	CONFIG	232703	OE1NTI	Fri Mar 20 09:15:02 2015	44.143.9.77 62006	438.3500	430.7500	-7.6	4197/15	Link 4197	232 1 20	DMR+ MB 0.95 MBplus S
MASTER	CONFIG	232991	OE1NAG	Fri Mar 20 09:15:02 2015	84.115.117.45 62006	438.5000	430.9000	-7.6	4199/15	Link 4199	232 1 20	A6.00.05.004 RD985 S
	CONFIG	232601	OE1NAG	Fri Mar 20 09:15:02 2015	44.143.9.71 62006	438.6000	431.0000	-7.6	4196/15	Link 4196	232 1 20	DMR+ MB 0.95 MBplus S
	CONFIG	262411	DB0MHR	Fri Mar 20 09:15:03 2015	91.16.219.64 62006	439.0375	431.4375	-7.6	NO SET	NO-LINK	262 1 20 10	A5.05.10.007 RD985 S
	CONFIG	232193	OE1XQU-7	Fri Mar 20 09:15:03 2015	44.143.26.50 62006	145.5875	144.9875	-0.6	4191/15	Link 4191	232 1 20	A6.05.10.004 RD985 M
RepeaterOnline: 17 ... Voice: GER EFN:off SPING: 41.50 ms Build: 000 Start Time: Fri Mar 20 09:14:57 2015												

UDP&Co - Technische Notwendigkeiten für die Internetverbindung

Sehr wichtig in einem Netzwerk ist die Qualität der Antwortzeiten. HYTERA Repeater senden exakt alle 60ms ein Datenpaket und zur Synchronisation dazwischen auch noch SYNC Pakete. Steigt daher die Latenzzeit (die Zeit welche ein Paket vom Absender zum Empfänger unterwegs ist) auf mehr als 60ms (bzw. 120ms Pingzeit oder Paketumlaufzeit) kommt es zu Übertragungsfehlern. Mit entsprechenden Buffer von einigen Datenpaketen kann man zwar Ausreißer in der Durchlaufzeit in den Griff bekommen jedoch nicht wenn Pakete generell zu spät beim Empfänger ankommen.

Zusätzlich kommt es bei der UDP Übertragung auch zu falschen Reihenfolgen in der Paket-Übertragung. Es kann also das Paket A erst nach Paket B und C ankommen. Diese Fehler können ebenfalls durch einen geeignet Paket-Buffer abgefedert werden.

Es sollte daher beachtet werden, dass HYTERA Repeater mit genügend Qualität in der Internetanschluss Leistung ausgestattet werden sollen.

Fragen zur DMR+Master Software

eMail an oelkbc@oevsv.at

OPEN-HYTERA-DigitalMaster: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 22. Januar 2014, 01:22 Uhr (
Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(→Parameter für die CPS Programmierung)

← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 28. Oktober 2016,
21:00 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(18 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

– **[[Kategorie:DMR]]**

– **== Digital Master ==**

Bearbeiter: Kurt OE1KBC oe1kbc@oevsv.
at

Zeile 1:

+ **== DMR+Master ==**

Bearbeiter: Kurt OE1KBC oe1kbc@oevsv.
at

+

+

**[[Datei:Englisch.ipq]] For english
version on this project [[OPEN-
HYTERA-OE-MASTER-ENGLISH | click
here]]**

Diese Seite beschreibt die Funktion der
DigitalMaster Funktionen unter
Verwendung der von DG1HT und OE1KBC
entwickelten Protokolle zur Vernetzung
von HYTERA Repeater für Amateurzwecke.

– Die Software besteht aus den
Komponenten DigitaleMaster, SMaster und
BMaster.</br>

Die SMaster Installation sollte pro Land
einmal, in größeren Ländern auch zwei bis
drei Mal, installiert werden. Torsten DG1HT
ist dabei gerne behilflich und benötigt
dazu einen Linuxserver welcher Zugang
zum Internet hat. Nähere Information
Torsten info@dg1ht.de

Diese Seite beschreibt die Funktion der
DigitalMaster Funktionen unter
Verwendung der von DG1HT und OE1KBC
entwickelten Protokolle zur Vernetzung
von HYTERA Repeater für Amateurzwecke.

+

Die Software besteht aus den
Komponenten DigitaleMaster, SMaster und
BMaster.

Die SMaster Installation sollte pro Land
einmal, in größeren Ländern auch zwei bis
drei Mal, installiert werden. Torsten DG1HT
ist dabei gerne behilflich und benötigt
dazu einen Linuxserver welcher Zugang
zum Internet hat. Nähere Information
Torsten info@dg1ht.de

Zeile 12:

* WinMaster by OE1KBC

* LinuxMaster by DG1HT

- * weitere Entwicklungen **sidn** in Arbeit

Nähere Details für die DigitalMaster Installation und Hinweise auf Downloads und Möglichkeiten der internationalen Anbindungen

Zeile 13:

* WinMaster by OE1KBC

* LinuxMaster by DG1HT

+ * weitere Entwicklungen **sind** in Arbeit

Nähere Details für die DigitalMaster Installation und Hinweise auf Downloads und Möglichkeiten der internationalen Anbindungen

Zeile 21:

== Parameter für die CPS Programmierung==

* Frequenz, Ablage, Digital- oder Mix-Mode usw. wie von der Handy- oder Mobilgerät-Programmierung einstellen

* Im Folder Netzwerk wie folgt vorgehen:

* Repeater Type: "'IP Multi-Site Master'"

- * Jitter Buffer Length: "'8'"

- * Authentication Key: "'!! nichts eingeben !!'" (evt. Sternchen weglöschen)

- * IP Multi-site Networking UDP Port: "'62000'"

- * P2P Firewall Open Time (sec): "'6'"

* IP Multi-Site Service: "'checked'"

- * IP Multi-Site Service UDP Port: "'62001'"

- * RDAC: "'checked'"

- * Remote RDAC UDP Port: "'62002'"

* Super Master Service: "'checked'"

- * Super Master IP: "'178.188.156.53'"
das ist der **SMaster** in OE

Zeile 22:

== Parameter für die CPS Programmierung==

+ **=== Conventional / General Setting / Network===**

* Frequenz, Ablage, Digital- oder Mix-Mode usw. wie von der Handy- oder Mobilgerät-Programmierung einstellen

* Im Folder Netzwerk wie folgt vorgehen:

* Repeater Type: "'IP Multi-Site Master'"

+ * Jitter Buffer Length: "'4'"

+ * **Network** Authentication Key: "'!! nichts eingeben !!'" (evt. Sternchen weglöschen)

+ * IP Multi-site Networking UDP Port: "'62015'"

+ * P2P Firewall Open Time (sec): "'5'"

* IP Multi-Site Service: "'checked'"

+ * IP Multi-Site Service UDP Port: "'62016'"

+ * **Remote** RDAC: "'checked'"

+ * Remote RDAC UDP Port: "'62017'"

* Super Master Service: "'checked'"

+ * Super Master IP: "'213.47.219.169'"
das ist der **DMR+MASTER** in OE

-	* Super Master UDP Port: ""62005""	+	* Super Master UDP Port: ""62005""
			* Super Master Networking UDP Port: ""62004""
	* Super Master Multi-Site Service: ""checked""		* Super Master Multi-Site Service: ""checked""
	* Super Master Multi-Site UDP Port: ""62006""		* Super Master Multi-Site Service UDP Port: ""62006""
	* Super Master RDAC Service: ""checked""		* Super Master RDAC Service: ""checked""
-	* Super Master RDAC UDP Port: ""62007""	+	* Super Master RDAC UDP Port: ""62007""
		+	
		+	=== Conventional / Channel / Digital Channel ===
		+	[[Bild:OPEN-HYTERA-CHANNEL.png 500px OPEN HYTERA CPS Channel Programming]]
		+	
		+	"Wichtig" ist die rot umrandete Einstellung der IP-Multisite-Connection
	== Server ID mit RDAC Service ==		== Server ID mit RDAC Service ==
-	Ab der WinMaster version 8.0 steht eine Abfrage der programmierten Repeater Parameter zur Verfügung.	+	Ab der DMRplus-Master Version 2.0 steht eine Abfrage der programmierten Repeater Parameter zur Verfügung.
	* DMR Repeater ID		* DMR Repeater ID
	* Repeater Rufzeichen		* Repeater Rufzeichen
Zeile 47:		Zeile 55:	
	* Repeater RX Frequenz bzw. Shift		* Repeater RX Frequenz bzw. Shift
	Wenn der Repeater das Super Master RDAC Service mit Port 62007 programmiert hat, kann diese Information abgerufen werden . Diese Information wird an die S/BMaster Kette weiter gegeben und am HYTERA DMR-Dashbord angezeigt. Es ist aber zusätzlich		Wenn der Repeater das Super Master RDAC Service mit Port 62007 programmiert hat kann der Repeater am internationalen Netz teilnehmen . Diese Information wird an die S/BMaster Kette weiter gegeben und am HYTERA DMR-Dashbord angezeigt. Es ist aber

- notwendig die Repeater ID mit dem jeweiligen DMR-Koordinator abzustimmen und in die Datenbank des DMR-MARC Systems einzutragen. Damit ist gewährleistet, dass es zu keinen Überschneidungen der Repeater Kennung im internationalen Funkkontakt kommt.

- + zusätzlich notwendig die Repeater ID mit dem jeweiligen DMR-Koordinator abzustimmen und in die Datenbank des DMR-MARC Systems einzutragen. Damit ist gewährleistet, dass es zu keinen Überschneidungen der Repeater Kennung im internationalen Funkkontakt kommt.

-

- == Server ID (alte Version ohne SuperMaster RDAC Service) ==

- nachdem die HYTERA Repeater keine Server-ID mitsenden nehme ich diese Information aus dem "Super Master Multi-Site UDP" Port.

- Wenn das default Port 62006 eingetragen ist, ist keine Erkennung möglich.

- Es gibt daher in Abstimmung mit Torsten DG1HT bzw. mit mir OE1KBC folgende Möglichkeiten:

- Super Master Multi-Site UDP Port: "'6FRLL'"

- 6....fix

- F....lfd.Nr. pro Region 1-4

- R....Region 1-9 (in OE Bundesland 1-9 in DL evt. 1.Stelle Plz.)

- LL...Landeskenner letzten beiden Stellen (OE...2<32> DL... 2<62> HB9...2<28>)

-

- So hat z.B.:

- der zweite Repeater in OE8 "'62832"' oder

- der dritte Repeater in DL Plz.Gebiet 4 "'63462"'

-

Bitte beachten: Das Port "'62006'" dient als Port für den Erstkontakt und um erste Test-QSOs durchführen zu können.

Um aber am vollem Umfang der Routing-Funktionen (Landesweit-Europa- und WW-Verkehr) teilnehmen zu können ist es erforderlich ein fixes Port, welches dem einzelnen Repeater zugeordnet ist, anzufordern. Siehe Server ID. Bitte um Kontakt an oe1kbc@oevsv.at.

== Zeitschlitz / Sprechgruppen ==

* LOKAL - Der Zeitschlitz TS2 sollte komplett lokal gehalten werden. Bitte für das QSO TG9 verwenden (aus Kompatibilität).

* ECHO - Als Besonderheit am Zeitschlitz TS1 und TS2 gibt es eine Echo Funktion. Alles was auf TG9990 gesprochen wird, wird nach loslassen der PTT wiederholt.

* NATIONAL - Der Zeitschlitz TS1 ist mit TG9 auch für lokale QSOs **benutzbar**. Mit TG232 ist eine landesweite Verbindung möglich

* INTERNATIONAL - Am Zeitschlitz TS1 kann mit TG1 ein weltweites QSO abgehalten werden. TG2 z.B. für Europaweite QSOs - weitere Information siehe: <http://wiki.oevsv.at/index.php?title=OPEN-HYTERA-Routingkonzept>

== LastHeard ==

== Zeitschlitz / Sprechgruppen ==

* LOKAL - Der Zeitschlitz TS2 sollte komplett lokal gehalten werden. Bitte für das QSO TG9 verwenden (aus Kompatibilität).

* ECHO - Als Besonderheit am Zeitschlitz TS1 und TS2 gibt es eine Echo Funktion. Alles was auf TG9990 gesprochen wird, wird nach loslassen der PTT wiederholt.

* NATIONAL - Der Zeitschlitz TS1 ist mit TG9 auch für lokale QSOs **benutzbar**. Mit TG232 ist eine landesweite Verbindung möglich

* INTERNATIONAL - Am Zeitschlitz TS1 kann mit TG1 ein weltweites QSO abgehalten werden. TG2 z.B. für Europaweite QSOs

weitere Information siehe: <http://wiki.oevsv.at/index.php?title=OPEN-HYTERA-Routingkonzept>

== **HYTERA DashBoard** / LastHeard ==

<p>– via http://176.10.105.236/dmr/ kann eine LastHeard Liste abgefragt werden. Unter Anderem kann damit die Kontrolle der Installation durchgeführt werden.</p>	<p>+ via http://ham-dmr.de/dmr/ kann eine LastHeard Liste abgefragt werden. Damit kann die Kontrolle der DigitalMaster Installation durchgeführt werden.
</p>
	<p>+ Es gibt auch eine Übersicht welche Repeater im OPEN-HYTERA-NETZ angebunden sind und ob diese gerade ONLINE sind:
</p>
	<p>+ http://ham-dmr.de/1repeater_status.php
</p>
	<p>+ Eine Übersicht zur Kontrolle welche Zeitschlitz mit welchen Gruppen vernetzt sind gibt es eine Gruppenübersicht:
</p>
	<p>+ http://ham-dmr.de/group.php.
</p>
<p>– == Software Erweiterungen ==</p>	<p>+ == Software / Grundfunktionen ==</p>
<p>Die Software wurde von Torsten DG1HT übernommen und für den DMR WinMaster angepasst.
</p>	<p>Die Software wurde von Torsten DG1HT übernommen und für den DMR WinMaster angepasst.
</p>
<p>– Da diese Software komplett von Amateuren geschrieben wurden folgende Features realisiert:</p>	<p>+ Da diese Software komplett von Amateuren geschrieben ist wurden folgende Features realisiert:</p>
<p>* CALL-Sign Routing (Das Programm verbindet automatisch mit dem Zielrepeater)</p>	<p>* CALL-Sign Routing (Das Programm verbindet automatisch mit dem Zielrepeater)</p>
<p>* Repeater Routing (nur die für das QSO erforderlichen Repeater sind in Betrieb)</p>	<p>* Repeater Routing (nur die für das QSO erforderlichen Repeater sind in Betrieb)</p>
<p>– * dynamische Repeater Gruppen (Repeater können vom User dynamisch zusammen geschalten werden - Reflektoren - Sprechräume)</p>	<p>+ * dynamische Repeater Gruppen (Repeater können vom User dynamisch zusammen geschaltet werden - Reflektoren - Sprechräume)</p>
<p>– == DMR WinMaster ==</p>	<p>+ == DMR+Master ==</p>
<p>– Die DMR WinMaster Software ist in .NET C# programmiert und ist für das Routing der HYTERA Repeater zuständig.
</p>	<p>+ Die DMR+Master Software ist in C++ programmiert und ist für das Routing der HYTERA Repeater zuständig.
</p>

<p>– In der Parametemaske werden die Routen eingetragen. Es wird auch festgelegt welche Zeitschlitzte benutzt werden.
</p>	<p>+ Weiters legt der DMR+Master auch fest wie der nächste SMaster Server erreicht werden kann.
</p>
<p>– Weiters legt der DMR WinMaster auch fest wie der nächste SMaster Server erreicht werden kann.
</p>	
<p>Über diese Struktur können Regionen, Länder und Kontinente im Routing erreicht werden.
</p>	<p>Über diese Struktur können Regionen, Länder und Kontinente im Routing erreicht werden.
</p>
<p>– Natürlich ist auch ein zentraler Server für die Darstellung der LastHeard Informationen angebbbar.
</p>	
<p>Das System wird durch diese Struktur sehr dynamisch gehalten und erfordert keine großartigen Struktur-Planungen.</p>	<p>Das System wird durch diese Struktur sehr dynamisch gehalten und erfordert keine großartigen Struktur-Planungen.</p>
<p>– Hier ein Bild vom ÖVSV HYTERA-DMR OE-MASTER</p>	<p>+ Hier ein Bild vom ÖVSV HYTERA-DMR Vienna/Austria</p>
<p>– [[Bild:OE-MASTER-PRINT.jpg 500px OPEN HYTERA OE MASTER]]</p>	<p>+ [[Bild:OE-MASTER-PRINT.jpg 500px OPEN HYTERA OE MASTER DMR+Master]]</p>
<p>== UDP&Co - Technische Notwendigkeiten für die Internetverbindung ==</p>	<p>== UDP&Co - Technische Notwendigkeiten für die Internetverbindung ==</p>
<p>Zeile 102:</p> <p>Es sollte daher beachtet werden, dass HYTERA Repeater mit genügend Qualität in der Internetanschluss Leistung ausgestattet werden sollen.</p>	<p>Zeile 96:</p> <p>Es sollte daher beachtet werden, dass HYTERA Repeater mit genügend Qualität in der Internetanschluss Leistung ausgestattet werden sollen.</p>
<p>– == Fragen zur DMR WinMaster Software ==</p>	<p>+ == Fragen zur DMR+Master Software ==</p>
<p>– Email an oe1kbc@oevsv.at</p>	<p>+ eMail an oe1kbc@oevsv.at</p>

Aktuelle Version vom 28. Oktober 2016, 21:00 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 DMR+Master	46
2 Parameter für die CPS Programmierung	46
2.1 Conventional / General Setting / Network	46
2.2 Conventional / Channel / Digital Channel	47
3 Server ID mit RDAC Service	47
4 Zeitschlitz / Sprechgruppen	47
5 HYTERA DashBoard / LastHeard	48
6 Software / Grundfunktionen	48
7 DMR+Master	48
8 UDP&Co - Technische Notwendigkeiten für die Internetverbindung	49
9 Fragen zur DMR+Master Software	49

DMR+Master

Bearbeiter: Kurt OE1KBC oe1kbc@oevsv.at



For english version on this project [click here](#)

Diese Seite beschreibt die Funktion der DigitalMaster Funktionen unter Verwendung der von DG1HT und OE1KBC entwickelten Protokolle zur Vernetzung von HYTERA Repeater für Amateurzwecke.

Die Software besteht aus den Komponenten DigitaleMaster, SMaster und BMaster.

Die SMaster Installation sollte pro Land einmal, in größeren Ländern auch zwei bis drei Mal, installiert werden. Torsten DG1HT ist dabei gerne behilflich und benötigt dazu einen Linuxserver welcher Zugang zum Internet hat. Nähere Information Torsten info@dg1ht.de

Die DigitaleMaster Software ist für die Vernetzung von Regionen vorgesehen und wird mit der S /BMaster Struktur Europa/Weltweit angebunden.

Es gibt mehrere Entwicklungen für Windows und Linux:

- WinMaster by OE1KBC
- LinuxMaster by DG1HT
- weitere Entwicklungen sind in Arbeit

Nähere Details für die DigitalMaster Installation und Hinweise auf Downloads und Möglichkeiten der internationalen Anbindungen

werden in der YAHOO Group "hytera_sysop" besprochen (english)

Hier eine erste Information für SYSOPs welche einen HYTERA RD985 oder RD965 Umsetzer an das Netz anbinden wollen:

HYTERA Umsetzer welche die IP Multi-Site Service Lizenz aktiviert haben können mit der "Supermaster" Funktion an die OPEN-HYTERA-NETZ angekoppelt werden.

Parameter für die CPS Programmierung

Conventional / General Setting / Network

- Frequenz, Ablage, Digital- oder Mix-Mode usw. wie von der Handy- oder Mobilgerät-Programmierung einstellen
- Im Folder Netzwerk wie folgt vorgehen:
- Repeater Type: **IP Multi-Site Master**
- Jitter Buffer Length: **4**
- Network Authentication Key: **!! nichts eingeben !!** (evt. Sternchen weglöschen)
- IP Multi-site Networking UDP Port: **62015**
- P2P Firewall Open Time (sec): **5**
- IP Multi-Site Service: **checked**
- IP Multi-Site Service UDP Port: **62016**
- Remote RDAC: **checked**
- Remote RDAC UDP Port: **62017**
- Super Master Service: **checked**

- Super Master IP: **213.47.219.169** das ist der DMR+MASTER in OE
- Super Master UDP Port: **62005**
- Super Master Networking UDP Port: **62004**
- Super Master Multi-Site Service: **checked**
- Super Master Multi-Site Service UDP Port: **62006**
- Super Master RDAC Service: **checked**
- Super Master RDAC UDP Port: **62007**

Conventional / Channel / Digital Channel

Wichtig ist die rot umrandete Einstellung der IP-Multisite-Connection

Server ID mit RDAC Service

Ab der DMRplus-Master Version 2.0 steht eine Abfrage der programmierten Repeater Parameter zur Verfügung.

- DMR Repeater ID
- Repeater Rufzeichen
- Repeater TX Frequenz
- Repeater RX Frequenz bzw. Shift

Wenn der Repeater das Super Master RDAC Service mit Port 62007 programmiert hat kann der Repeater am internationalen Netz teilnehmen. Diese Information wird an die S/BMaster Kette weiter gegeben und am HYTERA DMR-Dashbord angezeigt. Es ist aber zusätzlich notwendig die Repeater ID mit dem jeweiligen DMR-Koordinator abzustimmen und in die Datenbank des DMR-MARC Systems einzutragen. Damit ist gewährleistet, dass es zu keinen Überschneidungen der Repeater Kennung im internationalen Funkkontakt kommt.

Zeitschlitz / Sprechgruppen

- LOKAL - Der Zeitschlitz TS2 sollte komplett lokal gehalten werden. Bitte für das QSO TG9 verwenden (aus Kompatibilität).
- ECHO - Als Besonderheit am Zeitschlitz TS1 und TS2 gibt es eine Echo Funktion. Alles was auf TG9990 gesprochen wird, wird nach loslassen der PTT wiederholt.
- NATIONAL - Der Zeitschlitz TS1 ist mit TG9 auch für lokale QSOs benutzbar. Mit TG232 ist eine landesweite Verbindung möglich

- INTERNATIONAL - Am Zeitschlitz TS1 kann mit TG1 ein weltweites QSO abgehalten werden. TG2 z.B. für Europaweite QSOs

weitere Information siehe: <http://wiki.oevsv.at/index.php?title=OPEN-HYTERA-Routingkonzept>

HYTERA DashBoard / LastHeard

via <http://ham-dmr.de/dmr/> kann eine LastHeard Liste abgefragt werden. Damit kann die Kontrolle der DigitalMaster Installation durchgeführt werden.

Es gibt auch eine Übersicht welche Repeater im OPEN-HYTERA-NETZ angebunden sind und ob diese gerade ONLINE sind:

http://ham-dmr.de/1repeater_status.php

Eine Übersicht zur Kontrolle welche Zeitschlitz mit welchen Gruppen vernetzt sind gibt es eine Gruppenübersicht:

<http://ham-dmr.de/group.php>.

Software / Grundfunktionen

Die Software wurde von Torsten DG1HT übernommen und für den DMR WinMaster angepasst. Da diese Software komplett von Amateuren geschrieben ist wurden folgende Features realisiert:

- CALL-Sign Routing (Das Programm verbindet automatisch mit dem Zielrepeater)
- Repeater Routing (nur die für das QSO erforderlichen Repeater sind in Betrieb)
- dynamische Repeater Gruppen (Repeater können vom User dynamisch zusammen geschaltet werden - Reflektoren - Sprechräume)

DMR+Master

Die DMR+Master Software ist in C++ programmiert und ist für das Routing der HYTERA Repeater zuständig.

Weiters legt der DMR+Master auch fest wie der nächste SMaster Server erreicht werden kann. Über diese Struktur können Regionen, Länder und Kontinente im Routing erreicht werden.

Das System wird durch diese Struktur sehr dynamisch gehalten und erfordert keine großartigen Struktur-Planungen.

Hier ein Bild vom ÖVSV HYTERA-DMR Vienna/Austria

DMR+ MASTER 7.00 Linux 64Bit												
HOME	Fri Mar 20 14:17:19 2015											
SYSTEM	DMR MASTER CONFIG											
LOGFILE												
GPS-USER	SYSOPEMAIL	LocalMasterName	Locator_ID	TS1_INTERN	TS1_EXTERN	Ref Link	Ref unlink	sMaster_IP				
	oelkbc@chello.at	OE-Vienna	2322	1,2,20,232	1,2,20,232	User Link On	User Unlink On	44.143.9.60				
DONGLE	REPEATER ON MASTER											
RPT-GEO	DMR-ID	CALL	LOGINTIME	IP	TX_QRG	RX_QRG	SHIFT	START	REF/RT	Reflector	TS1	FIRMWARE MODEL
	CONFIG	OE1NAR	Fri Mar 20 09:15:00 2015	44.143.9.70 62006	438.5000	430.9000	-7.6	4191/15		Link 4191	232 1 20	DMR+ MB 0.95 MBplus S
RPT-MAP	CONFIG	HB9RO	Fri Mar 20 09:15:00 2015	213.202.59.75 62006	439.4125	431.8125	-7.6	4180/15		Link 4180	232 1 20	A6.05.10.004 RD985 M
	CONFIG	OE1NKK	Fri Mar 20 09:15:00 2015	44.143.9.72 62006	438.6000	431.0000	-7.6	4198/15		Link 4198	232 1 20	DMR+ MB 0.95 MBplus S
DMR-LIVE	CONFIG	DB0NG	Fri Mar 20 09:15:00 2015	217.191.49.246 62006	438.9000	431.3000	-7.6	4006/15		Link 4006	262 1 20	A5.05.10.007 RD985 S
	CONFIG	OE1XQU-7	Fri Mar 20 09:15:00 2015	44.143.8.68 62006	438.4500	430.8500	-7.6	4180/15		Link 4180	232 1 20	A6.05.10.004 RD985 M
USER	CONFIG	OE1NCD	Fri Mar 20 09:15:00 2015	81.217.111.56 62006	438.9750	431.3750	-7.6	4191/15		Link 4191	232 1 20	A7.00.09.003 RD985 M
	CONFIG	OE1NBE	Fri Mar 20 09:15:00 2015	185.29.89.105 62006	438.9125	431.3125	-7.6	4196/15		Link 4196	232 1 20	A6.05.10.004 RD985 M
USER+	CONFIG	OE1NKK	Fri Mar 20 09:15:00 2015	44.143.9.52 62006	438.4250	430.8250	-7.6	4180/15		Link 4180	232 1 20	A7.00.09.003 RD985 M
	CONFIG	DB0NA	Fri Mar 20 09:15:00 2015	212.125.105.170 62006	439.5875	431.9875	-7.6	4198/15		Link 4198	20 1	A6.05.10.004 RD985 M
REF-LIST	CONFIG	OE1NKK-7	Fri Mar 20 09:15:01 2015	44.143.19.50 62006	438.4250	430.8250	-7.6	4191/15		Link 4191	232 1 20	A7.00.09.003 RD985 M
	CONFIG	OE1NKK	Fri Mar 20 09:15:01 2015	82.218.27.11 62006	438.4000	430.8000	-7.6	4191/15		Link 4191	232 1 20	A7.00.09.003 RD625 M
REF-LIST+	CONFIG	OE1NHB	Fri Mar 20 09:15:02 2015	44.143.9.73 62006	438.4250	430.8250	-7.6	4193/15		Link 4193	232 1 20	DMR+ MB 0.95 MBplus S
	CONFIG	OE1NTI	Fri Mar 20 09:15:02 2015	44.143.9.77 62006	438.3500	430.7500	-7.6	4197/15		Link 4197	232 1 20	DMR+ MB 0.95 MBplus S
MASTER	CONFIG	OE1NAG	Fri Mar 20 09:15:02 2015	84.115.117.45 62006	438.5000	430.9000	-7.6	4199/15		Link 4199	232 1 20	A6.00.05.004 RD985 S
	CONFIG	OE1NAG	Fri Mar 20 09:15:02 2015	44.143.9.71 62006	438.6000	431.0000	-7.6	4196/15		Link 4196	232 1 20	DMR+ MB 0.95 MBplus S
	CONFIG	DB0MHR	Fri Mar 20 09:15:03 2015	91.16.219.64 62006	439.0375	431.4375	-7.6	NO SET	NO-LINK	262 1 20 10	A5.05.10.007 RD985 S	
	CONFIG	OE1XQU-7	Fri Mar 20 09:15:03 2015	44.143.26.50 62006	145.5875	144.9875	-0.6	4191/15		Link 4191	232 1 20	A6.05.10.004 RD985 M
RepeaterOnline: 17 ... Voice: GER EFN:off SPING: 41.50 ms Build: 000 Start Time: Fri Mar 20 09:14:57 2015												

UDP&Co - Technische Notwendigkeiten für die Internetverbindung

Sehr wichtig in einem Netzwerk ist die Qualität der Antwortzeiten. HYTERA Repeater senden exakt alle 60ms ein Datenpaket und zur Synchronisation dazwischen auch noch SYNC Pakete. Steigt daher die Latenzzeit (die Zeit welche ein Paket vom Absender zum Empfänger unterwegs ist) auf mehr als 60ms (bzw. 120ms Pingzeit oder Paketumlaufzeit) kommt es zu Übertragungsfehlern. Mit entsprechenden Buffer von einigen Datenpaketen kann man zwar Ausreißer in der Durchlaufzeit in den Griff bekommen jedoch nicht wenn Pakete generell zu spät beim Empfänger ankommen.

Zusätzlich kommt es bei der UDP Übertragung auch zu falschen Reihenfolgen in der Paket-Übertragung. Es kann also das Paket A erst nach Paket B und C ankommen. Diese Fehler können ebenfalls durch einen geeignet Paket-Buffer abgefedert werden.

Es sollte daher beachtet werden, dass HYTERA Repeater mit genügend Qualität in der Internetanschluss Leistung ausgestattet werden sollen.

Fragen zur DMR+Master Software

eMail an oelkbc@oevsv.at