

---

## Inhaltsverzeichnis

## Packet Radio via HAMNET

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 18. März 2018, 15:05 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#) ([→PR-Zugang via HAMNET](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Aktuelle Version vom 13. März 2021, 13:40 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Oe1rsa](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#)

**Markierung:** 2017-Quelltext-Bearbeitung

(12 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

**Zeile 2:**

[[Datei:Pr-hamnet-schema.jpg]]

– == PR-Zugang via HAMNET ==

[[Datei:Flexnet-axudp.  
PNG|200px|thumb|right|AXUDP für  
OE2XZR]]

Packet Radio kann nicht nur über die  
herkömmlichen 1200 bzw. 9600 Baud  
Zugänge oder via  
[[PR\_via\_Internet|Internet]] gemacht  
werden.

**Zeile 2:**

[[Datei:Pr-hamnet-schema.jpg]]

+ ==PR-Zugang via HAMNET==

[[Datei:Flexnet-axudp.  
PNG|200px|thumb|right|AXUDP für  
OE2XZR]]

Packet Radio kann nicht nur über die  
herkömmlichen 1200 bzw. 9600 Baud  
Zugänge oder via  
[[PR\_via\_Internet|Internet]] gemacht  
werden.

**Zeile 9:**

Am OE2XZR Gaisberg bei Salzburg besteht  
für Benutzer bereits die Möglichkeit sich  
via 2,4GHz WLAN zum Accesspoint zu  
verbinden, und mit herkömmlicher  
Software wie Flexnet und Paxon Client PR  
Betrieb zu machen.

– Lesen Sie dazu die [[**Media**:Packet-  
OE2XZR.pdf|Anleitung]].

Das benötigte HF WLAN Equipment wird  
ebenfalls im Bereich [[:Kategorie: Digitaler  
Backbone|Digitaler Backbone]] näher  
beschrieben.

**Zeile 9:**

Am OE2XZR Gaisberg bei Salzburg besteht  
für Benutzer bereits die Möglichkeit sich  
via 2,4GHz WLAN zum Accesspoint zu  
verbinden, und mit herkömmlicher  
Software wie Flexnet und Paxon Client PR  
Betrieb zu machen.

+ Lesen Sie dazu die [[**Medium**:Packet-  
OE2XZR.pdf|Anleitung]].

Das benötigte HF WLAN Equipment wird  
ebenfalls im Bereich [[:Kategorie: Digitaler  
Backbone|Digitaler Backbone]] näher  
beschrieben.

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>AXUDP Zugangspunkte:</div><div></div><div>{  class="wikitable sortable"</div><div><div>! width="250px"   Station</div><div>! width="150px"   IP</div><div>! width="100px"   UDP Port</div></div><div></div><div> -</div><div> OE1XAR Bisamberg</div></div> | <div><div>Allgemeiner AXUDP Zugangspunkt, über den sämtliche TCE Digipeater (bspw. OE1XAR, OE2XZR, OE3XAR, OE5XUL, OE7XGR,...) erreichbar sind:</div><div></div><div>{  class="wikitable sortable"</div><div><div>! width="250px"  UDPHUB</div><div>! width="150px"  IP</div><div>! width="100px"  UDP Port</div></div><div><div> -</div><div> OE2XAL AFVS Klubheim</div><div> 44.143.40.30</div><div> 10094</div><div> }</div><div>&lt;br&gt;</div><div>Direkte AXUDP Zugangspunkte:</div><div></div><div>{  class="wikitable sortable"</div><div><div>! width="250px"  Station</div><div>! width="150px"  IP</div><div>! width="100px"  UDP Port</div></div><div></div><div> -</div><div> OE1XAR Bisamberg</div></div></div> |
| <div><div>Zeile 24:</div><div> 10094</div><div> -</div><div> OE2XZR Gaisberg</div><div> 44.143.40.90</div></div>                                                                                                                                                     | <div><div>Zeile 36:</div><div> 10094</div><div> -</div><div> OE1XUR Laaerberg</div><div> 44.143.9.130</div><div> 10094</div><div> -</div><div> OE2XWR Kitzsteinhorn</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|   |                                                   |   |                                                  |
|---|---------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------|
| - | -- Transport von AX25 - Packet Radio im HAMNET == | + | -- Transport von AX25 - Packet Radio im HAMNET== |
|   |                                                   |   |                                                  |

Unter Anwendung des OSI-Modells können AX.25 Datenpakete mittels AXUDP oder AX-over IP Paketen „per Rucksack“ im HAMNET transportiert bzw. eingebettet werden. Die Geschwindigkeit übertrifft dabei ein vielfaches der bestehenden 23cm 9k6 oder 19k2-FSK-Technik.

Unter Anwendung des OSI-Modells können AX.25 Datenpakete mittels AXUDP oder AX-over IP Paketen „per Rucksack“ im HAMNET transportiert bzw. eingebettet werden. Die Geschwindigkeit übertrifft dabei ein vielfaches der bestehenden 23cm 9k6 oder 19k2-FSK-Technik.

**Zeile 45:**

In beiden Fällen ("IP over AX" für AMPR – sowie für das "AX over IP" im HAMNET) werden [[http://wiki.oevsv.at/index.php/IP\\_Adressen](http://wiki.oevsv.at/index.php/IP_Adressen) IP-Adressen] benötigt.

**Zeile 78:**

In beiden Fällen ("IP over AX" für AMPR – sowie für das "AX over IP" im HAMNET) werden [[http://wiki.oevsv.at/index.php/IP\\_Adressen](http://wiki.oevsv.at/index.php/IP_Adressen) IP-Adressen] benötigt.

+ **==Zugang von Linux aus==**

**Linux erlaubt es praktisch mit "Bordmitteln" den Zugang einzurichten. Die Schwierigkeiten liegen dabei eher in der nicht immer leicht auffindbaren Dokumentation. Eine hilfreiche Quelle ist [<http://download.prqm.org/boxfiles/hamnet/axudp-gateway-linux.pdf> AXUDP-Gateways im Hamnet nutzen] von DB0OVN. Ich habe diese Doku aber erst gefunden, nachdem ich es geschafft hatte die Verbindung herzustellen. Da ich eine alternative Methode verwendet habe beschreibe ich sie hier zusätzlich:**

+

+ **Das verwendete System ist Ubuntu 17.10.**

+ **Ich setzte Kenntnisse im Umgang mit der Kommandozeile und im Erstellen von Shell-Skripten voraus.**

+

+ **Zunächst installiert man die Pakete ax25-apps und ax25-tools:**

+

+ **sudo apt-get install ax25-apps ax25-tools**

+

+

In die Datei `/etc/ax25/axports` trägt man ein:

+

+

`ax0 OEnxxx-1 19200 256 2 axudp`  
interface via ...

+

+

`ax0` ist eine im Prinzip beliebige Bezeichnung für das Interface, vergleichbar mit der von der Ethernet Schnittstelle her bekannten Bezeichnung `"eth0"`, hier aber eben für ein ax25 Port. Der nächste Eintrag spielt die Rolle der MAC Adresse, im Fall von AX25 muss hier das eigene Rufzeichen stehen. Da man nur ein Rufzeichen hat, aber durchaus mehrere "MAC Adressen" benötigt, kann man das Rufzeichen durch eine SSID (Secondary Station ID) nach einem Bindestrich ergänzen. Das nächste Feld, die Baudrate ist in unserem Fall nicht so wichtig, spielt aber eine Rolle wenn man statt des Umleitungsdaemon eine echte serielle Schnittstelle zu einem TNC anschließen möchte. Die nächsten beiden Felder beschreibe ich hier nicht, die übernehmen wir fürs Erste mal so. Am Ende kann dann noch ein Kommentar stehen wofür der Port gedacht ist.

+

Mit Hilfe des Programmes `kissattach` wird nun der eben parametrisierte Port normalerweise mit einer seriellen Schnittstelle verbunden. KISS (Keep It Simple Stupid) ist dabei das Protokoll mit dem der TNC (Terminal Node Controller) angesprochen wird. In unserem Fall haben wir aber keinen echten TNC sondern verwenden ein weiteres Programm

+ mit dem Namen `ax25ipd`, das einen TNC simuliert und die angebotenen Datenpakete an eine IP Adresse weiterleitet. Eine kleine Hürde ist nun die Tatsache, dass wir keine echte serielle Schnittstelle verwenden wollen. In Linux ist dieses Problem recht einfach und elegant zu lösen: Wir verwenden ein virtuelles Terminal.

+   
Doch bevor wir uns dem Thema mit der seriellen Schnittstelle zuwenden, legen wir die Parameterdatei für den Umleitungdämon `ax25ipd` an: Wir legen eine Datei mit dem Namen `/etc/ax25/ax25udp.conf` an mit folgendem Inhalt:

+

+ `socket udp`

+ `mode tnc`

+ `mycall OEnxxx-1 # bitte eigenes call einsetzen`

+ `device /dev/ptmx`

+ `speed 1000000`

+ `loglevel 0`

+ `broadcast QST-0 NODES-0`

+

+ `route OE1XAR 44.143.7.25  
udp 10094 b`

+ `route  
OE1XUR 44.143.9.130 udp  
10094 b`

+ `route  
OE2XWR 44.143.43.90 udp  
10094 b`

+ `route  
OE2XGR 44.143.41.29 udp  
10094 b`

```
+ route [redacted]
+ OE3XAR 44.143.56.12 udp
+ 10094 b [redacted]

+ route [redacted]
+ OE5XUL 44.143.105.158 udp
+ 10094 b [redacted]

+ route OE7XGR 44.143.168.96
+ udp 10094 b [redacted]

+ [redacted]

+ [redacted]

+ Natürlich können auch noch die
+ anderen Routen wie weiter oben auf
+ dieser Seite eingetragen werden.
+ Hinter udp steht dabei die
+ Portnummer.

+ [redacted]

+ Was nun noch fehlt ist ein kleines
+ Skript, das die Programme startet
+ und später, wenn wir sie nicht mehr
+ benötigen auch wieder stoppt. Dazu
+ legen wir die Datei ax25 an und
+ markieren sie als ausführbare Datei.
+ Auf meinem Laptop habe ich sie ins
+ Verzeichnis /usr/local/bin kopiert
+ damit sie von überallher aufrufbar ist.

+ [redacted]

+ #! /bin/sh
+ [redacted]

+ [redacted]

+ case "$1" in
+ start)
+ [redacted]

+ # start the axipd over UDP
+ daemon: [redacted]

+ ttyAXUDP=$(/sbin/ax25ipd -c /etc
+ /ax25/ax25udpd.conf | tail -1) [redacted]

+ /usr/sbin/kissattach -l $ttyAXUDP
+ ax0 [redacted]

+ exit 0
```



```
+ ;;
+
+ stop)
+ killall -TERM ax25ipd
+ killall -TERM kissattach
+ exit 0
+ ;;
+
+ *)
+ echo "Usage: ax25 {start|stop}"
+ exit 0
+ ;;
+
+ esac
+
+ exit 0
+
+ Nun ist es fast geschafft. Mit
+
+ sudo ax25 start
+
+
+ starten wir die Programme. Wir
+ müssen an dieser Stelle sudo
+ verwenden, da wir root Rechte
+ benötigen um die Netzwerktreiber
+ neu zu konfigurieren und die seriellen
+ Schnittstellen zu emulieren. Wer will
+ kann das natürlich auch beim
+ Hochfahren seines Systems
+ automatisch ausführen lassen.
```

|   |                                                                                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                               |   | <p><b>Nun können wir schon calls absetzen. Im einfachsten Fall benutzen wir das bei den ax25-apps vorhandene Tool axcall:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   |                                                                                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   |                                                                                                                                                                                               |   | <b>axcall ax0 OE1XAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   |                                                                                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   |                                                                                                                                                                                               |   | <p><b>Nach kurzer Pause finden wir uns im "Split-Screen Terminal" verbunden mit dem Packet Knoten OE1XAR. Es handelt sich dabei um einen auf der Software (X)NET basierenden Digipeater (leider keine freie Software) dessen Bedienungsanleitung zum Beispiel [<a href="http://xnet.swiss-arta.ch/pdf/xnet138.pdf">http://xnet.swiss-arta.ch/pdf/xnet138.pdf</a> hier] gefunden werden kann.</b></p> |
|   |                                                                                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   |                                                                                                                                                                                               |   | <b>Am Ende können wir bei Bedarf mit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   |                                                                                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   |                                                                                                                                                                                               |   | <b>sudo ax25 stop</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |                                                                                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   |                                                                                                                                                                                               |   | <b>die ax25 Umgebung wieder deaktivieren.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |                                                                                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   |                                                                                                                                                                                               |   | <b>Viel Erfolg wünscht Euch OE1RSA.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   |                                                                                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - | == Beispiel Anleitungen ==                                                                                                                                                                    | + | ==Beispiel Anleitungen==                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   |                                                                                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - | * [[ <b>Media</b> :Packet-OE2XZR.pdf Packet Radio]] Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg                                                                                                       | + | * [[ <b>Medium</b> :Packet-OE2XZR.pdf Packet Radio]] Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - | * [[ <b>Media</b> :Packet-Mailclient-OE2XZR.pdf Packet Radio via Mailclient]] Lesen und Antworten von Packet Radio Nachrichten via Mailclient (bspw. MS Outlook) im HAMNET am OE2XZR Gaisberg | + | * [[ <b>Medium</b> :Packet-Mailclient-OE2XZR.pdf Packet Radio via Mailclient]] Lesen und Antworten von Packet Radio Nachrichten via Mailclient (bspw. MS Outlook) im HAMNET am OE2XZR Gaisberg                                                                                                                                                                                                       |

---

Aktuelle Version vom 13. März 2021, 13:40 Uhr

---

## Packet Radio Funktionsschema

Kopplung mittels HAMNET  
Übertragung >1MBit



### Inhaltsverzeichnis

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| 1 PR-Zugang via HAMNET .....                        | 12 |
| 2 Transport von AX25 - Packet Radio im HAMNET ..... | 12 |
| 3 Zugang von Linux aus .....                        | 13 |
| 4 Beispiel Anleitungen .....                        | 15 |

## PR-Zugang via HAMNET

Packet Radio kann nicht nur über die herkömmlichen 1200 bzw. 9600 Baud Zugänge oder via [Internet](#) gemacht werden. Auch im [HAMNET](#) - Highspeed Amateur Multimedia Network kann man sich Zugang zum Packet Radio Netzwerk verschaffen.

Am OE2XZR Gaisberg bei Salzburg besteht für Benutzer bereits die Möglichkeit sich via 2,4GHz WLAN zum Accesspoint zu verbinden, und mit herkömmlicher Software wie Flexnet und Paxon Client PR Betrieb zu machen.

Lesen Sie dazu die [Anleitung](#).

Das benötigte HF WLAN Equipment wird ebenfalls im Bereich [Digitaler Backbone](#) näher beschrieben.

Allgemeiner AXUDP Zugangspunkt, über den sämtliche TCE Digipeater (bspw. OE1XAR, OE2XZR, OE3XAR, OE5XUL, OE7XGR,...) erreichbar sind:

| UDPHUB               | IP           | UDP Port |
|----------------------|--------------|----------|
| OE2XAL AFVS Klubheim | 44.143.40.30 | 10094    |

Direkte AXUDP Zugangspunkte:

| Station                | IP                  | UDP Port     |
|------------------------|---------------------|--------------|
| OE1XAR Bisamberg       | 44.143.7.25         | 10094        |
| OE1XUR Laaerberg       | 44.143.9.130        | 10094        |
| OE2XWR Kitzsteinhorn   | 44.143.43.90        | 10094        |
| <b>OE2XZR Gaisberg</b> | <b>44.143.40.90</b> | <b>10094</b> |
| OE2XGR Gernkogel       | 44.143.41.29        | 10094        |
| OE3XAR Kaiserkogel     | 44.143.56.12        | 10094        |
| OE5XUL Ried/Geiersberg | 44.143.105.158      | 10094        |
| OE7XGR Gefrohrene Wand | 44.143.168.96       | 10094        |

## Transport von AX25 - Packet Radio im HAMNET

Unter Anwendung des OSI-Modells können AX.25 Datenpakete mittels AXUDP oder AX-over IP Paketen „per Rucksack“ im HAMNET transportiert bzw. eingebettet werden. Die Geschwindigkeit übertrifft dabei ein vielfaches der bestehenden 23cm 9k6 oder 19k2-FSK-Technik.

Die AX.25 Pakete können über Schnittstellen zu RMNC-Digipeatern (zb.: KISS-Karte) oder direkt an neueren Knotenrechnern (z.B: DLC7 mit XNET) in das HAMNET eingespeist und auf den Protokollschichten „huckepack“ genommen werden.

So können Linkstrecken zwischen Digipeatern auch über HAMNET-HF-Strecken zusammengeschaltet werden. Es ist auch möglich, als Funkamateurl über einen HAMNET-HF-Userzugang in das Packet-Radio-Netz einzuloggen.



Eine bisher gebräuchliche Art des Huckepackverkehrs war der umgekehrte Fall, das sogenannte „IP over AX25“ oder oft auch „TCP/IP over AX“ genannt. Hierbei können über PR- UserEinstiege auch Webseiten oder andere IP-Dienste in z.T. langsamer Geschwindigkeit genutzt werden. Da AMPR einen TCPIP Stack über das AX25 Packetradio Netz benötigt, muss eine entsprechende Software wie Flexnet, AGW, WAMPES oder ax25-Linux vorhanden sein. Dabei ist der TCPIP-Stack für die jeweilige Anwendung transparent und es können diverse gewohnte Anwendungen verwendet werden.

In beiden Fällen ("IP over AX" für AMPR – sowie für das "AX over IP" im HAMNET) werden [IP-Adressen](#) benötigt.

## Zugang von Linux aus

Linux erlaubt es praktisch mit "Bordmitteln" den Zugang einzurichten. Die Schwierigkeiten liegen dabei eher in der nicht immer leicht auffindbaren Dokumentation. Eine hilfreiche Quelle ist [AXUDP-Gateways im Hamnet nutzen](#) von DB0OVN. Ich habe diese Doku aber erst gefunden, nachdem ich es geschafft hatte die Verbindung herzustellen. Da ich eine alternative Methode verwendet habe beschreibe ich sie hier zusätzlich:

Das verwendete System ist Ubuntu 17.10. Ich setzte Kenntnisse im Umgang mit der Kommandozeile und im Erstellen von Shell-Skripten voraus.

Zunächst installiert man die Pakete ax25-apps und ax25-tools:

```
sudo apt-get install ax25-apps ax25-tools
```

In die Datei /etc/ax25/axports trägt man ein:

```
ax0 0Enxxx-1 19200 256 2 axudp interface via ...
```

ax0 ist eine im Prinzip beliebige Bezeichnung für das Interface, vergleichbar mit der von der Ethernet Schnittstelle her bekannten Bezeichnung "eth0", hier aber eben für ein ax25 Port. Der nächste Eintrag spielt die Rolle der MAC Adresse, im Fall von AX25 muss hier das eigene Rufzeichen stehen. Da man nur ein Rufzeichen hat, aber durchaus mehrere "MAC Adressen" benötigt, kann man das Rufzeichen durch eine SSID (Secondary Station ID) nach einem Bindestrich ergänzen. Das nächste Feld, die Baudrate ist in unserem Fall nicht so wichtig, spielt aber eine Rolle wenn man statt des Umleitungsdaemon eine echte serielle Schnittstelle zu einem TNC anschließen möchte. Die nächsten beiden Felder beschreibe ich hier nicht, die übernehmen wir fürs Erste mal so. Am Ende kann dann noch ein Kommentar stehen wofür der Port gedacht ist.

Mit Hilfe des Programmes kissattach wird nun der eben parametrisierte Port normalerweise mit einer seriellen Schnittstelle verbunden. KISS (Keep It Simple Stupid) ist dabei das Protokoll mit dem der TNC (Terminal Node Controller) angesprochen wird. In unserem Fall haben wir aber keinen echten TNC sondern verwenden ein weiteres Programm mit dem Namen ax25ipd, das einen TNC simuliert und die angebotenen Datenpakete an eine IP Adresse weiterleitet. Eine kleine Hürde ist nun die Tatsache, dass wir keine echte serielle Schnittstelle verwenden wollen. In Linux ist dieses Problem recht einfach und elegant zu lösen: Wir verwenden ein virtuelles Terminal.

Doch bevor wir uns dem Thema mit der seriellen Schnittstelle zuwenden, legen wir die Parameterdatei für den Umleitungddaemon ax25ipd an: Wir legen eine Datei mit dem Namen /etc/ax25/ax25udp.conf an mit folgendem Inhalt:

```
socket udp
mode tnc
mycall 0Enxxx-1 # bitte eigenes call einsetzen
device /dev/ptmx
speed 1000000
loglevel 0
broadcast QST-0 NODES-0

route 0E1XAR 44.143.7.25      udp      10094    b
route 0E1XUR 44.143.9.130    udp      10094    b
route 0E2XWR 44.143.43.90    udp      10094    b
route 0E2XGR 44.143.41.29    udp      10094    b
route 0E3XAR 44.143.56.12    udp      10094    b
route 0E5XUL 44.143.105.158  udp      10094    b
route 0E7XGR 44.143.168.96   udp      10094    b
```

Natürlich können auch noch die anderen Routen wie weiter oben auf dieser Seite eingetragen werden. Hinter udp steht dabei die Portnummer.

Was nun noch fehlt ist ein kleines Skript, das die Programme startet und später, wenn wir sie nicht mehr benötigen auch wieder stoppt. Dazu legen wir die Datei ax25 an und markieren sie als ausführbare Datei. Auf meinem Laptop habe ich sie ins Verzeichnis /usr/local/bin kopiert damit sie von überallher aufrufbar ist.

```
#!/bin/sh

case "$1" in
    start)
        # start the axipd over UDP daemon:
        ttyAXUDP=$(/sbin/ax25ipd -c /etc/ax25/ax25udp.conf | tail -1)
        /usr/sbin/kissattach -l $ttyAXUDP ax0
        exit 0
        ;;

    stop)
        killall -TERM ax25ipd
        killall -TERM kissattach
        exit 0
        ;;

    *)
        echo "Usage: ax25 {start|stop}"
        exit 0
        ;;
esac

exit 0
```

Nun ist es fast geschafft. Mit

```
sudo ax25 start
```

starten wir die Programme. Wir müssen an dieser Stelle `sudo` verwenden, da wir root Rechte benötigen um die Netzwerktreiber neu zu konfigurieren und die seriellen Schnittstellen zu emulieren. Wer will kann das natürlich auch beim Hochfahren seines Systems automatisch ausführen lassen.

Nun können wir schon calls absetzen. Im einfachsten Fall benutzen wir das bei den ax25-apps vorhandene Tool `axcall`:

```
axcall ax0 OE1XAR
```

Nach kurzer Pause finden wir uns im "Split-Screen Terminal" verbunden mit dem Packet Knoten OE1XAR. Es handelt sich dabei um einen auf der Software (X)NET basierenden Digipeater (leider keine freie Software) dessen Bedienungsanleitung zum Beispiel [hier](#) gefunden werden kann.

Am Ende können wir bei Bedarf mit

```
sudo ax25 stop
```

die ax25 Umgebung wieder deaktivieren.

Viel Erfolg wünscht Euch OE1RSA.

## Beispiel Anleitungen

- [Packet Radio](#) Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg
- [Packet Radio via Mailclient](#) Lesen und Antworten von Packet Radio Nachrichten via Mailclient (bspw. MS Outlook) im HAMNET am OE2XZR Gaisberg