

Packet Radio via Soundkarte

Packet Radio ist auch über die PC eigene Soundkarte möglich. Dazu benötigt man folgende Hard- bzw. Softwarekomponenten:

- PC mit Windows und Soundkarte
- serielle Schnittstelle, wahlweise direkt oder über USB Adapter
- Funkgerät
- Interface und Kabel

Inhaltsverzeichnis

1 Computer	2
2 Serielle Schnittstelle	2
3 Funkgerät	2
4 Interface	2

Computer

Serielle Schnittstelle

Funkgerät

Interface
