

---

## Inhaltsverzeichnis

## Reflektor

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

### Version vom 4. Oktober 2010, 17:55 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe3msu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
(→ [Wie rufe ich auf einen Reflektor:](#))  
← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

#### Zeile 121:

Daher zunächst mit an 8.Stelle stehenden  
U trennen. Ansage abwarten.

- '''
- Ich will mich mit dem landesweiten  
Reflektor in Dänemark verbinden,"'

dieser ist der X-Reflektor XRF006B

#### Zeile 131:

MY: OE3PVC (als Beispiel, denn er ist  
geborener Däne!)

- auch hier wieder nach einem qso mit 8.  
Stelle "U" trennen und, da OE1XCA C  
wieder im OE-Reflektor erscheinen soll:

YOUR: XRF010CL

#### Zeile 139:

""""Bemerkung: Jeder User des D-STAR  
Systems kann diese Verbindungen  
durchführen.""""

### Version vom 4. Oktober 2010, 17:56 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe3msu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
(→ [ein weiteres Beispiel für DE-TRUST](#)  
[Reflektoren:](#))  
[Zum nächsten Versionsunterschied](#) →

#### Zeile 121:

Daher zunächst mit an 8.Stelle stehenden  
U trennen. Ansage abwarten.

- + '''
- + '''Ich will mich mit dem landesweiten  
Reflektor in Dänemark verbinden,"'

dieser ist der X-Reflektor XRF006B

#### Zeile 131:

MY: OE3PVC (als Beispiel, denn er ist  
geborener Däne!)

- + auch hier wieder nach einem qso mit 8.  
Stelle "U" trennen und, da OE1XCA C  
wieder im OE-Reflektor erscheinen soll **und**  
**wie folgt weider mit dem "OE-**  
**Reflektor " verbinden:**

YOUR: XRF010CL

#### Zeile 139:

""""Bemerkung: Jeder User des D-STAR  
Systems kann diese Verbindungen  
durchführen.""""

== Zusammenfassung: ==

== Zusammenfassung: ==

---

**Version vom 4. Oktober 2010, 17:56 Uhr**

---

bitteschön Dankeschön

## Inhaltsverzeichnis

1 Diese Seite wird gerade erstellt !!!! .....	4
1.1 Vorbemerkung: .....	4
1.2 Was sind Reflektoren: .....	4
1.3 Welche Reflektoren gibt es: .....	4
1.4 Wo finde ich diese Reflektoren: .....	4
1.5 Beispiele für Reflektoren: .....	5
1.6 Ein Relais ist bereits mit einem Reflektor verbunden: .....	5
1.7 Wie finde ich einen ausländischen Reflektor: .....	5
1.8 Wie komme ich auf einen anderen Reflektor. ....	5
1.8.1 Ein Beispiel für einen US-TRust Reflektor: .....	6
1.8.2 ein weiteres Beispiel für DE-TRUST Reflektoren: .....	6
1.9 Zusammenfassung: .....	6

## Diese Seite wird gerade erstellt !!!!

*Auf Grund der derzeitigen Unsicherheit über die Verwendbarkeit von Reflektoren, wird hier versucht die Einstellungen zu erklären.*

### Vorbemerkung:

---

Alle Angaben funktionieren nur wenn man ein "gültiges" = freigeschaltetes Rufzeichen verwendet und in seinem Gerät

RPT1: "seinen" Repeater (OE1XDS B) und in

RPT2: "sein" Gateway (OE1XDS G) eingestellt hat.

### Was sind Reflektoren:

---

Reflektoren sind Server auf denen sich D-STAR Relais zusammenschalten können.

### Welche Reflektoren gibt es:

---

Es gibt bereits eine grosse Anzahl von Reflektoren

beim US Trust: etwa 40

beim DE-Trust: etwa 20, (dieser wird auch als X-TRUST bezeichnet)

alle Reflektoren können in A,B,C und D "Teile" gesplittet werden.

(Die Buchstaben A,B,C,D, haben nichts mit den im D-STAR üblichen Zuteilungen der Frequenz zu tun, es sind reine Teilbereiche).

### Wo finde ich diese Reflektoren:

---

auf dieser Seite sind die US Trust Reflektoren zusammengeschrieben: [US-Trust](#)

auf dieser Seite die DE-Trust Reflektoren.: [DE\(X\) - Trust](#)

**Bemerkung:** Bisher ist es noch nicht möglich US-TRUST Relais (z.B. OE1XDS A und B, OE6XDE B, OE6XDG B und OE8XKK C)

mit Reflektoren des DE(X)-Trustsystems zusammenzu schalten.

Umgekehrt sind DE(X)-TRUST Relais ( OE1XCA C, OE3XWW B und C, OE4XOL B und OE5XOL B) nicht auf US-Trust Reflektoren zu schalten.

---

## Beispiele für Reflektoren:

---

Wenn bereits ein Relais an einem Reflektor zusammengeschaltet ist so findet man das in folgenden Seiten:

**US - TRUST: Reflektor REF006 Part C:** ein deutsches und ein OE Relais (OE6XDE B)

**DE - TRUST: Reflektor XRF010 Part C: (OE-Reflektor!)** derzeit OE1XCA C, OE3XWW C, OE4XUB B und OE5XOL B

**XRF010 Part B:** mehrere, bis zu 30 Deutsche D-STAR Relais und OE3XWW B

Bemerkung: Die Verfügbarkeit der Relais auf einem Reflektor ändern sich von Stunde zu Stunde, da jeder User "sein" Relais mit einem Reflektor verbinden und/oder trennen kann.

---

## Ein Relais ist bereits mit einem Reflektor verbunden:

---

Wenn man nun auf diesem Reflektor arbeiten will, genügt es mit

YOUR: CQCQCQCQ

RPT1: Das Relais des man bespricht : z.B. OE5XOL B

RPT2: z.B. OE5XOL G

MY: natürlich sein eigenes Rufzeichen.

man kommt bei einem CQ Ruf nun auf allen zusammengeschalteten Relais heraus.

---

## Wie finde ich einen ausländischen Reflektor:

---

Auf den oben angeführten Seiten

2 Beispiele:

Für (z.B.) einen US - Trust Reflektor: REF 003 (A\_D) [Reflektor Austalien](#)

Für (z.B.) einen DE(X)-TRust Reflektor: XRF006 [Dänemark Reflektor](#)

---

## Wie komme ich auf einen anderen Reflektor.

---

**Dazu eine Vorbemerkung: DE-TRUST Reflektoren können noch nicht mit US-Trust Reflektoren (siehe oben)**

1.) Zunächst trenne man - wenn das zu benützende Relais an einem Reflektor hängt - mit

**YOUR: U an 8 Stelle**

und warte die Ansage ab.

Dann kann man das Relais mit einem anderen Reflektor verbinden.

---

## Ein Beispiel für einen US-TRust Reflektor:

**Ich will Relais OE1XDS B mit Reflektor 006 C verbinden:**

YOUR: REF006CL

RPT1: OE1XDS B

RPT2: OE1XDS G

YOUR: (z.B.) OE3MSU

2.) Wenn man sein qso nun geführt hat unbedingt den Reflektor wie oben beschrieben trennen,  
(= YOUR: an 8 Stelle U !)

(ähnlich wie bei Echolink)

## ein weiteres Beispiel für DE-TRUST Reflektoren:

Oe1XCA C ist default mäßig mit dem XRF010C verbunden.

Daher zunächst mit an 8.Stelle stehenden U trennen. Ansage abwarten.

**Ich will mich mit dem landesweiten Reflektor in Dänemark verbinden,**

dieser ist der X-Reflektor XRF006B

YOUR: XRF006BL RPT1: OE1XCA C RPT2: OE1XCA G MY: OE3PVC (als Beispiel, denn er ist geborener Däne!)

auch hier wieder nach einem qso mit 8.Stelle "U" trennen und, da OE1XCA C wieder im OE-Reflektor erscheinen soll und wie folgt weider mit dem "OE-Reflektor " verbinden:

YOUR: XRF010CL RPT1: OE1XCA C RPT2: OE1XCA G MY: OE3PVC.

***Bemerkung: Jeder User des D-STAR Systems kann diese Verbindungen durchführen.***

## Zusammenfassung:

---

So lange noch US-TRUST und XTRUST getrennt sind, (Bestrebungen das zu ändern sind derzeit voll im Gang) sollte nur von den US-Trust Relais auf US-Trust Reflektoren geschaltet werden, und von X-TRUST Relais auf X\_TRUST Reflektoren.

US-Trust Relais sind in OE: OE1XDS A, OE1XDS B, OE6XDE B, OE6XDG B und OE8XKK C DE(X)-Trust Relais sind in OE: OE1XCA C, OE3XWWB, OE3XWW C, OE4XUB B und OE5XOL B.

**Jedem User ist es erlaubt "sein" Relais an einen Reflektor anzuhängen, er möge jedoch den Ursprungszustand wieder herstellen.** Sei es ohne Anbindung oder die "Default" Anbindung.