

Registrierung OE8XKK

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 1. Oktober 2011, 21:47 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
Oe8chk ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
K (→[Registrierung des Terminals](#))
← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:01 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Zeile 1:

– **[[Kategorie:D-Star]]**

=== Registrierung des Terminals ===

[[Datei:OE8XKK_Personal_Information.png|thumb|Personal Information]]

Zeile 1:

=== Registrierung des Terminals ===

[[Datei:OE8XKK_Personal_Information.png|thumb|Personal Information]]

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:01 Uhr

Registrierung des Terminals

In D-Star werden die Verbindungen über sog. Terminals geführt. Um weltweit QRV zu sein, muss man mindestens ein Terminal registrieren.

Zuerst einloggen in <https://oe8chk.org:47171/Dstar.do> (Rufzeichen in Grossbuchstaben, Passwort wie angegeben)

Dann im Reiter "**Personal Information**" die Daten eintragen. Wenn man nur ein D-Star gerät sein Eigen nennt, dann reicht die Registrierung eines.

Das Bild nebenan zeigt in roter Farbe, welche Daten man für ein Terminal eingeben muss.

Das Häkchen in der ersten Spalte zeigt an, dass man diese Daten hinzufügen möchte, in der 3. Spalte ist das eindeutige Suffix (A-Z oder Leerzeichen) anzugeben. In den meisten Fällen wird hier für das erste Terminal das Leerzeichen wie im Bild symbolisiert eingetragen. Weiters wird meist das Rufzeichen in Kleinbuchstaben im Feld pcname eingetragen und dann erfolgt die Registrierung nach anklicken des Button "**Update**". Fertig.

Möchte man ein Terminal löschen, so ist das mit blau gekennzeichnete Häkchen zu setzen und auf "Update" zu drücken.

D-STAR Gateway System (OE8XKK) REVISION 1.0

User information QRV information Terminal information Personal information

Please, edit after making a left check box on.

☐ Name
☐ E-mail
☐ Password
Password Confirm:

If the station has multiple radios, Target CS are distinguished by initial(last character) of a space or a capital english letter.
Definition character as follows: (G) is a gateway, (S) is a local server.
Usually RPT(Repeater) isn't checked, initial AreaRPT CS is the port A of ZoneRPT CS.
RPT is checked, AreaRPT CS is the same as Target CS.

	Initial RPT	local IP	pcname	Del
<input type="checkbox"/> 1: OE8BCK				<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 2: OE8BCK			rufzeichen	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 3: OE8BCK				<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 4: OE8BCK				<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 5: OE8BCK				<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 6: OE8BCK				<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 7: OE8BCK				<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 8: OE8BCK				<input type="checkbox"/>

Check item and change a set value.
Click the Update button.

Update

Fertig

Personal Information