
Inhaltsverzeichnis

Registrierung OE8XKK

Registrierung des Terminals

In D-Star werden die Verbindungen über sog. Terminals geführt. Um weltweit QRV zu sein, muss man mindestens ein Terminal registrieren.

Zuerst einloggen in <https://oe8chk.org:47171/Dstar.do> (Rufzeichen in Grossbuchstaben, Passwort wie angegeben)

Dann im Reiter **"Personal Information"** die Daten eintragen. Wenn man nur ein D-Star gerät sein Eigen nennt, dann reicht die Registrierung eines.

Das Bild nebenan zeigt in roter Farbe, welche Daten man für ein Terminal eingeben muss.

Das Häkchen in der ersten Spalte zeigt an, dass man diese Daten hinzufügen möchte, in der 3. Spalte ist das eindeutige Suffix (A-Z oder Leerzeichen) anzugeben. In den meisten Fällen wird hier für das erste Terminal das Leerzeichen wie im Bild symbolisiert eingetragen. Weiters wird meist das Rufzeichen in Kleinbuchstaben im Feld pcname eingetragen und dann erfolgt die Registrierung nach anklicken des Button **"Update"**. Fertig.

Möchte man ein Terminal löschen, so ist das mit blau gekennzeichnete Häkchen zu setzen und auf "Update" zu drücken.

D-STAR Gateway System (OE8XKK)

Revision 1.0

Login: OE8BCK Logout

Please, edit after making a left check box on.

Name: Christoph
E-mail: [redacted]
Password: [redacted]
Password Confirm: [redacted]

If the station has multiple radios, Target CS are distinguished by initial(last character) of a space or a capital english letter.
Definition character as follows: (G) is a gateway. (S) is a local server.
Usually RPT (Repeater) isn't checked, initial AreaRPT CS is the port A of ZoneRPT CS.
If RPT is checked, AreaRPT CS is the same as Target CS.

	Initial	RPT	local IP	pcname	Del
☐	1: OE8BCK				
☒	2: OE8BCK			rufzeichen	☐
☐	3: OE8BCK				
☐	4: OE8BCK				
☐	5: OE8BCK				
☐	6: OE8BCK				
☐	7: OE8BCK				
☐	8: OE8BCK				

Click item and change a set value.
Click the Update button.

Update

Fertig