Inhaltsverzeichnis

TETRA-Vernetzung/TETRA prepare python

TETRA\-AUSTRIA RS232 vorbereiten

```
* sudo raspi-config starten
  * Interface Options auswählen
  * P6 Serial auswählen
  * "Would you like a login shell ..."
    * auf <No> stellen
  * "Would you like the serial port hardware to be enabled?"
    * auf <Yes> stellen
  * Frage Reboot mit "<Yes> beantworten. Wenn bereits richtig eingestellt ist
    * nur <Ok> wählen
    * und <Finish> wählen
```