

---

## Inhaltsverzeichnis

## Userequipment HAMNETmesh

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

**Version vom 16. August 2009, 22:54 Uhr**  
([Quelltext anzeigen](#))  
Oe6rke ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 25:

Ebenso der Softwarestack für  
HAMNETmesh [[Bild:HAMNETmesh.  
zip|Software HAMNETmesh Stand Aug 09 -  
gezippt]]

**Version vom 19. August 2009, 13:17 Uhr**  
([Quelltext anzeigen](#))  
Oe6rke ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
[Zum nächsten Versionsunterschied](#) →

Zeile 25:

Ebenso der Softwarestack für  
HAMNETmesh [[Bild:HAMNETmesh.  
zip|Software HAMNETmesh Stand Aug 09 -  
gezippt]]

+

+++ Weitere Infos +++

+

Für den LinkSvs WRT54G (WRT54GS,  
WRT54GL) existieren verschiedene  
Betriebssysteme (Firmware):

+ \* [<http://www.dd-wrt.com> DD-WRT]

+ \* [<http://openwrt.org> OpenWRT]

+ \* Freifunk Firmware

+ Die alternativen Betriebssysteme sind  
ein Linux mit der Möglichkeit eigene  
kleine Anwendungen (bspw. Xnet für  
Packet Radio, usw.) zu installieren.  
<br>

+ Möglicher [<http://www.geizhals.at>  
Bezug] der Router, Kosten ca. € 50,-  
<br>


+ Bei Meshinganwendung ist OLSR  
Firmware die richtige Wahl.  
+ Diverseste Hardware Modifikationen  
für diesen Routertyp sind ebenfalls  
vorhanden.

+

- + Bei der Wahl der Sendeleistung ist der LinkSys WRT54G (WRT54GS, WRT54GL) bis zu einer max. Sendeleistung von 170mW einsetzbar.
- + Danach zeigen Messungen einen starken Anstieg des Senderrauschens.
- + Die Einstellung der Sendeleistung bspw. unter [<http://www.dd-wrt.com> DD-WRT] stimmen exakt aufs mW.
- + \* Erweiterungen [<http://www.schorsch.at/content/view/16/1/lang,de/> RS232 und SD-Card]
- + [[Messungen digitaler Backbone]]
- +
- + Beim Neukauf des Routers sollte jedoch gleich darauf geachtet werden, dass der Typ WRT54GL bezogen wird, da dieser gegenüber den anderen aktuellen Modellen einen größeren Flashspeicher besitzt [<http://de.wikipedia.org/wiki/WRT54GL>].
- +
- + **ACHTUNG!!**<br>
- + Der Linksys WRT Router verfügt über kein einstellbares Bandbreitenmanagement, weshalb er als User-Einstiegssequipment nur bedingt geeignet ist. (User APs sind meist auf 5MHz Bandbreite beschränkt)
- +
- + **=== Antenne ===**
- +
- + **==== Yagi ====**
- +

- + \* 18dbi Antenne mit Kabel und RP-TNC Stecker zum direkten Anschluß an den WRT54GL (bei Ebay ca. € 27,-)
- + \* AFU Eigenbau (z.B. Pringle Dosen Antenne mit 8dbi)

Version vom 19. August 2009, 13:17 Uhr



Linksys Router

Inhaltsverzeichnis

1	HAMNETmesh .....	5
1.1	HowTo .....	5
1.2	Weitere Infos .....	7
1.3	Antenne .....	7
1.3.1	Yagi .....	7

## HAMNETmesh

---

Der Backbone hat 3 Ebenen, welche unterschiedlich adressiert sind:

- ) Der Backbone: Die stellt die eigentliche Autobahn da und macht außer Routing und Basisverbindung herstellen eigentlich nichts. Direkte Sicht ist das Thema hier.
- ) Der Service/Poweruser Bereich: Dieser Bereich ist die bessere Landstrasse für das HAMNET, bedingt aber einen höheren Hardware und Konfigurationsaufwand am User. Auch hier unmittelbare Nähe um Powereinstieg notwendig
- ) Mesh/Enduser Bereich: Dieser Bereich adressiert Methoden und Techniken, das entweder direkt bzw indirekt über bestehende Mesh Partner Verbindung aufgenommen werden kann.

Dabei stellt Meshing (automatisches Vernetzen auf Netzwerkebene) eine interessante Methode da um dynamische Netze abzubilden. Dabei wächst das Netz mit jeder zusätzlichen Station und die Routinginformationen werden selbsttätig abgeglichen. Im Prinzip stellt diese Ebene die Überlandstrassen für den User da, da auch indirekt der User teilhaben kann.

## HowTo

Zur Teilnahme am HAMNETmesh sind folgende Komponenten notwendig:

- Hardware modifizierter Linksys WRT54GL oder andere, wo sich sein BCM2050 bzw openwrt raufgeben lässt (<http://openwrt.org> -> Hardwareliste)
- HAMNETmesh Software
- HAMNET IP Adresse und Konfig des Gerätes damit
- Antennenwerk

Eine genaue Anleitung mit Bildern ist hier zu finden



[www.oevsv.at](http://www.oevsv.at)  
Österreichischer Versuchssenderverband



---

## Anleitung HAMNET

Verfasser

Robert Kiendl, OE6RKE

Datum ( Gültig ab )

15.07.09

---

# USERDOKUMENTATION

## HAMNETmesh

### Installation & Konfiguration

Version: 1.0

Datum: 15.07.2009

Autor: Robert Kiendl, OE6RKE

***HAMNET – connecting hams***

Dateiname :

Anleitung HAMNETmesh

Seite :

**1(29)**

Ebenso der Softwarestack für HAMNETmesh [Datei:HAMNETmesh.zip](#)

## Weitere Infos

Für den LinkSys WRT54G (WRT54GS, WRT54GL) existieren verschiedene Betriebssysteme (Firmware):

- [DD-WRT](#)
- [OpenWRT](#)
- Freifunk Firmware

Die alternativen Betriebssysteme sind ein Linux mit der Möglichkeit eigene kleine Anwendungen (bspw. Xnet für Packet Radio, usw.) zu installieren.

Möglicher [Bezug](#) der Router, Kosten ca. € 50,-

Bei Meshinganwendung ist OLSR Firmware die richtige Wahl. Diverseste Hardware Modifikationen für diesen Routertyp sind ebenfalls vorhanden.

Bei der Wahl der Sendeleistung ist der LinkSys WRT54G (WRT54GS, WRT54GL) bis zu einer max. Sendeleistung von 170mW einsetzbar. Danach zeigen Messungen einen starken Anstieg des Senderrauschens. Die Einstellung der Sendeleistung bspw. unter [DD-WRT](#) stimmen exakt aufs mW.

- Erweiterungen [RS232](#) und [SD-Card](#)

## Messungen digitaler Backbone

Beim Neukauf des Routers sollte jedoch gleich darauf geachtet werden, dass der Typ WRT54GL bezogen wird, da dieser gegenüber den anderen aktuellen Modellen einen größeren Flashspeicher besitzt [\[1\]](#).

ACHTUNG!!

Der Linksys WRT Router verfügt über kein einstellbares Bandbreitenmanagement, weshalb er als User-Einstiegsequipment nur bedingt geeignet ist. (User APs sind meist auf 5MHz Bandbreite beschränkt)

## Antenne

### Yagi

- 18dbi Antenne mit Kabel und RP-TNC Stecker zum direkten Anschluß an den WRT54GL (bei Ebay ca. € 27,-)
- AFU Eigenbau (z.B. Pringle Dosen Antenne mit 8dbi)