

Inhaltsverzeichnis

1. VoIP - HAMSIP/YEALINK	12
2. Benutzer:OE9LTX	7

VoIP - HAMSIP/YEALINK

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 3. Januar 2024, 19:28 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE9LTX (Diskussion | Beiträge)
(Anleitung YEALINK angelegt)
Markierung: Visuelle Bearbeitung

Aktuelle Version vom 9. Januar 2024, 20:44 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE9LTX (Diskussion | Beiträge)
(Bebilderung)
Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zeile 13: <div>http://www.hamweb.at/index.php</div> <div></div> <div>- <div></div></div> <div>- <div></div></div> <div>Konto -> Registrieren</div> <div></div>	Zeile 13: <div>http://www.hamweb.at/index.php</div> <div></div> <div>+ <div>=== Konto Konfigurieren ===</div></div> <div>Konto -> Registrieren</div> <div></div>
Zeile 32: <div></div> <div>Speichern</div> <div></div> <div></div>	Zeile 31: <div></div> <div>Speichern</div> <div>+ <div>[[Datei:T54W Registrierung Konto.png mini Screenshot T54W Konto konfigurieren]]</div></div> <div></div> <div></div>
Zeile 37: <div></div> <div>OPUS hinzufügen</div> <div></div> <div></div> <div>=== Datum und Zeit ===</div>	Zeile 37: <div></div> <div>OPUS hinzufügen</div> <div>+ <div>[[Datei:T54W Codecs.png mini Codecs: Opus hinzufügen]]</div></div> <div></div> <div>=== Datum und Zeit ===</div>
Zeile 46: <div></div> <div>Datumsformat TT MMM JJJJ</div>	Zeile 47: <div></div> <div>Datumsformat TT MMM JJJJ</div>

=== Telefonbuch ===

Zeile 54:

Anzeigename: Hamnet HamWeb
Telefonbuch

=== Zugang absichern ===

+

[[Datei:Screenshot T54W Datum und Uhrzeit.png|mini|Screenshot T54W Konfiguration der Uhrzeit]]

=== Telefonbuch ===

Zeile 56:

Anzeigename: Hamnet HamWeb
Telefonbuch

+

[[Datei:Screenshot T54W Konfiguration externes Telefonbuch.png|mini|Screenshot T54W Konfiguration externes Telefonbuch]]

=== Zugang absichern ===

Aktuelle Version vom 9. Januar 2024, 20:44 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Konto	14
2 Scope	14
3 Zugangsdaten zum Netzwerk bekommen	14
4 Konto Konfigurieren	14
5 Datum und Zeit	15
6 Telefonbuch	15
7 Zugang absichern	16

Konto

Scope

Diese Konfiguration bezieht sich auf ein Yealink T54W. Andere Telefone können abweichen.

Zugangsdaten zum Netzwerk bekommen

SIP Nummer "bestellen":

<http://www.hamweb.at/index.php>

Konto Konfigurieren

Konto -> Registrieren

Leitung Aktiv: An

Anzeigename: Vorname + Nachname + ggf. Rufzeichen

Registrierungsname: deine HAMSIP Nummer (ohne 00) - zum Beispiel: 633290538192

Benutzername: deine HAMSIP Nummer (ohne 00)

Passwort: dein HAMSIP-Passwort, das du per mail bekommen hast.

SIP Server: Der nächste hier gelistete Server: <http://www.hamweb.at/voip.php> und der Port ist 5060

Transport: UDP

Speichern

Konto -> Codec

OPUS hinzufügen

Yealink | T54W

Konto

Konto 1 (Fabian Franz via OE2)

Registrierungsstatus: Angemeldet

Leitung aktiv: An

Label: Fabian Franz via OE2

Anzeigename: Fabian Franz

Registrierungsname: 633290538192

Benutzername: 633290538192

Passwort: *****

SIP-Server 1

Server-Host: 44.143.40.20 Port: 5060

Transport: UDP

Server läuft ab: 3600

Anzahl der Serverwiederholungen: 3

SIP-Server 2

Server-Host: Port: 5060


Transport: UDP

Server läuft ab: 3600

Anzahl der Serverwiederholungen: 3

Bestätigen Abbrechen

Screenshot T54W Konto konfigurieren




Datum und Zeit

Zeitzone: Austria

Einstellungen -> Datum und Zeit

Zeitformat: 24 Stunden Format

Datumsformat TT MMM JJJJ




Telefonbuch

Verzeichnis -> Externes Telefonbuch

Remote URL: Auf die URL <http://www.hamweb.at/voip.php> gehen und dort die aktuelle YEALINK URL heraus kopieren

Anzeigename: Hamnet HamWeb Telefonbuch



Screenshot T54W Konfiguration externes Telefonbuch

Zugang absichern

Sicherheit -> Passwort

Hier dein Telefonpasswort ändern.

VoIP - HAMSIP/YEALINK: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

VisuellWikitext

Version vom 3. Januar 2024, 19:28 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE9LTX ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Anleitung YEALINK angelegt)

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Aktuelle Version vom 9. Januar 2024, 20:44 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE9LTX ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Bebilderung)

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zeile 13:

–

–

Zeile 32:

Zeile 37:

Zeile 46:

Zeile 13:

+

Zeile 31:

+

Zeile 37:

+

Zeile 47:

	+	[[Datei:Screenshot T54W Datum und Uhrzeit.png mini Screenshot T54W Konfiguration der Uhrzeit]]
<div></div>		<div></div>
<div>=== Telefonbuch ===</div>		<div>=== Telefonbuch ===</div>
Zeile 54:		Zeile 56:
<div></div>		<div></div>
<div>Anzeigenname: Hamnet HamWeb Telefonbuch</div>		<div>Anzeigenname: Hamnet HamWeb Telefonbuch</div>
	+	[[Datei:Screenshot T54W Konfiguration externes Telefonbuch.png mini Screenshot T54W Konfiguration externes Telefonbuch]]
<div></div>		<div></div>
<div>=== Zugang absichern ===</div>		<div>=== Zugang absichern ===</div>

Aktuelle Version vom 9. Januar 2024, 20:44 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1	Konto	9
2	Scope	9
3	Zugangsdaten zum Netzwerk bekommen	9
4	Konto Konfigurieren	9
5	Datum und Zeit	10
6	Telefonbuch	10
7	Zugang absichern	11

Konto

Scope

Diese Konfiguration bezieht sich auf ein Yealink T54W. Andere Telefone können abweichen.

Zugangsdaten zum Netzwerk bekommen

SIP Nummer "bestellen":

<http://www.hamweb.at/index.php>

Konto Konfigurieren

Konto -> Registrieren

Leitung Aktiv: An

Anzeigename: Vorname + Nachname + ggf. Rufzeichen

Registrierungsname: deine HAMSIP Nummer (ohne 00) - zum Beispiel: 633290538192

Benutzername: deine HAMSIP Nummer (ohne 00)

Passwort: dein HAMSIP-Passwort, das du per mail bekommen hast.

SIP Server: Der nächste hier gelistete Server: <http://www.hamweb.at/voip.php> und der Port ist 5060

Transport: UDP

Speichern

Konto -> Codec


OPUS hinzufügen

The screenshot shows the 'Yealink T54W' web interface for configuring an account. The left sidebar contains a menu with options: Status, Konto, Registrieren (highlighted), Basis, Codec, Erneuert, Netzwerk, Diskkey, Leist. Merk., Einstell., Verzeichn., and Sicherheit. The main content area is titled 'Konto' and shows the configuration for 'Konto 1 (Fabian Franz via OE2)'. The configuration fields are as follows:

Field	Value	Help Icon
Registrierungsstatus	Angemeldet	?
Leitung aktiv	An (toggle)	?
Label	Fabian Franz via OE2	?
Anzeigename	Fabian Franz	?
Registrierungsname	633290538192	?
Benutzername	633290538192	?
Passwort	*****	?
SIP-Server 1		
Server-Host	44.143.40.20	Port 5060 ?
Transport	UDP	?
Server läuft ab	3600	?
Anzahl der Serverwiederholungen	3	?
SIP-Server 2		
Server-Host		Port 5060 ?
Transport	UDP	?
Server läuft ab	3600	?
Anzahl der Serverwiederholungen	3	?

At the bottom of the configuration area, there are two buttons: 'Bestätigen' (Confirm) and 'Abbrechen' (Cancel).

Screenshot T54W Konto konfigurieren




Datum und Zeit

Zeitzone: Austria

Einstellungen -> Datum und Zeit

Zeitformat: 24 Stunden Format

Datumsformat TT MMM JJJJ




Telefonbuch

Verzeichnis -> Externes Telefonbuch

Remote URL: Auf die URL <http://www.hamweb.at/voip.php> gehen und dort die aktuelle YEALINK URL heraus kopieren

Anzeigename: Hamnet HamWeb Telefonbuch



Screenshot T54W Konfiguration externes Telefonbuch

Zugang absichern

Sicherheit -> Passwort

Hier dein Telefonpasswort ändern.

VoIP - HAMSIP/YEALINK: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

VisuellWikitext

Version vom 3. Januar 2024, 19:28 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE9LTX ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Anleitung YEALINK angelegt)

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Aktuelle Version vom 9. Januar 2024, 20:44 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE9LTX ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Bebilderung)

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zeile 13:

–

–

Zeile 32:

Zeile 37:

Zeile 46:

Zeile 13:

+

Zeile 31:

+

Zeile 37:

+

Zeile 47:

	+	[[Datei:Screenshot T54W Datum und Uhrzeit.png mini Screenshot T54W Konfiguration der Uhrzeit]]
<div></div>		<div></div>
<div>=== Telefonbuch ===</div>		<div>=== Telefonbuch ===</div>
Zeile 54:		Zeile 56:
<div></div>		<div></div>
<div>Anzeigenname: Hamnet HamWeb Telefonbuch</div>		<div>Anzeigenname: Hamnet HamWeb Telefonbuch</div>
	+	[[Datei:Screenshot T54W Konfiguration externes Telefonbuch.png mini Screenshot T54W Konfiguration externes Telefonbuch]]
<div></div>		<div></div>
<div>=== Zugang absichern ===</div>		<div>=== Zugang absichern ===</div>

Aktuelle Version vom 9. Januar 2024, 20:44 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Konto	14
2 Scope	14
3 Zugangsdaten zum Netzwerk bekommen	14
4 Konto Konfigurieren	14
5 Datum und Zeit	15
6 Telefonbuch	15
7 Zugang absichern	16

Konto

Scope

Diese Konfiguration bezieht sich auf ein Yealink T54W. Andere Telefone können abweichen.

Zugangsdaten zum Netzwerk bekommen

SIP Nummer "bestellen":

<http://www.hamweb.at/index.php>

Konto Konfigurieren

Konto -> Registrieren

Leitung Aktiv: An

Anzeigename: Vorname + Nachname + ggf. Rufzeichen

Registrierungsname: deine HAMSIP Nummer (ohne 00) - zum Beispiel: 633290538192

Benutzername: deine HAMSIP Nummer (ohne 00)

Passwort: dein HAMSIP-Passwort, das du per mail bekommen hast.

SIP Server: Der nächste hier gelistete Server: <http://www.hamweb.at/voip.php> und der Port ist 5060

Transport: UDP

Speichern

Konto -> Codec

OPUS hinzufügen

Yealink | T54W

Konto

Konto 1 (Fabian Franz via OE2)

Registrierungsstatus: Angemeldet

Leitung aktiv: An

Label: Fabian Franz via OE2

Anzeigename: Fabian Franz

Registrierungsname: 633290538192

Benutzername: 633290538192

Passwort: *****

SIP-Server 1

Server-Host: 44.143.40.20 Port: 5060

Transport: UDP

Server läuft ab: 3600

Anzahl der Serverwiederholungen: 3

SIP-Server 2

Server-Host: Port: 5060


Transport: UDP

Server läuft ab: 3600

Anzahl der Serverwiederholungen: 3

Bestätigen Abbrechen

Screenshot T54W Konto konfigurieren




Datum und Zeit

Zeitzone: Austria

Einstellungen -> Datum und Zeit

Zeitformat: 24 Stunden Format

Datumsformat TT MMM JJJJ




Telefonbuch

Verzeichnis -> Externes Telefonbuch

Remote URL: Auf die URL <http://www.hamweb.at/voip.php> gehen und dort die aktuelle YEALINK URL heraus kopieren

Anzeigename: Hamnet HamWeb Telefonbuch



Screenshot T54W Konfiguration externes Telefonbuch

Zugang absichern

Sicherheit -> Passwort

Hier dein Telefonpasswort ändern.