

[[Datei:Linphone.PNG]]

[[Datei:Linphone.PNG]]

Im Reiter "Codecs" sollte kontrolliert werden, dass GMS, PCMA (alaw), PCMU (ulaw) aktiviert ist.

Im Reiter "Codecs" sollte kontrolliert werden, dass GMS, PCMA (alaw), PCMU (ulaw) aktiviert ist.

Version vom 7. Februar 2014, 11:00 Uhr

Nachfolgend wird erklärt, wie man seinen HAMNET SIP Client für den Zugang zur HAMNET VoIP Telefonie einrichtet. Es wird nach Herstellern unterschieden, und die gängigsten Modelle aufgeführt.

SNOM 300

Das SNOM ist ein günstiges und gutes SIP Telefon, und kann gebraucht schon für kleines Geld erworben werden (bspw. bei eBay).

Bevor man jedoch die Konfiguration vornimmt, sollte das Telefon auf den letzten Stand der Firmware gebracht werden! Anleitungen dazu findet man direkt im [SNOM Wiki](#).

Linphone

The screenshot shows the 'Einstellungen' (Settings) window with the 'SIP-Konten verwalten' (Manage SIP Accounts) tab selected. A sub-window titled 'Linphone - SIP-Konto einrichten' (Linphone - Set up SIP account) is open, displaying the following configuration details:

- SIP-Konto einrichten**
- Ihre SIP-Identität: sip:537471@44.143.40.30
- SIP-Proxy-Adresse: <sip:44.143.40.30>
- Route (optional):
- Registrierungsdauer (sec): 3600
- Registrieren
- Anwesenheitsstatus veröffentlichen
- Buttons: OK, Abbrechen

At the bottom right of the main window, there is a green checkmark icon and the text 'Fertig' (Finished).

Im Reiter "Codecs" sollte kontrolliert werden, dass GMS, PCMA (alaw), PCMU (ulaw) aktiviert ist.