

## VoIP Einstellungen

**Version vom 7. Februar 2014, 11:13 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „[Kategorie:Digitaler Backbone](#) [Kategorie:Digitale\\_Betriebsarten](#)  
Beispielkonfiguration für einen Asteriskclient ""Linphone"" [Datei:Linphone.PNG](#) Im...")

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

(kein Unterschied)

## Version vom 7. Februar 2014, 11:13 Uhr

Beispielkonfiguration für einen Asteriskclient

### Linphone

**Einstellungen**

Netzwerkeinstellungen | Multimedia-Einstellungen | **SIP-Konten verwalten** | Codecs | Benutzeroberfläche

**Standard-Identität**

Ihr angezeigter Name (z. B. Heinz Müller):

Ihr Benutzername:

Sich ergebende SIP-Adresse:

**Proxy-Konten**

Konto

[sip:537471@44.143.40.30](#)

**Privatsphäre**

**Linphone - SIP-Konto einrichten**

SIP-Konto einrichten

Ihre SIP-Identität:

SIP-Proxy-Adresse:

Route (optional):

Registrierungsdauer (sec):

☒ Registrieren

☐ Anwesenheitsstatus veröffentlichen

☒ Fertig

Im Reiter "Codecs" sollte kontrolliert werden, dass GMS, PCMA (alaw), PCMU (ulaw) aktiviert ist.