

---

## Inhaltsverzeichnis

## VoIP Einstellungen

Beispielkonfiguration für einen Asteriskclient

### Linphone

The screenshot shows the 'Einstellungen' (Settings) window with the 'SIP-Konten verwalten' (Manage SIP Accounts) tab selected. The 'Standard-Identität' (Standard Identity) section contains the following fields:

- Ihr angezeigter Name (z. B. Heinz Müller):
- Ihr Benutzername: toto
- Sich ergebende SIP-Adresse: <sip:toto@192.168.1.80>

The 'Proxy-Konten' (Proxy Accounts) section shows a list of accounts with the entry 'sip:537471@44.143.40.30' selected. A modal window titled 'Linphone - SIP-Konto einrichten' (Linphone - Set up SIP account) is open, showing the configuration for the selected account:

- SIP-Konto einrichten
- Ihre SIP-Identität: sip:537471@44.143.40.30
- SIP-Proxy-Adresse: <sip:44.143.40.30>
- Route (optional):
- Registrierungsdauer (sec): 3600
- ☒ Registrieren
- ☐ Anwesenheitsstatus veröffentlichen
- Buttons: OK, Abbrechen

At the bottom right of the main settings window, there is a green checkmark icon and the text 'Fertig' (Finished).

Im Reiter "Codecs" sollte kontrolliert werden, dass GMS, PCMA (alaw), PCMU (ulaw) aktiviert ist.