OE8XKK Tipps zum Betrieb

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 30. Januar 2011, 21:13 Uhr (Quelltext anzeigen)	**Version vom 30. Januar 2011, 21:15 Uhr (Quelltext anzeigen)**
Oe8bck (Diskussion | Beiträge) (→Reflektor)	Oe8bck (Diskussion | Beiträge)
← Zum vorherigen Versionsunterschied	Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 2:

= OE8XKK Tipps zum Betrieb =

− ===== ECHO =====	+ === ECHO ===

mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.

Zeile 10:

''Anm: seit DPlus 2.2g ist für alle Repeater dieses CQ-Rufzeichen identisch''

− ===== INFO =====	+ === INFO ===

mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.

Zeile 16:

Einstellung: in "YOUR" wird '''_____I''' eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.

− ===== Reflektor =====	+ === Reflektor ===

Seit 29.1.2011 klappt auch die Verbindung zu Repeatern "der anderen Welt", also sind vom Pyramidenkogel aus die DPlus- und die DExtra-Reflektoren zu verbinden.

− ======US-Trust ======	+ ====US-Trust ====
Der deutsche Reflektor ist REF006, Module C und steht in London.	Der deutsche Reflektor ist REF006, Module C und steht in London.
Zeile 36:	**Zeile 36:**
** RPT2: OE8XKK_G	** RPT2: OE8XKK_G
− ======X-Trust ======	+ ====X-Trust ====
Der bevorzugte Reflektor der OEs ist XRF010, Module C.	Der bevorzugte Reflektor der OEs ist XRF010, Module C.
Zeile 53:	**Zeile 53:**
** RPT2: OE8XKK_G	** RPT2: OE8XKK_G
− ===== Statusabfragen =====	+ === Statusabfragen ===
Mit folgenden UR Rufzeichen fragt man den aktuellen Status ab:	Mit folgenden UR Rufzeichen fragt man den aktuellen Status ab:

Version vom 30. Januar 2011, 21:15 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 OE8XKK Tipps zum Betrieb 3
1.1 ECHO 3
1.2 INFO 3
1.3 Reflektor 3
1.3.1 US-Trust 3
1.3.2 X-Trust 3
1.4 Statusabfragen 4

OE8XKK Tipps zum Betrieb

ECHO

mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.

Einstellung: in "YOUR" wird _____**E** eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE8XKK C und OE8XKK G gleich.

Anm: seit DPlus 2.2g ist für alle Repeater dieses CQ-Rufzeichen identisch

INFO

mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.

Einstellung: in "YOUR" wird _____**I** eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.

Reflektor

Seit 29.1.2011 klappt auch die Verbindung zu Repeatern "der anderen Welt", also sind vom Pyramidenkogel aus die DPlus- und die DExtra-Reflektoren zu verbinden.

US-Trust

Der deutsche Reflektor ist REF006, Module C und steht in London.

ACHTUNG: NICHT VERGESSEN, DIE VERBINDUNG WIEDER ZU DEAKTIVIEREN!

- Aktivieren mit (_steht für Leerzeichen)
  - Ur: **REF006CL**
  - RPT1: OE8XKK_C
  - RPT2: OE8XKK_G
  - Nach dem aktivieren das UR-Call wieder auf CQCQCQ setzen!
- Deaktivieren mit (_steht für Leerzeichen)
  - Ur: _____U
  - RPT1: OE8XKK_C
  - RPT2: OE8XKK_G

X-Trust

Der bevorzugte Reflektor der OEs ist XRF010, Module C.

ACHTUNG: NICHT VERGESSEN, DIE VERBINDUNG WIEDER ZU DEAKTIVIEREN!

- Aktivieren mit (_steht für Leerzeichen)
  - Ur: **XRF010CL**
  - RPT1: OE8XKK_C
  - RPT2: OE8XKK_G
  - Nach dem aktivieren das UR-Call wieder auf CQCQCQ setzen!
- Deaktivieren mit (_steht für Leerzeichen)
  - Ur: _____U
  - RPT1: OE8XKK_C
  - RPT2: OE8XKK_G

Statusabfragen

Mit folgenden UR Rufzeichen fragt man den aktuellen Status ab:

OE8XKK**AX**	Aktivitätscheck zeigt den letzten lokalen HF-User
OE8XKK**CX**	Überprüfen des Registrierungsstatus des eigenen Rufzeichens
OE8XKK**IX**	Rückgabe der Link Status Information
OE8XKK**TX**	Ansage der Temperatur des Gateway-PCs