

DXL - APRStracker

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[VisuellWikitext](#)

Version vom 16. September 2013, 20:10

Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE5HPM](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(GPS Empfänger hinzu)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 16. September 2013, 20:56

Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE5HPM](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Spannungsversorgung / Stromaufnahme GPS Empfänger)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 56:

{| class="wikitable sortable"

! Hersteller

- | Type

! Baudrate

! Preis

! Datenblatt

Zeile 65:

| UP501

| 9600

| ca. 22€ (inkl.Versand)

| <http://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/datasheets/Sensors/GPS/UP501.pdf>
http://www.adafruit.com/datasheets/UP501_brochure_rev_1_2.pdf

Zeile 56:

{| class="wikitable sortable"

! Hersteller

+ ! Type

! Baudrate

+ ! **Versorgungsspannung**

+ ! **Stromaufnahme**

! Preis

! Datenblatt

Zeile 67:

| UP501

| 9600

+ | **3.3V**

+ | **~30mA**

| ca. 22€ (inkl.Versand)

| <http://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/datasheets/Sensors/GPS/UP501.pdf>
http://www.adafruit.com/datasheets/UP501_brochure_rev_1_2.pdf

Version vom 16. September 2013, 20:56 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	3
2 Software	3

3 Hardware	4
3.1 Trackerschaltung	4
3.2 Geeignete GPS-Empfänger	4
4 Konfiguration	4

Einleitung

Der APRTracker von OE5DXL erlaubt es mit minimalstem Hardwareaufwand in der Betriebsart APRS QRV zu werden. Außerdem wurde bei der Entwicklung der Software darauf geachtet, die derzeitigen Möglichkeiten des APRS-Protokolls in Form von Mic-e optimalst auszunutzen. In der Praxis ist dies durch extrem kurze Frames erkennbar, was im Mobilbetrieb (QSB) erhebliche Vorteile bringt. Zu dem wird das schon etwas in die Jahre gekommene aber durchaus am effektivsten SSID-Pathrouting (im Configtool 'COMPRESSED' genannt) unterstützt.

Als Minimum an Hardware wird benötigt

- ein Mikrocontroller ATTiny13, ATTiny2313, Atmea88 oder auch andere Typen mit (Quarz)-Takt durch Anpassen der I/O Pins im Source
- Quarz frei wählbar ca. 6..20MHz (Im Source eingeben).
- PTT-Transistor
- RC-Tiefpass zum wegfiltern der PWM-Frequenz benötigt.

Software

Opensource Software von OE5DXL, in Assembler geschrieben, welche den Tracker zum Leben erweckt:

Datei:[aprsTracker.zip](#)

Der Assemblercode wird im einfachsten Fall mit dem Compiler 'gavrasm' [Gerd's AVR Assembler](#), welcher sowohl für Linux als auch für Windows verfügbar ist, kompiliert und anschließend in den µC gebrannt (z.B.: mit AVRdude [\[1\]](#) und dem USBasp Programmierer [\[2\]](#)). Es ist auch möglich mit dem von ATMEL angebotenen AVR-Studio den Code zu übersetzen.

Fertige Kompilate:

Prozessor	Systemtakt	GPS-Baud	AFSK Baud	Download
ATMEL Tiny13	10 Mhz	4800	1200	Datei:dxl-aprsTracker-tiny13-10MHz-4800Bd.zip
ATMEL Tiny13	10 Mhz	9600	1200	Datei:dxl-aprsTracker-tiny13-10MHz-9600Bd.zip

Als Input dienen serielle GPS-Daten (GPRMC und GPGLL), der Tracker generiert daraus anhand der programmierten Konfiguration als Output (nebst PTT) die AFSK-Modulation im APRS-Mic-e Format mit Position, Geschwindigkeit, Fahrtrichtung und Höhe, welche dem Funkgerät zugeführt wird.

Dabei sind (pro Profil) 2 Bakenzeiten und eine Geschwindigkeit einstellbar unter/ueber der langsam/schnell gebakt wird.

Hardware

Trackerschaltung

Schaltungsvorschlag von OE5HPM mit einem Tiny13 (kleinster Prozessor), wie er bereits mehrfach im Einsatz ist:

Datei: [dxlTracker-schematic.png](#)

Detaillierte Schaltungsbeschreibung folgt.

Geeignete GPS-Empfänger

Hersteller	Type	Baudrate	Versorgungsspannung	Stromaufnahme	Preis	
Fastrax	UP501	9600	3.3V	~30mA	ca. 22€ (inkl. Versand)	http://cloud/SENSORS/UP501/datasheet/UP501.pdf

Konfiguration

GPS und Config-Programm liefern die seriellen Daten in TTL- oder RS232-Pegel. Der Pegel wird mittels einem (10k) Widerstand und der im Prozessor eingebauten Schutzdiode angepasst, die Polarisation erkennt die Software automatisch.

Baudraten vom GPS bzw. PC zur Konfiguration sind je nach Prozessortakt im Bereich 300..200000, ueblich 4800, 9600.

AFSK-Baud und Tonfrequenzen (Shift) sind ebenso frei Konfigurierbar, gebräuchlich sind:

- 300 auf Kurzwelle
- 1200 auf UKW

Zur Einstellung von HUB bzw. Mikrofonpegel eignet sich am besten ein Poti.

Um die PTT von Handfunkgeräten aufzutasten muss der Mikrofoneingang mit dem PTT Transistor kombiniert werden. Einfachste Variante is im obigen Schaltungsbild sichtbar, der FET T402 zieht über einen 2k2 Widerstand den MIC-Eingang vom Handfunk gegen Masse und aktiviert dadurch die PTT, über C403 (100nF) wird die Modulation "eingekoppelt".

Als Option kann mit einem Jumper/Schalter (im Schaltbild SW401) zwischen 2 (am Tiny13) oder 4 (auf größeren Prozessoren) User-Profilen ausgewaehlt werden, zB. Fahrrad/Auto.

An einer Blink-Led für korrekten GPS-Empfang am Prozessor Pin wird gearbeitet.

Zur Konfiguration kommt ein kleines Tool von OE5HPM - DXLtrackerConfig zum Einsatz, dies generiert einen Konfigurationsstring für den DXLtracker und schickt selbigen über die serielle Schnittstelle raus.

DXLtracker Config V1.12 - (c) OE5HPM @ OE5XBL.#OE5.AUT.EU

Config 0	Config 1
Mycall <input type="text" value="NOCALL"/> SSID <input type="text" value="9"/> Symbol <input type="text" value=">/"/>	Mycall <input type="text" value="NOCALL"/> SSID <input type="text" value="9"/> Symbol <input type="text" value=">/"/>
Digi-Hops <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="compressed"/>	Digi-Hops <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="compressed"/>
Path <input type="text" value="COMPRESSED"/>	Path <input type="text" value="COMPRESSED"/>
TX Delay <input type="text" value="233.3 ms"/>	TX Delay <input type="text" value="233.3 ms"/>
Transmitt intervall during drive <input type="text" value="30 sec"/>	Transmitt intervall during drive <input type="text" value="30 sec"/>
km/h above is drive <input type="text" value="10 km/h"/>	km/h above is drive <input type="text" value="10 km/h"/>
Transmitt intervall if not drive <input type="text" value="6min 0sec"/>	Transmitt intervall if not drive <input type="text" value="6min 0sec"/>
CommentText <input type="text"/>	CommentText <input type="text"/>
Frames without <input type="text" value="10 frames"/>	Frames without <input type="text" value="10 frames"/>

Target <input checked="" type="radio"/> Tiny13 <input type="radio"/> Tiny2313 <input type="radio"/> Mega8	EEprom space left within Config0 32 space left within EEPROM 21 <input type="button" value="Disable 2nd Config"/>	<input type="text"/>
---	---	----------------------

Generate Config and Programm	<input type="text" value="COM1"/>
	<input type="text" value="4800 Bd"/>

Datei:DXLtrackerConfig.zip