Inhaltsverzeichnis

1. ATV-Linkstrecke Wien - München 14
2. Benutzer Diskussion:Oe3gsu 26
3. Benutzer:Oe3gsu 38

ATV-Linkstrecke Wien - München

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 18. Juni 2008, 12:53 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe3gsu (Diskussion | Beiträge)
(Die Seite wurde neu angelegt: Zurück)

Version vom 18. Juni 2008, 13:03 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe3gsu (Diskussion | Beiträge)
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 1:

Zeile 1:

+ **ATV Linkstreckeninfo’s Wien-München**
+ **(letzte Bearbeitung 21.02.2008 OE3NRS)**
+
+ **[[Bild:ATV_Verbindungen.jpg]]**
+
+ **Tipp zum Einpegeln einer Linkstrecke:**
+ **Digitaler Referenzfarbbalken mit 1kHz Testton auf Astra „ Top TV“**
+ **QRG: 10832 MHz Horizontal FEC 5/6 SR 22000**
+
+ **OE1XRU Bisamberg 144.750 MHz**
+ **Sysop: Reinhard OE3NSC**
+ **http://members.aon.at/herbert.heyna/amateurfunk.htm**
+ **Userausgabe: DVB-S 1250 MHz Vertikal SR 5000 (10000 ab 11/07 neu)**
+ **DTMF:**
+ **99 Befehlsliste**
+ **98 Weitere Befehle**
+ **91-97 Hilfeseiten**

+ Quadrant LO Link OE3XOS RO Kamera Bisamberg
+ LU Testbild RU OE1XCB
+
+ OE1XCB Wienerberg R71 438.675 MHz (Exelberg Relais)
+ Sysop: Michael OE1MCU
+ Userausgabe: Analog 2440 MHz Vertikal
+ PONCOM Steuerung
+ DTMF:
+ 4# Hilfeseite
+ 4*00# Automatik (Bisamberg OE1XRU Großbild wenn keine User)
+ 4*11# Quadrant LO 10 GHz User RO 24 GHz User
+ LU Link OE1XRU RU OE3XDA via OE3XEA
+ 4*22# Link OE3XDA via OE3XEA als Großbild
+ 4*33# Testbild
+ Betriebszeit: 0:00 – 24:00 Uhr
+
+ OE3XOC Hochram 433.050 MHz (nur Linkempfang)
+ Sysop: OE3DFC, Michael OE3MZC
+ http://www.qsl.net/oe3mzc/hochram.html
+ Userausgabe: Analog 1280 MHz Horizontal
+ DTMF:

+ **44127 Ein**
+
+ **OE3XOS Hohe Wand 430.0375 MHz**
+ **Sysop: Norbert OE1NDB**
+ **http://members.aon.at/herbert.heyna /amateurfunk.htm**
+ **Userausgabe: Analog 1280 MHz Horizontal,10435 GHz Horizontal**
+ **PONCOM Steuerung**
+ **DTMF:**
+ **522# Hilfe**
+ **5*00# User Automatik oder Testbild ein für 5Min.**
+ **5*02# Link OE1XRU**
+ **5*55# Kamera**
+ **5*56# Kamera aus**
+ **Kamera-Rotor = 325#, (links=4, stop=5, rechts=6, aus=0)**
+
+ **Betriebszeit:**
+ **Der Umsetzer schaltet sich nach ca.10 Minuten ab, außer bei Link und Userbetrieb.**
+
+ **OE3XEA Exelberg**
+ **Sysop: DI Christian Bauer OE3CJB**
+ **Userausgabe: 10,420 GHz Horizontal Richtung Westen**
+ **10,440 GHz Horizotal Richtung Wien**
+ **Betriebszeit: 0:00 – 24:00 Uhr**
+

+ **OE3XFA Frauenstaffel 144.750 MHz (nur Linkempfang)**
+ **Sysop: Kurt OE3KMA**
+ **http://mein.oevsv.at/oe3xes/xfa.htm**
+ **Userausgabe: Analog 2428 MHz Horizontal**
+ **Neue PONCOM Steuerung noch nicht in Betrieb**
+ **DTMF:**
+ **9*0# Aus**
+ **9*1# Ein**
+ **9*2# Link Hohe Wand**
+ **9*3# Link Kaiserkogel**
+ **9*4# Link Sonntagberg**
+ **9*5# Alle Link**
+ **9*6# Quadrant aus**
+ **9*10# Kamera Scan**
+ **9*11# Kamera Mast**
+ **9*12# Kamera Hütte Aussen**
+ **9*13# Kamera Hütte Innen**
+
+ **OE3XQS Kaiserkogel 433.000 MHz**
+ **Sysop: Christian OE3CJB, Ewald OE3EFS, Rudi OE3DDW**
+ **http://adl304.oevsv.at/opencms/Kaiserkogel/oe3xqs.html**
+ **Betriebszeit: 7:00 – 24:00 Uhr**
+ **Userausgabe: DVB-S 1248 MHz SR 10000 Horizontal**
+
+
+

+ **OE3XQB Sonntagberg 430.050 MHz**
+ **Sysop: Joe OE3JDA, Roland OE3NRS, Sepp OE3MJA**
+ **http://www.oaft.com/adl312/ATV.htm**
+ **Betriebszeit: 8:00 – 24:00 Uhr**
+ **Userausgabe: DVB-S 2438 MHz SR 3750 Horizontal**
+ **PONCOM Steuerung**
+ **DTMF:**
+ **3*0# Aus**
+ **3*1# Ein**
+ **3*2# 3cm Rundstrahler sperren**
+ **3*3# Kamera Nord**
+ **3*4# Kamera Neu**
+

+ **OE3XDA Hochkogelberg 430.075 MHz**
+ **Sysop: Josef OE3JWC, Joe OE3JDA**
+ **http://www.oaft.com/OE3XDA.html**
+ **Betriebszeit: 8:00 – 24:00 Uhr**
+ **Userausgabe: DVB-S 1272 MHz SR 7500 Horizontal**
+ **PONCOM Steuerung**
+ **K1 OE3XEA**
+ **K2 OE2XUM**
+ **K3 Quad**
+ **K4 Testbild**
+ **0*0# Aus**
+ **0*1# Ein VQ**

+ 0*2# Kaiserkogel
+ 0*4# Mastkamera 035# oder 036# Rotor
+ 0*5# Sonntagberg
+ 0*6# Wetterstation
+ 0*7# Instrumente
+ 47111 9Quad
+ 47112 4Quad C1 Kamera, C2 Exelberg, C3 Salzburg, C4Sonntagberg
+ 47113 8Quad
+
+ OE5XLL Linz Lichtenberg 430.025 MHz
+ Sysop: Karl OE5MKL
+ Userausgabe: DVB-S 1278 MHz Horizontal SR 10000
+ Derzeit nicht in Betrieb
+
+ OE5XUL Ried 145.300 MHz
+ Sysop: Markus OE5MMP, Helmut OE5FHM, Max OE5MLL
+ http://www.muehllechner.at/oe5xul/oe5xul_tv2_01.htm
+ Betriebszeit: 8:00 – 24:00 Uhr
+ Userausgabe: Analog 2438 MHz Horizontal und 434.250 MHz Horizontal
+ PONCOM Steuerung
+ Link scheint momentan direkt durchgeschaltet zu sein
+
+ OE2XUM Salzburg Untersberg 430.100 MHz/88,5Hz 144.7375 MHz

+ Sysop: Ralf OE2AXL
+ http://www.uafs.at/index.php?page=atv
+ Userausgabe: Analog 1282 MHz Vertikal
+ C1 Aussenkamera, C2 DB0QP, C3 DB0QI, C4 Hochkogelberg
+ 5 B 1 = Link DB0QI mit OE5XUL Ried Geiersberg verbinden
+ 5 B 2 = QSO über DB0QP
+ 5 B 3 = QSO über DB0QI
+ 5 B 4 = QSO über OE5XUL
+ 5 B 5 = DB0QI mit DB0QP verbinden
+ 5 B 6 = OE5XUL mit DB0QP verbinden
+ 5 B 7 = DB0QI auf 10 GHz schalten
+ 5 B 8 = OE5XUL auf 10 GHz schalten
+ 5 B 9 = DB0QP auf 10 GHz schalten
+ 5 B 0 = DB0QI auf OE5XUL Ried Geiersberg + 10 GHz
+ 5 B # = Alle Verbindungen lösen
+ ----------
+ 5 A 1 = Außenkamera auf Bild 2 schalten
+ 5 A 2 = Innenkamera auf Bild 3 schalten
+ 5 A 3 = Außenkamera auf Bild 3 schalten
+ 5 A 4 = Testbild auf Bild 4 schalten
+ 5 A 5 = umschalten auf Digitalausgabe
+ 5 A 6 = Feldstärke Balken ein/aus
+ 5 A # = Alle Funktionen zurücksetzen

+ **Jeder Steuerbefehl 5 A .. ist durch Wiederholung rücksetzbar**
+ **----------**
+ **C 0 = 4 Quadrant (4 kleine Bilder gleichzeitig)**
+ **C 1 = Bild 1 groß**
+ **C 2 = Bild 2 groß**
+ **C 3 = Bild 3 groß**
+ **C 4 = Bild 4 groß**
+ **----------**
+ **5 * 1 = Ton Bild 1 aus**
+ **5 * 2 = Ton Bild 2 aus**
+ **5 * 3 = Ton Bild 3 aus**
+ **5 * 4 = Ton Bild 4 aus**
+ **5 * 5 = Ton Bild 5 aus**
+ **5 * 6 = Einsprechton aus/ein**
+ **5 * 7 = Steuerton 430,100 aus/ein**
+ **5 * 8 = Relais auftasten**
+ **5 * # = Alle Töne ein**
+ **Jeder Steuerbefehl 5 * .. ist durch Wiederholung rücksetzbar**
+
+
+ **DB0QI München 144.750 MHz und 439.750 MHz FM**
+ **Sysop: Horst DL2GA**
+ **http://www.db0qi.de**
+ **Userausgabe: DVB-S 1291 MHz SR 5455 Vertikal, Analog 1276,5 MHz, 10.240 GHZ**
+

+	**DB0OP Wald bei Winhöring 144.7625 MHz und 439.725 MHz**
+	**Sysop: Willi DF2ML**
+	**http://www.mydarc.de/dk2bo/umsetzer/umsetzer.html**
+	**Userausgabe: Analog 1278.250 MHz Horizontal**
+	**DTMF:**
+	**7*0 Relais Aus**
+	**7*1 Relais Ein**
+	**7*4 Antenne Links**
+	**7*6 Antenne Rechts**
+	**7#1 Hilfe**
+	**7#3 Kamera**
+	**7* Antenne drehen 4= Links 6=Rechts**
+	**C 0 = 4 Quadrant (4 kleine Bilder gleichzeitig)**
+	**C 1 = Bild 1 groß**
+	**C 2 = Bild 2 groß**
+	**C 3 = Bild 3 groß**
+	**C 4 = Bild 4 groß**
[[ATV|Zurück]]	[[ATV|Zurück]]

Version vom 18. Juni 2008, 13:03 Uhr

ATV Linkstreckeninfo’s Wien-München (letzte Bearbeitung 21.02.2008 OE3NRS)



Tipp zum Einpegeln einer Linkstrecke: Digitaler Referenzfarbbalken mit 1kHz Testton auf Astra „ Top TV“ QRG: 10832 MHz Horizontal FEC 5/6 SR 22000

OE1XRU Bisamberg 144.750 MHz Sysop: Reinhard OE3NSC http://members.aon.at/herbert.heyna/amateurfunk.htm Userausgabe: DVB-S 1250 MHz Vertikal SR 5000 (10000 ab 11/07 neu) DTMF: 99 Befehlsliste 98 Weitere Befehle 91-97 Hilfeseiten Quadrant LO Link OE3XOS RO Kamera Bisamberg

```
                                LU Testbild                                RU OE1XCB
```

OE1XCB Wienerberg R71 438.675 MHz (Exelberg Relais) Sysop: Michael OE1MCU Userausgabe: Analog 2440 MHz Vertikal PONCOM Steuerung DTMF: 4# Hilfeseite 4*00# Automatik (Bisamberg OE1XRU Großbild wenn keine User) 4*11# Quadrant LO 10 GHz User RO 24 GHz User

```
                                LU Link OE1XRU          RU OE3XDA via
OE3XEA
```

4*22# Link OE3XDA via OE3XEA als Großbild 4*33# Testbild Betriebszeit: 0:00 – 24:00 Uhr

OE3XOC Hochram 433.050 MHz (nur Linkempfang) Sysop: OE3DFC, Michael OE3MZC http://www.qsl.net/oe3mzc/hochram.html Userausgabe: Analog 1280 MHz Horizontal DTMF: 44127 Ein

OE3XOS Hohe Wand 430.0375 MHz Sysop: Norbert OE1NDB http://members.aon.at/herbert.heyna/amateurfunk.htm Userausgabe: Analog 1280 MHz Horizontal,10435 GHz Horizontal PONCOM Steuerung DTMF: 522# Hilfe 5*00# User Automatik oder Testbild ein für 5Min. 5*02# Link OE1XRU 5*55# Kamera 5*56# Kamera aus Kamera-Rotor = 325#, (links=4, stop=5, rechts=6, aus=0)

Betriebszeit: Der Umsetzer schaltet sich nach ca.10 Minuten ab, außer bei Link und Userbetrieb.

OE3XEA Exelberg Sysop: DI Christian Bauer OE3CJB Userausgabe: 10,420 GHz Horizontal Richtung Westen

```
                          10,440 GHz Horizotal Richtung Wien
```

Betriebszeit: 0:00 – 24:00 Uhr

OE3XFA Frauenstaffel 144.750 MHz (nur Linkempfang) Sysop: Kurt OE3KMA http://mein.oevsv.at/oe3xes/xfa.htm Userausgabe: Analog 2428 MHz Horizontal Neue PONCOM Steuerung noch nicht in Betrieb DTMF: 9*0# Aus 9*1# Ein 9*2# Link Hohe Wand 9*3# Link Kaiserkogel 9*4# Link Sonntagberg 9*5# Alle Link 9*6# Quadrant aus 9*10# Kamera Scan 9*11# Kamera Mast 9*12# Kamera Hütte Aussen 9*13# Kamera Hütte Innen

OE3XQS Kaiserkogel 433.000 MHz Sysop: Christian OE3CJB, Ewald OE3EFS, Rudi OE3DDW http://adl304.oevsv.at/opencms/Kaiserkogel/oe3xqs.html Betriebszeit: 7:00 – 24:00 Uhr Userausgabe: DVB-S 1248 MHz SR 10000 Horizontal

OE3XQB Sonntagberg 430.050 MHz Sysop: Joe OE3JDA, Roland OE3NRS, Sepp OE3MJA http://www.oaft.com/adl312/ATV.htm Betriebszeit: 8:00 – 24:00 Uhr Userausgabe: DVB-S 2438 MHz SR 3750 Horizontal PONCOM Steuerung DTMF: 3*0# Aus 3*1# Ein 3*2# 3cm Rundstrahler sperren 3*3# Kamera Nord 3*4# Kamera Neu

OE3XDA Hochkogelberg 430.075 MHz Sysop: Josef OE3JWC, Joe OE3JDA http://www.oaft.com/OE3XDA.html Betriebszeit: 8:00 – 24:00 Uhr Userausgabe: DVB-S 1272 MHz SR 7500 Horizontal PONCOM Steuerung K1 OE3XEA K2 OE2XUM K3 Quad K4 Testbild 0*0# Aus 0*1# Ein VQ 0*2# Kaiserkogel 0*4# Mastkamera 035# oder 036# Rotor 0*5# Sonntagberg 0*6# Wetterstation 0*7# Instrumente 47111 9Quad 47112 4Quad C1 Kamera, C2 Exelberg, C3 Salzburg, C4Sonntagberg 47113 8Quad

OE5XLL Linz Lichtenberg 430.025 MHz Sysop: Karl OE5MKL Userausgabe: DVB-S 1278 MHz Horizontal SR 10000 Derzeit nicht in Betrieb

OE5XUL Ried 145.300 MHz Sysop: Markus OE5MMP, Helmut OE5FHM, Max OE5MLL http://www.muehllechner.at/oe5xul/oe5xul_tv2_01.htm Betriebszeit: 8:00 – 24:00 Uhr Userausgabe: Analog 2438 MHz Horizontal und 434.250 MHz Horizontal PONCOM Steuerung Link scheint momentan direkt durchgeschaltet zu sein

OE2XUM Salzburg Untersberg 430.100MHz/88,5Hz 144.7375 MHz Sysop: Ralf OE2AXL http://www.uafs.at/index.php?page=atv Userausgabe: Analog 1282 MHz Vertikal C1 Aussenkamera, C2 DB0QP, C3 DB0QI, C4 Hochkogelberg 5 B 1 = Link DB0QI mit OE5XUL Ried Geiersberg verbinden 5 B 2 = QSO über DB0QP 5 B 3 = QSO über DB0QI 5 B 4 = QSO über OE5XUL 5 B 5 = DB0QI mit DB0QP verbinden 5 B 6 = OE5XUL mit DB0QP verbinden 5 B 7 = DB0QI auf 10 GHz schalten 5 B 8 = OE5XUL auf 10 GHz schalten 5 B 9 = DB0QP auf 10 GHz schalten 5 B 0 = DB0QI auf OE5XUL Ried Geiersberg + 10 GHz 5 B # = Alle Verbindungen lösen

---

5 A 1 = Außenkamera auf Bild 2 schalten 5 A 2 = Innenkamera auf Bild 3 schalten 5 A 3 = Außenkamera auf Bild 3 schalten 5 A 4 = Testbild auf Bild 4 schalten 5 A 5 = umschalten auf Digitalausgabe 5 A 6 = Feldstärke Balken ein/aus 5 A # = Alle Funktionen zurücksetzen Jeder Steuerbefehl 5 A .. ist durch Wiederholung rücksetzbar

---

C 0 = 4 Quadrant (4 kleine Bilder gleichzeitig) C 1 = Bild 1 groß C 2 = Bild 2 groß C 3 = Bild 3 groß C 4 = Bild 4 groß

---

5 * 1 = Ton Bild 1 aus 5 * 2 = Ton Bild 2 aus 5 * 3 = Ton Bild 3 aus 5 * 4 = Ton Bild 4 aus 5 * 5 = Ton Bild 5 aus 5 * 6 = Einsprechton aus/ein 5 * 7 = Steuerton 430,100 aus/ein 5 * 8 = Relais auftasten 5 * # = Alle Töne ein Jeder Steuerbefehl 5 * .. ist durch Wiederholung rücksetzbar

DB0QI München 144.750 MHz und 439.750 MHz FM Sysop: Horst DL2GA http://www.db0qi.de Userausgabe: DVB-S 1291 MHz SR 5455 Vertikal, Analog 1276,5 MHz, 10.240 GHZ

DB0QP Wald bei Winhöring 144.7625 MHz und 439.725 MHz Sysop: Willi DF2ML http://www.mydarc.de/dk2bo/umsetzer/umsetzer.html Userausgabe: Analog 1278.250 MHz Horizontal DTMF: 7*0 Relais Aus 7*1 Relais Ein 7*4 Antenne Links 7*6 Antenne Rechts 7#1 Hilfe 7#3 Kamera 7* Antenne drehen 4= Links 6=Rechts C 0 = 4 Quadrant (4 kleine Bilder gleichzeitig) C 1 = Bild 1 groß C 2 = Bild 2 groß C 3 = Bild 3 groß C 4 = Bild 4 groß

Zurück

ATV-Linkstrecke Wien - München: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 18. Juni 2008, 12:53 Uhr (Quelltext anzeigen) Oe3gsu (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Zurück)	**Version vom 18. Juni 2008, 13:03 Uhr (Quelltext anzeigen)** Oe3gsu (Diskussion | Beiträge) Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 1:	**Zeile 1:**
	+ **ATV Linkstreckeninfo’s Wien-München**
	+ **(letzte Bearbeitung 21.02.2008 OE3NRS)**
	+
	+ **[[Bild:ATV_Verbindungen.jpg]]**
	+
	+ **Tipp zum Einpegeln einer Linkstrecke:**
	+ **Digitaler Referenzfarbbalken mit 1kHz Testton auf Astra „ Top TV“**
	+ **QRG: 10832 MHz Horizontal FEC 5/6 SR 22000**
	+
	+ **OE1XRU Bisamberg 144.750 MHz**
	+ **Sysop: Reinhard OE3NSC**
	+ **http://members.aon.at/herbert.heyna/amateurfunk.htm**
	+ **Userausgabe: DVB-S 1250 MHz Vertikal SR 5000 (10000 ab 11/07 neu)**
	+ **DTMF:**
	+ **99 Befehlsliste**
	+ **98 Weitere Befehle**
	+ **91-97 Hilfeseiten**

+ **Quadrant LO Link OE3XOS RO Kamera Bisamberg**
+ **LU Testbild RU OE1XCB**
+
+ **OE1XCB Wienerberg R71 438.675 MHz (Exelberg Relais)**
+ **Sysop: Michael OE1MCU**
+ **Userausgabe: Analog 2440 MHz Vertikal**
+ **PONCOM Steuerung**
+ **DTMF:**
+ **4# Hilfeseite**
+ **4*00# Automatik (Bisamberg OE1XRU Großbild wenn keine User)**
+ **4*11# Quadrant LO 10 GHz User RO 24 GHz User**
+ **LU Link OE1XRU RU OE3XDA via OE3XEA**
+ **4*22# Link OE3XDA via OE3XEA als Großbild**
+ **4*33# Testbild**
+ **Betriebszeit: 0:00 – 24:00 Uhr**
+
+ **OE3XOC Hochram 433.050 MHz (nur Linkempfang)**
+ **Sysop: OE3DFC, Michael OE3MZC**
+ **http://www.qsl.net/oe3mzc/hochram.html**
+ **Userausgabe: Analog 1280 MHz Horizontal**
+ **DTMF:**

+ **44127 Ein**
+
+ **OE3XOS Hohe Wand 430.0375 MHz**
+ **Sysop: Norbert OE1NDB**
+ **http://members.aon.at/herbert.heyna /amateurfunk.htm**
+ **Userausgabe: Analog 1280 MHz Horizontal,10435 GHz Horizontal**
+ **PONCOM Steuerung**
+ **DTMF:**
+ **522# Hilfe**
+ **5*00# User Automatik oder Testbild ein für 5Min.**
+ **5*02# Link OE1XRU**
+ **5*55# Kamera**
+ **5*56# Kamera aus**
+ **Kamera-Rotor = 325#, (links=4, stop=5, rechts=6, aus=0)**
+
+ **Betriebszeit:**
+ **Der Umsetzer schaltet sich nach ca.10 Minuten ab, außer bei Link und Userbetrieb.**
+
+ **OE3XEA Exelberg**
+ **Sysop: DI Christian Bauer OE3CJB**
+ **Userausgabe: 10,420 GHz Horizontal Richtung Westen**
+ **10,440 GHz Horizotal Richtung Wien**
+ **Betriebszeit: 0:00 – 24:00 Uhr**
+

+ **OE3XFA Frauenstaffel 144.750 MHz (nur Linkempfang)**
+ **Sysop: Kurt OE3KMA**
+ **http://mein.oevsv.at/oe3xes/xfa.htm**
+ **Userausgabe: Analog 2428 MHz Horizontal**
+ **Neue PONCOM Steuerung noch nicht in Betrieb**
+ **DTMF:**
+ **9*0# Aus**
+ **9*1# Ein**
+ **9*2# Link Hohe Wand**
+ **9*3# Link Kaiserkogel**
+ **9*4# Link Sonntagberg**
+ **9*5# Alle Link**
+ **9*6# Quadrant aus**
+ **9*10# Kamera Scan**
+ **9*11# Kamera Mast**
+ **9*12# Kamera Hütte Aussen**
+ **9*13# Kamera Hütte Innen**
+
+ **OE3XQS Kaiserkogel 433.000 MHz**
+ **Sysop: Christian OE3CJB, Ewald OE3EFS, Rudi OE3DDW**
+ **http://adl304.oevsv.at/opencms/Kaiserkogel/oe3xqs.html**
+ **Betriebszeit: 7:00 – 24:00 Uhr**
+ **Userausgabe: DVB-S 1248 MHz SR 10000 Horizontal**
+
+
+

+ **OE3XQB Sonntagberg 430.050 MHz**
+ **Sysop: Joe OE3JDA, Roland OE3NRS, Sepp OE3MJA**
+ **http://www.oaft.com/adl312/ATV.htm**
+ **Betriebszeit: 8:00 – 24:00 Uhr**
+ **Userausgabe: DVB-S 2438 MHz SR 3750 Horizontal**
+ **PONCOM Steuerung**
+ **DTMF:**
+ **3*0# Aus**
+ **3*1# Ein**
+ **3*2# 3cm Rundstrahler sperren**
+ **3*3# Kamera Nord**
+ **3*4# Kamera Neu**
+

+ **OE3XDA Hochkogelberg 430.075 MHz**
+ **Sysop: Josef OE3JWC, Joe OE3JDA**
+ **http://www.oaft.com/OE3XDA.html**
+ **Betriebszeit: 8:00 – 24:00 Uhr**
+ **Userausgabe: DVB-S 1272 MHz SR 7500 Horizontal**
+ **PONCOM Steuerung**
+ **K1 OE3XEA**
+ **K2 OE2XUM**
+ **K3 Quad**
+ **K4 Testbild**
+ **0*0# Aus**
+ **0*1# Ein VQ**

+ **0*2# Kaiserkogel**
+ **0*4# Mastkamera 035# oder 036# Rotor**
+ **0*5# Sonntagberg**
+ **0*6# Wetterstation**
+ **0*7# Instrumente**
+ **47111 9Quad**
+ **47112 4Quad C1 Kamera, C2 Exelberg, C3 Salzburg, C4Sonntagberg**
+ **47113 8Quad**
+
+ **OE5XLL Linz Lichtenberg 430.025 MHz**
+ **Sysop: Karl OE5MKL**
+ **Userausgabe: DVB-S 1278 MHz Horizontal SR 10000**
+ **Derzeit nicht in Betrieb**
+
+ **OE5XUL Ried 145.300 MHz**
+ **Sysop: Markus OE5MMP, Helmut OE5FHM, Max OE5MLL**
+ **http://www.muehllechner.at/oe5xul/oe5xul_tv2_01.htm**
+ **Betriebszeit: 8:00 – 24:00 Uhr**
+ **Userausgabe: Analog 2438 MHz Horizontal und 434.250 MHz Horizontal**
+ **PONCOM Steuerung**
+ **Link scheint momentan direkt durchgeschaltet zu sein**
+
+ **OE2XUM Salzburg Untersberg 430.100 MHz/88,5Hz 144.7375 MHz**

+ **Sysop: Ralf OE2AXL**
+ **http://www.uafs.at/index.php?page=atv**
+ **Userausgabe: Analog 1282 MHz Vertikal**
+ **C1 Aussenkamera, C2 DB0QP, C3 DB0QI, C4 Hochkogelberg**
+ **5 B 1 = Link DB0QI mit OE5XUL Ried Geiersberg verbinden**
+ **5 B 2 = QSO über DB0QP**
+ **5 B 3 = QSO über DB0QI**
+ **5 B 4 = QSO über OE5XUL**
+ **5 B 5 = DB0QI mit DB0QP verbinden**
+ **5 B 6 = OE5XUL mit DB0QP verbinden**
+ **5 B 7 = DB0QI auf 10 GHz schalten**
+ **5 B 8 = OE5XUL auf 10 GHz schalten**
+ **5 B 9 = DB0QP auf 10 GHz schalten**
+ **5 B 0 = DB0QI auf OE5XUL Ried Geiersberg + 10 GHz**
+ **5 B # = Alle Verbindungen lösen**
+ **----------**
+ **5 A 1 = Außenkamera auf Bild 2 schalten**
+ **5 A 2 = Innenkamera auf Bild 3 schalten**
+ **5 A 3 = Außenkamera auf Bild 3 schalten**
+ **5 A 4 = Testbild auf Bild 4 schalten**
+ **5 A 5 = umschalten auf Digitalausgabe**
+ **5 A 6 = Feldstärke Balken ein/aus**
+ **5 A # = Alle Funktionen zurücksetzen**

+ **Jeder Steuerbefehl 5 A .. ist durch Wiederholung rücksetzbar**
+ **----------**
+ **C 0 = 4 Quadrant (4 kleine Bilder gleichzeitig)**
+ **C 1 = Bild 1 groß**
+ **C 2 = Bild 2 groß**
+ **C 3 = Bild 3 groß**
+ **C 4 = Bild 4 groß**
+ **----------**
+ **5 * 1 = Ton Bild 1 aus**
+ **5 * 2 = Ton Bild 2 aus**
+ **5 * 3 = Ton Bild 3 aus**
+ **5 * 4 = Ton Bild 4 aus**
+ **5 * 5 = Ton Bild 5 aus**
+ **5 * 6 = Einsprechton aus/ein**
+ **5 * 7 = Steuerton 430,100 aus/ein**
+ **5 * 8 = Relais auftasten**
+ **5 * # = Alle Töne ein**
+ **Jeder Steuerbefehl 5 * .. ist durch Wiederholung rücksetzbar**
+
+
+ **DB0QI München 144.750 MHz und 439.750 MHz FM**
+ **Sysop: Horst DL2GA**
+ **http://www.db0qi.de**
+ **Userausgabe: DVB-S 1291 MHz SR 5455 Vertikal, Analog 1276,5 MHz, 10.240 GHZ**
+

	+ **DB0OP Wald bei Winhöring 144.7625 MHz und 439.725 MHz**
	+ **Sysop: Willi DF2ML**
	+ **http://www.mydarc.de/dk2bo /umsetzer/umsetzer.html**
	+ **Userausgabe: Analog 1278.250 MHz Horizontal**
	+ **DTMF:**
	+ **7*0 Relais Aus**
	+ **7*1 Relais Ein**
	+ **7*4 Antenne Links**
	+ **7*6 Antenne Rechts**
	+ **7#1 Hilfe**
	+ **7#3 Kamera**
	+ **7* Antenne drehen 4= Links 6=Rechts**
	+ **C 0 = 4 Quadrant (4 kleine Bilder gleichzeitig)**
	+ **C 1 = Bild 1 groß**
	+ **C 2 = Bild 2 groß**
	+ **C 3 = Bild 3 groß**
	+ **C 4 = Bild 4 groß**
[[ATV|Zurück]]	[[ATV|Zurück]]

Version vom 18. Juni 2008, 13:03 Uhr

ATV Linkstreckeninfo’s Wien-München (letzte Bearbeitung 21.02.2008 OE3NRS)



Tipp zum Einpegeln einer Linkstrecke: Digitaler Referenzfarbbalken mit 1kHz Testton auf Astra „ Top TV“ QRG: 10832 MHz Horizontal FEC 5/6 SR 22000

OE1XRU Bisamberg 144.750 MHz Sysop: Reinhard OE3NSC http://members.aon.at/herbert.heyna/amateurfunk.htm Userausgabe: DVB-S 1250 MHz Vertikal SR 5000 (10000 ab 11/07 neu) DTMF: 99 Befehlsliste 98 Weitere Befehle 91-97 Hilfeseiten Quadrant LO Link OE3XOS RO Kamera Bisamberg

```
                                LU Testbild                                RU OE1XCB
```

OE1XCB Wienerberg R71 438.675 MHz (Exelberg Relais) Sysop: Michael OE1MCU Userausgabe: Analog 2440 MHz Vertikal PONCOM Steuerung DTMF: 4# Hilfeseite 4*00# Automatik (Bisamberg OE1XRU Großbild wenn keine User) 4*11# Quadrant LO 10 GHz User RO 24 GHz User

```
                                LU Link OE1XRU          RU OE3XDA via
OE3XEA
```

4*22# Link OE3XDA via OE3XEA als Großbild 4*33# Testbild Betriebszeit: 0:00 – 24:00 Uhr

OE3XOC Hochram 433.050 MHz (nur Linkempfang) Sysop: OE3DFC, Michael OE3MZC http://www.qsl.net/oe3mzc/hochram.html Userausgabe: Analog 1280 MHz Horizontal DTMF: 44127 Ein

OE3XOS Hohe Wand 430.0375 MHz Sysop: Norbert OE1NDB http://members.aon.at/herbert.heyna/amateurfunk.htm Userausgabe: Analog 1280 MHz Horizontal,10435 GHz Horizontal PONCOM Steuerung DTMF: 522# Hilfe 5*00# User Automatik oder Testbild ein für 5Min. 5*02# Link OE1XRU 5*55# Kamera 5*56# Kamera aus Kamera-Rotor = 325#, (links=4, stop=5, rechts=6, aus=0)

Betriebszeit: Der Umsetzer schaltet sich nach ca.10 Minuten ab, außer bei Link und Userbetrieb.

OE3XEA Exelberg Sysop: DI Christian Bauer OE3CJB Userausgabe: 10,420 GHz Horizontal Richtung Westen

```
                          10,440 GHz Horizotal Richtung Wien
```

Betriebszeit: 0:00 – 24:00 Uhr

OE3XFA Frauenstaffel 144.750 MHz (nur Linkempfang) Sysop: Kurt OE3KMA http://mein.oevsv.at/oe3xes/xfa.htm Userausgabe: Analog 2428 MHz Horizontal Neue PONCOM Steuerung noch nicht in Betrieb DTMF: 9*0# Aus 9*1# Ein 9*2# Link Hohe Wand 9*3# Link Kaiserkogel 9*4# Link Sonntagberg 9*5# Alle Link 9*6# Quadrant aus 9*10# Kamera Scan 9*11# Kamera Mast 9*12# Kamera Hütte Aussen 9*13# Kamera Hütte Innen

OE3XQS Kaiserkogel 433.000 MHz Sysop: Christian OE3CJB, Ewald OE3EFS, Rudi OE3DDW http://adl304.oevsv.at/opencms/Kaiserkogel/oe3xqs.html Betriebszeit: 7:00 – 24:00 Uhr Userausgabe: DVB-S 1248 MHz SR 10000 Horizontal

OE3XQB Sonntagberg 430.050 MHz Sysop: Joe OE3JDA, Roland OE3NRS, Sepp OE3MJA http://www.oaft.com/adl312/ATV.htm Betriebszeit: 8:00 – 24:00 Uhr Userausgabe: DVB-S 2438 MHz SR 3750 Horizontal PONCOM Steuerung DTMF: 3*0# Aus 3*1# Ein 3*2# 3cm Rundstrahler sperren 3*3# Kamera Nord 3*4# Kamera Neu

OE3XDA Hochkogelberg 430.075 MHz Sysop: Josef OE3JWC, Joe OE3JDA http://www.oaft.com/OE3XDA.html Betriebszeit: 8:00 – 24:00 Uhr Userausgabe: DVB-S 1272 MHz SR 7500 Horizontal PONCOM Steuerung K1 OE3XEA K2 OE2XUM K3 Quad K4 Testbild 0*0# Aus 0*1# Ein VQ 0*2# Kaiserkogel 0*4# Mastkamera 035# oder 036# Rotor 0*5# Sonntagberg 0*6# Wetterstation 0*7# Instrumente 47111 9Quad 47112 4Quad C1 Kamera, C2 Exelberg, C3 Salzburg, C4Sonntagberg 47113 8Quad

OE5XLL Linz Lichtenberg 430.025 MHz Sysop: Karl OE5MKL Userausgabe: DVB-S 1278 MHz Horizontal SR 10000 Derzeit nicht in Betrieb

OE5XUL Ried 145.300 MHz Sysop: Markus OE5MMP, Helmut OE5FHM, Max OE5MLL http://www.muehllechner.at/oe5xul/oe5xul_tv2_01.htm Betriebszeit: 8:00 – 24:00 Uhr Userausgabe: Analog 2438 MHz Horizontal und 434.250 MHz Horizontal PONCOM Steuerung Link scheint momentan direkt durchgeschaltet zu sein

OE2XUM Salzburg Untersberg 430.100MHz/88,5Hz 144.7375 MHz Sysop: Ralf OE2AXL http://www.uafs.at/index.php?page=atv Userausgabe: Analog 1282 MHz Vertikal C1 Aussenkamera, C2 DB0QP, C3 DB0QI, C4 Hochkogelberg 5 B 1 = Link DB0QI mit OE5XUL Ried Geiersberg verbinden 5 B 2 = QSO über DB0QP 5 B 3 = QSO über DB0QI 5 B 4 = QSO über OE5XUL 5 B 5 = DB0QI mit DB0QP verbinden 5 B 6 = OE5XUL mit DB0QP verbinden 5 B 7 = DB0QI auf 10 GHz schalten 5 B 8 = OE5XUL auf 10 GHz schalten 5 B 9 = DB0QP auf 10 GHz schalten 5 B 0 = DB0QI auf OE5XUL Ried Geiersberg + 10 GHz 5 B # = Alle Verbindungen lösen

---

5 A 1 = Außenkamera auf Bild 2 schalten 5 A 2 = Innenkamera auf Bild 3 schalten 5 A 3 = Außenkamera auf Bild 3 schalten 5 A 4 = Testbild auf Bild 4 schalten 5 A 5 = umschalten auf Digitalausgabe 5 A 6 = Feldstärke Balken ein/aus 5 A # = Alle Funktionen zurücksetzen Jeder Steuerbefehl 5 A .. ist durch Wiederholung rücksetzbar

---

C 0 = 4 Quadrant (4 kleine Bilder gleichzeitig) C 1 = Bild 1 groß C 2 = Bild 2 groß C 3 = Bild 3 groß C 4 = Bild 4 groß

---

5 * 1 = Ton Bild 1 aus 5 * 2 = Ton Bild 2 aus 5 * 3 = Ton Bild 3 aus 5 * 4 = Ton Bild 4 aus 5 * 5 = Ton Bild 5 aus 5 * 6 = Einsprechton aus/ein 5 * 7 = Steuerton 430,100 aus/ein 5 * 8 = Relais auftasten 5 * # = Alle Töne ein Jeder Steuerbefehl 5 * .. ist durch Wiederholung rücksetzbar

DB0QI München 144.750 MHz und 439.750 MHz FM Sysop: Horst DL2GA http://www.db0qi.de Userausgabe: DVB-S 1291 MHz SR 5455 Vertikal, Analog 1276,5 MHz, 10.240 GHZ

DB0QP Wald bei Winhöring 144.7625 MHz und 439.725 MHz Sysop: Willi DF2ML http://www.mydarc.de/dk2bo/umsetzer/umsetzer.html Userausgabe: Analog 1278.250 MHz Horizontal DTMF: 7*0 Relais Aus 7*1 Relais Ein 7*4 Antenne Links 7*6 Antenne Rechts 7#1 Hilfe 7#3 Kamera 7* Antenne drehen 4= Links 6=Rechts C 0 = 4 Quadrant (4 kleine Bilder gleichzeitig) C 1 = Bild 1 groß C 2 = Bild 2 groß C 3 = Bild 3 groß C 4 = Bild 4 groß

Zurück

ATV-Linkstrecke Wien - München: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 18. Juni 2008, 12:53 Uhr (Quelltext anzeigen) Oe3gsu (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Zurück)	**Version vom 18. Juni 2008, 13:03 Uhr (Quelltext anzeigen)** Oe3gsu (Diskussion | Beiträge) Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 1:	**Zeile 1:**
	+ **ATV Linkstreckeninfo's Wien-München**
	+ **(letzte Bearbeitung 21.02.2008 OE3NRS)**
	+
	+ **[[Bild:ATV_Verbindungen.jpg]]**
	+
	+ **Tipp zum Einpegeln einer Linkstrecke:**
	+ **Digitaler Referenzfarbbalken mit 1kHz Testton auf Astra „ Top TV"**
	+ **QRG: 10832 MHz Horizontal FEC 5/6 SR 22000**
	+
	+ **OE1XRU Bisamberg 144.750 MHz**
	+ **Sysop: Reinhard OE3NSC**
	+ **http://members.aon.at/herbert.heyna/amateurfunk.htm**
	+ **Userausgabe: DVB-S 1250 MHz Vertikal SR 5000 (10000 ab 11/07 neu)**
	+ **DTMF:**
	+ **99 Befehlsliste**
	+ **98 Weitere Befehle**
	+ **91-97 Hilfeseiten**

+ Quadrant LO Link OE3XOS RO Kamera Bisamberg
+ LU Testbild RU OE1XCB
+
+ OE1XCB Wienerberg R71 438.675 MHz (Exelberg Relais)
+ Sysop: Michael OE1MCU
+ Userausgabe: Analog 2440 MHz Vertikal
+ PONCOM Steuerung
+ DTMF:
+ 4# Hilfeseite
+ 4*00# Automatik (Bisamberg OE1XRU Großbild wenn keine User)
+ 4*11# Quadrant LO 10 GHz User RO 24 GHz User
+ LU Link OE1XRU RU OE3XDA via OE3XEA
+ 4*22# Link OE3XDA via OE3XEA als Großbild
+ 4*33# Testbild
+ Betriebszeit: 0:00 – 24:00 Uhr
+
+ OE3XOC Hochram 433.050 MHz (nur Linkempfang)
+ Sysop: OE3DFC, Michael OE3MZC
+ http://www.qsl.net/oe3mzc/hochram.html
+ Userausgabe: Analog 1280 MHz Horizontal
+ DTMF:

+ **44127 Ein**
+
+ **OE3XOS Hohe Wand 430.0375 MHz**
+ **Sysop: Norbert OE1NDB**
+ **http://members.aon.at/herbert.heyna /amateurfunk.htm**
+ **Userausgabe: Analog 1280 MHz Horizontal,10435 GHz Horizontal**
+ **PONCOM Steuerung**
+ **DTMF:**
+ **522# Hilfe**
+ **5*00# User Automatik oder Testbild ein für 5Min.**
+ **5*02# Link OE1XRU**
+ **5*55# Kamera**
+ **5*56# Kamera aus**
+ **Kamera-Rotor = 325#, (links=4, stop=5, rechts=6, aus=0)**
+
+ **Betriebszeit:**
+ **Der Umsetzer schaltet sich nach ca.10 Minuten ab, außer bei Link und Userbetrieb.**
+
+ **OE3XEA Exelberg**
+ **Sysop: DI Christian Bauer OE3CJB**
+ **Userausgabe: 10,420 GHz Horizontal Richtung Westen**
+ **10,440 GHz Horizotal Richtung Wien**
+ **Betriebszeit: 0:00 – 24:00 Uhr**
+

+ **OE3XFA Frauenstaffel 144.750 MHz (nur Linkempfang)**
+ **Sysop: Kurt OE3KMA**
+ **http://mein.oevsv.at/oe3xes/xfa.htm**
+ **Userausgabe: Analog 2428 MHz Horizontal**
+ **Neue PONCOM Steuerung noch nicht in Betrieb**
+ **DTMF:**
+ **9*0# Aus**
+ **9*1# Ein**
+ **9*2# Link Hohe Wand**
+ **9*3# Link Kaiserkogel**
+ **9*4# Link Sonntagberg**
+ **9*5# Alle Link**
+ **9*6# Quadrant aus**
+ **9*10# Kamera Scan**
+ **9*11# Kamera Mast**
+ **9*12# Kamera Hütte Aussen**
+ **9*13# Kamera Hütte Innen**
+
+ **OE3XQS Kaiserkogel 433.000 MHz**
+ **Sysop: Christian OE3CJB, Ewald OE3EFS, Rudi OE3DDW**
+ **http://adl304.oevsv.at/opencms/Kaiserkogel/oe3xqs.html**
+ **Betriebszeit: 7:00 – 24:00 Uhr**
+ **Userausgabe: DVB-S 1248 MHz SR 10000 Horizontal**
+
+
+

+	**OE3XQB Sonntagberg 430.050 MHz**
+	**Sysop: Joe OE3JDA, Roland OE3NRS, Sepp OE3MJA**
+	**http://www.oaft.com/adl312/ATV.htm**
+	**Betriebszeit: 8:00 – 24:00 Uhr**
+	**Userausgabe: DVB-S 2438 MHz SR 3750 Horizontal**
+	**PONCOM Steuerung**
+	**DTMF:**
+	**3*0# Aus**
+	**3*1# Ein**
+	**3*2# 3cm Rundstrahler sperren**
+	**3*3# Kamera Nord**
+	**3*4# Kamera Neu**
+	
+	**OE3XDA Hochkogelberg 430.075 MHz**
+	**Sysop: Josef OE3JWC, Joe OE3JDA**
+	**http://www.oaft.com/OE3XDA.html**
+	**Betriebszeit: 8:00 – 24:00 Uhr**
+	**Userausgabe: DVB-S 1272 MHz SR 7500 Horizontal**
+	**PONCOM Steuerung**
+	**K1 OE3XEA**
+	**K2 OE2XUM**
+	**K3 Quad**
+	**K4 Testbild**
+	**0*0# Aus**
+	**0*1# Ein VQ**

+ **0*2# Kaiserkogel**
+ **0*4# Mastkamera 035# oder 036# Rotor**
+ **0*5# Sonntagberg**
+ **0*6# Wetterstation**
+ **0*7# Instrumente**
+ **47111 9Quad**
+ **47112 4Quad C1 Kamera, C2 Exelberg, C3 Salzburg, C4Sonntagberg**
+ **47113 8Quad**
+
+ **OE5XLL Linz Lichtenberg 430.025 MHz**
+ **Sysop: Karl OE5MKL**
+ **Userausgabe: DVB-S 1278 MHz Horizontal SR 10000**
+ **Derzeit nicht in Betrieb**
+
+ **OE5XUL Ried 145.300 MHz**
+ **Sysop: Markus OE5MMP, Helmut OE5FHM, Max OE5MLL**
+ **http://www.muehllechner.at/oe5xul/oe5xul_tv2_01.htm**
+ **Betriebszeit: 8:00 – 24:00 Uhr**
+ **Userausgabe: Analog 2438 MHz Horizontal und 434.250 MHz Horizontal**
+ **PONCOM Steuerung**
+ **Link scheint momentan direkt durchgeschaltet zu sein**
+
+ **OE2XUM Salzburg Untersberg 430.100 MHz/88,5Hz 144.7375 MHz**

+ **Sysop: Ralf OE2AXL**
+ **http://www.uafs.at/index.php?page=atv**
+ **Userausgabe: Analog 1282 MHz Vertikal**
+ **C1 Aussenkamera, C2 DB0QP, C3 DB0QI, C4 Hochkogelberg**
+ **5 B 1 = Link DB0QI mit OE5XUL Ried Geiersberg verbinden**
+ **5 B 2 = QSO über DB0QP**
+ **5 B 3 = QSO über DB0QI**
+ **5 B 4 = QSO über OE5XUL**
+ **5 B 5 = DB0QI mit DB0QP verbinden**
+ **5 B 6 = OE5XUL mit DB0QP verbinden**
+ **5 B 7 = DB0QI auf 10 GHz schalten**
+ **5 B 8 = OE5XUL auf 10 GHz schalten**
+ **5 B 9 = DB0QP auf 10 GHz schalten**
+ **5 B 0 = DB0QI auf OE5XUL Ried Geiersberg + 10 GHz**
+ **5 B # = Alle Verbindungen lösen**
+ **----------**
+ **5 A 1 = Außenkamera auf Bild 2 schalten**
+ **5 A 2 = Innenkamera auf Bild 3 schalten**
+ **5 A 3 = Außenkamera auf Bild 3 schalten**
+ **5 A 4 = Testbild auf Bild 4 schalten**
+ **5 A 5 = umschalten auf Digitalausgabe**
+ **5 A 6 = Feldstärke Balken ein/aus**
+ **5 A # = Alle Funktionen zurücksetzen**

+ **Jeder Steuerbefehl 5 A .. ist durch Wiederholung rücksetzbar**
+ **----------**
+ **C 0 = 4 Quadrant (4 kleine Bilder gleichzeitig)**
+ **C 1 = Bild 1 groß**
+ **C 2 = Bild 2 groß**
+ **C 3 = Bild 3 groß**
+ **C 4 = Bild 4 groß**
+ **----------**
+ **5 * 1 = Ton Bild 1 aus**
+ **5 * 2 = Ton Bild 2 aus**
+ **5 * 3 = Ton Bild 3 aus**
+ **5 * 4 = Ton Bild 4 aus**
+ **5 * 5 = Ton Bild 5 aus**
+ **5 * 6 = Einsprechton aus/ein**
+ **5 * 7 = Steuerton 430,100 aus/ein**
+ **5 * 8 = Relais auftasten**
+ **5 * # = Alle Töne ein**
+ **Jeder Steuerbefehl 5 * .. ist durch Wiederholung rücksetzbar**
+
+
+ **DB0QI München 144.750 MHz und 439.750 MHz FM**
+ **Sysop: Horst DL2GA**
+ **http://www.db0qi.de**
+ **Userausgabe: DVB-S 1291 MHz SR 5455 Vertikal, Analog 1276,5 MHz, 10.240 GHZ**
+

	+ **DB0OP Wald bei Winhöring 144.7625 MHz und 439.725 MHz**
	+ **Sysop: Willi DF2ML**
	+ **http://www.mydarc.de/dk2bo /umsetzer/umsetzer.html**
	+ **Userausgabe: Analog 1278.250 MHz Horizontal**
	+ **DTMF:**
	+ **7*0 Relais Aus**
	+ **7*1 Relais Ein**
	+ **7*4 Antenne Links**
	+ **7*6 Antenne Rechts**
	+ **7#1 Hilfe**
	+ **7#3 Kamera**
	+ **7* Antenne drehen 4= Links 6=Rechts**
	+ **C 0 = 4 Quadrant (4 kleine Bilder gleichzeitig)**
	+ **C 1 = Bild 1 groß**
	+ **C 2 = Bild 2 groß**
	+ **C 3 = Bild 3 groß**
	+ **C 4 = Bild 4 groß**
[[ATV|Zurück]]	[[ATV|Zurück]]

Version vom 18. Juni 2008, 13:03 Uhr

ATV Linkstreckeninfo’s Wien-München (letzte Bearbeitung 21.02.2008 OE3NRS)



Tipp zum Einpegeln einer Linkstrecke: Digitaler Referenzfarbbalken mit 1kHz Testton auf Astra „ Top TV“ QRG: 10832 MHz Horizontal FEC 5/6 SR 22000

OE1XRU Bisamberg 144.750 MHz Sysop: Reinhard OE3NSC http://members.aon.at/herbert.heyna/amateurfunk.htm Userausgabe: DVB-S 1250 MHz Vertikal SR 5000 (10000 ab 11/07 neu) DTMF: 99 Befehlsliste 98 Weitere Befehle 91-97 Hilfeseiten Quadrant LO Link OE3XOS RO Kamera Bisamberg

```
                                LU Testbild                                RU OE1XCB
```

OE1XCB Wienerberg R71 438.675 MHz (Exelberg Relais) Sysop: Michael OE1MCU Userausgabe: Analog 2440 MHz Vertikal PONCOM Steuerung DTMF: 4# Hilfeseite 4*00# Automatik (Bisamberg OE1XRU Großbild wenn keine User) 4*11# Quadrant LO 10 GHz User RO 24 GHz User

```
                                LU Link OE1XRU          RU OE3XDA via
OE3XEA
```

4*22# Link OE3XDA via OE3XEA als Großbild 4*33# Testbild Betriebszeit: 0:00 – 24:00 Uhr

OE3XOC Hochram 433.050 MHz (nur Linkempfang) Sysop: OE3DFC, Michael OE3MZC http://www.qsl.net/oe3mzc/hochram.html Userausgabe: Analog 1280 MHz Horizontal DTMF: 44127 Ein

OE3XOS Hohe Wand 430.0375 MHz Sysop: Norbert OE1NDB http://members.aon.at/herbert.heyna/amateurfunk.htm Userausgabe: Analog 1280 MHz Horizontal,10435 GHz Horizontal PONCOM Steuerung DTMF: 522# Hilfe 5*00# User Automatik oder Testbild ein für 5Min. 5*02# Link OE1XRU 5*55# Kamera 5*56# Kamera aus Kamera-Rotor = 325#, (links=4, stop=5, rechts=6, aus=0)

Betriebszeit: Der Umsetzer schaltet sich nach ca.10 Minuten ab, außer bei Link und Userbetrieb.

OE3XEA Exelberg Sysop: DI Christian Bauer OE3CJB Userausgabe: 10,420 GHz Horizontal Richtung Westen

```
                          10,440 GHz Horizotal Richtung Wien
```

Betriebszeit: 0:00 – 24:00 Uhr

OE3XFA Frauenstaffel 144.750 MHz (nur Linkempfang) Sysop: Kurt OE3KMA http://mein.oevsv.at/oe3xes/xfa.htm Userausgabe: Analog 2428 MHz Horizontal Neue PONCOM Steuerung noch nicht in Betrieb DTMF: 9*0# Aus 9*1# Ein 9*2# Link Hohe Wand 9*3# Link Kaiserkogel 9*4# Link Sonntagberg 9*5# Alle Link 9*6# Quadrant aus 9*10# Kamera Scan 9*11# Kamera Mast 9*12# Kamera Hütte Aussen 9*13# Kamera Hütte Innen

OE3XQS Kaiserkogel 433.000 MHz Sysop: Christian OE3CJB, Ewald OE3EFS, Rudi OE3DDW http://adl304.oevsv.at/opencms/Kaiserkogel/oe3xqs.html Betriebszeit: 7:00 – 24:00 Uhr Userausgabe: DVB-S 1248 MHz SR 10000 Horizontal

OE3XQB Sonntagberg 430.050 MHz Sysop: Joe OE3JDA, Roland OE3NRS, Sepp OE3MJA http://www.oaft.com/adl312/ATV.htm Betriebszeit: 8:00 – 24:00 Uhr Userausgabe: DVB-S 2438 MHz SR 3750 Horizontal PONCOM Steuerung DTMF: 3*0# Aus 3*1# Ein 3*2# 3cm Rundstrahler sperren 3*3# Kamera Nord 3*4# Kamera Neu

OE3XDA Hochkogelberg 430.075 MHz Sysop: Josef OE3JWC, Joe OE3JDA http://www.oaft.com/OE3XDA.html Betriebszeit: 8:00 – 24:00 Uhr Userausgabe: DVB-S 1272 MHz SR 7500 Horizontal PONCOM Steuerung K1 OE3XEA K2 OE2XUM K3 Quad K4 Testbild 0*0# Aus 0*1# Ein VQ 0*2# Kaiserkogel 0*4# Mastkamera 035# oder 036# Rotor 0*5# Sonntagberg 0*6# Wetterstation 0*7# Instrumente 47111 9Quad 47112 4Quad C1 Kamera, C2 Exelberg, C3 Salzburg, C4Sonntagberg 47113 8Quad

OE5XLL Linz Lichtenberg 430.025 MHz Sysop: Karl OE5MKL Userausgabe: DVB-S 1278 MHz Horizontal SR 10000 Derzeit nicht in Betrieb

OE5XUL Ried 145.300 MHz Sysop: Markus OE5MMP, Helmut OE5FHM, Max OE5MLL http://www.muehllechner.at/oe5xul/oe5xul_tv2_01.htm Betriebszeit: 8:00 – 24:00 Uhr Userausgabe: Analog 2438 MHz Horizontal und 434.250 MHz Horizontal PONCOM Steuerung Link scheint momentan direkt durchgeschaltet zu sein

OE2XUM Salzburg Untersberg 430.100MHz/88,5Hz 144.7375 MHz Sysop: Ralf OE2AXL http://www.uafs.at/index.php?page=atv Userausgabe: Analog 1282 MHz Vertikal C1 Aussenkamera, C2 DB0QP, C3 DB0QI, C4 Hochkogelberg 5 B 1 = Link DB0QI mit OE5XUL Ried Geiersberg verbinden 5 B 2 = QSO über DB0QP 5 B 3 = QSO über DB0QI 5 B 4 = QSO über OE5XUL 5 B 5 = DB0QI mit DB0QP verbinden 5 B 6 = OE5XUL mit DB0QP verbinden 5 B 7 = DB0QI auf 10 GHz schalten 5 B 8 = OE5XUL auf 10 GHz schalten 5 B 9 = DB0QP auf 10 GHz schalten 5 B 0 = DB0QI auf OE5XUL Ried Geiersberg + 10 GHz 5 B # = Alle Verbindungen lösen

---

5 A 1 = Außenkamera auf Bild 2 schalten 5 A 2 = Innenkamera auf Bild 3 schalten 5 A 3 = Außenkamera auf Bild 3 schalten 5 A 4 = Testbild auf Bild 4 schalten 5 A 5 = umschalten auf Digitalausgabe 5 A 6 = Feldstärke Balken ein/aus 5 A # = Alle Funktionen zurücksetzen Jeder Steuerbefehl 5 A .. ist durch Wiederholung rücksetzbar

---

C 0 = 4 Quadrant (4 kleine Bilder gleichzeitig) C 1 = Bild 1 groß C 2 = Bild 2 groß C 3 = Bild 3 groß C 4 = Bild 4 groß

---

5 * 1 = Ton Bild 1 aus 5 * 2 = Ton Bild 2 aus 5 * 3 = Ton Bild 3 aus 5 * 4 = Ton Bild 4 aus 5 * 5 = Ton Bild 5 aus 5 * 6 = Einsprechton aus/ein 5 * 7 = Steuerton 430,100 aus/ein 5 * 8 = Relais auftasten 5 * # = Alle Töne ein Jeder Steuerbefehl 5 * .. ist durch Wiederholung rücksetzbar

DB0QI München 144.750 MHz und 439.750 MHz FM Sysop: Horst DL2GA http://www.db0qi.de Userausgabe: DVB-S 1291 MHz SR 5455 Vertikal, Analog 1276,5 MHz, 10.240 GHZ

DB0QP Wald bei Winhöring 144.7625 MHz und 439.725 MHz Sysop: Willi DF2ML http://www.mydarc.de/dk2bo/umsetzer/umsetzer.html Userausgabe: Analog 1278.250 MHz Horizontal DTMF: 7*0 Relais Aus 7*1 Relais Ein 7*4 Antenne Links 7*6 Antenne Rechts 7#1 Hilfe 7#3 Kamera 7* Antenne drehen 4= Links 6=Rechts C 0 = 4 Quadrant (4 kleine Bilder gleichzeitig) C 1 = Bild 1 groß C 2 = Bild 2 groß C 3 = Bild 3 groß C 4 = Bild 4 groß

Zurück

ATV-Linkstrecke Wien - München: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 18. Juni 2008, 12:53 Uhr (Quelltext anzeigen) Oe3gsu (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Zurück)	**Version vom 18. Juni 2008, 13:03 Uhr (Quelltext anzeigen)** Oe3gsu (Diskussion | Beiträge) Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 1:	**Zeile 1:**
	+ **ATV Linkstreckeninfo's Wien-München**
	+ **(letzte Bearbeitung 21.02.2008 OE3NRS)**
	+
	+ **[[Bild:ATV_Verbindungen.jpg]]**
	+
	+ **Tipp zum Einpegeln einer Linkstrecke:**
	+ **Digitaler Referenzfarbbalken mit 1kHz Testton auf Astra „ Top TV"**
	+ **QRG: 10832 MHz Horizontal FEC 5/6 SR 22000**
	+
	+ **OE1XRU Bisamberg 144.750 MHz**
	+ **Sysop: Reinhard OE3NSC**
	+ **http://members.aon.at/herbert.heyna/amateurfunk.htm**
	+ **Userausgabe: DVB-S 1250 MHz Vertikal SR 5000 (10000 ab 11/07 neu)**
	+ **DTMF:**
	+ **99 Befehlsliste**
	+ **98 Weitere Befehle**
	+ **91-97 Hilfeseiten**

+ **Quadrant LO Link OE3XOS RO Kamera Bisamberg**
+ **LU Testbild RU OE1XCB**
+
+ **OE1XCB Wienerberg R71 438.675 MHz (Exelberg Relais)**
+ **Sysop: Michael OE1MCU**
+ **Userausgabe: Analog 2440 MHz Vertikal**
+ **PONCOM Steuerung**
+ **DTMF:**
+ **4# Hilfeseite**
+ **4*00# Automatik (Bisamberg OE1XRU Großbild wenn keine User)**
+ **4*11# Quadrant LO 10 GHz User RO 24 GHz User**
+ **LU Link OE1XRU RU OE3XDA via OE3XEA**
+ **4*22# Link OE3XDA via OE3XEA als Großbild**
+ **4*33# Testbild**
+ **Betriebszeit: 0:00 – 24:00 Uhr**
+
+ **OE3XOC Hochram 433.050 MHz (nur Linkempfang)**
+ **Sysop: OE3DFC, Michael OE3MZC**
+ **http://www.qsl.net/oe3mzc/hochram.html**
+ **Userausgabe: Analog 1280 MHz Horizontal**
+ **DTMF:**

+ **44127 Ein**
+
+ **OE3XOS Hohe Wand 430.0375 MHz**
+ **Sysop: Norbert OE1NDB**
+ **http://members.aon.at/herbert.heyna /amateurfunk.htm**
+ **Userausgabe: Analog 1280 MHz Horizontal,10435 GHz Horizontal**
+ **PONCOM Steuerung**
+ **DTMF:**
+ **522# Hilfe**
+ **5*00# User Automatik oder Testbild ein für 5Min.**
+ **5*02# Link OE1XRU**
+ **5*55# Kamera**
+ **5*56# Kamera aus**
+ **Kamera-Rotor = 325#, (links=4, stop=5, rechts=6, aus=0)**
+
+ **Betriebszeit:**
+ **Der Umsetzer schaltet sich nach ca.10 Minuten ab, außer bei Link und Userbetrieb.**
+
+ **OE3XEA Exelberg**
+ **Sysop: DI Christian Bauer OE3CJB**
+ **Userausgabe: 10,420 GHz Horizontal Richtung Westen**
+ **10,440 GHz Horizotal Richtung Wien**
+ **Betriebszeit: 0:00 – 24:00 Uhr**
+

+ **OE3XFA Frauenstaffel 144.750 MHz (nur Linkempfang)**
+ **Sysop: Kurt OE3KMA**
+ **http://mein.oevsv.at/oe3xes/xfa.htm**
+ **Userausgabe: Analog 2428 MHz Horizontal**
+ **Neue PONCOM Steuerung noch nicht in Betrieb**
+ **DTMF:**
+ **9*0# Aus**
+ **9*1# Ein**
+ **9*2# Link Hohe Wand**
+ **9*3# Link Kaiserkogel**
+ **9*4# Link Sonntagberg**
+ **9*5# Alle Link**
+ **9*6# Quadrant aus**
+ **9*10# Kamera Scan**
+ **9*11# Kamera Mast**
+ **9*12# Kamera Hütte Aussen**
+ **9*13# Kamera Hütte Innen**
+
+ **OE3XQS Kaiserkogel 433.000 MHz**
+ **Sysop: Christian OE3CJB, Ewald OE3EFS, Rudi OE3DDW**
+ **http://adl304.oevsv.at/opencms/Kaiserkogel/oe3xqs.html**
+ **Betriebszeit: 7:00 – 24:00 Uhr**
+ **Userausgabe: DVB-S 1248 MHz SR 10000 Horizontal**
+
+
+

+	**OE3XQB Sonntagberg 430.050 MHz**
+	**Sysop: Joe OE3JDA, Roland OE3NRS, Sepp OE3MJA**
+	**http://www.oaft.com/adl312/ATV.htm**
+	**Betriebszeit: 8:00 – 24:00 Uhr**
+	**Userausgabe: DVB-S 2438 MHz SR 3750 Horizontal**
+	**PONCOM Steuerung**
+	**DTMF:**
+	**3*0# Aus**
+	**3*1# Ein**
+	**3*2# 3cm Rundstrahler sperren**
+	**3*3# Kamera Nord**
+	**3*4# Kamera Neu**
+	
+	**OE3XDA Hochkogelberg 430.075 MHz**
+	**Sysop: Josef OE3JWC, Joe OE3JDA**
+	**http://www.oaft.com/OE3XDA.html**
+	**Betriebszeit: 8:00 – 24:00 Uhr**
+	**Userausgabe: DVB-S 1272 MHz SR 7500 Horizontal**
+	**PONCOM Steuerung**
+	**K1 OE3XEA**
+	**K2 OE2XUM**
+	**K3 Quad**
+	**K4 Testbild**
+	**0*0# Aus**
+	**0*1# Ein VQ**

+ 0*2# Kaiserkogel
+ 0*4# Mastkamera 035# oder 036# Rotor
+ 0*5# Sonntagberg
+ 0*6# Wetterstation
+ 0*7# Instrumente
+ 47111 9Quad
+ 47112 4Quad C1 Kamera, C2 Exelberg, C3 Salzburg, C4Sonntagberg
+ 47113 8Quad
+
+ OE5XLL Linz Lichtenberg 430.025 MHz
+ Sysop: Karl OE5MKL
+ Userausgabe: DVB-S 1278 MHz Horizontal SR 10000
+ Derzeit nicht in Betrieb
+
+ OE5XUL Ried 145.300 MHz
+ Sysop: Markus OE5MMP, Helmut OE5FHM, Max OE5MLL
+ http://www.muehllechner.at/oe5xul/oe5xul_tv2_01.htm
+ Betriebszeit: 8:00 – 24:00 Uhr
+ Userausgabe: Analog 2438 MHz Horizontal und 434.250 MHz Horizontal
+ PONCOM Steuerung
+ Link scheint momentan direkt durchgeschaltet zu sein
+
+ OE2XUM Salzburg Untersberg 430.100 MHz/88,5Hz 144.7375 MHz

+ **Sysop: Ralf OE2AXL**
+ **http://www.uafs.at/index.php?page=atv**
+ **Userausgabe: Analog 1282 MHz Vertikal**
+ **C1 Aussenkamera, C2 DB0QP, C3 DB0QI, C4 Hochkogelberg**
+ **5 B 1 = Link DB0QI mit OE5XUL Ried Geiersberg verbinden**
+ **5 B 2 = QSO über DB0QP**
+ **5 B 3 = QSO über DB0QI**
+ **5 B 4 = QSO über OE5XUL**
+ **5 B 5 = DB0QI mit DB0QP verbinden**
+ **5 B 6 = OE5XUL mit DB0QP verbinden**
+ **5 B 7 = DB0QI auf 10 GHz schalten**
+ **5 B 8 = OE5XUL auf 10 GHz schalten**
+ **5 B 9 = DB0QP auf 10 GHz schalten**
+ **5 B 0 = DB0QI auf OE5XUL Ried Geiersberg + 10 GHz**
+ **5 B # = Alle Verbindungen lösen**
+ **----------**
+ **5 A 1 = Außenkamera auf Bild 2 schalten**
+ **5 A 2 = Innenkamera auf Bild 3 schalten**
+ **5 A 3 = Außenkamera auf Bild 3 schalten**
+ **5 A 4 = Testbild auf Bild 4 schalten**
+ **5 A 5 = umschalten auf Digitalausgabe**
+ **5 A 6 = Feldstärke Balken ein/aus**
+ **5 A # = Alle Funktionen zurücksetzen**

+ **Jeder Steuerbefehl 5 A .. ist durch Wiederholung rücksetzbar**
+ **----------**
+ **C 0 = 4 Quadrant (4 kleine Bilder gleichzeitig)**
+ **C 1 = Bild 1 groß**
+ **C 2 = Bild 2 groß**
+ **C 3 = Bild 3 groß**
+ **C 4 = Bild 4 groß**
+ **----------**
+ **5 * 1 = Ton Bild 1 aus**
+ **5 * 2 = Ton Bild 2 aus**
+ **5 * 3 = Ton Bild 3 aus**
+ **5 * 4 = Ton Bild 4 aus**
+ **5 * 5 = Ton Bild 5 aus**
+ **5 * 6 = Einsprechton aus/ein**
+ **5 * 7 = Steuerton 430,100 aus/ein**
+ **5 * 8 = Relais auftasten**
+ **5 * # = Alle Töne ein**
+ **Jeder Steuerbefehl 5 * .. ist durch Wiederholung rücksetzbar**
+
+
+ **DB0QI München 144.750 MHz und 439.750 MHz FM**
+ **Sysop: Horst DL2GA**
+ **http://www.db0qi.de**
+ **Userausgabe: DVB-S 1291 MHz SR 5455 Vertikal, Analog 1276,5 MHz, 10.240 GHZ**
+

	+ DB0OP Wald bei Winhöring 144.7625 MHz und 439.725 MHz
	+ Sysop: Willi DF2ML
	+ http://www.mydarc.de/dk2bo/umsetzer/umsetzer.html
	+ Userausgabe: Analog 1278.250 MHz Horizontal
	+ DTMF:
	+ 7*0 Relais Aus
	+ 7*1 Relais Ein
	+ 7*4 Antenne Links
	+ 7*6 Antenne Rechts
	+ 7#1 Hilfe
	+ 7#3 Kamera
	+ 7* Antenne drehen 4= Links 6=Rechts
	+ C 0 = 4 Quadrant (4 kleine Bilder gleichzeitig)
	+ C 1 = Bild 1 groß
	+ C 2 = Bild 2 groß
	+ C 3 = Bild 3 groß
	+ C 4 = Bild 4 groß
[[ATV|Zurück]]	[[ATV|Zurück]]

Version vom 18. Juni 2008, 13:03 Uhr

ATV Linkstreckeninfo’s Wien-München (letzte Bearbeitung 21.02.2008 OE3NRS)



Tipp zum Einpegeln einer Linkstrecke: Digitaler Referenzfarbbalken mit 1kHz Testton auf Astra „ Top TV“ QRG: 10832 MHz Horizontal FEC 5/6 SR 22000

OE1XRU Bisamberg 144.750 MHz Sysop: Reinhard OE3NSC http://members.aon.at/herbert.heyna/amateurfunk.htm Userausgabe: DVB-S 1250 MHz Vertikal SR 5000 (10000 ab 11/07 neu) DTMF: 99 Befehlsliste 98 Weitere Befehle 91-97 Hilfeseiten Quadrant LO Link OE3XOS RO Kamera Bisamberg

```
                                LU Testbild                                RU OE1XCB
```

OE1XCB Wienerberg R71 438.675 MHz (Exelberg Relais) Sysop: Michael OE1MCU Userausgabe: Analog 2440 MHz Vertikal PONCOM Steuerung DTMF: 4# Hilfeseite 4*00# Automatik (Bisamberg OE1XRU Großbild wenn keine User) 4*11# Quadrant LO 10 GHz User RO 24 GHz User

```
                                LU Link OE1XRU          RU OE3XDA via
OE3XEA
```

4*22# Link OE3XDA via OE3XEA als Großbild 4*33# Testbild Betriebszeit: 0:00 – 24:00 Uhr

OE3XOC Hochram 433.050 MHz (nur Linkempfang) Sysop: OE3DFC, Michael OE3MZC http://www.qsl.net/oe3mzc/hochram.html Userausgabe: Analog 1280 MHz Horizontal DTMF: 44127 Ein

OE3XOS Hohe Wand 430.0375 MHz Sysop: Norbert OE1NDB http://members.aon.at/herbert.heyna/amateurfunk.htm Userausgabe: Analog 1280 MHz Horizontal,10435 GHz Horizontal PONCOM Steuerung DTMF: 522# Hilfe 5*00# User Automatik oder Testbild ein für 5Min. 5*02# Link OE1XRU 5*55# Kamera 5*56# Kamera aus Kamera-Rotor = 325#, (links=4, stop=5, rechts=6, aus=0)

Betriebszeit: Der Umsetzer schaltet sich nach ca.10 Minuten ab, außer bei Link und Userbetrieb.

OE3XEA Exelberg Sysop: DI Christian Bauer OE3CJB Userausgabe: 10,420 GHz Horizontal Richtung Westen

```
                          10,440 GHz Horizotal Richtung Wien
```

Betriebszeit: 0:00 – 24:00 Uhr

OE3XFA Frauenstaffel 144.750 MHz (nur Linkempfang) Sysop: Kurt OE3KMA http://mein.oevsv.at/oe3xes/xfa.htm Userausgabe: Analog 2428 MHz Horizontal Neue PONCOM Steuerung noch nicht in Betrieb DTMF: 9*0# Aus 9*1# Ein 9*2# Link Hohe Wand 9*3# Link Kaiserkogel 9*4# Link Sonntagberg 9*5# Alle Link 9*6# Quadrant aus 9*10# Kamera Scan 9*11# Kamera Mast 9*12# Kamera Hütte Aussen 9*13# Kamera Hütte Innen

OE3XQS Kaiserkogel 433.000 MHz Sysop: Christian OE3CJB, Ewald OE3EFS, Rudi OE3DDW http://adl304.oevsv.at/opencms/Kaiserkogel/oe3xqs.html Betriebszeit: 7:00 – 24:00 Uhr Userausgabe: DVB-S 1248 MHz SR 10000 Horizontal

OE3XQB Sonntagberg 430.050 MHz Sysop: Joe OE3JDA, Roland OE3NRS, Sepp OE3MJA http://www.oaft.com/adl312/ATV.htm Betriebszeit: 8:00 – 24:00 Uhr Userausgabe: DVB-S 2438 MHz SR 3750 Horizontal PONCOM Steuerung DTMF: 3*0# Aus 3*1# Ein 3*2# 3cm Rundstrahler sperren 3*3# Kamera Nord 3*4# Kamera Neu

OE3XDA Hochkogelberg 430.075 MHz Sysop: Josef OE3JWC, Joe OE3JDA http://www.oaft.com/OE3XDA.html Betriebszeit: 8:00 – 24:00 Uhr Userausgabe: DVB-S 1272 MHz SR 7500 Horizontal PONCOM Steuerung K1 OE3XEA K2 OE2XUM K3 Quad K4 Testbild 0*0# Aus 0*1# Ein VQ 0*2# Kaiserkogel 0*4# Mastkamera 035# oder 036# Rotor 0*5# Sonntagberg 0*6# Wetterstation 0*7# Instrumente 47111 9Quad 47112 4Quad C1 Kamera, C2 Exelberg, C3 Salzburg, C4Sonntagberg 47113 8Quad

OE5XLL Linz Lichtenberg 430.025 MHz Sysop: Karl OE5MKL Userausgabe: DVB-S 1278 MHz Horizontal SR 10000 Derzeit nicht in Betrieb

OE5XUL Ried 145.300 MHz Sysop: Markus OE5MMP, Helmut OE5FHM, Max OE5MLL http://www.muehllechner.at/oe5xul/oe5xul_tv2_01.htm Betriebszeit: 8:00 – 24:00 Uhr Userausgabe: Analog 2438 MHz Horizontal und 434.250 MHz Horizontal PONCOM Steuerung Link scheint momentan direkt durchgeschaltet zu sein

OE2XUM Salzburg Untersberg 430.100MHz/88,5Hz 144.7375 MHz Sysop: Ralf OE2AXL http://www.uafs.at/index.php?page=atv Userausgabe: Analog 1282 MHz Vertikal C1 Aussenkamera, C2 DB0QP, C3 DB0QI, C4 Hochkogelberg 5 B 1 = Link DB0QI mit OE5XUL Ried Geiersberg verbinden 5 B 2 = QSO über DB0QP 5 B 3 = QSO über DB0QI 5 B 4 = QSO über OE5XUL 5 B 5 = DB0QI mit DB0QP verbinden 5 B 6 = OE5XUL mit DB0QP verbinden 5 B 7 = DB0QI auf 10 GHz schalten 5 B 8 = OE5XUL auf 10 GHz schalten 5 B 9 = DB0QP auf 10 GHz schalten 5 B 0 = DB0QI auf OE5XUL Ried Geiersberg + 10 GHz 5 B # = Alle Verbindungen lösen

---

5 A 1 = Außenkamera auf Bild 2 schalten 5 A 2 = Innenkamera auf Bild 3 schalten 5 A 3 = Außenkamera auf Bild 3 schalten 5 A 4 = Testbild auf Bild 4 schalten 5 A 5 = umschalten auf Digitalausgabe 5 A 6 = Feldstärke Balken ein/aus 5 A # = Alle Funktionen zurücksetzen Jeder Steuerbefehl 5 A .. ist durch Wiederholung rücksetzbar

---

C 0 = 4 Quadrant (4 kleine Bilder gleichzeitig) C 1 = Bild 1 groß C 2 = Bild 2 groß C 3 = Bild 3 groß C 4 = Bild 4 groß

---

5 * 1 = Ton Bild 1 aus 5 * 2 = Ton Bild 2 aus 5 * 3 = Ton Bild 3 aus 5 * 4 = Ton Bild 4 aus 5 * 5 = Ton Bild 5 aus 5 * 6 = Einsprechton aus/ein 5 * 7 = Steuerton 430,100 aus/ein 5 * 8 = Relais auftasten 5 * # = Alle Töne ein Jeder Steuerbefehl 5 * .. ist durch Wiederholung rücksetzbar

DB0QI München 144.750 MHz und 439.750 MHz FM Sysop: Horst DL2GA http://www.db0qi.de Userausgabe: DVB-S 1291 MHz SR 5455 Vertikal, Analog 1276,5 MHz, 10.240 GHZ

DB0QP Wald bei Winhöring 144.7625 MHz und 439.725 MHz Sysop: Willi DF2ML http://www.mydarc.de/dk2bo/umsetzer/umsetzer.html Userausgabe: Analog 1278.250 MHz Horizontal DTMF: 7*0 Relais Aus 7*1 Relais Ein 7*4 Antenne Links 7*6 Antenne Rechts 7#1 Hilfe 7#3 Kamera 7* Antenne drehen 4= Links 6=Rechts C 0 = 4 Quadrant (4 kleine Bilder gleichzeitig) C 1 = Bild 1 groß C 2 = Bild 2 groß C 3 = Bild 3 groß C 4 = Bild 4 groß

Zurück