

Inhaltsverzeichnis

1. OPEN-HYTERA-Routingkonzept	2
2. Hauptseite	3

OPEN-HYTERA-Routingkonzept

Das Inhaltsformat pdf wird vom Inhaltsmodell Wikitext nicht unterstützt.

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).

Quelltext der Seite Hauptseite

Sie sind nicht berechtigt, die Seite zu bearbeiten. Gründe:

- Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche einer der Gruppen „**Administratoren**, **Sichter**, **Prüfer**“ angehören.
 - Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche der Gruppe „editor“ angehören.
 - Diese Seite wurde geschützt, um Bearbeitungen sowie andere Aktionen zu verhindern.
-

Sie können den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

[[Kategorie:DMR]] === Routing Konzept === Um alle Wünsche an das Routing von DMR Stationen abzubilden wird das in der Grafik dargestellte Konzept umgesetzt. Folgende Zusammenfassungen sind gegeben: *

- Repeater (lila) einer Region (kann im Minimum ein Repeater sein)
- Regionen (grün) pro Land
- Länder / Sprachgruppen (Europa, USA, Australien, ...)

[[Bild:OPEN_HYTERA_ROUTING.jpg|800px|HYTERA Routingkonzept]] === Aktuelle Links zum OPEN-HYTERA-NET ===

- Statusinformationen
- <http://176.10.105.236/dmr/> OPEN-HYTERA DashBoard
- http://176.10.105.236/1dmr_rptstatus.htm OPEN-HYTERA Repeater Online
- S/BMaster Logs
- <http://176.10.105.236/bmaster/> BMaster
- <http://de2.xircddb.net/dmr/> SMaster Hamburg
- <http://62.108.44.220/dmr/> SMaster Ruhrgebiet
- <http://80.69.86.234/dmr/> SMaster Netherlands
- <http://81.95.126.168/dmr/> SMaster Belgium
- <http://77.243.52.148/dmr/> SMaster Denmark
- <http://178.188.156.54:10000/dmr/> SMaster Austria
- <http://176.10.105.254/dmr/> SMaster Schweiz
- <http://75.151.47.163/dmr/> SMaster USA

=== Grundfunktionen im Routing === Die Sprechgruppen ("TG") und die Zeitschlitz wurden im OPEN-HYTERA-NETZ an das DMR-MARC System angepasst um in der Verwendung der beiden Netze gleichartige Grundfunktionen vorzufinden.

Damit sind derzeit folgende TG in den Zeitschlitz Standard:

- für Repeater am selben DigitalMaster: ** TS1 – TG9 (, TG8) (,TG2XX) XX steht für das Land also 232,262, ...
- ** TS2 – TG9, TG2XX

Für SMaster/BMaster Links

- ** TS1 – 1,2,20 (evt. 21,22) (, TG232) (,TGXX)
- ** TS2 – kein Eintrag --> am TS2 kein internationales Linking vorgesehen

=== Routing am selben SMaster === DigitalMaster welche am selben SMaster hängen können prinzipiell alles routen.

Für zukünftige EU Netze sollten aber nur die TGs WW-1, EU-2, DACH-20 (FR-21, NL-22) nutzen.

Damit sollten wir derzeit folgende TGs haben:

- für Repeater am selben DigitalMaster am Beispiel Vienna/Austria: ** TS1 – TG 9
- ** TS2 – TG 9,232

Für SMaster/BMaster Links

- ** TS1 – 1,2,20,232
- ** TS2 – keine

=== Repeater<->Repeater Routing === [[Vorteil:]] Es werden nur die beiden notwendigen Repeater getastet. Es können mehrere Verbindungen im HYTERA Netzwerk parallel geführt werden.

Repeater welche am gleichen OPEN-HYTERA DigitalMaster angemeldet sind können durch ein User-Kommando verbunden werden.

Diese Verbindung besteht solange gesprochen wird und wird bei Inaktivität nach 3 Minuten automatisch getrennt bzw.

kann durch ein User-Kommando sofort getrennt werden.

User-Kommandos

- ** Repeater verbinden

Repeater ID als TG senden - für 2-3 Sekunden genügt

danach kann gesprochen werden. Die Antwort am verbundenen Repeater kann ohne weitere Kommandos

abgesetzt werden. Jede Sprechgruppe ist für die folgenden Durchgänge erlaubt. (default: TG9)

- ** Repeater trennen

TG 999999 wieder für 2-3 Sekunden senden.

Trennen kann man von einem der beiden Repeater aus. Wenn zwei Repeater verbunden sind, kann mit jeder Sprechgruppe und mit jedem User-CALL-ID gesprochen werden. Als Standard-Sprechgruppe sollte TG9 genommen werden, da diese Gruppe bei allen Geräten in der RX Gruppe programmiert ist. Es ist nicht sinnvoll mit der Sprechgruppe, welche für den Link verwendet wurde, auch zu sprechen, da diese nicht in den RX-Sprechgruppen der Geräte der angesprochenen Funkamateure gespeichert sein wird.

Wenn eine Verbindung aufgebaut ist werden keine weitere Routing-Funktionen angestoßen. Auch Text Übertragungen werden nur zum verbundenen Repeater übertragen und auch die Sprechgruppe TG1 wird nicht international weiter gereicht sondern nur zum verbundenen Repeater. Wenn man wieder die allgemeinen Routing-Funktionen benötigt, ist zuerst die Verbindung mit TG 999999 zu trennen.

[[Information:]] Repeater<->Repeater Routing im internationalen Netz sind angedacht und werden in einer späteren Version umgesetzt.

Die Repeater-IDs für Links könnten in die Kontaktliste vorgeschrieben werden bzw. durch "Manuelle Wahl" dynamisch verwendet werden.

=== Sprechräume (Talkrooms) === Jeder Repeater kann einzeln zu Sprechräumen geschaltet werden. Es stehen die Sprechräume mit den Nummern 401-499 zur Verfügung.

- Es ist wie folgt vorzugehen: ** Kontakt mit der Nr. 401-499 aus den gespeicherten Kontaktliste abrufen oder via manuelle Wahl aktuell eintippen.
- ** PTT kurz drücken

Damit ist der Repeater in den gewünschten Sprechraum geschaltet. Die Kommunikation wird jetzt üblicherweise mit der TG 9 geführt. Es werden alle Repeater welche ebenfalls im selben Sprechraum sind erreicht. Wenn andere Sprechgruppen als TG9 verwendet werden, so werden diese vor der Weitergabe an angeschlossene Repeater in TG9 umgewandelt. Es ist auch möglich mit Sprechgruppe TG4xx das QSO zu führen. Einzelerufe werden weiterhin zugestellt. Allgemeine Sprechgruppen werden unterdrückt.

Aufheben der Sprechgruppe: ** Die

Gruppen 401-430 werden nicht automatisch getrennt ** Die Gruppen 431-499 werden nach 3 Minuten inaktiver Zeit (keine Sprache) automatisch vom DigitalMaster getrennt ** Mit dem Kontakt bzw. manueller Wahl der Sprechgruppe TG400 kann sofort getrennt werden. Eine spezielle Form eines Sprechraums ist die
Verlinkung von zwei Repeatern (RepeaterLinking)
 * Es ist wie folgt vorzugehen:
 ** Kontakt mit der Nr. des gewünschten Repeaters aus den gespeicherten Kontaktliste abrufen oder via Manuelle Wahl aktuell eintippen (!!immer 6Stellig). ** PTT kurz drücken ** Damit ist der eigene Repeater in den gewünschten 2. Repeater verbunden. Der Unterschied zu Sprechräumen ist, dass der eigene und der fremde Repeater auf eigenem Wunsch verbunden werden. Es kann sofort mit einem Ruf begonnen werden. Es werden alle weiteren Rufe von oder zu diesen verbundenen Repeatern unterdrückt.
 *Aufheben der Sprechgruppe:
 ** Nach 3 Minuten inaktiver Zeit (keine Sprache) trennt der WinMaster automatisch ** Mit dem Kontakt bzw. Manueller Wahl TG999999 sofort getrennt werden. === Mögliche Routen === * Gruppenrufe wie gehabt ** 9 ... lokal (evt. nur auf einem Zeitschlitz) ** 8 ... Region ** 20 ... D-A-CH (deutschsprachige Länder) ** 21 ... FR (französischsprachige Länder) ** 22 ... NL (dutchsprachige Länder) ** 2 ... Länder/Sprachgruppen (Europa, USA, ...) ** 1 ... weltweit ** 2XX... Länderverbindungen * Regionen zu Regionen Link (je Zeitschlitz) * Länder /Sprachgruppen Link (je Zeitschlitz) * CALL Sign Routing Link

Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Box Note \(Quelltext anzeigen\)](#) (schreibgeschützt)

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).