

## Inhaltsverzeichnis

1. Packet Radio via Soundkarte unter Linux .....	26
2. Benutzer:OE2WAO .....	10
3. Benutzer:Oe5dxl .....	18

## Packet Radio via Soundkarte unter Linux

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 4. Mai 2011, 14:51 Uhr (Quelle anzeigen)**

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→Starten bzw. Aufrufen des Treibers](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Zeile 13:**

==Der kompilierte Treiber==

Hier im ZIP der fertig kompilierte Soundmodem Treiber zum Download:  
[[Media:soundmodem\_linux\_i386\_static.zip|Soundmodem-bin]]

**Zeile 29:**

"add" "tnc port" /tmp/soundmodem

"interface control" "start"

**Version vom 4. Mai 2011, 19:02 Uhr (Quelle anzeigen)**

[Oe5dxl](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 13:**

==Der kompilierte Treiber==

Hier im ZIP der fertig kompilierte Soundmodem Treiber zum Download:  
[[Media:soundmodem\_linux\_i386\_static.zip|Soundmodem-bin]]

+

+

**UDP Filter und RAW-Monitor Konverter**

+

[[Media:udpbox\_linux\_i386\_static.zip|udpbox-bin]]

**Zeile 32:**

"add" "tnc port" /tmp/soundmodem

"interface control" "start"

+

+

**2-Frequenz-halbduplex-Diqi mit 1200 / 1200+9600Bd xnet mit UDP und LPT ptt:**

+

**Bei UDP ist die Startreihenfolge egal, die Programme können auch**

+

**auf verschiedenen Rechnern laufen**

+

**sudo nice -n -19 aoss ./afskmodem \**

+

**-p /dev/parport0 -f 44100 -c 2 -s 9 -l 256 -b 6 -e 7 \**

+

**-C 0 -b 1 -r 300 -C 1 -b 2 \**

```

+ -M 0 -c 1 -b 1200 -q 200 -U 127.0.0.1:
9200/9210 -m 0 \
+ -M 1 -c 0 -b 1200 -H 40 -q 200 -U
127.0.0.1:9201/9211 -m 0 \
+ -M 2 -c 0 -b 9600 -a -q -q 200 -U
127.0.0.1:9202/9212 -m 0
+ linuxsnet AUTOEXEC.NET
+ attach ip0 axudp 1 1 l9200 d9210
127.0.0.1
+ attach ip1 axudp 2 1 l9201 d9211
127.0.0.1
+ attach ip2 axudp 3 1 l9202 d9212
127.0.0.1
+ po 1 baud 1200
+ po 2 baud 1200
+ po 3 baud 9600
+
+
+ xnet mit kiss und TTY ptt (xnet nach
dem Modem starten!)
+ aoss ./afskmodem \
+ -t /dev/ttyS0 -f 24000 -i /tmp
/soundmodem \
+ -c 2 -s 9 -l 256 -b 6 -e 7 -C 0 -r 300 \
+ -M 0 -c 1 -b 1200 -q 200 -m 0 \
+ -M 1 -c 0 -b 1200 -H 40 -q 200 -m 0 \
+ -M 2 -c 0 -b 9600 -a -g -q 200 -m 0
+ linuxsnet AUTOEXEC.NET
+ attach sdev0 kiss 1 3 38400 /tmp
/soundmodem
+ po 1 baud 1200
+ po 2 baud 1200
+ po 3 baud 9600

```

- +
- +
- + **144.800MHz 1200Bd, 70cm**
- + **1200+9600Bd xnet, aprsdigi, aprsd und udpbox:**
- + **APRS hoert auf allen Userzugängen und sendet zum igate**
- + **senden auf 144.800 nur APRS Messages**
- + **auf dem 1200Bd 70cm Zugang normales PR + APRS**
- +
- + **1. Modem sendet alle ports zu udpbox port 920x und hört auf port 921x:**
- + **(auf langsamen Rechnern oder hoher CPU last hilft**
- + **Priortität mit nice oder renice erhöhen)**
- + **sudo nice -n -19 aoss ./afskmodem \**
- + **-p /dev/parport0 -f 44100 -c 2 -s 9 -l 256 -b 6 -e 7 \**
- + **-C 0 -b 1 -r 300 -C 1 -b 2 \**
- + **-M 0 -c 1 -b 1200 -q 200 -U 127.0.0.1:9200/9210 -m 2 \**
- + **-M 1 -c 0 -b 1200 -H 40 -q 200 -U 127.0.0.1:9201/9211 -m 2 \**
- + **-M 2 -c 0 -b 9600 -a -q -q 200 -U 127.0.0.1:9202/9212 -m 2**
- +
- + **2. xnet empfängt von udpbox und sendet direkt zum Modem:**
- + **linuxsnet AUTOEXEC.NET**
- + **attach ip0 axudp 1 1 l9300 d9210 127.0.0.1**
- + **attach ip1 axudp 2 1 l9301 d9211 127.0.0.1**

```

+ attach ip2 axudp 3 1 l9302 d9212
127.0.0.1
+ po 1 baud 1200
+ po 2 baud 1200
+ po 3 baud 9600
+
+ 3. udpbox empfängt vom Modem
(Port 920x) in AXUDP und aprsdigi
(9401)
+ sendet UI von allen Modem Funkports
zu aprsdigi (Port 9400)
+ sendet alle UI zu aprsd auf
192.168.1.1:9000
+ sendet UI von aprsdigi von Port 9401
zu Modem Funkport 2
+ sendet nur "APRS Messages" (-f p58)
zu Modem Funkport 1
+ ./udpbox -R 0.0.0.0:9200 -m
127.0.0.1:9400 -m 192.168.1.1:9000 -
r 127.0.0.1:93
+ -R 0.0.0.0:9201 -m 127.0.0.1:
9400 -m 192.168.1.1:9000 -r
127.0.0.1:93
+ -R 0.0.0.0:9202 -m 127.0.0.1:
9400 -m 192.168.1.1:9000 -r
127.0.0.1:93
+ -M 0.0.0.0:9401 -r 127.0.0.1:
9211 -f p58 -r 127.0.0.1:9210 -v
+
+ 4. aprsdigi (konfiguration nur zum
Test)
+ ./aprsdigi -v -D --flood WIDE --trace
TRACE --notx --int udp:127.0.0.1/9400
/16
+ --tx --norx --int udp:127.0.0.1/9401
/16:NOCALL-10,RELAY,WIDE,TRACE

```

Dieses Projekt ist Open Source - Haftung, Verantwortung und Spaß übernimmt jeder selbst.

+

+ 

Startreihenfolge egal, mit & am Ende der Kommandozeile laufen

+ 

die Programme im Hintergrund

Dieses Projekt ist Open Source - Haftung, Verantwortung und Spaß übernimmt jeder selbst.

Version vom 4. Mai 2011, 19:02 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1	Das Projekt	31
2	Der Source Code	31
3	Der kompilierte Treiber	31
4	Starten bzw. Aufrufen des Treibers	31

---

## Das Projekt

---

Dieser (USB) Soundkartentreiber von OE5DXL befindet sich in der Entwicklung und soll es ermöglichen mit 2 Kanälen mehrere Modems zugleich unter Linux zu initialisieren. Als KISS Treiber sind bis zu 16 Modems von 1baud bis 28kbaud möglich. Der Equalizer ermöglicht einen Vollduplexbetrieb bei Verwendung eines getrennten Senders und Empfängers. Weiterer Vorteil ist die Möglichkeit des **"Multibaud"** Digi, also mehrere Geschwindigkeiten FSK AFSK gemischt. In Stereo kann so theoretisch ein multibaud FSK AFSK KISS, als auch AXUDP AX. 25 Modem betrieben werden.

---

## Der Source Code

---

in Kürze

---

## Der kompilierte Treiber

---

Hier im ZIP der fertig kompilierte Soundmodem Treiber zum Download: [Soundmodem-bin](#)

UDP Filter und RAW-Monitor Konverter [udpbox-bin](#)

---

## Starten bzw. Aufrufen des Treibers

---

mit oss testen 1200 + 9600 baud monitor (ohne kiss oder udp)

```
./afskmodem -f 32000 -M 0 -c 0 -b 1200 -M 1 -c 0 -b 9600 -a -g
```

mit alsa:

```
aoss ./afskmodem -f 32000 -M 0 -c 0 -b 1200 -M 1 -c 0 -b 9600 -a -g
```

APRS mit Xastir KISS-Interface, PTT auf ttyS0:

```
aoss ./afskmodem -i /tmp/soundmodem -t /dev/ttyS0 -f 32000 -M 0 -i
```

Xastir

```
"interface" > "interface control" > "add" "serial kiss tnc"  
"add" "tnc port" /tmp/soundmodem  
"interface control" "start"
```

2-Frequenz-halbduplex-Digi mit 1200 / 1200+9600Bd xnet mit UDP und LPT ptt: Bei UDP ist die Startreihenfolge egal, die Programme können auch auf verschiedenen Rechnern laufen

```
sudo nice -n -19 aoss ./afskmodem \
-p /dev/parport0 -f 44100 -c 2 -s 9 -l 256 -b 6 -e 7 \
-C 0 -b 1 -r 300 -C 1 -b 2 \
-M 0 -c 1 -b 1200 -q 200 -U 127.0.0.1:9200/9210 -m 0 \
-M 1 -c 0 -b 1200 -H 40 -q 200 -U 127.0.0.1:9201/9211 -m 0 \
-M 2 -c 0 -b 9600 -a -g -q 200 -U 127.0.0.1:9202/9212 -m 0
```

linuxsnet AUTOEXEC.NET

```
attach ip0 axudp 1 1 l9200 d9210 127.0.0.1
attach ip1 axudp 2 1 l9201 d9211 127.0.0.1
attach ip2 axudp 3 1 l9202 d9212 127.0.0.1
po 1 baud 1200
po 2 baud 1200
po 3 baud 9600
```

xnet mit kiss und TTY ptt (xnet nach dem Modem starten!)

```
aoss ./afskmodem \
-t /dev/ttyS0 -f 24000 -i /tmp/soundmodem \
-c 2 -s 9 -l 256 -b 6 -e 7 -C 0 -r 300 \
-M 0 -c 1 -b 1200 -q 200 -m 0 \
-M 1 -c 0 -b 1200 -H 40 -q 200 -m 0 \
-M 2 -c 0 -b 9600 -a -g -q 200 -m 0
```

linuxsnet AUTOEXEC.NET

```
attach sdev0 kiss 1 3 38400 /tmp/soundmodem
po 1 baud 1200
po 2 baud 1200
po 3 baud 9600
```

144.800MHz 1200Bd, 70cm 1200+9600Bd xnet, aprsdigi, aprsd und udpbox: APRS hoert auf allen Userzugängen und sendet zum igate senden auf 144.800 nur APRS Messages auf dem 1200Bd 70cm Zugang normales PR + APRS

1. Modem sendet alle ports zu udpbox port 920x und hört auf port 921x: (auf langsamen Rechnern oder hoher CPU last hilft Priotität mit nice oder renice erhöhen)

```
sudo nice -n -19 aoss ./afskmodem \
-p /dev/parport0 -f 44100 -c 2 -s 9 -l 256 -b 6 -e 7 \
-C 0 -b 1 -r 300 -C 1 -b 2 \
-M 0 -c 1 -b 1200 -q 200 -U 127.0.0.1:9200/9210 -m 2 \
-M 1 -c 0 -b 1200 -H 40 -q 200 -U 127.0.0.1:9201/9211 -m 2 \
-M 2 -c 0 -b 9600 -a -g -q 200 -U 127.0.0.1:9202/9212 -m 2
```

2. xnet empfängt von udpbox und sendet direkt zum Modem: linuxsnet AUTOEXEC.NET



```
attach ip0 axudp 1 1 l9300 d9210 127.0.0.1
attach ip1 axudp 2 1 l9301 d9211 127.0.0.1
attach ip2 axudp 3 1 l9302 d9212 127.0.0.1
po 1 baud 1200
po 2 baud 1200
po 3 baud 9600
```

3. udpbox empfängt vom Modem (Port 920x) in AXUDP und aprsdigi (9401) sendet UI von allen Modem Funkports zu aprsdigi (Port 9400) sendet alle UI zu aprsd auf 192.168.1.1:9000 sendet UI von aprsdigi von Port 9401 zu Modem Funkport 2 sendet nur "APRS Messages" (-f p58) zu Modem Funkport 1

```
./udpbox -R 0.0.0.0:9200 -m 127.0.0.1:9400 -m 192.168.1.1:9000 -r 127.0.0.1:93
-R 0.0.0.0:9201 -m 127.0.0.1:9400 -m 192.168.1.1:9000 -r 127.0.0.1:93
-R 0.0.0.0:9202 -m 127.0.0.1:9400 -m 192.168.1.1:9000 -r 127.0.0.1:93
-M 0.0.0.0:9401 -r 127.0.0.1:9211 -f p58 -r 127.0.0.1:9210 -v
```

4. aprsdigi (konfiguration nur zum Test)

```
./aprsdigi -v -D --flood WIDE --trace TRACE --notx --int udp:127.0.0.1/9400/16
--tx --norx --int udp:127.0.0.1/9401/16:NOCALL-10,RELAY,WIDE,TRACE
```

Startreihenfolge egal, mit & am Ende der Kommandozeile laufen die Programme im Hintergrund

Dieses Projekt ist Open Source - Haftung, Verantwortung und Spaß übernimmt jeder selbst.

## Packet Radio via Soundkarte unter Linux: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 4. Mai 2011, 14:51 Uhr (Quelle anzeigen)**

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→Starten bzw. Aufrufen des Treibers](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Zeile 13:**

```
==Der kompilierte Treiber==
```

Hier im ZIP der fertig kompilierte Soundmodem Treiber zum Download:  
[[Media:soundmodem\_linux\_i386\_static.zip|Soundmodem-bin]]

**Zeile 29:**

```
"add" "tnc port" /tmp/soundmodem
```

```
"interface control" "start"
```

**Version vom 4. Mai 2011, 19:02 Uhr (Quelle anzeigen)**

[Oe5dxl](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 13:**

```
==Der kompilierte Treiber==
```

Hier im ZIP der fertig kompilierte Soundmodem Treiber zum Download:  
[[Media:soundmodem\_linux\_i386\_static.zip|Soundmodem-bin]]

+

**UDP Filter und RAW-Monitor Konverter**

+

[[Media:udpbox\_linux\_i386\_static.zip|udpbox-bin]]

**Zeile 32:**

```
"add" "tnc port" /tmp/soundmodem
```

```
"interface control" "start"
```

+

**2-Frequenz-halbduplex-Digi mit 1200 / 1200+9600Bd xnet mit UDP und LPT ptt:**

+

**Bei UDP ist die Startreihenfolge egal, die Programme können auch**

+

**auf verschiedenen Rechnern laufen**

+

**sudo nice -n -19 aoss ./afskmodem \**

+

**-p /dev/parport0 -f 44100 -c 2 -s 9 -l 256 -b 6 -e 7 \**

+

**-C 0 -b 1 -r 300 -C 1 -b 2 \**

```

+ -M 0 -c 1 -b 1200 -q 200 -U 127.0.0.1:
9200/9210 -m 0 \
+ -M 1 -c 0 -b 1200 -H 40 -q 200 -U
127.0.0.1:9201/9211 -m 0 \
+ -M 2 -c 0 -b 9600 -a -q -q 200 -U
127.0.0.1:9202/9212 -m 0
+ linuxsnet AUTOEXEC.NET
+ attach ip0 axudp 1 1 l9200 d9210
127.0.0.1
+ attach ip1 axudp 2 1 l9201 d9211
127.0.0.1
+ attach ip2 axudp 3 1 l9202 d9212
127.0.0.1
+ po 1 baud 1200
+ po 2 baud 1200
+ po 3 baud 9600
+
+
+ xnet mit kiss und TTY ptt (xnet nach
dem Modem starten!)
+ aoss ./afskmodem \
+ -t /dev/ttyS0 -f 24000 -i /tmp
/soundmodem \
+ -c 2 -s 9 -l 256 -b 6 -e 7 -C 0 -r 300 \
+ -M 0 -c 1 -b 1200 -q 200 -m 0 \
+ -M 1 -c 0 -b 1200 -H 40 -q 200 -m 0 \
+ -M 2 -c 0 -b 9600 -a -g -q 200 -m 0
+ linuxsnet AUTOEXEC.NET
+ attach sdev0 kiss 1 3 38400 /tmp
/soundmodem
+ po 1 baud 1200
+ po 2 baud 1200
+ po 3 baud 9600

```

- +
- +
- + **144.800MHz 1200Bd, 70cm**
- + **1200+9600Bd xnet, aprsdigi, aprsd und udpbox:**
- + **APRS hoert auf allen Userzugängen und sendet zum igate**
- + **senden auf 144.800 nur APRS Messages**
- + **auf dem 1200Bd 70cm Zugang normales PR + APRS**
- +
- + **1. Modem sendet alle ports zu udpbox port 920x und hört auf port 921x:**
- + **(auf langsamen Rechnern oder hoher CPU last hilft**
- + **Priortität mit nice oder renice erhöhen)**
- + **sudo nice -n -19 aoss ./afskmodem \**
- + **-p /dev/parport0 -f 44100 -c 2 -s 9 -l 256 -b 6 -e 7 \**
- + **-C 0 -b 1 -r 300 -C 1 -b 2 \**
- + **-M 0 -c 1 -b 1200 -q 200 -U 127.0.0.1:9200/9210 -m 2 \**
- + **-M 1 -c 0 -b 1200 -H 40 -q 200 -U 127.0.0.1:9201/9211 -m 2 \**
- + **-M 2 -c 0 -b 9600 -a -q -q 200 -U 127.0.0.1:9202/9212 -m 2**
- +
- + **2. xnet empfängt von udpbox und sendet direkt zum Modem:**
- + **linuxsnet AUTOEXEC.NET**
- + **attach ip0 axudp 1 1 l9300 d9210 127.0.0.1**
- + **attach ip1 axudp 2 1 l9301 d9211 127.0.0.1**

```

+ attach ip2 axudp 3 1 l9302 d9212
127.0.0.1
+ po 1 baud 1200
+ po 2 baud 1200
+ po 3 baud 9600
+
+ 3. udpbox empfängt vom Modem
(Port 920x) in AXUDP und aprsdigi
(9401)
+ sendet UI von allen Modem Funkports
zu aprsdigi (Port 9400)
+ sendet alle UI zu aprsd auf
192.168.1.1:9000
+ sendet UI von aprsdigi von Port 9401
zu Modem Funkport 2
+ sendet nur "APRS Messages" (-f p58)
zu Modem Funkport 1
+ ./udpbox -R 0.0.0.0:9200 -m
127.0.0.1:9400 -m 192.168.1.1:9000 -
r 127.0.0.1:93
+ -R 0.0.0.0:9201 -m 127.0.0.1:
9400 -m 192.168.1.1:9000 -r
127.0.0.1:93
+ -R 0.0.0.0:9202 -m 127.0.0.1:
9400 -m 192.168.1.1:9000 -r
127.0.0.1:93
+ -M 0.0.0.0:9401 -r 127.0.0.1:
9211 -f p58 -r 127.0.0.1:9210 -v
+
+ 4. aprsdigi (konfiguration nur zum
Test)
+ ./aprsdigi -v -D --flood WIDE --trace
TRACE --notx --int udp:127.0.0.1/9400
/16
+ --tx --norx --int udp:127.0.0.1/9401
/16:NOCALL-10,RELAY,WIDE,TRACE

```

Dieses Projekt ist Open Source - Haftung, Verantwortung und Spaß übernimmt jeder selbst.

+

+

Startreihenfolge egal, mit & am Ende der Kommandozeile laufen

+

die Programme im Hintergrund

Dieses Projekt ist Open Source - Haftung, Verantwortung und Spaß übernimmt jeder selbst.

Version vom 4. Mai 2011, 19:02 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1

Das Projekt

.....

15

2

Der Source Code

.....

15

3

Der kompilierte Treiber

.....

15

4

Starten bzw. Aufrufen des Treibers

.....

15

---

## Das Projekt

---

Dieser (USB) Soundkartentreiber von OE5DXL befindet sich in der Entwicklung und soll es ermöglichen mit 2 Kanälen mehrere Modems zugleich unter Linux zu initialisieren. Als KISS Treiber sind bis zu 16 Modems von 1baud bis 28kbaud möglich. Der Equalizer ermöglicht einen Vollduplexbetrieb bei Verwendung eines getrennten Senders und Empfängers. Weiterer Vorteil ist die Möglichkeit des **"Multibaud"** Digi, also mehrere Geschwindigkeiten FSK AFSK gemischt. In Stereo kann so theoretisch ein multibaud FSK AFSK KISS, als auch AXUDP AX. 25 Modem betrieben werden.

---

## Der Source Code

---

in Kürze

---

## Der kompilierte Treiber

---

Hier im ZIP der fertig kompilierte Soundmodem Treiber zum Download: [Soundmodem-bin](#)

UDP Filter und RAW-Monitor Konverter [udpbox-bin](#)

---

## Starten bzw. Aufrufen des Treibers

---

mit oss testen 1200 + 9600 baud monitor (ohne kiss oder udp)

```
./afskmodem -f 32000 -M 0 -c 0 -b 1200 -M 1 -c 0 -b 9600 -a -g
```

mit alsa:

```
aoss ./afskmodem -f 32000 -M 0 -c 0 -b 1200 -M 1 -c 0 -b 9600 -a -g
```

APRS mit Xastir KISS-Interface, PTT auf ttyS0:

```
aoss ./afskmodem -i /tmp/soundmodem -t /dev/ttyS0 -f 32000 -M 0 -i
```

Xastir

```
"interface" > "interface control" > "add" "serial kiss tnc"  
"add" "tnc port" /tmp/soundmodem  
"interface control" "start"
```

2-Frequenz-halbduplex-Digi mit 1200 / 1200+9600Bd xnet mit UDP und LPT ptt: Bei UDP ist die Startreihenfolge egal, die Programme können auch auf verschiedenen Rechnern laufen

```
sudo nice -n -19 aoss ./afskmodem \
-p /dev/parport0 -f 44100 -c 2 -s 9 -l 256 -b 6 -e 7 \
-C 0 -b 1 -r 300 -C 1 -b 2 \
-M 0 -c 1 -b 1200 -q 200 -U 127.0.0.1:9200/9210 -m 0 \
-M 1 -c 0 -b 1200 -H 40 -q 200 -U 127.0.0.1:9201/9211 -m 0 \
-M 2 -c 0 -b 9600 -a -g -q 200 -U 127.0.0.1:9202/9212 -m 0
```

linuxsnet AUTOEXEC.NET

```
attach ip0 axudp 1 1 l9200 d9210 127.0.0.1
attach ip1 axudp 2 1 l9201 d9211 127.0.0.1
attach ip2 axudp 3 1 l9202 d9212 127.0.0.1
po 1 baud 1200
po 2 baud 1200
po 3 baud 9600
```

xnet mit kiss und TTY ptt (xnet nach dem Modem starten!)

```
aoss ./afskmodem \
-t /dev/ttyS0 -f 24000 -i /tmp/soundmodem \
-c 2 -s 9 -l 256 -b 6 -e 7 -C 0 -r 300 \
-M 0 -c 1 -b 1200 -q 200 -m 0 \
-M 1 -c 0 -b 1200 -H 40 -q 200 -m 0 \
-M 2 -c 0 -b 9600 -a -g -q 200 -m 0
```

linuxsnet AUTOEXEC.NET

```
attach sdev0 kiss 1 3 38400 /tmp/soundmodem
po 1 baud 1200
po 2 baud 1200
po 3 baud 9600
```

144.800MHz 1200Bd, 70cm 1200+9600Bd xnet, aprsdigi, aprsd und udpbox: APRS hoert auf allen Userzugängen und sendet zum igate senden auf 144.800 nur APRS Messages auf dem 1200Bd 70cm Zugang normales PR + APRS

1. Modem sendet alle ports zu udpbox port 920x und hört auf port 921x: (auf langsamen Rechnern oder hoher CPU last hilft Priotität mit nice oder renice erhöhen)

```
sudo nice -n -19 aoss ./afskmodem \
-p /dev/parport0 -f 44100 -c 2 -s 9 -l 256 -b 6 -e 7 \
-C 0 -b 1 -r 300 -C 1 -b 2 \
-M 0 -c 1 -b 1200 -q 200 -U 127.0.0.1:9200/9210 -m 2 \
-M 1 -c 0 -b 1200 -H 40 -q 200 -U 127.0.0.1:9201/9211 -m 2 \
-M 2 -c 0 -b 9600 -a -g -q 200 -U 127.0.0.1:9202/9212 -m 2
```

2. xnet empfängt von udpbox und sendet direkt zum Modem: linuxsnet AUTOEXEC.NET



```
attach ip0 axudp 1 1 l9300 d9210 127.0.0.1
attach ip1 axudp 2 1 l9301 d9211 127.0.0.1
attach ip2 axudp 3 1 l9302 d9212 127.0.0.1
po 1 baud 1200
po 2 baud 1200
po 3 baud 9600
```

3. udpbox empfängt vom Modem (Port 920x) in AXUDP und aprsdigi (9401) sendet UI von allen Modem Funkports zu aprsdigi (Port 9400) sendet alle UI zu aprsd auf 192.168.1.1:9000 sendet UI von aprsdigi von Port 9401 zu Modem Funkport 2 sendet nur "APRS Messages" (-f p58) zu Modem Funkport 1

```
./udpbox -R 0.0.0.0:9200 -m 127.0.0.1:9400 -m 192.168.1.1:9000 -r 127.0.0.1:93
-R 0.0.0.0:9201 -m 127.0.0.1:9400 -m 192.168.1.1:9000 -r 127.0.0.1:93
-R 0.0.0.0:9202 -m 127.0.0.1:9400 -m 192.168.1.1:9000 -r 127.0.0.1:93
-M 0.0.0.0:9401 -r 127.0.0.1:9211 -f p58 -r 127.0.0.1:9210 -v
```

4. aprsdigi (konfiguration nur zum Test)

```
./aprsdigi -v -D --flood WIDE --trace TRACE --notx --int udp:127.0.0.1/9400/16
--tx --norx --int udp:127.0.0.1/9401/16:NOCALL-10,RELAY,WIDE,TRACE
```

Startreihenfolge egal, mit & am Ende der Kommandozeile laufen die Programme im Hintergrund

Dieses Projekt ist Open Source - Haftung, Verantwortung und Spaß übernimmt jeder selbst.

## Packet Radio via Soundkarte unter Linux: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 4. Mai 2011, 14:51 Uhr (Quelle anzeigen)**

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(→ [Starten bzw. Aufrufen des Treibers](#))

← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Zeile 13:**

```
==Der kompilierte Treiber==
```

Hier im ZIP der fertig kompilierte Soundmodem Treiber zum Download:  
[[Media:soundmodem\_linux\_i386\_static.zip|Soundmodem-bin]]

**Zeile 29:**

```
"add" "tnc port" /tmp/soundmodem
```

```
"interface control" "start"
```

**Version vom 4. Mai 2011, 19:02 Uhr (Quelle anzeigen)**

[Oe5dxl](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied](#) →

**Zeile 13:**

```
==Der kompilierte Treiber==
```

Hier im ZIP der fertig kompilierte Soundmodem Treiber zum Download:  
[[Media:soundmodem\_linux\_i386\_static.zip|Soundmodem-bin]]

+

**UDP Filter und RAW-Monitor Konverter**

+

```
[[Media:udpbox_linux_i386_static.zip|udpbox-bin]]
```

**Zeile 32:**

```
"add" "tnc port" /tmp/soundmodem
```

```
"interface control" "start"
```

+

**2-Frequenz-halbduplex-Digi mit 1200 / 1200+9600Bd xnet mit UDP und LPT ptt:**

+

**Bei UDP ist die Startreihenfolge egal, die Programme können auch**

+

**auf verschiedenen Rechnern laufen**

+

```
sudo nice -n -19 aoss ./afskmodem \
```

+

```
-p /dev/parport0 -f 44100 -c 2 -s 9 -l 256 -b 6 -e 7 \
```

+

```
-C 0 -b 1 -r 300 -C 1 -b 2 \
```

```

+ -M 0 -c 1 -b 1200 -q 200 -U 127.0.0.1:
9200/9210 -m 0 \
+ -M 1 -c 0 -b 1200 -H 40 -q 200 -U
127.0.0.1:9201/9211 -m 0 \
+ -M 2 -c 0 -b 9600 -a -q -q 200 -U
127.0.0.1:9202/9212 -m 0
+ linuxsnet AUTOEXEC.NET
+ attach ip0 axudp 1 1 l9200 d9210
127.0.0.1
+ attach ip1 axudp 2 1 l9201 d9211
127.0.0.1
+ attach ip2 axudp 3 1 l9202 d9212
127.0.0.1
+ po 1 baud 1200
+ po 2 baud 1200
+ po 3 baud 9600
+
+
+ xnet mit kiss und TTY ptt (xnet nach
dem Modem starten!)
+ aoss ./afskmodem \
+ -t /dev/ttyS0 -f 24000 -i /tmp
/soundmodem \
+ -c 2 -s 9 -l 256 -b 6 -e 7 -C 0 -r 300 \
+ -M 0 -c 1 -b 1200 -q 200 -m 0 \
+ -M 1 -c 0 -b 1200 -H 40 -q 200 -m 0 \
+ -M 2 -c 0 -b 9600 -a -g -q 200 -m 0
+ linuxsnet AUTOEXEC.NET
+ attach sdev0 kiss 1 3 38400 /tmp
/soundmodem
+ po 1 baud 1200
+ po 2 baud 1200
+ po 3 baud 9600

```

- +
- +
- + **144.800MHz 1200Bd, 70cm**
- + **1200+9600Bd xnet, aprsdigi, aprsd und udpbox:**
- + **APRS hoert auf allen Userzugängen und sendet zum igate**
- + **senden auf 144.800 nur APRS Messages**
- + **auf dem 1200Bd 70cm Zugang normales PR + APRS**
- +
- + **1. Modem sendet alle ports zu udpbox port 920x und hört auf port 921x:**
- + **(auf langsamen Rechnern oder hoher CPU last hilft**
- + **Priortität mit nice oder renice erhöhen)**
- + **sudo nice -n -19 aoss ./afskmodem \**
- + **-p /dev/parport0 -f 44100 -c 2 -s 9 -l 256 -b 6 -e 7 \**
- + **-C 0 -b 1 -r 300 -C 1 -b 2 \**
- + **-M 0 -c 1 -b 1200 -q 200 -U 127.0.0.1:9200/9210 -m 2 \**
- + **-M 1 -c 0 -b 1200 -H 40 -q 200 -U 127.0.0.1:9201/9211 -m 2 \**
- + **-M 2 -c 0 -b 9600 -a -q -q 200 -U 127.0.0.1:9202/9212 -m 2**
- +
- + **2. xnet empfängt von udpbox und sendet direkt zum Modem:**
- + **linuxsnet AUTOEXEC.NET**
- + **attach ip0 axudp 1 1 l9300 d9210 127.0.0.1**
- + **attach ip1 axudp 2 1 l9301 d9211 127.0.0.1**

```

+ attach ip2 axudp 3 1 l9302 d9212
127.0.0.1
+ po 1 baud 1200
+ po 2 baud 1200
+ po 3 baud 9600
+
+ 3. udpbox empfängt vom Modem
(Port 920x) in AXUDP und aprsdigi
(9401)
+ sendet UI von allen Modem Funkports
zu aprsdigi (Port 9400)
+ sendet alle UI zu aprsd auf
192.168.1.1:9000
+ sendet UI von aprsdigi von Port 9401
zu Modem Funkport 2
+ sendet nur "APRS Messages" (-f p58)
zu Modem Funkport 1
+ ./udpbox -R 0.0.0.0:9200 -m
127.0.0.1:9400 -m 192.168.1.1:9000 -
r 127.0.0.1:93
+ -R 0.0.0.0:9201 -m 127.0.0.1:
9400 -m 192.168.1.1:9000 -r
127.0.0.1:93
+ -R 0.0.0.0:9202 -m 127.0.0.1:
9400 -m 192.168.1.1:9000 -r
127.0.0.1:93
+ -M 0.0.0.0:9401 -r 127.0.0.1:
9211 -f p58 -r 127.0.0.1:9210 -v
+
+ 4. aprsdigi (konfiguration nur zum
Test)
+ ./aprsdigi -v -D --flood WIDE --trace
TRACE --notx --int udp:127.0.0.1/9400
/16
+ --tx --norx --int udp:127.0.0.1/9401
/16:NOCALL-10,RELAY,WIDE,TRACE

```

Dieses Projekt ist Open Source - Haftung, Verantwortung und Spaß übernimmt jeder selbst.

+

+ 

Startreihenfolge egal, mit & am Ende der Kommandozeile laufen

+ 

die Programme im Hintergrund

Dieses Projekt ist Open Source - Haftung, Verantwortung und Spaß übernimmt jeder selbst.

Version vom 4. Mai 2011, 19:02 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1	Das Projekt	23
2	Der Source Code	23
3	Der kompilierte Treiber	23
4	Starten bzw. Aufrufen des Treibers	23

---

## Das Projekt

Dieser (USB) Soundkartentreiber von OE5DXL befindet sich in der Entwicklung und soll es ermöglichen mit 2 Kanälen mehrere Modems zugleich unter Linux zu initialisieren. Als KISS Treiber sind bis zu 16 Modems von 1baud bis 28kbaud möglich. Der Equalizer ermöglicht einen Vollduplexbetrieb bei Verwendung eines getrennten Senders und Empfängers. Weiterer Vorteil ist die Möglichkeit des **"Multibaud"** Digi, also mehrere Geschwindigkeiten FSK AFSK gemischt. In Stereo kann so theoretisch ein multibaud FSK AFSK KISS, als auch AXUDP AX. 25 Modem betrieben werden.

---

## Der Source Code

in Kürze

---

## Der kompilierte Treiber

Hier im ZIP der fertig kompilierte Soundmodem Treiber zum Download: [Soundmodem-bin](#)

UDP Filter und RAW-Monitor Konverter [udpbox-bin](#)

---

## Starten bzw. Aufrufen des Treibers

mit oss testen 1200 + 9600 baud monitor (ohne kiss oder udp)

```
./afskmodem -f 32000 -M 0 -c 0 -b 1200 -M 1 -c 0 -b 9600 -a -g
```

mit alsa:

```
aoss ./afskmodem -f 32000 -M 0 -c 0 -b 1200 -M 1 -c 0 -b 9600 -a -g
```

APRS mit Xastir KISS-Interface, PTT auf ttyS0:

```
aoss ./afskmodem -i /tmp/soundmodem -t /dev/ttyS0 -f 32000 -M 0 -i
```

Xastir

```
"interface" > "interface control" > "add" "serial kiss tnc"  
"add" "tnc port" /tmp/soundmodem  
"interface control" "start"
```

2-Frequenz-halbduplex-Digi mit 1200 / 1200+9600Bd xnet mit UDP und LPT ptt: Bei UDP ist die Startreihenfolge egal, die Programme können auch auf verschiedenen Rechnern laufen

```
sudo nice -n -19 aoss ./afskmodem \
-p /dev/parport0 -f 44100 -c 2 -s 9 -l 256 -b 6 -e 7 \
-C 0 -b 1 -r 300 -C 1 -b 2 \
-M 0 -c 1 -b 1200 -q 200 -U 127.0.0.1:9200/9210 -m 0 \
-M 1 -c 0 -b 1200 -H 40 -q 200 -U 127.0.0.1:9201/9211 -m 0 \
-M 2 -c 0 -b 9600 -a -g -q 200 -U 127.0.0.1:9202/9212 -m 0
```

linuxsnet AUTOEXEC.NET

```
attach ip0 axudp 1 1 l9200 d9210 127.0.0.1
attach ip1 axudp 2 1 l9201 d9211 127.0.0.1
attach ip2 axudp 3 1 l9202 d9212 127.0.0.1
po 1 baud 1200
po 2 baud 1200
po 3 baud 9600
```

xnet mit kiss und TTY ptt (xnet nach dem Modem starten!)

```
aoss ./afskmodem \
-t /dev/ttyS0 -f 24000 -i /tmp/soundmodem \
-c 2 -s 9 -l 256 -b 6 -e 7 -C 0 -r 300 \
-M 0 -c 1 -b 1200 -q 200 -m 0 \
-M 1 -c 0 -b 1200 -H 40 -q 200 -m 0 \
-M 2 -c 0 -b 9600 -a -g -q 200 -m 0
```

linuxsnet AUTOEXEC.NET

```
attach sdev0 kiss 1 3 38400 /tmp/soundmodem
po 1 baud 1200
po 2 baud 1200
po 3 baud 9600
```

144.800MHz 1200Bd, 70cm 1200+9600Bd xnet, aprsdigi, aprsd und udpbox: APRS hoert auf allen Userzugängen und sendet zum igate senden auf 144.800 nur APRS Messages auf dem 1200Bd 70cm Zugang normales PR + APRS

1. Modem sendet alle ports zu udpbox port 920x und hört auf port 921x: (auf langsamen Rechnern oder hoher CPU last hilft Priotität mit nice oder renice erhöhen)

```
sudo nice -n -19 aoss ./afskmodem \
-p /dev/parport0 -f 44100 -c 2 -s 9 -l 256 -b 6 -e 7 \
-C 0 -b 1 -r 300 -C 1 -b 2 \
-M 0 -c 1 -b 1200 -q 200 -U 127.0.0.1:9200/9210 -m 2 \
-M 1 -c 0 -b 1200 -H 40 -q 200 -U 127.0.0.1:9201/9211 -m 2 \
-M 2 -c 0 -b 9600 -a -g -q 200 -U 127.0.0.1:9202/9212 -m 2
```

2. xnet empfängt von udpbox und sendet direkt zum Modem: linuxsnet AUTOEXEC.NET



```
attach ip0 axudp 1 1 l9300 d9210 127.0.0.1
attach ip1 axudp 2 1 l9301 d9211 127.0.0.1
attach ip2 axudp 3 1 l9302 d9212 127.0.0.1
po 1 baud 1200
po 2 baud 1200
po 3 baud 9600
```

3. udpbox empfängt vom Modem (Port 920x) in AXUDP und aprsdigi (9401) sendet UI von allen Modem Funkports zu aprsdigi (Port 9400) sendet alle UI zu aprsd auf 192.168.1.1:9000 sendet UI von aprsdigi von Port 9401 zu Modem Funkport 2 sendet nur "APRS Messages" (-f p58) zu Modem Funkport 1

```
./udpbox -R 0.0.0.0:9200 -m 127.0.0.1:9400 -m 192.168.1.1:9000 -r 127.0.0.1:93
-R 0.0.0.0:9201 -m 127.0.0.1:9400 -m 192.168.1.1:9000 -r 127.0.0.1:93
-R 0.0.0.0:9202 -m 127.0.0.1:9400 -m 192.168.1.1:9000 -r 127.0.0.1:93
-M 0.0.0.0:9401 -r 127.0.0.1:9211 -f p58 -r 127.0.0.1:9210 -v
```

4. aprsdigi (konfiguration nur zum Test)

```
./aprsdigi -v -D --flood WIDE --trace TRACE --notx --int udp:127.0.0.1/9400/16
--tx --norx --int udp:127.0.0.1/9401/16:NOCALL-10,RELAY,WIDE,TRACE
```

Startreihenfolge egal, mit & am Ende der Kommandozeile laufen die Programme im Hintergrund

Dieses Projekt ist Open Source - Haftung, Verantwortung und Spaß übernimmt jeder selbst.

## Packet Radio via Soundkarte unter Linux: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 4. Mai 2011, 14:51 Uhr (Quelle anzeigen)**

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(→ [Starten bzw. Aufrufen des Treibers](#))

← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Zeile 13:**

```
==Der kompilierte Treiber==
```

Hier im ZIP der fertig kompilierte Soundmodem Treiber zum Download:  
[[Media:soundmodem\_linux\_i386\_static.zip|Soundmodem-bin]]

**Zeile 29:**

```
"add" "tnc port" /tmp/soundmodem
```

```
"interface control" "start"
```

**Version vom 4. Mai 2011, 19:02 Uhr (Quelle anzeigen)**

[Oe5dxl](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied](#) →

**Zeile 13:**

```
==Der kompilierte Treiber==
```

Hier im ZIP der fertig kompilierte Soundmodem Treiber zum Download:  
[[Media:soundmodem\_linux\_i386\_static.zip|Soundmodem-bin]]

+

+

**UDP Filter und RAW-Monitor Konverter**

+

[[Media:udpbox\_linux\_i386\_static.zip|udpbox-bin]]

**Zeile 32:**

```
"add" "tnc port" /tmp/soundmodem
```

```
"interface control" "start"
```

+

+

**2-Frequenz-halbduplex-Digi mit 1200 / 1200+9600Bd xnet mit UDP und LPT ptt:**

+

**Bei UDP ist die Startreihenfolge egal, die Programme können auch**

+

**auf verschiedenen Rechnern laufen**

+

```
sudo nice -n -19 aoss ./afskmodem \
```

+

```
-p /dev/parport0 -f 44100 -c 2 -s 9 -l 256 -b 6 -e 7 \
```

+

```
-C 0 -b 1 -r 300 -C 1 -b 2 \
```

```

+ -M 0 -c 1 -b 1200 -q 200 -U 127.0.0.1:
9200/9210 -m 0 \
+ -M 1 -c 0 -b 1200 -H 40 -q 200 -U
127.0.0.1:9201/9211 -m 0 \
+ -M 2 -c 0 -b 9600 -a -q -q 200 -U
127.0.0.1:9202/9212 -m 0
+ linuxsnet AUTOEXEC.NET
+ attach ip0 axudp 1 1 l9200 d9210
127.0.0.1
+ attach ip1 axudp 2 1 l9201 d9211
127.0.0.1
+ attach ip2 axudp 3 1 l9202 d9212
127.0.0.1
+ po 1 baud 1200
+ po 2 baud 1200
+ po 3 baud 9600
+
+
+ xnet mit kiss und TTY ptt (xnet nach
dem Modem starten!)
+ aoss ./afskmodem \
+ -t /dev/ttyS0 -f 24000 -i /tmp
/soundmodem \
+ -c 2 -s 9 -l 256 -b 6 -e 7 -C 0 -r 300 \
+ -M 0 -c 1 -b 1200 -q 200 -m 0 \
+ -M 1 -c 0 -b 1200 -H 40 -q 200 -m 0 \
+ -M 2 -c 0 -b 9600 -a -g -q 200 -m 0
+ linuxsnet AUTOEXEC.NET
+ attach sdev0 kiss 1 3 38400 /tmp
/soundmodem
+ po 1 baud 1200
+ po 2 baud 1200
+ po 3 baud 9600

```

- +
- +
- + **144.800MHz 1200Bd, 70cm**
- + **1200+9600Bd xnet, aprsdigi, aprsd und udpbox:**
- + **APRS hoert auf allen Userzugängen und sendet zum igate**
- + **senden auf 144.800 nur APRS Messages**
- + **auf dem 1200Bd 70cm Zugang normales PR + APRS**
- +
- + **1. Modem sendet alle ports zu udpbox port 920x und hört auf port 921x:**
- + **(auf langsamen Rechnern oder hoher CPU last hilft**
- + **Priotität mit nice oder renice erhöhen)**
- + **sudo nice -n -19 aoss ./afskmodem \**
- + **-p /dev/parport0 -f 44100 -c 2 -s 9 -l 256 -b 6 -e 7 \**
- + **-C 0 -b 1 -r 300 -C 1 -b 2 \**
- + **-M 0 -c 1 -b 1200 -q 200 -U 127.0.0.1:9200/9210 -m 2 \**
- + **-M 1 -c 0 -b 1200 -H 40 -q 200 -U 127.0.0.1:9201/9211 -m 2 \**
- + **-M 2 -c 0 -b 9600 -a -q -q 200 -U 127.0.0.1:9202/9212 -m 2**
- +
- + **2. xnet empfängt von udpbox und sendet direkt zum Modem:**
- + **linuxsnet AUTOEXEC.NET**
- + **attach ip0 axudp 1 1 l9300 d9210 127.0.0.1**
- + **attach ip1 axudp 2 1 l9301 d9211 127.0.0.1**

```

+ attach ip2 axudp 3 1 l9302 d9212
127.0.0.1
+ po 1 baud 1200
+ po 2 baud 1200
+ po 3 baud 9600
+
+ 3. udpbox empfängt vom Modem
(Port 920x) in AXUDP und aprsdigi
(9401)
+ sendet UI von allen Modem Funkports
zu aprsdigi (Port 9400)
+ sendet alle UI zu aprsd auf
192.168.1.1:9000
+ sendet UI von aprsdigi von Port 9401
zu Modem Funkport 2
+ sendet nur "APRS Messages" (-f p58)
zu Modem Funkport 1
+ ./udpbox -R 0.0.0.0:9200 -m
127.0.0.1:9400 -m 192.168.1.1:9000 -
r 127.0.0.1:93
+ -R 0.0.0.0:9201 -m 127.0.0.1:
9400 -m 192.168.1.1:9000 -r
127.0.0.1:93
+ -R 0.0.0.0:9202 -m 127.0.0.1:
9400 -m 192.168.1.1:9000 -r
127.0.0.1:93
+ -M 0.0.0.0:9401 -r 127.0.0.1:
9211 -f p58 -r 127.0.0.1:9210 -v
+
+ 4. aprsdigi (konfiguration nur zum
Test)
+ ./aprsdigi -v -D --flood WIDE --trace
TRACE --notx --int udp:127.0.0.1/9400
/16
+ --tx --norx --int udp:127.0.0.1/9401
/16:NOCALL-10,RELAY,WIDE,TRACE

```

Dieses Projekt ist Open Source - Haftung, Verantwortung und Spaß übernimmt jeder selbst.

+

+

Startreihenfolge egal, mit & am Ende der Kommandozeile laufen

+

die Programme im Hintergrund

Dieses Projekt ist Open Source - Haftung, Verantwortung und Spaß übernimmt jeder selbst.

Version vom 4. Mai 2011, 19:02 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1

Das Projekt

.....

31

2

Der Source Code

.....

31

3

Der kompilierte Treiber

.....

31

4

Starten bzw. Aufrufen des Treibers

.....

31

---

## Das Projekt

Dieser (USB) Soundkartentreiber von OE5DXL befindet sich in der Entwicklung und soll es ermöglichen mit 2 Kanälen mehrere Modems zugleich unter Linux zu initialisieren. Als KISS Treiber sind bis zu 16 Modems von 1baud bis 28kbaud möglich. Der Equalizer ermöglicht einen Vollduplexbetrieb bei Verwendung eines getrennten Senders und Empfängers. Weiterer Vorteil ist die Möglichkeit des **"Multibaud"** Digi, also mehrere Geschwindigkeiten FSK AFSK gemischt. In Stereo kann so theoretisch ein multibaud FSK AFSK KISS, als auch AXUDP AX. 25 Modem betrieben werden.

---

## Der Source Code

in Kürze

---

## Der kompilierte Treiber

Hier im ZIP der fertig kompilierte Soundmodem Treiber zum Download: [Soundmodem-bin](#)

UDP Filter und RAW-Monitor Konverter [udpbox-bin](#)

---

## Starten bzw. Aufrufen des Treibers

mit oss testen 1200 + 9600 baud monitor (ohne kiss oder udp)

```
./afskmodem -f 32000 -M 0 -c 0 -b 1200 -M 1 -c 0 -b 9600 -a -g
```

mit alsa:

```
aoss ./afskmodem -f 32000 -M 0 -c 0 -b 1200 -M 1 -c 0 -b 9600 -a -g
```

APRS mit Xastir KISS-Interface, PTT auf ttyS0:

```
aoss ./afskmodem -i /tmp/soundmodem -t /dev/ttyS0 -f 32000 -M 0 -i
```

Xastir

```
"interface" > "interface control" > "add" "serial kiss tnc"  
"add" "tnc port" /tmp/soundmodem  
"interface control" "start"
```

2-Frequenz-halbduplex-Digi mit 1200 / 1200+9600Bd xnet mit UDP und LPT ptt: Bei UDP ist die Startreihenfolge egal, die Programme können auch auf verschiedenen Rechnern laufen

```
sudo nice -n -19 aoss ./afskmodem \
-p /dev/parport0 -f 44100 -c 2 -s 9 -l 256 -b 6 -e 7 \
-C 0 -b 1 -r 300 -C 1 -b 2 \
-M 0 -c 1 -b 1200 -q 200 -U 127.0.0.1:9200/9210 -m 0 \
-M 1 -c 0 -b 1200 -H 40 -q 200 -U 127.0.0.1:9201/9211 -m 0 \
-M 2 -c 0 -b 9600 -a -g -q 200 -U 127.0.0.1:9202/9212 -m 0
```

linuxsnet AUTOEXEC.NET

```
attach ip0 axudp 1 1 l9200 d9210 127.0.0.1
attach ip1 axudp 2 1 l9201 d9211 127.0.0.1
attach ip2 axudp 3 1 l9202 d9212 127.0.0.1
po 1 baud 1200
po 2 baud 1200
po 3 baud 9600
```

xnet mit kiss und TTY ptt (xnet nach dem Modem starten!)

```
aoss ./afskmodem \
-t /dev/ttyS0 -f 24000 -i /tmp/soundmodem \
-c 2 -s 9 -l 256 -b 6 -e 7 -C 0 -r 300 \
-M 0 -c 1 -b 1200 -q 200 -m 0 \
-M 1 -c 0 -b 1200 -H 40 -q 200 -m 0 \
-M 2 -c 0 -b 9600 -a -g -q 200 -m 0
```

linuxsnet AUTOEXEC.NET

```
attach sdev0 kiss 1 3 38400 /tmp/soundmodem
po 1 baud 1200
po 2 baud 1200
po 3 baud 9600
```

144.800MHz 1200Bd, 70cm 1200+9600Bd xnet, aprsdigi, aprsd und udpbox: APRS hoert auf allen Userzugängen und sendet zum igate senden auf 144.800 nur APRS Messages auf dem 1200Bd 70cm Zugang normales PR + APRS

1. Modem sendet alle ports zu udpbox port 920x und hört auf port 921x: (auf langsamen Rechnern oder hoher CPU last hilft Priotität mit nice oder renice erhöhen)

```
sudo nice -n -19 aoss ./afskmodem \
-p /dev/parport0 -f 44100 -c 2 -s 9 -l 256 -b 6 -e 7 \
-C 0 -b 1 -r 300 -C 1 -b 2 \
-M 0 -c 1 -b 1200 -q 200 -U 127.0.0.1:9200/9210 -m 2 \
-M 1 -c 0 -b 1200 -H 40 -q 200 -U 127.0.0.1:9201/9211 -m 2 \
-M 2 -c 0 -b 9600 -a -g -q 200 -U 127.0.0.1:9202/9212 -m 2
```

2. xnet empfängt von udpbox und sendet direkt zum Modem: linuxsnet AUTOEXEC.NET



```
attach ip0 axudp 1 1 l9300 d9210 127.0.0.1
attach ip1 axudp 2 1 l9301 d9211 127.0.0.1
attach ip2 axudp 3 1 l9302 d9212 127.0.0.1
po 1 baud 1200
po 2 baud 1200
po 3 baud 9600
```

3. udpbox empfängt vom Modem (Port 920x) in AXUDP und aprsdigi (9401) sendet UI von allen Modem Funkports zu aprsdigi (Port 9400) sendet alle UI zu aprsd auf 192.168.1.1:9000 sendet UI von aprsdigi von Port 9401 zu Modem Funkport 2 sendet nur "APRS Messages" (-f p58) zu Modem Funkport 1

```
./udpbox -R 0.0.0.0:9200 -m 127.0.0.1:9400 -m 192.168.1.1:9000 -r 127.0.0.1:93
-R 0.0.0.0:9201 -m 127.0.0.1:9400 -m 192.168.1.1:9000 -r 127.0.0.1:93
-R 0.0.0.0:9202 -m 127.0.0.1:9400 -m 192.168.1.1:9000 -r 127.0.0.1:93
-M 0.0.0.0:9401 -r 127.0.0.1:9211 -f p58 -r 127.0.0.1:9210 -v
```

4. aprsdigi (konfiguration nur zum Test)

```
./aprsdigi -v -D --flood WIDE --trace TRACE --notx --int udp:127.0.0.1/9400/16
--tx --norx --int udp:127.0.0.1/9401/16:NOCALL-10,RELAY,WIDE,TRACE
```

Startreihenfolge egal, mit & am Ende der Kommandozeile laufen die Programme im Hintergrund

Dieses Projekt ist Open Source - Haftung, Verantwortung und Spaß übernimmt jeder selbst.