

---

## Inhaltsverzeichnis

1. Packet Radio via Soundkarte unter Linux .....	23
2. Benutzer:OE2WAO .....	9
3. Benutzer:Oe5dxl .....	16

## Packet Radio via Soundkarte unter Linux

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

### Version vom 4. Mai 2011, 19:02 Uhr (Quelle anzeigen)

Oe5dxi ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
← Zum vorherigen Versionsunterschied

#### Zeile 24:

mit alsa:

```
aoss ./afskmodem -f 32000 -M 0 -c 0 -b  
1200 -M 1 -c 0 -b 9600 -a -g
```

–

APRS mit Xastir KISS-Interface, PTT auf  
ttyS0:

#### Zeile 33:

```
"interface control" "start"
```

–

2-Frequenz-halbduplex-Digi mit 1200 /  
1200+9600Bd xnet mit UDP und LPT **ptt**:

–

Bei UDP ist die Startreihenfolge egal, die  
Programme können auch

–

auf verschiedenen Rechnern laufen

```
sudo nice -n -19 aoss ./afskmodem \
```

```
-p /dev/parport0 -f 44100 -c 2 -s 9 -l 256 -  
b 6 -e 7 \
```

#### Zeile 42:

```
-M 1 -c 0 -b 1200 -H 40 -q 200 -U  
127.0.0.1:9201/9211 -m 0 \
```

```
-M 2 -c 0 -b 9600 -a -g -q 200 -U  
127.0.0.1:9202/9212 -m 0
```

–

linuxsnet AUTOEXEC.NET

### Version vom 5. Mai 2011, 08:28 Uhr (Quelle anzeigen)

OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
K (→Starten bzw. Aufrufen des Treibers)  
Zum nächsten Versionsunterschied →

#### Zeile 24:

mit alsa:

```
aoss ./afskmodem -f 32000 -M 0 -c 0 -b  
1200 -M 1 -c 0 -b 9600 -a -g
```

APRS mit Xastir KISS-Interface, PTT auf  
ttyS0:

#### Zeile 32:

```
"interface control" "start"
```

+

2-Frequenz-halbduplex-Digi mit 1200 /  
1200+9600Bd xnet mit UDP und LPT **PTT**:  
**<br>**

+

Bei UDP ist die Startreihenfolge egal, die  
Programme können auch auf  
verschiedenen Rechnern laufen

```
sudo nice -n -19 aoss ./afskmodem \
```

```
-p /dev/parport0 -f 44100 -c 2 -s 9 -l 256 -  
b 6 -e 7 \
```

#### Zeile 40:

```
-M 1 -c 0 -b 1200 -H 40 -q 200 -U  
127.0.0.1:9201/9211 -m 0 \
```

```
-M 2 -c 0 -b 9600 -a -g -q 200 -U  
127.0.0.1:9202/9212 -m 0
```

+

linuxsnet **(XNET)** AUTOEXEC.NET

```
attach ip0 axudp 1 1 l9200 d9210
127.0.0.1
```

```
attach ip1 axudp 2 1 l9201 d9211
127.0.0.1
```

Zeile 51:

– **xnet** mit **kiss** und TTY ptt (**xnet** nach dem Modem starten!)

```
aoss ./afskmodem \
```

```
-t /dev/ttyS0 -f 24000 -i /tmp
/soundmodem \
```

Zeile 66:

```
144.800MHz 1200Bd, 70cm 1200+9600Bd
xnet, aprsdigi, aprsd und udpbox:
```

– APRS **hoert** auf allen Userzugängen und sendet zum **igate**

– **senden** auf 144.800 nur APRS Messages

– **auf** dem 1200Bd 70cm Zugang normales PR + APRS

– 1. Modem sendet alle **ports** zu udpbox **por**  
**t** 920x und hört auf **port** 921x:

– (auf langsamen Rechnern oder hoher CPU last hilft

– Priotität mit nice oder renice erhöhen)

```
sudo nice -n -19 aoss ./afskmodem \
```

```
-p /dev/parport0 -f 44100 -c 2 -s 9 -l 256 -
b 6 -e 7 \
```

Zeile 80:

```
-M 2 -c 0 -b 9600 -a -g -q 200 -U
127.0.0.1:9202/9212 -m 2
```

```
attach ip0 axudp 1 1 l9200 d9210
127.0.0.1
```

```
attach ip1 axudp 2 1 l9201 d9211
127.0.0.1
```

Zeile 49:

+ **XNET** mit **KISS** und TTY ptt (**XNET** nach dem Modem starten!)

```
aoss ./afskmodem \
```

```
-t /dev/ttyS0 -f 24000 -i /tmp
/soundmodem \
```

Zeile 64:

```
144.800MHz 1200Bd, 70cm 1200+9600Bd
xnet, aprsdigi, aprsd und udpbox:
```

+ APRS **hört** auf allen Userzugängen und sendet zum **IGATE. <br>**

+ **Senden** auf 144.800 nur APRS Messages. **<br>**

+ **Auf** dem 1200Bd 70cm Zugang normales PR + APRS. **<br>**

+ 1. Modem sendet alle **Ports** zu udpbox **Por**  
**t** 920x und hört auf **Port** 921x: **<br>**

+ (auf langsamen Rechnern oder **bei** hoher CPU last hilft Priotität mit nice oder renice erhöhen)

```
sudo nice -n -19 aoss ./afskmodem \
```

```
-p /dev/parport0 -f 44100 -c 2 -s 9 -l 256 -
b 6 -e 7 \
```

Zeile 77:

```
-M 2 -c 0 -b 9600 -a -g -q 200 -U
127.0.0.1:9202/9212 -m 2
```

- 2. **xnet** empfängt von udpbox und sendet direkt zum Modem:

```
linuxsnet AUTOEXEC.NET
```

```
attach ip0 axudp 1 1 I9300 d9210
127.0.0.1
```

Zeile 89:

```
po 3 baud 9600
```

- 3. udpbox empfängt vom Modem (Port 920x) in AXUDP und aprsdigi (9401)

- sendet UI von allen Modem Funkports zu aprsdigi (Port 9400)

- sendet alle UI zu aprsd auf 192.168.1.1: 9000

- sendet UI von aprsdigi von Port 9401 zu Modem Funkport 2

- sendet nur "APRS Messages" (-f p58) zu Modem Funkport 1

```
./udpbox -R 0.0.0.0:9200 -m 127.0.0.1:
9400 -m 192.168.1.1:9000 -r 127.0.0.1:93
```

```
-R 0.0.0.0:9201 -m 127.0.0.1:9400 -
m 192.168.1.1:9000 -r 127.0.0.1:93
```

Zeile 99:

```
-M 0.0.0.0:9401 -r 127.0.0.1:9211 -f
p58 -r 127.0.0.1:9210 -v
```

- 4. aprsdigi (**konfiguration** nur zum Test)

```
./aprsdigi -v -D --flood WIDE --trace
TRACE --notx --int udp:127.0.0.1/9400/16
```

```
--tx --norx --int udp:127.0.0.1/9401/16:
NOCALL-10,RELAY,WIDE,TRACE
```

- Startreihenfolge egal, mit & am Ende der Kommandozeile laufen

+

- 2. **XNET** empfängt von udpbox und sendet direkt zum Modem:<br>

```
linuxsnet AUTOEXEC.NET
```

```
attach ip0 axudp 1 1 I9300 d9210
127.0.0.1
```

Zeile 86:

```
po 3 baud 9600
```

+

- 3. udpbox empfängt vom Modem (Port 920x) in AXUDP und aprsdigi (9401)<br>

+

- sendet UI von allen Modem Funkports zu aprsdigi (Port 9400) <br>

+

- sendet alle UI zu aprsd auf 192.168.1.1: 9000<br>

+

- sendet UI von aprsdigi von Port 9401 zu Modem Funkport 2<br>

+

- sendet nur "APRS Messages" (-f p58) zu Modem Funkport 1 <br>

```
./udpbox -R 0.0.0.0:9200 -m 127.0.0.1:
9400 -m 192.168.1.1:9000 -r 127.0.0.1:93
```

```
-R 0.0.0.0:9201 -m 127.0.0.1:9400 -
m 192.168.1.1:9000 -r 127.0.0.1:93
```

Zeile 96:

```
-M 0.0.0.0:9401 -r 127.0.0.1:9211 -f
p58 -r 127.0.0.1:9210 -v
```

+

- 4. aprsdigi (**Konfiguration** nur zum Test)<br>

```
./aprsdigi -v -D --flood WIDE --trace
TRACE --notx --int udp:127.0.0.1/9400/16
```

```
--tx --norx --int udp:127.0.0.1/9401/16:
NOCALL-10,RELAY,WIDE,TRACE
```

+

- Startreihenfolge egal, mit & am Ende der Kommandozeile laufen die Programme im Hintergrund

–

die Programme im Hintergrund

+<br>

Dieses Projekt ist Open Source - Haftung, Verantwortung und Spaß übernimmt jeder selbst.

Dieses Projekt ist Open Source - Haftung, Verantwortung und Spaß übernimmt jeder selbst.

Version vom 5. Mai 2011, 08:28 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1	Das Projekt	27
2	Der Source Code	27
3	Der kompilierte Treiber	27
4	Starten bzw. Aufrufen des Treibers	27

---

## Das Projekt

Dieser (USB) Soundkartentreiber von OE5DXL befindet sich in der Entwicklung und soll es ermöglichen mit 2 Kanälen mehrere Modems zugleich unter Linux zu initialisieren. Als KISS Treiber sind bis zu 16 Modems von 1baud bis 28kbaud möglich. Der Equalizer ermöglicht einen Vollduplexbetrieb bei Verwendung eines getrennten Senders und Empfängers. Weiterer Vorteil ist die Möglichkeit des **"Multibaud"** Digi, also mehrere Geschwindigkeiten FSK AFSK gemischt. In Stereo kann so theoretisch ein multibaud FSK AFSK KISS, als auch AXUDP AX. 25 Modem betrieben werden.

---

## Der Source Code

in Kürze

---

## Der kompilierte Treiber

Hier im ZIP der fertig kompilierte Soundmodem Treiber zum Download: [Soundmodem-bin](#)

UDP Filter und RAW-Monitor Konverter [udpbox-bin](#)

---

## Starten bzw. Aufrufen des Treibers

mit oss testen 1200 + 9600 baud monitor (ohne kiss oder udp)

```
./afskmodem -f 32000 -M 0 -c 0 -b 1200 -M 1 -c 0 -b 9600 -a -g
```

mit alsa:

```
aoss ./afskmodem -f 32000 -M 0 -c 0 -b 1200 -M 1 -c 0 -b 9600 -a -g
```

APRS mit Xastir KISS-Interface, PTT auf ttyS0:

```
aoss ./afskmodem -i /tmp/soundmodem -t /dev/ttyS0 -f 32000 -M 0 -i
```

Xastir

```
"interface" > "interface control" > "add" "serial kiss tnc"  
"add" "tnc port" /tmp/soundmodem  
"interface control" "start"
```

2-Frequenz-halbduplex-Digi mit 1200 / 1200+9600Bd xnet mit UDP und LPT PTT:

Bei UDP ist die Startreihenfolge egal, die Programme können auch auf verschiedenen Rechnern laufen

```
sudo nice -n -19 aoss ./afskmodem \
-p /dev/parport0 -f 44100 -c 2 -s 9 -l 256 -b 6 -e 7 \
-C 0 -b 1 -r 300 -C 1 -b 2 \
-M 0 -c 1 -b 1200 -q 200 -U 127.0.0.1:9200/9210 -m 0 \
-M 1 -c 0 -b 1200 -H 40 -q 200 -U 127.0.0.1:9201/9211 -m 0 \
-M 2 -c 0 -b 9600 -a -g -q 200 -U 127.0.0.1:9202/9212 -m 0
```

linuxsnet (XNET) AUTOEXEC.NET

```
attach ip0 axudp 1 1 l9200 d9210 127.0.0.1
attach ip1 axudp 2 1 l9201 d9211 127.0.0.1
attach ip2 axudp 3 1 l9202 d9212 127.0.0.1
po 1 baud 1200
po 2 baud 1200
po 3 baud 9600
```

XNET mit KISS und TTY ptt (XNET nach dem Modem starten!)

```
aoss ./afskmodem \
-t /dev/ttyS0 -f 24000 -i /tmp/soundmodem \
-c 2 -s 9 -l 256 -b 6 -e 7 -C 0 -r 300 \
-M 0 -c 1 -b 1200 -q 200 -m 0 \
-M 1 -c 0 -b 1200 -H 40 -q 200 -m 0 \
-M 2 -c 0 -b 9600 -a -g -q 200 -m 0
```

linuxsnet AUTOEXEC.NET

```
attach sdev0 kiss 1 3 38400 /tmp/soundmodem
po 1 baud 1200
po 2 baud 1200
po 3 baud 9600
```

144.800MHz 1200Bd, 70cm 1200+9600Bd xnet, aprsdigi, aprsd und udpbox: APRS hört auf allen Userzugängen und sendet zum IGATE.

Senden auf 144.800 nur APRS Messages.

Auf dem 1200Bd 70cm Zugang normales PR + APRS.

1. Modem sendet alle Ports zu udpbox Port 920x und hört auf Port 921x:

(auf langsamen Rechnern oder bei hoher CPU last hilft Priotität mit nice oder renice erhöhen)

```
sudo nice -n -19 aoss ./afskmodem \
-p /dev/parport0 -f 44100 -c 2 -s 9 -l 256 -b 6 -e 7 \
-C 0 -b 1 -r 300 -C 1 -b 2 \
-M 0 -c 1 -b 1200 -q 200 -U 127.0.0.1:9200/9210 -m 2 \
-M 1 -c 0 -b 1200 -H 40 -q 200 -U 127.0.0.1:9201/9211 -m 2 \
-M 2 -c 0 -b 9600 -a -g -q 200 -U 127.0.0.1:9202/9212 -m 2
```

2. XNET empfängt von udpbox und sendet direkt zum Modem:

linuxsnet AUTOEXEC.NET

```
attach ip0 axudp 1 1 l9300 d9210 127.0.0.1
attach ip1 axudp 2 1 l9301 d9211 127.0.0.1
attach ip2 axudp 3 1 l9302 d9212 127.0.0.1
po 1 baud 1200
po 2 baud 1200
po 3 baud 9600
```

3. udpbox empfängt vom Modem (Port 920x) in AXUDP und aprsdigi (9401)

sendet UI von allen Modem Funkports zu aprsdigi (Port 9400)

sendet alle UI zu aprsd auf 192.168.1.1:9000

sendet UI von aprsdigi von Port 9401 zu Modem Funkport 2

sendet nur "APRS Messages" (-f p58) zu Modem Funkport 1

```
./udpbox -R 0.0.0.0:9200 -m 127.0.0.1:9400 -m 192.168.1.1:9000 -r 127.0.0.1:93
-R 0.0.0.0:9201 -m 127.0.0.1:9400 -m 192.168.1.1:9000 -r 127.0.0.1:93
-R 0.0.0.0:9202 -m 127.0.0.1:9400 -m 192.168.1.1:9000 -r 127.0.0.1:93
-M 0.0.0.0:9401 -r 127.0.0.1:9211 -f p58 -r 127.0.0.1:9210 -v
```

4. aprsdigi (Konfiguration nur zum Test)

```
./aprsdigi -v -D --flood WIDE --trace TRACE --notx --int udp:127.0.0.1/9400/16
--tx --norx --int udp:127.0.0.1/9401/16:NOCALL-10,RELAY,WIDE,TRACE
```

Startreihenfolge egal, mit & am Ende der Kommandozeile laufen die Programme im Hintergrund

Dieses Projekt ist Open Source - Haftung, Verantwortung und Spaß übernimmt jeder selbst.



## Packet Radio via Soundkarte unter Linux: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

### Version vom 4. Mai 2011, 19:02 Uhr (Quelle anzeigen)

[Oe5dxl](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

#### Zeile 24:

mit alsa:

```
aoss ./afskmodem -f 32000 -M 0 -c 0 -b  
1200 -M 1 -c 0 -b 9600 -a -g
```

–

APRS mit Xastir KISS-Interface, PTT auf  
ttyS0:

#### Zeile 33:

"interface control" "start"

–

2-Frequenz-halbduplex-Digi mit 1200 /  
1200+9600Bd xnet mit UDP und LPT **ptt:**

–

Bei UDP ist die Startreihenfolge egal, die  
Programme können auch

–

auf verschiedenen Rechnern laufen

```
sudo nice -n -19 aoss ./afskmodem \
```

```
-p /dev/parport0 -f 44100 -c 2 -s 9 -l 256 -  
b 6 -e 7 \
```

#### Zeile 42:

```
-M 1 -c 0 -b 1200 -H 40 -q 200 -U  
127.0.0.1:9201/9211 -m 0 \
```

```
-M 2 -c 0 -b 9600 -a -g -q 200 -U  
127.0.0.1:9202/9212 -m 0
```

–

linuxsnet AUTOEXEC.NET

### Version vom 5. Mai 2011, 08:28 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#) ([→Starten bzw. Aufrufen des Treibers](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

#### Zeile 24:

mit alsa:

```
aoss ./afskmodem -f 32000 -M 0 -c 0 -b  
1200 -M 1 -c 0 -b 9600 -a -g
```

#### Zeile 32:

"interface control" "start"

+

2-Frequenz-halbduplex-Digi mit 1200 /  
1200+9600Bd xnet mit UDP und LPT **PTT:**  
**<br>**

+

Bei UDP ist die Startreihenfolge egal, die  
Programme können auch auf  
verschiedenen Rechnern laufen

```
sudo nice -n -19 aoss ./afskmodem \
```

```
-p /dev/parport0 -f 44100 -c 2 -s 9 -l 256 -  
b 6 -e 7 \
```

#### Zeile 40:

```
-M 1 -c 0 -b 1200 -H 40 -q 200 -U  
127.0.0.1:9201/9211 -m 0 \
```

```
-M 2 -c 0 -b 9600 -a -g -q 200 -U  
127.0.0.1:9202/9212 -m 0
```

+

linuxsnet **(XNET)** AUTOEXEC.NET

```
attach ip0 axudp 1 1 l9200 d9210
127.0.0.1
```

```
attach ip1 axudp 2 1 l9201 d9211
127.0.0.1
```

**Zeile 51:**

– **xnet** mit **kiss** und TTY ptt (**xnet** nach dem Modem starten!)

```
aoss ./afskmodem \
```

```
-t /dev/ttyS0 -f 24000 -i /tmp
/soundmodem \
```

**Zeile 66:**

```
144.800MHz 1200Bd, 70cm 1200+9600Bd
xnet, aprsdigi, aprsd und udpbox:
```

– APRS **hoert** auf allen Userzugängen und sendet zum **igate**

– **senden** auf 144.800 nur APRS Messages

– **auf** dem 1200Bd 70cm Zugang normales PR + APRS

– 1. Modem sendet alle **ports** zu udpbox **por**  
**t** 920x und hört auf **port** 921x:

– (auf langsamen Rechnern oder hoher CPU last hilft

– Priotität mit nice oder renice erhöhen)

```
sudo nice -n -19 aoss ./afskmodem \
```

```
-p /dev/parport0 -f 44100 -c 2 -s 9 -l 256 -
b 6 -e 7 \
```

**Zeile 80:**

```
-M 2 -c 0 -b 9600 -a -g -q 200 -U
127.0.0.1:9202/9212 -m 2
```

```
attach ip0 axudp 1 1 l9200 d9210
127.0.0.1
```

```
attach ip1 axudp 2 1 l9201 d9211
127.0.0.1
```

**Zeile 49:**

+ **XNET** mit **KISS** und TTY ptt (**XNET** nach dem Modem starten!)

```
aoss ./afskmodem \
```

```
-t /dev/ttyS0 -f 24000 -i /tmp
/soundmodem \
```

**Zeile 64:**

```
144.800MHz 1200Bd, 70cm 1200+9600Bd
xnet, aprsdigi, aprsd und udpbox:
```

+ APRS **hört** auf allen Userzugängen und sendet zum **IGATE. <br>**

+ **Senden** auf 144.800 nur APRS Messages.  
**<br>**

+ **Auf** dem 1200Bd 70cm Zugang normales PR + APRS.**<br>**

+ 1. Modem sendet alle **Ports** zu udpbox **Por**  
**t** 920x und hört auf **Port** 921x:**<br>**

+ (auf langsamen Rechnern oder **bei** hoher CPU last hilft Priotität mit nice oder renice erhöhen)

```
sudo nice -n -19 aoss ./afskmodem \
```

```
-p /dev/parport0 -f 44100 -c 2 -s 9 -l 256 -
b 6 -e 7 \
```

**Zeile 77:**

```
-M 2 -c 0 -b 9600 -a -g -q 200 -U
127.0.0.1:9202/9212 -m 2
```

<p>– 2. <b>xnet</b> empfängt von udpbox und sendet direkt zum Modem:</p> <pre>linuxsnet AUTOEXEC.NET</pre> <pre>attach ip0 axudp 1 1 I9300 d9210 127.0.0.1</pre>	<p>+ 2. <b>XNET</b> empfängt von udpbox und sendet direkt zum Modem:&lt;br&gt;</p> <pre>linuxsnet AUTOEXEC.NET</pre> <pre>attach ip0 axudp 1 1 I9300 d9210 127.0.0.1</pre>
<p><b>Zeile 89:</b></p> <pre>po 3 baud 9600</pre>	<p><b>Zeile 86:</b></p> <pre>po 3 baud 9600</pre>
<p>– 3. udpbox empfängt vom Modem (Port 920x) in AXUDP und aprsdigi (9401)</p>	<p>+ 3. udpbox empfängt vom Modem (Port 920x) in AXUDP und aprsdigi (9401)&lt;br&gt;</p>
<p>– sendet UI von allen Modem Funkports zu aprsdigi (Port 9400)</p>	<p>+ sendet UI von allen Modem Funkports zu aprsdigi (Port 9400) &lt;br&gt;</p>
<p>– sendet alle UI zu aprsd auf 192.168.1.1: 9000</p>	<p>+ sendet alle UI zu aprsd auf 192.168.1.1: 9000&lt;br&gt;</p>
<p>– sendet UI von aprsdigi von Port 9401 zu Modem Funkport 2</p>	<p>+ sendet UI von aprsdigi von Port 9401 zu Modem Funkport 2&lt;br&gt;</p>
<p>– sendet nur "APRS Messages" (-f p58) zu Modem Funkport 1</p>	<p>+ sendet nur "APRS Messages" (-f p58) zu Modem Funkport 1 &lt;br&gt;</p>
<pre>./udpbox -R 0.0.0.0:9200 -m 127.0.0.1:9400 -m 192.168.1.1:9000 -r 127.0.0.1:93</pre>	<pre>./udpbox -R 0.0.0.0:9200 -m 127.0.0.1:9400 -m 192.168.1.1:9000 -r 127.0.0.1:93</pre>
<pre>-R 0.0.0.0:9201 -m 127.0.0.1:9400 -m 192.168.1.1:9000 -r 127.0.0.1:93</pre>	<pre>-R 0.0.0.0:9201 -m 127.0.0.1:9400 -m 192.168.1.1:9000 -r 127.0.0.1:93</pre>
<p><b>Zeile 99:</b></p> <pre>-M 0.0.0.0:9401 -r 127.0.0.1:9211 -f p58 -r 127.0.0.1:9210 -v</pre>	<p><b>Zeile 96:</b></p> <pre>-M 0.0.0.0:9401 -r 127.0.0.1:9211 -f p58 -r 127.0.0.1:9210 -v</pre>
<p>– 4. aprsdigi (<b>konfiguration</b> nur zum Test)</p>	<p>+ 4. aprsdigi (<b>Konfiguration</b> nur zum Test)&lt;br&gt;</p>
<pre>./aprsdigi -v -D --flood WIDE --trace TRACE --notx --int udp:127.0.0.1/9400/16</pre>	<pre>./aprsdigi -v -D --flood WIDE --trace TRACE --notx --int udp:127.0.0.1/9400/16</pre>
<pre>--tx --norx --int udp:127.0.0.1/9401/16: NOCALL-10,RELAY,WIDE,TRACE</pre>	<pre>--tx --norx --int udp:127.0.0.1/9401/16: NOCALL-10,RELAY,WIDE,TRACE</pre>
<p>– Startreihenfolge egal, mit &amp; am Ende der Kommandozeile laufen</p>	<p>+ Startreihenfolge egal, mit &amp; am Ende der Kommandozeile laufen die Programme im Hintergrund</p>

–

die Programme im Hintergrund

+<br>

Dieses Projekt ist Open Source - Haftung, Verantwortung und Spaß übernimmt jeder selbst.

Dieses Projekt ist Open Source - Haftung, Verantwortung und Spaß übernimmt jeder selbst.

Version vom 5. Mai 2011, 08:28 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1	Das Projekt	13
2	Der Source Code	13
3	Der kompilierte Treiber	13
4	Starten bzw. Aufrufen des Treibers	13

---

## Das Projekt

Dieser (USB) Soundkartentreiber von OE5DXL befindet sich in der Entwicklung und soll es ermöglichen mit 2 Kanälen mehrere Modems zugleich unter Linux zu initialisieren. Als KISS Treiber sind bis zu 16 Modems von 1baud bis 28kbaud möglich. Der Equalizer ermöglicht einen Vollduplexbetrieb bei Verwendung eines getrennten Senders und Empfängers. Weiterer Vorteil ist die Möglichkeit des **"Multibaud"** Digi, also mehrere Geschwindigkeiten FSK AFSK gemischt. In Stereo kann so theoretisch ein multibaud FSK AFSK KISS, als auch AXUDP AX. 25 Modem betrieben werden.

---

## Der Source Code

in Kürze

---

## Der kompilierte Treiber

Hier im ZIP der fertig kompilierte Soundmodem Treiber zum Download: [Soundmodem-bin](#)

UDP Filter und RAW-Monitor Konverter [udpbox-bin](#)

---

## Starten bzw. Aufrufen des Treibers

mit oss testen 1200 + 9600 baud monitor (ohne kiss oder udp)

```
./afskmodem -f 32000 -M 0 -c 0 -b 1200 -M 1 -c 0 -b 9600 -a -g
```

mit alsa:

```
aoss ./afskmodem -f 32000 -M 0 -c 0 -b 1200 -M 1 -c 0 -b 9600 -a -g
```

APRS mit Xastir KISS-Interface, PTT auf ttyS0:

```
aoss ./afskmodem -i /tmp/soundmodem -t /dev/ttyS0 -f 32000 -M 0 -i
```

Xastir

```
"interface" > "interface control" > "add" "serial kiss tnc"  
"add" "tnc port" /tmp/soundmodem  
"interface control" "start"
```

2-Frequenz-halbduplex-Digi mit 1200 / 1200+9600Bd xnet mit UDP und LPT PTT:

Bei UDP ist die Startreihenfolge egal, die Programme können auch auf verschiedenen Rechnern laufen

```
sudo nice -n -19 aoss ./afskmodem \
-p /dev/parport0 -f 44100 -c 2 -s 9 -l 256 -b 6 -e 7 \
-C 0 -b 1 -r 300 -C 1 -b 2 \
-M 0 -c 1 -b 1200 -q 200 -U 127.0.0.1:9200/9210 -m 0 \
-M 1 -c 0 -b 1200 -H 40 -q 200 -U 127.0.0.1:9201/9211 -m 0 \
-M 2 -c 0 -b 9600 -a -g -q 200 -U 127.0.0.1:9202/9212 -m 0
```

linuxsnet (XNET) AUTOEXEC.NET

```
attach ip0 axudp 1 1 l9200 d9210 127.0.0.1
attach ip1 axudp 2 1 l9201 d9211 127.0.0.1
attach ip2 axudp 3 1 l9202 d9212 127.0.0.1
po 1 baud 1200
po 2 baud 1200
po 3 baud 9600
```

XNET mit KISS und TTY ptt (XNET nach dem Modem starten!)

```
aoss ./afskmodem \
-t /dev/ttyS0 -f 24000 -i /tmp/soundmodem \
-c 2 -s 9 -l 256 -b 6 -e 7 -C 0 -r 300 \
-M 0 -c 1 -b 1200 -q 200 -m 0 \
-M 1 -c 0 -b 1200 -H 40 -q 200 -m 0 \
-M 2 -c 0 -b 9600 -a -g -q 200 -m 0
```

linuxsnet AUTOEXEC.NET

```
attach sdev0 kiss 1 3 38400 /tmp/soundmodem
po 1 baud 1200
po 2 baud 1200
po 3 baud 9600
```

144.800MHz 1200Bd, 70cm 1200+9600Bd xnet, aprsdigi, aprsd und udpbox: APRS hört auf allen Userzugängen und sendet zum IGATE.

Senden auf 144.800 nur APRS Messages.

Auf dem 1200Bd 70cm Zugang normales PR + APRS.

1. Modem sendet alle Ports zu udpbox Port 920x und hört auf Port 921x:

(auf langsamen Rechnern oder bei hoher CPU last hilft Priotität mit nice oder renice erhöhen)

```
sudo nice -n -19 aoss ./afskmodem \
-p /dev/parport0 -f 44100 -c 2 -s 9 -l 256 -b 6 -e 7 \
-C 0 -b 1 -r 300 -C 1 -b 2 \
-M 0 -c 1 -b 1200 -q 200 -U 127.0.0.1:9200/9210 -m 2 \
-M 1 -c 0 -b 1200 -H 40 -q 200 -U 127.0.0.1:9201/9211 -m 2 \
-M 2 -c 0 -b 9600 -a -g -q 200 -U 127.0.0.1:9202/9212 -m 2
```

2. XNET empfängt von udpbox und sendet direkt zum Modem:

linuxsnet AUTOEXEC.NET

```
attach ip0 axudp 1 1 l9300 d9210 127.0.0.1
attach ip1 axudp 2 1 l9301 d9211 127.0.0.1
attach ip2 axudp 3 1 l9302 d9212 127.0.0.1
po 1 baud 1200
po 2 baud 1200
po 3 baud 9600
```

3. udpbox empfängt vom Modem (Port 920x) in AXUDP und aprsdigi (9401)

sendet UI von allen Modem Funkports zu aprsdigi (Port 9400)

sendet alle UI zu aprsd auf 192.168.1.1:9000

sendet UI von aprsdigi von Port 9401 zu Modem Funkport 2

sendet nur "APRS Messages" (-f p58) zu Modem Funkport 1

```
./udpbox -R 0.0.0.0:9200 -m 127.0.0.1:9400 -m 192.168.1.1:9000 -r 127.0.0.1:93
-R 0.0.0.0:9201 -m 127.0.0.1:9400 -m 192.168.1.1:9000 -r 127.0.0.1:93
-R 0.0.0.0:9202 -m 127.0.0.1:9400 -m 192.168.1.1:9000 -r 127.0.0.1:93
-M 0.0.0.0:9401 -r 127.0.0.1:9211 -f p58 -r 127.0.0.1:9210 -v
```

4. aprsdigi (Konfiguration nur zum Test)

```
./aprsdigi -v -D --flood WIDE --trace TRACE --notx --int udp:127.0.0.1/9400/16
--tx --norx --int udp:127.0.0.1/9401/16:NOCALL-10,RELAY,WIDE,TRACE
```

Startreihenfolge egal, mit & am Ende der Kommandozeile laufen die Programme im Hintergrund

Dieses Projekt ist Open Source - Haftung, Verantwortung und Spaß übernimmt jeder selbst.

## Packet Radio via Soundkarte unter Linux: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

### Version vom 4. Mai 2011, 19:02 Uhr (Quelle anzeigen)

[Oe5dxl](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

#### Zeile 24:

mit alsa:

```
aoss ./afskmodem -f 32000 -M 0 -c 0 -b
1200 -M 1 -c 0 -b 9600 -a -g
```

–

APRS mit Xastir KISS-Interface, PTT auf  
ttyS0:

#### Zeile 33:

```
"interface control" "start"
```

–

2-Frequenz-halbduplex-Digi mit 1200 /  
1200+9600Bd xnet mit UDP und LPT **ptt:**

–

Bei UDP ist die Startreihenfolge egal, die  
Programme können auch

–

auf verschiedenen Rechnern laufen

```
sudo nice -n -19 aoss ./afskmodem \
```

```
-p /dev/parport0 -f 44100 -c 2 -s 9 -l 256 -
b 6 -e 7 \
```

#### Zeile 42:

```
-M 1 -c 0 -b 1200 -H 40 -q 200 -U
127.0.0.1:9201/9211 -m 0 \
```

```
-M 2 -c 0 -b 9600 -a -g -q 200 -U
127.0.0.1:9202/9212 -m 0
```

–

linuxsnet AUTOEXEC.NET

### Version vom 5. Mai 2011, 08:28 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#) ([→Starten bzw. Aufrufen des Treibers](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

#### Zeile 24:

mit alsa:

```
aoss ./afskmodem -f 32000 -M 0 -c 0 -b
1200 -M 1 -c 0 -b 9600 -a -g
```

APRS mit Xastir KISS-Interface, PTT auf  
ttyS0:

#### Zeile 32:

```
"interface control" "start"
```

+

2-Frequenz-halbduplex-Digi mit 1200 /  
1200+9600Bd xnet mit UDP und LPT **PTT:**  
**<br>**

+

Bei UDP ist die Startreihenfolge egal, die  
Programme können auch auf  
verschiedenen Rechnern laufen

```
sudo nice -n -19 aoss ./afskmodem \
```

```
-p /dev/parport0 -f 44100 -c 2 -s 9 -l 256 -
b 6 -e 7 \
```

#### Zeile 40:

```
-M 1 -c 0 -b 1200 -H 40 -q 200 -U
127.0.0.1:9201/9211 -m 0 \
```

```
-M 2 -c 0 -b 9600 -a -g -q 200 -U
127.0.0.1:9202/9212 -m 0
```

+

linuxsnet **(XNET)** AUTOEXEC.NET



```
attach ip0 axudp 1 1 l9200 d9210
127.0.0.1
```

```
attach ip1 axudp 2 1 l9201 d9211
127.0.0.1
```

Zeile 51:

– **xnet** mit **kiss** und TTY ptt (**xnet** nach dem Modem starten!)

```
aoss ./afskmodem \
```

```
-t /dev/ttyS0 -f 24000 -i /tmp
/soundmodem \
```

Zeile 66:

```
144.800MHz 1200Bd, 70cm 1200+9600Bd
xnet, aprsdigi, aprsd und udpbox:
```

– APRS **hoert** auf allen Userzugängen und sendet zum **igate**

– **senden** auf 144.800 nur APRS Messages

– **auf** dem 1200Bd 70cm Zugang normales PR + APRS

– 1. Modem sendet alle **ports** zu udpbox **por**  
**t** 920x und hört auf **port** 921x:

– (auf langsamen Rechnern oder hoher CPU last hilft

– Priotität mit nice oder renice erhöhen)

```
sudo nice -n -19 aoss ./afskmodem \
```

```
-p /dev/parport0 -f 44100 -c 2 -s 9 -l 256 -
b 6 -e 7 \
```

Zeile 80:

```
-M 2 -c 0 -b 9600 -a -g -q 200 -U
127.0.0.1:9202/9212 -m 2
```

```
attach ip0 axudp 1 1 l9200 d9210
127.0.0.1
```

```
attach ip1 axudp 2 1 l9201 d9211
127.0.0.1
```

Zeile 49:

+ **XNET** mit **KISS** und TTY ptt (**XNET** nach dem Modem starten!)

```
aoss ./afskmodem \
```

```
-t /dev/ttyS0 -f 24000 -i /tmp
/soundmodem \
```

Zeile 64:

```
144.800MHz 1200Bd, 70cm 1200+9600Bd
xnet, aprsdigi, aprsd und udpbox:
```

+ APRS **hört** auf allen Userzugängen und sendet zum **IGATE. <br>**

+ **Senden** auf 144.800 nur APRS Messages.  
**<br>**

+ **Auf** dem 1200Bd 70cm Zugang normales PR + APRS.**<br>**

+ 1. Modem sendet alle **Ports** zu udpbox **Por**  
**t** 920x und hört auf **Port** 921x:**<br>**

+ (auf langsamen Rechnern oder **bei** hoher CPU last hilft Priotität mit nice oder renice erhöhen)

```
sudo nice -n -19 aoss ./afskmodem \
```

```
-p /dev/parport0 -f 44100 -c 2 -s 9 -l 256 -
b 6 -e 7 \
```

Zeile 77:

```
-M 2 -c 0 -b 9600 -a -g -q 200 -U
127.0.0.1:9202/9212 -m 2
```

- 2. **xnet** empfängt von udpbox und sendet direkt zum Modem:

```
linuxsnet AUTOEXEC.NET
```

```
attach ip0 axudp 1 1 I9300 d9210
127.0.0.1
```

Zeile 89:

```
po 3 baud 9600
```

- 3. udpbox empfängt vom Modem (Port 920x) in AXUDP und aprsdigi (9401)

- sendet UI von allen Modem Funkports zu aprsdigi (Port 9400)

- sendet alle UI zu aprsd auf 192.168.1.1: 9000

- sendet UI von aprsdigi von Port 9401 zu Modem Funkport 2

- sendet nur "APRS Messages" (-f p58) zu Modem Funkport 1

```
./udpbox -R 0.0.0.0:9200 -m 127.0.0.1:
9400 -m 192.168.1.1:9000 -r 127.0.0.1:93
```

```
-R 0.0.0.0:9201 -m 127.0.0.1:9400 -
m 192.168.1.1:9000 -r 127.0.0.1:93
```

Zeile 99:

```
-M 0.0.0.0:9401 -r 127.0.0.1:9211 -f
p58 -r 127.0.0.1:9210 -v
```

- 4. aprsdigi (**konfiguration** nur zum Test)

```
./aprsdigi -v -D --flood WIDE --trace
TRACE --notx --int udp:127.0.0.1/9400/16
```

```
--tx --norx --int udp:127.0.0.1/9401/16:
NOCALL-10,RELAY,WIDE,TRACE
```

- Startreihenfolge egal, mit & am Ende der Kommandozeile laufen

+

- 2. **XNET** empfängt von udpbox und sendet direkt zum Modem:<br>

```
linuxsnet AUTOEXEC.NET
```

```
attach ip0 axudp 1 1 I9300 d9210
127.0.0.1
```

Zeile 86:

```
po 3 baud 9600
```

+

- 3. udpbox empfängt vom Modem (Port 920x) in AXUDP und aprsdigi (9401)<br>

+

- sendet UI von allen Modem Funkports zu aprsdigi (Port 9400) <br>

+

- sendet alle UI zu aprsd auf 192.168.1.1: 9000<br>

+

- sendet UI von aprsdigi von Port 9401 zu Modem Funkport 2<br>

+

- sendet nur "APRS Messages" (-f p58) zu Modem Funkport 1 <br>

```
./udpbox -R 0.0.0.0:9200 -m 127.0.0.1:
9400 -m 192.168.1.1:9000 -r 127.0.0.1:93
```

```
-R 0.0.0.0:9201 -m 127.0.0.1:9400 -
m 192.168.1.1:9000 -r 127.0.0.1:93
```

Zeile 96:

```
-M 0.0.0.0:9401 -r 127.0.0.1:9211 -f
p58 -r 127.0.0.1:9210 -v
```

+

- 4. aprsdigi (**Konfiguration** nur zum Test)<br>

```
./aprsdigi -v -D --flood WIDE --trace
TRACE --notx --int udp:127.0.0.1/9400/16
```

```
--tx --norx --int udp:127.0.0.1/9401/16:
NOCALL-10,RELAY,WIDE,TRACE
```

+

- Startreihenfolge egal, mit & am Ende der Kommandozeile laufen die Programme im Hintergrund

–

die Programme im Hintergrund

+<br>

Dieses Projekt ist Open Source - Haftung, Verantwortung und Spaß übernimmt jeder selbst.

Dieses Projekt ist Open Source - Haftung, Verantwortung und Spaß übernimmt jeder selbst.

Version vom 5. Mai 2011, 08:28 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1	Das Projekt	20
2	Der Source Code	20
3	Der kompilierte Treiber	20
4	Starten bzw. Aufrufen des Treibers	20

---

## Das Projekt

Dieser (USB) Soundkartentreiber von OE5DXL befindet sich in der Entwicklung und soll es ermöglichen mit 2 Kanälen mehrere Modems zugleich unter Linux zu initialisieren. Als KISS Treiber sind bis zu 16 Modems von 1baud bis 28kbaud möglich. Der Equalizer ermöglicht einen Vollduplexbetrieb bei Verwendung eines getrennten Senders und Empfängers. Weiterer Vorteil ist die Möglichkeit des **"Multibaud"** Digi, also mehrere Geschwindigkeiten FSK AFSK gemischt. In Stereo kann so theoretisch ein multibaud FSK AFSK KISS, als auch AXUDP AX. 25 Modem betrieben werden.

---

## Der Source Code

in Kürze

---

## Der kompilierte Treiber

Hier im ZIP der fertig kompilierte Soundmodem Treiber zum Download: [Soundmodem-bin](#)

UDP Filter und RAW-Monitor Konverter [udpbox-bin](#)

---

## Starten bzw. Aufrufen des Treibers

mit oss testen 1200 + 9600 baud monitor (ohne kiss oder udp)

```
./afskmodem -f 32000 -M 0 -c 0 -b 1200 -M 1 -c 0 -b 9600 -a -g
```

mit alsa:

```
aoss ./afskmodem -f 32000 -M 0 -c 0 -b 1200 -M 1 -c 0 -b 9600 -a -g
```

APRS mit Xastir KISS-Interface, PTT auf ttyS0:

```
aoss ./afskmodem -i /tmp/soundmodem -t /dev/ttyS0 -f 32000 -M 0 -i
```

Xastir

```
"interface" > "interface control" > "add" "serial kiss tnc"  
"add" "tnc port" /tmp/soundmodem  
"interface control" "start"
```

2-Frequenz-halbduplex-Digi mit 1200 / 1200+9600Bd xnet mit UDP und LPT PTT:

Bei UDP ist die Startreihenfolge egal, die Programme können auch auf verschiedenen Rechnern laufen

```
sudo nice -n -19 aoss ./afskmodem \
-p /dev/parport0 -f 44100 -c 2 -s 9 -l 256 -b 6 -e 7 \
-C 0 -b 1 -r 300 -C 1 -b 2 \
-M 0 -c 1 -b 1200 -q 200 -U 127.0.0.1:9200/9210 -m 0 \
-M 1 -c 0 -b 1200 -H 40 -q 200 -U 127.0.0.1:9201/9211 -m 0 \
-M 2 -c 0 -b 9600 -a -g -q 200 -U 127.0.0.1:9202/9212 -m 0
```

linuxsnet (XNET) AUTOEXEC.NET

```
attach ip0 axudp 1 1 l9200 d9210 127.0.0.1
attach ip1 axudp 2 1 l9201 d9211 127.0.0.1
attach ip2 axudp 3 1 l9202 d9212 127.0.0.1
po 1 baud 1200
po 2 baud 1200
po 3 baud 9600
```

XNET mit KISS und TTY ptt (XNET nach dem Modem starten!)

```
aoss ./afskmodem \
-t /dev/ttyS0 -f 24000 -i /tmp/soundmodem \
-c 2 -s 9 -l 256 -b 6 -e 7 -C 0 -r 300 \
-M 0 -c 1 -b 1200 -q 200 -m 0 \
-M 1 -c 0 -b 1200 -H 40 -q 200 -m 0 \
-M 2 -c 0 -b 9600 -a -g -q 200 -m 0
```

linuxsnet AUTOEXEC.NET

```
attach sdev0 kiss 1 3 38400 /tmp/soundmodem
po 1 baud 1200
po 2 baud 1200
po 3 baud 9600
```

144.800MHz 1200Bd, 70cm 1200+9600Bd xnet, aprsdigi, aprsd und udpbox: APRS hört auf allen Userzugängen und sendet zum IGATE.

Senden auf 144.800 nur APRS Messages.

Auf dem 1200Bd 70cm Zugang normales PR + APRS.

1. Modem sendet alle Ports zu udpbox Port 920x und hört auf Port 921x:

(auf langsamen Rechnern oder bei hoher CPU last hilft Priotität mit nice oder renice erhöhen)

```
sudo nice -n -19 aoss ./afskmodem \
-p /dev/parport0 -f 44100 -c 2 -s 9 -l 256 -b 6 -e 7 \
-C 0 -b 1 -r 300 -C 1 -b 2 \
-M 0 -c 1 -b 1200 -q 200 -U 127.0.0.1:9200/9210 -m 2 \
-M 1 -c 0 -b 1200 -H 40 -q 200 -U 127.0.0.1:9201/9211 -m 2 \
-M 2 -c 0 -b 9600 -a -g -q 200 -U 127.0.0.1:9202/9212 -m 2
```

2. XNET empfängt von udpbox und sendet direkt zum Modem:

linuxsnet AUTOEXEC.NET

```
attach ip0 axudp 1 1 l9300 d9210 127.0.0.1
attach ip1 axudp 2 1 l9301 d9211 127.0.0.1
attach ip2 axudp 3 1 l9302 d9212 127.0.0.1
po 1 baud 1200
po 2 baud 1200
po 3 baud 9600
```

3. udpbox empfängt vom Modem (Port 920x) in AXUDP und aprsdigi (9401)

sendet UI von allen Modem Funkports zu aprsdigi (Port 9400)

sendet alle UI zu aprsd auf 192.168.1.1:9000

sendet UI von aprsdigi von Port 9401 zu Modem Funkport 2

sendet nur "APRS Messages" (-f p58) zu Modem Funkport 1

```
./udpbox -R 0.0.0.0:9200 -m 127.0.0.1:9400 -m 192.168.1.1:9000 -r 127.0.0.1:93
-R 0.0.0.0:9201 -m 127.0.0.1:9400 -m 192.168.1.1:9000 -r 127.0.0.1:93
-R 0.0.0.0:9202 -m 127.0.0.1:9400 -m 192.168.1.1:9000 -r 127.0.0.1:93
-M 0.0.0.0:9401 -r 127.0.0.1:9211 -f p58 -r 127.0.0.1:9210 -v
```

4. aprsdigi (Konfiguration nur zum Test)

```
./aprsdigi -v -D --flood WIDE --trace TRACE --notx --int udp:127.0.0.1/9400/16
--tx --norx --int udp:127.0.0.1/9401/16:NOCALL-10,RELAY,WIDE,TRACE
```

Startreihenfolge egal, mit & am Ende der Kommandozeile laufen die Programme im Hintergrund

Dieses Projekt ist Open Source - Haftung, Verantwortung und Spaß übernimmt jeder selbst.

## Packet Radio via Soundkarte unter Linux: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

### Version vom 4. Mai 2011, 19:02 Uhr (Quelle anzeigen)

[Oe5dxl](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

#### Zeile 24:

mit alsa:

```
aoss ./afskmodem -f 32000 -M 0 -c 0 -b  
1200 -M 1 -c 0 -b 9600 -a -g
```

–

APRS mit Xastir KISS-Interface, PTT auf  
ttyS0:

#### Zeile 33:

"interface control" "start"

–

2-Frequenz-halbduplex-Digi mit 1200 /  
1200+9600Bd xnet mit UDP und LPT **ptt:**

–

Bei UDP ist die Startreihenfolge egal, die  
Programme können auch

–

auf verschiedenen Rechnern laufen

```
sudo nice -n -19 aoss ./afskmodem \
```

```
-p /dev/parport0 -f 44100 -c 2 -s 9 -l 256 -  
b 6 -e 7 \
```

#### Zeile 42:

```
-M 1 -c 0 -b 1200 -H 40 -q 200 -U  
127.0.0.1:9201/9211 -m 0 \
```

```
-M 2 -c 0 -b 9600 -a -g -q 200 -U  
127.0.0.1:9202/9212 -m 0
```

–

linuxsnet AUTOEXEC.NET

### Version vom 5. Mai 2011, 08:28 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#) ([→Starten bzw. Aufrufen des Treibers](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

#### Zeile 24:

mit alsa:

```
aoss ./afskmodem -f 32000 -M 0 -c 0 -b  
1200 -M 1 -c 0 -b 9600 -a -g
```

APRS mit Xastir KISS-Interface, PTT auf  
ttyS0:

#### Zeile 32:

"interface control" "start"

+

2-Frequenz-halbduplex-Digi mit 1200 /  
1200+9600Bd xnet mit UDP und LPT **PTT:**  
**<br>**

+

Bei UDP ist die Startreihenfolge egal, die  
Programme können auch auf  
verschiedenen Rechnern laufen

```
sudo nice -n -19 aoss ./afskmodem \
```

```
-p /dev/parport0 -f 44100 -c 2 -s 9 -l 256 -  
b 6 -e 7 \
```

#### Zeile 40:

```
-M 1 -c 0 -b 1200 -H 40 -q 200 -U  
127.0.0.1:9201/9211 -m 0 \
```

```
-M 2 -c 0 -b 9600 -a -g -q 200 -U  
127.0.0.1:9202/9212 -m 0
```

+

linuxsnet **(XNET)** AUTOEXEC.NET

```
attach ip0 axudp 1 1 l9200 d9210
127.0.0.1
```

```
attach ip1 axudp 2 1 l9201 d9211
127.0.0.1
```

**Zeile 51:**

– **xnet** mit **kiss** und TTY ptt (**xnet** nach dem Modem starten!)

```
aoss ./afskmodem \
```

```
-t /dev/ttyS0 -f 24000 -i /tmp
/soundmodem \
```

**Zeile 66:**

```
144.800MHz 1200Bd, 70cm 1200+9600Bd
xnet, aprsdigi, aprsd und udpbox:
```

– APRS **hoert** auf allen Userzugängen und sendet zum **igate**

– **senden** auf 144.800 nur APRS Messages

– **auf** dem 1200Bd 70cm Zugang normales PR + APRS

– 1. Modem sendet alle **ports** zu udpbox **por**  
**t** 920x und hört auf **port** 921x:

– (auf langsamen Rechnern oder hoher CPU last hilft

– Priotität mit nice oder renice erhöhen)

```
sudo nice -n -19 aoss ./afskmodem \
```

```
-p /dev/parport0 -f 44100 -c 2 -s 9 -l 256 -
b 6 -e 7 \
```

**Zeile 80:**

```
-M 2 -c 0 -b 9600 -a -g -q 200 -U
127.0.0.1:9202/9212 -m 2
```

```
attach ip0 axudp 1 1 l9200 d9210
127.0.0.1
```

```
attach ip1 axudp 2 1 l9201 d9211
127.0.0.1
```

**Zeile 49:**

+ **XNET** mit **KISS** und TTY ptt (**XNET** nach dem Modem starten!)

```
aoss ./afskmodem \
```

```
-t /dev/ttyS0 -f 24000 -i /tmp
/soundmodem \
```

**Zeile 64:**

```
144.800MHz 1200Bd, 70cm 1200+9600Bd
xnet, aprsdigi, aprsd und udpbox:
```

+ APRS **hört** auf allen Userzugängen und sendet zum **IGATE. <br>**

+ **Senden** auf 144.800 nur APRS Messages.  
**<br>**

+ **Auf** dem 1200Bd 70cm Zugang normales PR + APRS.**<br>**

+ 1. Modem sendet alle **Ports** zu udpbox **Por**  
**t** 920x und hört auf **Port** 921x:**<br>**

+ (auf langsamen Rechnern oder **bei** hoher CPU last hilft Priotität mit nice oder renice erhöhen)

```
sudo nice -n -19 aoss ./afskmodem \
```

```
-p /dev/parport0 -f 44100 -c 2 -s 9 -l 256 -
b 6 -e 7 \
```

**Zeile 77:**

```
-M 2 -c 0 -b 9600 -a -g -q 200 -U
127.0.0.1:9202/9212 -m 2
```



- 2. **xnet** empfängt von udpbox und sendet direkt zum Modem:

```
linuxsnet AUTOEXEC.NET
```

```
attach ip0 axudp 1 1 I9300 d9210
127.0.0.1
```

Zeile 89:

```
po 3 baud 9600
```

- 3. udpbox empfängt vom Modem (Port 920x) in AXUDP und aprsdigi (9401)

- sendet UI von allen Modem Funkports zu aprsdigi (Port 9400)

- sendet alle UI zu aprsd auf 192.168.1.1: 9000

- sendet UI von aprsdigi von Port 9401 zu Modem Funkport 2

- sendet nur "APRS Messages" (-f p58) zu Modem Funkport 1

```
./udpbox -R 0.0.0.0:9200 -m 127.0.0.1:
9400 -m 192.168.1.1:9000 -r 127.0.0.1:93
```

```
-R 0.0.0.0:9201 -m 127.0.0.1:9400 -
m 192.168.1.1:9000 -r 127.0.0.1:93
```

Zeile 99:

```
-M 0.0.0.0:9401 -r 127.0.0.1:9211 -f
p58 -r 127.0.0.1:9210 -v
```

- 4. aprsdigi (**konfiguration** nur zum Test)

```
./aprsdigi -v -D --flood WIDE --trace
TRACE --notx --int udp:127.0.0.1/9400/16
```

```
--tx --norx --int udp:127.0.0.1/9401/16:
NOCALL-10,RELAY,WIDE,TRACE
```

- Startreihenfolge egal, mit & am Ende der Kommandozeile laufen

+

- 2. **XNET** empfängt von udpbox und sendet direkt zum Modem:<br>

```
linuxsnet AUTOEXEC.NET
```

```
attach ip0 axudp 1 1 I9300 d9210
127.0.0.1
```

Zeile 86:

```
po 3 baud 9600
```

+

- 3. udpbox empfängt vom Modem (Port 920x) in AXUDP und aprsdigi (9401)<br>

+

- sendet UI von allen Modem Funkports zu aprsdigi (Port 9400) <br>

+

- sendet alle UI zu aprsd auf 192.168.1.1: 9000<br>

+

- sendet UI von aprsdigi von Port 9401 zu Modem Funkport 2<br>

+

- sendet nur "APRS Messages" (-f p58) zu Modem Funkport 1 <br>

```
./udpbox -R 0.0.0.0:9200 -m 127.0.0.1:
9400 -m 192.168.1.1:9000 -r 127.0.0.1:93
```

```
-R 0.0.0.0:9201 -m 127.0.0.1:9400 -
m 192.168.1.1:9000 -r 127.0.0.1:93
```

Zeile 96:

```
-M 0.0.0.0:9401 -r 127.0.0.1:9211 -f
p58 -r 127.0.0.1:9210 -v
```

+

- 4. aprsdigi (**Konfiguration** nur zum Test)<br>

```
./aprsdigi -v -D --flood WIDE --trace
TRACE --notx --int udp:127.0.0.1/9400/16
```

```
--tx --norx --int udp:127.0.0.1/9401/16:
NOCALL-10,RELAY,WIDE,TRACE
```

+

- Startreihenfolge egal, mit & am Ende der Kommandozeile laufen die Programme im Hintergrund

–

die Programme im Hintergrund

+<br>

Dieses Projekt ist Open Source - Haftung, Verantwortung und Spaß übernimmt jeder selbst.

Dieses Projekt ist Open Source - Haftung, Verantwortung und Spaß übernimmt jeder selbst.

Version vom 5. Mai 2011, 08:28 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1	Das Projekt	27
2	Der Source Code	27
3	Der kompilierte Treiber	27
4	Starten bzw. Aufrufen des Treibers	27

---

## Das Projekt

Dieser (USB) Soundkartentreiber von OE5DXL befindet sich in der Entwicklung und soll es ermöglichen mit 2 Kanälen mehrere Modems zugleich unter Linux zu initialisieren. Als KISS Treiber sind bis zu 16 Modems von 1baud bis 28kbaud möglich. Der Equalizer ermöglicht einen Vollduplexbetrieb bei Verwendung eines getrennten Senders und Empfängers. Weiterer Vorteil ist die Möglichkeit des **"Multibaud"** Digi, also mehrere Geschwindigkeiten FSK AFSK gemischt. In Stereo kann so theoretisch ein multibaud FSK AFSK KISS, als auch AXUDP AX. 25 Modem betrieben werden.

---

## Der Source Code

in Kürze

---

## Der kompilierte Treiber

Hier im ZIP der fertig kompilierte Soundmodem Treiber zum Download: [Soundmodem-bin](#)

UDP Filter und RAW-Monitor Konverter [udpbox-bin](#)

---

## Starten bzw. Aufrufen des Treibers

mit oss testen 1200 + 9600 baud monitor (ohne kiss oder udp)

```
./afskmodem -f 32000 -M 0 -c 0 -b 1200 -M 1 -c 0 -b 9600 -a -g
```

mit alsa:

```
aoss ./afskmodem -f 32000 -M 0 -c 0 -b 1200 -M 1 -c 0 -b 9600 -a -g
```

APRS mit Xastir KISS-Interface, PTT auf ttyS0:

```
aoss ./afskmodem -i /tmp/soundmodem -t /dev/ttyS0 -f 32000 -M 0 -i
```

Xastir

```
"interface" > "interface control" > "add" "serial kiss tnc"  
"add" "tnc port" /tmp/soundmodem  
"interface control" "start"
```

2-Frequenz-halbduplex-Digi mit 1200 / 1200+9600Bd xnet mit UDP und LPT PTT:

Bei UDP ist die Startreihenfolge egal, die Programme können auch auf verschiedenen Rechnern laufen

```
sudo nice -n -19 aoss ./afskmodem \
-p /dev/parport0 -f 44100 -c 2 -s 9 -l 256 -b 6 -e 7 \
-C 0 -b 1 -r 300 -C 1 -b 2 \
-M 0 -c 1 -b 1200 -q 200 -U 127.0.0.1:9200/9210 -m 0 \
-M 1 -c 0 -b 1200 -H 40 -q 200 -U 127.0.0.1:9201/9211 -m 0 \
-M 2 -c 0 -b 9600 -a -g -q 200 -U 127.0.0.1:9202/9212 -m 0
```

linuxsnet (XNET) AUTOEXEC.NET

```
attach ip0 axudp 1 1 l9200 d9210 127.0.0.1
attach ip1 axudp 2 1 l9201 d9211 127.0.0.1
attach ip2 axudp 3 1 l9202 d9212 127.0.0.1
po 1 baud 1200
po 2 baud 1200
po 3 baud 9600
```

XNET mit KISS und TTY ptt (XNET nach dem Modem starten!)

```
aoss ./afskmodem \
-t /dev/ttyS0 -f 24000 -i /tmp/soundmodem \
-c 2 -s 9 -l 256 -b 6 -e 7 -C 0 -r 300 \
-M 0 -c 1 -b 1200 -q 200 -m 0 \
-M 1 -c 0 -b 1200 -H 40 -q 200 -m 0 \
-M 2 -c 0 -b 9600 -a -g -q 200 -m 0
```

linuxsnet AUTOEXEC.NET

```
attach sdev0 kiss 1 3 38400 /tmp/soundmodem
po 1 baud 1200
po 2 baud 1200
po 3 baud 9600
```

144.800MHz 1200Bd, 70cm 1200+9600Bd xnet, aprsdigi, aprsd und udpbox: APRS hört auf allen Userzugängen und sendet zum IGATE.

Senden auf 144.800 nur APRS Messages.

Auf dem 1200Bd 70cm Zugang normales PR + APRS.

1. Modem sendet alle Ports zu udpbox Port 920x und hört auf Port 921x:

(auf langsamen Rechnern oder bei hoher CPU last hilft Priotität mit nice oder renice erhöhen)

```
sudo nice -n -19 aoss ./afskmodem \
-p /dev/parport0 -f 44100 -c 2 -s 9 -l 256 -b 6 -e 7 \
-C 0 -b 1 -r 300 -C 1 -b 2 \
-M 0 -c 1 -b 1200 -q 200 -U 127.0.0.1:9200/9210 -m 2 \
-M 1 -c 0 -b 1200 -H 40 -q 200 -U 127.0.0.1:9201/9211 -m 2 \
-M 2 -c 0 -b 9600 -a -g -q 200 -U 127.0.0.1:9202/9212 -m 2
```

2. XNET empfängt von udpbox und sendet direkt zum Modem:

linuxsnet AUTOEXEC.NET

```
attach ip0 axudp 1 1 l9300 d9210 127.0.0.1
attach ip1 axudp 2 1 l9301 d9211 127.0.0.1
attach ip2 axudp 3 1 l9302 d9212 127.0.0.1
po 1 baud 1200
po 2 baud 1200
po 3 baud 9600
```

3. udpbox empfängt vom Modem (Port 920x) in AXUDP und aprsdigi (9401)

sendet UI von allen Modem Funkports zu aprsdigi (Port 9400)

sendet alle UI zu aprsd auf 192.168.1.1:9000

sendet UI von aprsdigi von Port 9401 zu Modem Funkport 2

sendet nur "APRS Messages" (-f p58) zu Modem Funkport 1

```
./udpbox -R 0.0.0.0:9200 -m 127.0.0.1:9400 -m 192.168.1.1:9000 -r 127.0.0.1:93
-R 0.0.0.0:9201 -m 127.0.0.1:9400 -m 192.168.1.1:9000 -r 127.0.0.1:93
-R 0.0.0.0:9202 -m 127.0.0.1:9400 -m 192.168.1.1:9000 -r 127.0.0.1:93
-M 0.0.0.0:9401 -r 127.0.0.1:9211 -f p58 -r 127.0.0.1:9210 -v
```

4. aprsdigi (Konfiguration nur zum Test)

```
./aprsdigi -v -D --flood WIDE --trace TRACE --notx --int udp:127.0.0.1/9400/16
--tx --norx --int udp:127.0.0.1/9401/16:NOCALL-10,RELAY,WIDE,TRACE
```

Startreihenfolge egal, mit & am Ende der Kommandozeile laufen die Programme im Hintergrund

Dieses Projekt ist Open Source - Haftung, Verantwortung und Spaß übernimmt jeder selbst.