

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung D-Star	2
2. Hauptseite	3

Einführung D-Star

Das Inhaltsformat pdf wird vom Inhaltsmodell Wikitext nicht unterstützt.

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).

Quelltext der Seite Hauptseite

Sie sind nicht berechtigt, die Seite zu bearbeiten. Gründe:

- Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche einer der Gruppen „Administratoren, Sichter, Prüfer“ angehören.
 - Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche der Gruppe „editor“ angehören.
 - Diese Seite wurde geschützt, um Bearbeitungen sowie andere Aktionen zu verhindern.
-

Sie können den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

[[Kategorie:D-Star]] [[Kategorie:DMR]] == D-STAR Einführung ==
 === D-STAR Relais in OE: ===
 QRG für Wien Wienerberg: === Repeater: OE1XCA C
 Frequenz: 145.750 MHz - Shift -0.600 MHz
 Standort: Wienerberg
 === QRG für Wien-AKH: === Repeater: OE1XDS B
 Frequenz: 438,525 MHz - Shift -7,600 MHz
 Repeater: OE1XDS A
 Frequenz: 1.298,650 MHz - Shift -28,0 MHz
 Standort: AKH 1090 Wien
 === QRG für Graz-Dobl: === Repeater: OE6XDF C
 Frequenz: 145,6375 MHz - Shift - 0,600 MHz
 Standort: Sendemast DOBL
 === QRG für Graz-Plabutsch: === Repeater: OE6XDE C
 Frequenz: 438,900 MHz - Shift - 7,600 MHz
 Standort: RK-Sendemast am Plabutsch

 "nach Rechnerdefekt zur Zeit keine Netzanbindung!"
 === QRG für Linz - Breitenstein: === Repeater: OE5XOL B
 Frequenz: 438,525 - Shift - 7,600 MHz
 Standort: Breitenstein

 === QRG für Keutschach - Pyramidenkogel: === Repeater: OE8XKK C
 Frequenz: 145.6125 MHz - Shift -0.600 MHz
 Standort: Sender Pyramidenkogel

 === QRG für Breitenriegel: === Repeater: OE4XUB B
 Frequenz: 438.550 MHz - Shift -7.600 MHz
 Standort: Breitenriegel JN87EP

 === QRG für St. Pölten Kaiserkogel: === Repeater: OE3XPA B
 Frequenz: 438.450 MHz - Shift -7.600 MHz
 Standort: St. Pölten Kaiserkogel JN78SP

 === Die Sysops der neuen Repeater werden gebeten hier "ihre" Relais einzutragen - Danke

 === D-STAR Repeater sind nur für digitalen Betrieb ausgelegt. ===
 Analoge Signale werden nicht "repeated", hingegen können manche analoge Repeater digitale Signale umsetzen.

 Die Verbindung ins D-STAR Netz ist jedoch hier nicht möglich.

 === D-STAR taugliche Geräte ===
 Derzeit gibt es nur von ICOM Geräte, die von Haus aus D-STAR fähig sind:

 * [\[http://wiki.oevsv.at/index.php/ICOM_ID-31E\]](http://wiki.oevsv.at/index.php/ICOM_ID-31E) ICOM ID-31E (Monobander 70cm, portabel, DV-Mode eingebaut, GPS-Modul eingebaut, IPX7)
 * [\[http://wiki.oevsv.at/index.php/ICOM_ID-E880_und_IC-E80D\]](http://wiki.oevsv.at/index.php/ICOM_ID-E880_und_IC-E80D) ICOM IC-E80D (Duobander, 2m, 70cm, portabel, DV-Mode bereits eingebaut)
 * ICOM IC-E91 (Duobander, 2m, 70cm, portabel, DV-Unit UT-121 nachrüstbar)
 * ICOM IC-E92D (Duobander, 2m, 70cm, portabel, DV-Mode bereits eingebaut, aber GPS-Maus nur im externem Mikro)
 * [\[http://wiki.oevsv.at/index.php/ICOM_IC-V82_und_IC-U82\]](http://wiki.oevsv.at/index.php/ICOM_IC-V82_und_IC-U82) ICOM IC-V82 (Monobander 2m, portabel, DV-Unit UT-118 nachrüstbar)
 * [\[http://wiki.oevsv.at/index.php/ICOM_IC-V82_und_IC-U82\]](http://wiki.oevsv.at/index.php/ICOM_IC-V82_und_IC-U82) ICOM IC-U82 (Monobander 70cm, portabel, DV-Unit UT-118 nachrüstbar)
 * ICOM IC-2200H (Monobander, 2m, mobil und/oder fix, DV-Unit UT-115 nachrüstbar)
 * [\[http://wiki.oevsv.at/index.php/ICOM_ID-E880_und_IC-E80D\]](http://wiki.oevsv.at/index.php/ICOM_ID-E880_und_IC-E80D) ICOM ID-E880 (Duobander, 2m, 70cm, mobil und/oder fix, DV-Mode bereits eingebaut)
 * [\[http://wiki.oevsv.at/index.php/ICOM_IC-E2820\]](http://wiki.oevsv.at/index.php/ICOM_IC-E2820) ICOM IC-E2820 (Duobander, 2m, 70cm, mobil und/oder fix, DV-Unit UT-123 nachrüstbar)
 * ICOM ID-1 (Monobander, 23cm, mobil und/oder fix, DV-Mode bereits eingebaut)
 * ICOM IC-9100 (Tribander, 2m, 70cm, 23cm, stationär, DV-Unit UT-121 nachrüstbar)

 Für alle anderen Geräte gibt es die Möglichkeiten, einen Adapter zwischen zu schalten, der die analogen Signale in das D-Star-DV-Format codiert, beispielsweise den DV-Adapter der Zeitschrift Funkamateur oder den [\[\[D-HOT_SPOT|D-Star-Hotspot\]\]](#).

 === Anmeldung zum D-STAR Netz ===
 Für die Benutzung der D-STAR Repeater und Gateways ist eine einmalige Anmeldung (kostenlos) notwendig (wie bei Echolink).
[\[http://wiki.oevsv.at/index.php/Registrierung_D-Star\]](http://wiki.oevsv.at/index.php/Registrierung_D-Star) Die Anmeldung / Registrierung wird von einigen D-Star Sysops durchgeführt. (z.B. auf OE1XDS von OE1SGW)

 Durchschnittlich ist man in 24 Stunden weltweit registriert.

 Wer bereits ein D-Star taugliches Gerät besitzt, kann sich gerne beim Autor oder bei OE1AOA melden - "hier wird ihnen geholfen".

 === Leitfaden für "D-Star Newbies" ===
 VK3ANZ, Susan Mackay hat einen vorzüglichen Leitfaden für D-Star Anfänger zusammengestellt. Hier zum Downloaden (in englischer Sprache) die [\[\[Datei:Newbies_Guide_to_D-Star.pdf\]\]](#)

Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Box Note](#) ([Quelltext anzeigen](#)) (schreibgeschützt)

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).