

## Inhaltsverzeichnis

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. Einführung D-Star ..... | 2 |
| 2. Hauptseite .....        | 3 |

---

## Einführung D-Star

Das Inhaltsformat pdf wird vom Inhaltsmodell Wikitext nicht unterstützt.

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).

## Quelltext der Seite Hauptseite

Sie sind nicht berechtigt, die Seite zu bearbeiten. Gründe:

- Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche einer der Gruppen „**Administratoren**, **Sichter**, **Prüfer**“ angehören.
- Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche der Gruppe „editor“ angehören.
- Diese Seite wurde geschützt, um Bearbeitungen sowie andere Aktionen zu verhindern.

Sie können den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

```
[[Kategorie:D-Star]] == D-STAR Einführung == === D-STAR Relais in OE: === ===== QRG für Wien
Wienerberg: ===== Repeater: OE1XCA C Frequenz: 145.750 MHz - Shift -0.600 MHz Standort: Wienerberg
===== QRG für Wien-AKH: ===== Repeater: OE1XDS B <br /> Frequenz: 438,525 MHz - Shift -7,600 MHz <br
/> Repeater: OE1XDS A <br /> Frequenz: 1.298,650 MHz - Shift -28,0 MHz Standort: AKH 1090 Wien
===== QRG für Graz-Dobl: ===== Repeater: OE6XDE B(neues Rufzeichen) <br /> Frequenz: 438,900 MHz -
Shift - 7,600 MHz <br /> Standort: Sender DOBL ===== QRG für Linz - Breitenstein: ===== Repeater: OE5XOL B
<br /> Frequenz: 438,525 - Shift - 7,600 MHz <br /> Standort: Breitenstein <br /> ===== QRG für Keutschach -
Pyramidenkogel: ===== Repeater: OE8XKK C <br /> Frequenz: 145.6125 MHz - Shift -0.600 MHz <br />
Standort: Sender Pyramidenkogel <br /> ---- ===== Die Sysops der neuen Repeater werden gebeten hier "ihre"
Relais einzutragen - Danke ===== ---- === D-STAR Repeater sind nur für digitalen Betrieb ausgelegt. === <br
/> Analoge Signale werden nicht "repeated", hingegen können manche analoge Repeater digitale Signale
umsetzen, die Verbindung ins D-STAR Netz ist jedoch hier nicht möglich. ---- === Geräte === Derzeit gibt es
nur von ICOM Geräte, welche von Haus aus D-STAR fähig sind: * [http://wiki.oevsv.at/index.php/ICOM_ID-31E
ICOM ID-31A[E] (Monobänder 70cm, DV-Modus eingebaut, GPS-Modul eingebaut, IPX7) * ICOM IC-E91
(Duobänder, portabel) * ICOM IC-E92D (Duobänder, portabel, Digital-Unit eingebaut, aber GPS-Maus nur in
externem Mikro) * ICOM IC-E2820 (Duobänder, mobil und/oder fix) * ICOM IC-2200H (2-Meter) (mobil und
/oder fix) * ICOM ID-1 (23cm, DV Mode bereits eingebaut) * [http://wiki.oevsv.at/index.php/ICOM_IC-
V82_und_IC-U82 ICOM IC-V82 (Monobänder 2Meter) * [http://wiki.oevsv.at/index.php/ICOM_IC-V82_und_IC-
U82 ICOM IC-U82 (Monobänder 70cm) * ICOM ID-E880 (neu, DV Mode bereits eingebaut) * ICOM IC-E80D
(neu, DV Mode bereits eingebaut) Für alle anderen Geräte gibt es die Möglichkeiten, einen Adapter
zwischenzuschalten, der die analogen Signale in das D-Star-DV-Format codiert, beispielsweise den DV-
Adapter der Zeitschrift Funkamateur oder den [[D-HOT_SPOT|D-Star-Hotspot]]. === Anmeldung zum D-STAR
Netz === Für die Benützung der D-STAR Repeater und Gateways ist eine einmalige Anmeldung (kostenlos)
notwendig (wie bei Echolink). Anmeldungen können auf dieser Seite durchgeführt werden: [http://www.trg-radio.
de/0217.shtml Taunus Relais GruppeLink] Eine Bestätigung gibt es nicht. Die Anmeldung wird händisch
durchgeführt.<br /> Durchschnittlich dauert es 24 Stunden. Wenn man über ein Gateway (z.B.: "OE1XDS G") -
nicht lokal - ein Gespräch führen kann ist man angemeldet.<br /> Man ist auf dieser Seite: [http://www.
dstarusers.org/lastheard.php D-STAR Users] sichtbar, auch wenn noch keine internationale Anmeldung
durchgeführt wurde. Wer bereits ein digitaltaugliches Gerät besitzt, kann sich gerne beim Autor oder bei
OE1AOA melden - "hier wird ihnen geholfen".
```

Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet:

- **Vorlage:Box Note** (**Quelltext anzeigen**) (schreibgeschützt)

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).