
Inhaltsverzeichnis

--

Mototrbo-national

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[VisuellWikitext](#)

Version vom 4. Januar 2013, 10:09 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe6jwd](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(→Zusammenschaltungen TG9 je Zeitschlitz
in Österreich: Textanpassung)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 4:

Für DMR-Funkgespräche stehen pro Umsetzer zwei Zeitschlitz (TS = TimeSlot) zur Verfügung. Durch diese zwei Zeitschlitz ist es möglich 2 Funkgespräche unabhängig von einander am gleichen Umsetzer zuführen. Innerhalb der Zeitschlitz kann mit Hilfe von Sprechgruppen (TG = TalkGroups) die "Reichweite" des Funkgesprächs gesteuert werden.

- Für Funkgespräche innerhalb Österreichs sind zwei **TG** definiert worden.

- * TG 232 = **wird** für österreichweite Funkgespräche **verwendet**

- * TG 9 = **wird** für lokale/regionale Funkgespräche **benutzt**

Version vom 4. Januar 2013, 22:08 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe6jwd](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (→Allgemeine Info: kleinere Layout-Anpassungen)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 4:

Für DMR-Funkgespräche stehen pro Umsetzer zwei Zeitschlitz (TS = TimeSlot) zur Verfügung. Durch diese zwei Zeitschlitz ist es möglich 2 Funkgespräche unabhängig von einander am gleichen Umsetzer zuführen. Innerhalb der Zeitschlitz kann mit Hilfe von Sprechgruppen (TG = TalkGroups) die "Reichweite" des Funkgesprächs gesteuert werden.

+ Für Funkgespräche innerhalb Österreichs sind zwei **TalkGroups** definiert worden:

+ { |

+ |-

+ | ■ TG 232 || = für österreichweite Funkgespräche

+ |-

+ | ■ TG 9 || = für lokale/regionale Funkgespräche

+ |}

Für österreichweite und lokale Verbindungen sollte primär der Zeitschlitz 2 (TS 2) verwendet werden, da der Zeitschlitz 1 auch für internationale Verbindungen vorgesehen ist.

Für österreichweite und lokale Verbindungen sollte primär der Zeitschlitz 2 (TS 2) verwendet werden, da der Zeitschlitz 1 auch für internationale Verbindungen vorgesehen ist.

Version vom 4. Januar 2013, 22:08 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 National:	4
1.1 Allgemeine Info	4
1.2 TalkGruppen-Zuordnungen der einzelnen Umsetzer in OE	4
1.3 Zusammenschaltungen TG9 je Zeitschlitz in Österreich	4

National:

Allgemeine Info

Für DMR-Funkgespräche stehen pro Umsetzer zwei Zeitschlitz (TS = TimeSlot) zur Verfügung. Durch diese zwei Zeitschlitz ist es möglich 2 Funkgespräche unabhängig von einander am gleichen Umsetzer zuzuführen. Innerhalb der Zeitschlitz kann mit Hilfe von Sprechgruppen (TG = TalkGroups) die "Reichweite" des Funkgesprächs gesteuert werden. Für Funkgespräche innerhalb Österreichs sind zwei TalkGroups definiert worden:


- TG 232 = für österreichweite Funkgespräche
- TG 9 = für lokale/regionale Funkgespräche

Für österreichweite und lokale Verbindungen sollte primär der Zeitschlitz 2 (TS 2) verwendet werden, da der Zeitschlitz 1 auch für internationale Verbindungen vorgesehen ist.

Weitere Details zu TS bzw. TG sind bei [Mototrbo-international](#) zu finden

TalkGruppen-Zuordnungen der einzelnen Umsetzer in OE

In folgendem PDF-Dokument ([Zuordnungen der einzelnen Sprechgruppen \(TG\) pro Umsetzer](#)) sind die aktivierten TGs pro Umsetzer und deren TG9-Gruppierung zusammengestellt:



[Zuordnungen der einzelnen Sprechgruppen \(TG\) pro Umsetzer \(pdf\)](#)

Zusammenschaltungen TG9 je Zeitschlitz in Österreich

Etliche österreichische Umsetzer sind zu *Regionen* zusammengefasst worden, d.h. bei der Verwendung der Sprechgruppe 9 (TG9) wird das DMR-Funkgespräch nicht nur am eingestellten Umsetzer sondern auch auf denen der *Region* gehört. In nachfolgender Tabelle und Grafik sind diese TG9-Zusammenschaltung in Abhängigkeit zu den beiden Zeitschlitz (TS) dargestellt.

Umsetzer			TS 1	TS 2
1	Bisamberg	OE1XAR	1, 2, 3	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
2	Wienerberg	OE1XQU		
3	Exelberg	OE3XOA		
4	Harzberg	OE3XDB	lokal	
5	Hochwechsel	OE3XWU	lokal	
6	Sonntagsberg	OE3XXRB	6, 7	8, 9
7	Jauerling	OE3XHB		
8	Schöckl	OE6XSR	lokal	8, 9
9	Rennfeld	OE6XBG	lokal	
10	Petzen	OE8XPK	10, 11	10, 11, 12
11	Pyramidenkogel	OE8XKK		
12	Sonnblick	OE2XSV	lokal	

Die Nummern in den Spalten TS1 & TS2 sind die der Umsetzer aus Spalte 1

