Inhaltsverzeichnis

Mototrbo-national

Inhaltsverzeichnis

1 National: 3
1.1 Allgemeine Info 3
1.2 TalkGruppen-Zuordungen der einzelnen Umsetzer in OE 3
1.3 Zusammenschaltungen TG9 je Zeitschlitz in Österreich 3

National:

Allgemeine Info

Für DMR-Funkgespräche stehen pro Umsetzer zwei Zeitschlitze (TS = TimeSlot) zur Verfügung. Durch diese zwei Zeitschlitze ist es möglich 2 Funkgespräche unabhängig von einander am gleichen Umsetzer zuführen. Innerhalb der Zeitschlitze kann mit Hilfe von Sprechgruppen (TG = TalkGroups) die "Reichweite" des Funkgesprächs gesteuert werden. Für Funkgespräche innerhalb Österreichs sind zwei TalkGroups definiert worden:

- TG 232 = für österreichweite Funkgespräche
- TG 9 = für lokale/regionale Funkgespräche

Für österreichweite und lokale Verbindungen sollte primär der Zeitschlitz 2 (TS 2) verwendet werden, da der Zeitschlitz 1 auch für internationale Verbindungen vorgesehen ist.

Weitere Details zu TS bzw. TG sind bei Mototrbo-international zu finden

TalkGruppen-Zuordungen der einzelnen Umsetzer in OE

In folgendem PDF-Dokument (Zuordnungen der einzelnen Sprechgruppen (TG) pro Umsetzer) sind die aktivierten TGs pro Umsetzer und deren TG9-Gruppierung zusammengestellt:


Zuordnungen der einzelnen Sprechgruppen (TG) pro Umsetzer (pdf)

Zusammenschaltungen TG9 je Zeitschlitz in Österreich

Etliche österreichische Umsetzer sind zu *Regionen* zusammengefasst worden, d.h. bei der Verwendung der Sprechgruppe 9 (TG9) wird das DMR-Funkgespräch nicht nur am eingestellten Umsetzer sondern auch auf denen der *Region* gehört. In nachfolgender Tabelle und Grafik sind diese TG9-Zusammenschaltung in Abhängigkeit zu den beiden Zeitschlitzen (TS) dargestellt.

Umsetzer			TS 1	TS 2
1	Bisamberg	OE1XAR	1, 2, 3	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
2	Wienerberg	OE1XQU		
3	Exelberg	OE3XOA		
4	Harzberg	OE3XDB	lokal	
5	Hochwechsel	OE3XWU	lokal	
6	Sonntagsberg	OE3XXRB	6, 7	
7	Jauerling	OE3XHB		
8	Schöckl	OE6XSR	lokal	8, 9
9	Rennfeld	OE6XBG	lokal	
10	Petzen	OE8XPK	10, 11	10, 11, 12
11	Pyramidenkogel	OE8XKK		
12	Sonnblick	OE2XSV	lokal	

Die Nummern in den Spalten TS1 & TS2 sind die der Umsetzer aus Spalte 1



Bildliche Darstellung der TG9-Zusammenschaltungen