

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|---|
| 1. ATV-Linkstrecke Wien - München | 2 |
| 2. Hauptseite | 3 |

ATV-Linkstrecke Wien - München

Das Inhaltsformat pdf wird vom Inhaltsmodell Wikitext nicht unterstützt.

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).

Quelltext der Seite Hauptseite

Sie sind nicht berechtigt, die Seite zu bearbeiten. Gründe:

- Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche einer der Gruppen „Administratoren, Sichter, Prüfer“ angehören.
 - Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche der Gruppe „editor“ angehören.
 - Diese Seite wurde geschützt, um Bearbeitungen sowie andere Aktionen zu verhindern.
-

Sie können den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

[[Kategorie:ATV]] == ATV Linkstreckeninfo's Wien-München == (letzte Bearbeitung 21.02.2008 OE3NRS) [[Bild: ATV_Verbindungen.jpg]] Tipp zum Einpegeln einer Linkstrecke: Digitaler Referenzfarbbalken mit 1kHz Testton auf Astra „ Top TV“ QRG: 10832 MHz Horizontal FEC 5/6 SR 22000 ""OE1XRU Bisamberg 144.750 MHz"" Sysop: Reinhard OE3NSC <http://members.aon.at/herbert.heyna/amateurfunk.htm> Userausgabe: DVB-S 1250 MHz Vertikal SR 5000 (10000 ab 11/07 neu) DTMF: { | 99 |Befehlsliste |- |98 |Weitere Befehle |- |91-97 |Hilfeseiten |} ""Quadrant: "" LO Link OE3XOS RO Kamera Bisamberg LU Testbild RU OE1XCB ""OE1XCB Wienerberg R71 438.675 MHz (Exelberg Relais)"" Sysop: Michael OE1MCU Userausgabe: Analog 2440 MHz Vertikal PONCOM Steuerung DTMF: { | 4# |Hilfeseite |- |4*00# |Automatik (Bisamberg OE1XRU Großbild wenn keine User) |- |4*11# |Quadrant: LO 10 GHz User, RO 24 GHz User, LU Link OE1XRU, RU OE3XDA via OE3XEA |- |4*22# |Link OE3XDA via OE3XEA als Großbild |- |4*33# |Testbild |} Betriebszeit: 0:00 – 24:00 Uhr ""OE3XOC Hochram 433.050 MHz (nur Linkempfang)"" Sysop: OE3DFC, Michael OE3MZC <http://www.qsl.net/oe3mzc/hochram.html> Userausgabe: Analog 1280 MHz Horizontal DTMF: 44127, Ein ""OE3XOS Hohe Wand 430.0375 MHz"" Sysop: Norbert OE1NDB <http://members.aon.at/herbert.heyna/amateurfunk.htm> Userausgabe: Analog 1280 MHz Horizontal, 10435 GHz Horizontal PONCOM Steuerung DTMF: { | 522# |Hilfe |- |5*00# |User Automatik oder Testbild ein für 5Min. |- |5*02# |Link OE1XRU |- |5*55# |Kamera |- |5*56# |Kamera aus |- |Kamera-Rotor = 325#, (links=4, stop=5, rechts=6, aus=0) |} Betriebszeit: Der Umsetzer schaltet sich nach ca. 10 Minuten ab, außer bei Link und Userbetrieb. ""OE3XEA Exelberg"" Sysop: DI Christian Bauer OE3CJB Userausgabe: 10,420 GHz Horizontal Richtung Westen 10,440 GHz Horizontal Richtung Wien Betriebszeit: 0:00 – 24:00 Uhr ""OE3XFA Frauenstaffel 144.750 MHz (nur Linkempfang)"" Sysop: Kurt OE3KMA <http://mein.oevsv.at/oe3xes/xfax.htm> Userausgabe: Analog 2428 MHz Horizontal Neue PONCOM Steuerung noch nicht in Betrieb DTMF: { | 9*0# |Aus |- |9*1# |Ein |- |9*2# |Link Hohe Wand |- |9*3# |Link Kaiserkogel |- |9*4# |Link Sonntagberg |- |9*5# |Alle Link |- |9*6# |Quadrant aus |- |9*10# |Kamera Scan |- |9*11# |Kamera Mast |- |9*12# |Kamera Hütte Aussen |- |9*13# |Kamera Hütte Innen |} ""OE3XQS Kaiserkogel 433.000 MHz"" Sysop: Christian OE3CJB, Ewald OE3EFS, Rudi OE3DDW <http://adl304.oevsv.at/opencms/Kaiserkogel/oe3xqs.html> Betriebszeit: 7:00 – 24:00 Uhr Userausgabe: DVB-S 1248 MHz SR 10000 Horizontal ""OE3XQB Sonntagberg 430.050 MHz"" Sysop: Joe OE3JDA, Roland OE3NRS, Sepp OE3MJA <http://www.oaft.com/adl312/ATV.htm> Betriebszeit: 8:00 – 24:00 Uhr Userausgabe: DVB-S 2438 MHz SR 3750 Horizontal PONCOM Steuerung DTMF: { | 3*0# |Aus |- |3*1# |Ein |3*2# |3cm Rundstrahler sperren |3*3# |Kamera Nord |3*4# |Kamera Dach |3*5# |Wetterstation |} ""OE3XDA Hochkogelberg 430.075 MHz"" Sysop: Josef OE3JWC, Joe OE3JDA <http://www.oaft.com/OE3XDA.html> Betriebszeit: 8:00 – 24:00 Uhr Userausgabe: DVB-S 1272 MHz SR 7500 Horizontal PONCOM Steuerung { | K1 |OE3XEA |- |K2 |OE2XUM |- |K3 |Quad |- |K4 |Testbild |- |0*0# |Aus |- |0*1# |Ein VQ |- |0*2# |Kaiserkogel |- |0*4# |Mastkamera 035# oder 036# Rotor |- |0*5# |Sonntagberg |- |0*6# |Wetterstation |- |0*7# |Instrumente |- |47111 |9Quad |- |47112 |4Quad C1 Kamera, C2 Exelberg, C3 Salzburg, C4Sonntagberg |- |47113 |8Quad |} ""OE5XLL Linz Lichtenberg 430.025 MHz"" Sysop: Karl OE5MKL Userausgabe: DVB-S 1278 MHz Horizontal SR 10000 Derzeit nicht in Betrieb ""OE5XUL Ried 145.300 MHz"" Sysop: Markus OE5MMP, Helmut OE5FHM, Max OE5MLL http://www.muehlechner.at/oe5xul/oe5xul_tv2_01.htm Betriebszeit: 8:00 – 24:00 Uhr Userausgabe: Analog 2438 MHz Horizontal und 434.250 MHz Horizontal PONCOM Steuerung Link scheint momentan direkt durchgeschaltet zu sein ""OE2XUM Salzburg Untersberg 430.100MHz/88,5Hz 144.7375 MHz"" Sysop: Ralf OE2AXL <http://www.uafs.at/index.php?page=atv> Userausgabe: Analog 1282 MHz Vertikal C1 Aussenkamera, C2 DB0QP, C3 DB0QI, C4 Hochkogelberg 5 B 1 = Link DB0QI mit OE5XUL Ried Geiersberg verbinden 5 B 2 = QSO über DB0QP 5 B 3 = QSO über DB0QI 5 B 4 = QSO über OE5XUL 5 B 5 = DB0QI mit DB0QP verbinden 5 B 6 = OE5XUL mit DB0QP verbinden 5 B 7 = DB0QI auf 10 GHz schalten 5 B 8 = OE5XUL auf 10 GHz schalten 5 B 9 = DB0QP auf 10 GHz schalten 5 B 0 = DB0QI auf OE5XUL Ried Geiersberg + 10 GHz 5 B # = Alle Verbindungen lösen

----- 5 A 1 = Außenkamera auf Bild 2 schalten 5 A 2 = Innenkamera auf Bild 3 schalten 5 A 3 = Außenkamera auf Bild 3 schalten 5 A 4 = Testbild auf Bild 4 schalten 5 A 5 = umschalten auf Digitalausgabe 5 A 6 = Feldstärke Balken ein/aus 5 A # = Alle Funktionen zurücksetzen Jeder Steuerbefehl 5 A .. ist durch Wiederholung rücksetzbar

----- C 0 = 4 Quadrant (4 kleine Bilder gleichzeitig) C 1 = Bild
1 groß C 2 = Bild 2 groß C 3 = Bild 3 groß C 4 = Bild 4 groß
----- 5 * 1 = Ton Bild 1 aus 5 * 2 = Ton Bild 2 aus 5 * 3 = Ton
Bild 3 aus 5 * 4 = Ton Bild 4 aus 5 * 5 = Ton Bild 5 aus 5 * 6 = Einsprehton aus/ein 5 * 7 = Steuertone 430,100
aus/ein 5 * 8 = Relais aufasten 5 * # = Alle Töne ein Jeder Steuerbefehl 5 * .. ist durch Wiederholung
rücksetzbar ""DB0QI München 144.750 MHz und 439.750 MHz FM"" Sysop: Horst DL2GA <http://www.db0qi.de>
Userausgabe: DVB-S 1291 MHz SR 5455 Vertikal, Analog 1276,5 MHz, 10.240 GHZ ""DB0QP Wald bei
Winhöring 144.7625 MHz und 439.725 MHz"" Sysop: Willi DF2ML <http://www.mydarc.de/dk2bo/umsetzer/umsetzer.html>
Userausgabe: Analog 1278.250 MHz Horizontal DTMF: { | |7*0 |Relais Aus |- |7*1 |Relais Ein |-
|7*4 |Antenne Links |- |7*6 |Antenne Rechts |- |7#1 |Hilfe |- |7#3 |Kamera |- |7* |Antenne drehen 4= Links
6=Rechts } C 0 = 4 Quadrant (4 kleine Bilder gleichzeitig) C 1 = Bild 1 groß C 2 = Bild 2 groß C 3 = Bild 3 groß
C 4 = Bild 4 groß [[ATV|Zurück]]

Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Box Note \(Quelltext anzeigen\)](#) (schreibgeschützt)

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).