

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung D-Star	2
2. Hauptseite	3

Einführung D-Star

Das Inhaltsformat pdf wird vom Inhaltsmodell Wikitext nicht unterstützt.

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).

Quelltext der Seite Hauptseite

Sie sind nicht berechtigt, die Seite zu bearbeiten. Gründe:

- Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche einer der Gruppen „Administratoren, Sichter, Prüfer“ angehören.
 - Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche der Gruppe „editor“ angehören.
 - Diese Seite wurde geschützt, um Bearbeitungen sowie andere Aktionen zu verhindern.
-

Sie können den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

[[Kategorie:D-Star]] [[Kategorie:DMR]] == D-STAR Einführung ==
 === D-STAR Relais in OE: ===
 QRG für Wien-AKH: === Repeater: OE1XDS B
 Frequenz: 438,525 MHz - Shift -7,600 MHz
 Repeater: OE1XDS A
 derzeit ausser Betrieb Frequenz: 1.298,650 MHz - Shift -28,0 MHz
 Standort: AKH 1090 Wien ===
 QRG für Graz-Dobl: === Repeater: OE6XDF C
 Frequenz: 145,6375 MHz - Shift -0,600 MHz
 Standort: Sendemast DOBL JN76QW58OA ===
 QRG für Graz-Plabutsch: === Repeater: OE6XDE B
 Frequenz: 438,900 MHz - Shift -7,600 MHz
 Standort: RK-Sendemast am Plabutsch JN77QC61HG
 ===
 QRG für Aichfeld - Klosterneuburgerhütte: === Repeater: OE6XDG B
 Frequenz: 438,675 MHz - Shift -7,600 MHz
 Repeater: OE6XDG C
 Frequenz: 145,700 MHz - Shift -0,600 MHz
 Standort: Klosterneuburgerhütte JN77EG53LR ===
 QRG für Linz - Breitenstein: === Repeater: OE5XOL B
 Frequenz: 438,525 - Shift -7,600 MHz
 Standort: Breitenstein
 ===
 QRG für Keutschach - Pyramidenkogel: === Repeater: OE8XKK C
 Frequenz: 145.6125 MHz - Shift -0.600 MHz
 Standort: Sender Pyramidenkogel
 ===
 QRG für Breitenriegel: === Repeater: OE4XUB B
 Frequenz: 438.550 MHz - Shift -7.600 MHz
 Standort: Breitenriegel JN87EP
 ===
 QRG für St. Pölten Kaiserkogel: === Repeater: OE3XPA B
 Frequenz: 438.450 MHz - Shift -7.600 MHz
 Standort: St. Pölten Kaiserkogel JN78SP
 ===
 QRG für Kramsach - Rosskogel: === Hotspot : OE7XXR B
 Frequenz: 438.200 MHz - Shift -7.600 MHz
 Standort: FIRAC Rofan - Rosskogel JN57VL
 ===
 QRG für Mayrhofen - Zillertal: === Repeater: OE7XZT B
 Frequenz: 438.975 MHz - Shift -7.600 MHz
 Standort: Ahorn - Filzen JN57WD
 ===
 QRG für Innsbruck - Hoadl: === Repeater: OE7XHR B
 Frequenz: 438.050 MHz - Shift -7.600 MHz
 Standort: Hoadl JN57RF

 === Die Sysops der neuen Repeater werden gebeten hier "ihre" Relais einzutragen - Danke ===

 === D-STAR Repeater sind nur für digitalen Betrieb ausgelegt. ===
 Analoge Signale werden nicht "repeated", hingegen können manche analoge Repeater digitale Signale umsetzen.
 Die Verbindung ins D-STAR Netz ist jedoch hier nicht möglich.

 === D-STAR taugliche Geräte ===
 Derzeit gibt es nur von ICOM Geräte, die von Haus aus D-STAR fähig sind:

 * [http://wiki.oevsv.at/index.php/ICOM_ID-31E ICOM ID-31E] (Monobander 70cm, portabel, DV-Mode eingebaut, GPS-Modul eingebaut, IPX7)
 * [http://wiki.oevsv.at/index.php/ICOM_ID-E880_und_IC-E80D ICOM IC-E80D] (Duobander, 2m, 70cm, portabel, DV-Mode bereits eingebaut)
 * ICOM IC-E91 (Duobander, 2m, 70cm, portabel, DV-Unit UT-121 nachrüstbar)
 * ICOM IC-E92D (Duobander, 2m, 70cm, portabel, DV-Mode bereits eingebaut, aber GPS-Maus nur im externem Mikro)
 * [http://wiki.oevsv.at/index.php/ICOM_IC-V82_und_IC-U82 ICOM IC-V82] (Monobander 2m, portabel, DV-Unit UT-118 nachrüstbar)
 * [http://wiki.oevsv.at/index.php/ICOM_IC-V82_und_IC-U82 ICOM IC-U82] (Monobander 70cm, portabel, DV-Unit UT-118 nachrüstbar)
 * ICOM IC-2200H (Monobander, 2m, mobil und/oder fix, DV-Unit UT-115 nachrüstbar)
 * [http://wiki.oevsv.at/index.php/ICOM_ID-E880_und_IC-E80D ICOM ID-E880] (Duobander, 2m, 70cm, mobil und/oder fix, DV-Mode bereits eingebaut)
 * [http://wiki.oevsv.at/index.php/ICOM_IC-E2820 ICOM IC-E2820] (Duobander, 2m, 70cm, mobil und/oder fix, DV-Unit UT-123 nachrüstbar)
 * ICOM ID-1 (Monobander, 23cm, mobil und/oder fix, DV-Mode bereits eingebaut)
 * ICOM IC-9100 (Tribander, 2m, 70cm, 23cm, stationär, DV-Unit UT-121 nachrüstbar)

 Für alle anderen Geräte gibt es die Möglichkeiten, einen Adapter zwischen zu schalten, der die analogen Signale in das D-Star-DV-Format codiert, beispielsweise den DV-Adapter der Zeitschrift Funkamateure oder den [[D-HOT_SPOT|D-Star-Hotspot]].

 === Anmeldung zum D-STAR Netz ===
 Für die Benutzung der D-STAR Repeater und Gateways ist eine einmalige Anmeldung (kostenlos) notwendig (wie bei Echolink). [http://wiki.oevsv.at/index.php/Registrierung_D-Star Anmeldungen / Registrierung] Die Anmeldung / Registrierung wird von einigen D-Star Sysops durchgeführt. (z.B. auf OE1XDS von OE1SGW)
 Durchschnittlich ist man in 24 Stunden weltweit registriert.

 Wer bereits ein D-Star taugliches Gerät besitzt, kann sich gerne beim Autor oder bei OE1AOA melden - "hier wird ihnen geholfen".

 ===
 Leitfaden für "D-Star Newbies" ===
 VK3ANZ, Susan Mackay hat einen vorzüglichen Leitfaden für D-Star Anfänger zusammengestellt. Hier zum Downloaden (in englischer Sprache) die [[Datei:Newbies_Guide_to_D-Star.pdf]]

Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Box Note](#) ([Quelltext anzeigen](#)) (schreibgeschützt)

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).