Einführung D-Star

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 26. Februar 2012, 18:05 Uhr (Quelltext anzeigen) OE1AOA (Diskussion | Beiträge) (→Geräte) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 26. Februar 2012, 18:46 Uhr (Quelltext anzeigen)** OE1AOA (Diskussion | Beiträge) (→Geräte) Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 63:	**Zeile 63:**
Derzeit gibt es nur von ICOM Geräte, welche von Haus aus D-STAR fähig sind:	Derzeit gibt es nur von ICOM Geräte, welche von Haus aus D-STAR fähig sind:
− * [http://wiki.oevsv.at/index.php/ICOM_ID-31E ICOM ID-31A|E] (**Monobänder** 70cm, DV-**Modus** eingebaut, GPS-Modul eingebaut, IPX7)	+ * [http://wiki.oevsv.at/index.php/ICOM_ID-31E ICOM ID-31A|E] (**Monobander** 70cm**, portabel**, DV-**Mode** eingebaut, GPS-Modul eingebaut, IPX7**)**
	+ *** [http://wiki.oevsv.at/index.php/ICOM ID-E880 und IC-E80D ICOM IC-E80D] (Duobänder, portabel, DV-Mode bereits eingebaut**)
* ICOM IC-E91 (Duobänder, portabel)	* ICOM IC-E91 (Duobänder, portabel)
− * ICOM IC-E92D (Duobänder, portabel, **Digital-Unit** eingebaut, aber GPS-Maus nur in externem Mikro)	+ * ICOM IC-E92D (Duobänder, portabel, **DV-Mode bereits** eingebaut, aber GPS-Maus nur in externem Mikro)
− * [http://wiki.oevsv.at/index.php/**ICOM ID-E880 und IC-E80D** ICOM **ID-E880 und** IC-**E80D**] (**Duobänder**, DV **Mode bereits eingebaut**)	+ * [http://wiki.oevsv.at/index.php/**ICOM IC-V82 und IC-U82** ICOM IC-**V82**] (**Monoband er 2m, portabel**, DV**-Unit nachrüstbar**)
− * ICOM IC-**2200H** (**2**-**Meter**) (mobil und /oder fix**)**	+ *** [http://wiki.oevsv.at/index.php/ICOM IC-V82 und IC-U82** ICOM IC-**U82] (Monobander 70cm, portabel, DV-Unit nachrüstbar**)
− *** ICOM ID-1 (23cm, DV Mode bereits eingebaut**)	+ *** ICOM IC-2200H** (**Monobander, 2m,** mobil und/oder fix)
− * [http://wiki.oevsv.at/index.php/**ICOM IC-V82 und IC-U82** ICOM **IC-V82**] (**Monoband er 2Meter**)	+ * [http://wiki.oevsv.at/index.php/**ICOM ID-E880 und IC-E80D** ICOM **ID-E880**] (**Duobänder, mobil und/oder fix, DV-Mode bereits eingebaut**)

−	* [http://wiki.oevsv.at/index.php/ICOM IC-**V 82 und IC-U82** ICOM IC-**U82**] (**Monoband der 70cm**)	+	* [http://wiki.oevsv.at/index.php/ICOM_IC-**E 2820** ICOM IC-**E2820**] (**Duobänder, mobil und/oder fix, DV-Unit nachrüstbar**)
−	* ICOM ID-**E880** (**neu**, DV **Mode bereits eingebaut)**	+	* ICOM ID-**1** (**Monobander, 23cm, mobil und/oder fix**, DV-Mode bereits eingebaut)
−	*** ICOM IC-E80D (neu, DV** Mode bereits eingebaut)		
	Für alle anderen Geräte gibt es die Möglichkeiten, einen Adapter zwischenzuschalten, der die analogen Signale in das D-Star-DV-Format codiert, beispielsweise den DV-Adapter der Zeitschrift Funkamateur oder den [[D-HOT_SPOT|D-Star-Hotspot]].		Für alle anderen Geräte gibt es die Möglichkeiten, einen Adapter zwischenzuschalten, der die analogen Signale in das D-Star-DV-Format codiert, beispielsweise den DV-Adapter der Zeitschrift Funkamateur oder den [[D-HOT_SPOT|D-Star-Hotspot]].

Version vom 26. Februar 2012, 18:46 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 D-STAR Einführung 3
1.1 D-STAR Relais in OE: 3
1.1.1 QRG für Wien Wienerberg: 3
1.1.2 QRG für Wien-AKH: 3
1.1.3 QRG für Graz-Dobl: 3
1.1.4 QRG für Linz - Breitenstein: 3
1.1.5 QRG für Keutschach - Pyramidenkogel: 3
1.1.6 Die Sysops der neuen Repeater werden gebeten hier "ihre" Relais einzutragen - Danke 3
1.2 D-STAR Repeater sind nur für digitalen Betrieb ausgelegt. 3
1.3 Geräte 4
1.4 Anmeldung zum D-STAR Netz 4

D-STAR Einführung

D-STAR Relais in OE:

QRG für Wien Wienerberg:

Repeater: OE1XCA C

Frequenz: 145.750 MHz - Shift -0.600 MHz

Standort: Wienerberg

QRG für Wien-AKH:

Repeater: OE1XDS B
Frequenz: 438,525 MHz - Shift -7,600 MHz

Repeater: OE1XDS A
Frequenz: 1.298,650 MHz - Shift -28,0 MHz

Standort: AKH 1090 Wien

QRG für Graz-Dobl:

Repeater: OE6XDE B(neues Rufzeichen)
Frequenz: 438,900 MHZ - Shift - 7,600 MHz
Standort: Sender DOBL

QRG für Linz - Breitenstein:

Repeater: OE5XOL B
Frequenz: 438,525 - Shift - 7,600 MHz
Standort: Breitenstein

QRG für Keutschach - Pyramidenkogel:

Repeater: OE8XKK C
Frequenz: 145.6125 MHz - Shift -0.600 MHz
Standort: Sender Pyramidenkogel

Die Sysops der neuen Repeater werden gebeten hier "ihre" Relais einzutragen - Danke

D-STAR Repeater sind nur für digitalen Betrieb ausgelegt.

Analoge Signale werden nicht "repeatet", hingegen können manche analoge Repeater digitale Signale umsetzen, die Verbindung ins D-STAR Netz ist jedoch hier nicht möglich.

Geräte

Derzeit gibt es nur von ICOM Geräte, welche von Haus aus D-STAR fähig sind:

- ICOM ID-31A|E (Monobander 70cm, portabel, DV-Mode eingebaut, GPS-Modul eingebaut, IPX7)
- ICOM IC-E80D (Duobänder, portabel, DV-Mode bereits eingebaut)
- ICOM IC-E91 (Duobänder, portabel)
- ICOM IC-E92D (Duobänder, portabel, DV-Mode bereits eingebaut, aber GPS-Maus nur in externem Mikro)
- ICOM IC-V82 (Monobander 2m, portabel, DV-Unit nachrüstbar)
- ICOM IC-U82 (Monobander 70cm, portabel, DV-Unit nachrüstbar)
- ICOM IC-2200H (Monobander, 2m, mobil und/oder fix)
- ICOM ID-E880 (Duobänder, mobil und/oder fix, DV-Mode bereits eingebaut)
- ICOM IC-E2820 (Duobänder, mobil und/oder fix, DV-Unit nachrüstbar)
- ICOM ID-1 (Monobander, 23cm, mobil und/oder fix, DV-Mode bereits eingebaut)

Für alle anderen Geräte gibt es die Möglichkeiten, einen Adapter zwischenzuschalten, der die analogen Signale in das D-Star-DV-Format codiert, beispielsweise den DV-Adapter der Zeitschrift Funkamateur oder den D-Star-Hotspot.

Anmeldung zum D-STAR Netz

Für die Benützung der D-STAR Repeater und Gateways ist eine einmalige Anmeldung (kostenlos) notwendig (wie bei Echolink). Anmeldungen können auf dieser Seite durchgeführt werden: Taunus Relais GruppeLink

Eine Bestätigung gibt es nicht. Die Anmeldung wird händisch durchgeführt.
Durchschnittlich dauert es 24 Stunden. Wenn man über ein Gateway (z.B.: "OE1XDS G") - nicht lokal - ein Gespräch führen kann ist man angemeldet.
Man ist auf dieser Seite: D-STAR Users sichtbar, auch wenn noch keine internationale Anmeldung durchgeführt wurde.

Wer bereits ein digitaltaugliches Gerät besitzt, kann sich gerne beim Autor oder bei OE1AOA melden - "hier wird ihnen geholfen".