

Inhaltsverzeichnis

1. Mototrbo-national	2
2. Hauptseite	3

Mototrbo-national

Das Inhaltsformat pdf wird vom Inhaltsmodell Wikitext nicht unterstützt.

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).

Quelltext der Seite Hauptseite

Sie sind nicht berechtigt, die Seite zu bearbeiten. Gründe:

- Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche einer der Gruppen „**Administratoren**, **Sichter**, **Prüfer**“ angehören.
 - Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche der Gruppe „editor“ angehören.
 - Diese Seite wurde geschützt, um Bearbeitungen sowie andere Aktionen zu verhindern.
-

Sie können den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

[[Kategorie:DMR]] == National: == === Allgemeine Info === Für DMR-Funkgespräche stehen pro Umsetzer zwei Zeitschlitz (TS = TimeSlot) zur Verfügung. Durch diese zwei Zeitschlitz ist es möglich 2 Funkgespräche unabhängig von einander am gleichen Umsetzer zuführen. Innerhalb der Zeitschlitz kann mit Hilfe von Sprechgruppen (TG = TalkGroups) die "Reichweite" des Funkgesprächs gesteuert werden. Für Funkgespräche innerhalb Österreichs sind drei TalkGroups definiert worden: { | - | TG 232 || = für österreichweite Funkgespräche | - | TG 8 || = für regionale Funkgespräche | - | TG 9 || = für lokale/regionale Funkgespräche } Für österreichweite und lokale Verbindungen sollte primär der Zeitschlitz 2 (TS 2) verwendet werden, da der Zeitschlitz 1 auch für internationale Verbindungen vorgesehen ist. "Weitere Details zu TS bzw. TG sind bei [[Mototrbo-international]] zu finden" === TalkGruppen-Zuordnungen der einzelnen Umsetzer in OE === [[Datei:Dmr-oe tg-zugehoerigkeiten pro ts webversion klein.jpg|50px|rechts|gerahmt|http://wiki.oevsv.at/images/3/3b/Dmr-oe_tg-zugehoerigkeiten_pro_ts_webversion.pdf Zuordnungen der einzelnen Sprechgruppen (TG) pro Umsetzer (pdf)]]] In folgendem PDF-Dokument ([http://wiki.oevsv.at/images/3/3b/Dmr-oe_tg-zugehoerigkeiten_pro_ts_webversion.pdf Zuordnungen der einzelnen Sprechgruppen (TG) pro Umsetzer]) sind die aktivierten TGs pro Umsetzer und deren TG9-Gruppierung zusammengestellt: [] === Zusammenschaltungen TG9 je Zeitschlitz in Österreich === Etliche österreichische Umsetzer sind zu "Regionen" zusammengefasst worden, d.h. bei der Verwendung der Sprechgruppe 9 (TG9) wird das DMR-Funkgespräch nicht nur am eingestellten Umsetzer sondern auch auf denen der "Region" gehört. In nachfolgender Tabelle und Grafik sind diese TG9-Zusammenschaltung in Abhängigkeit zu den beiden Zeitschlitz (TS) dargestellt.

	Umsetzer	TS 1	TS 2
Bisamberg	OE1XAR	1, 2, 3	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Wienerberg	OE1XQU	3	3
Exelberg	OE3XOA	4	4
Harzberg	OE3XDB	lokal	5
Hochwechsel	OE3XWU	lokal	6
Jauerling	OE3XHB	6, 7	6, 7
Sonntagsberg	OE3XRB	8	8
Lichtenberg	OE5XLL	lokal	lokal
Rennfeld	OE6XBG	lokal	lokal
Schöckl	OE6XSX	lokal	lokal
Schönbergkopf	OE6XAR	lokal	lokal
Magdalensberg	OE8XMK	lokal	lokal

[illegible]

Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Box Note](#) ([Quelltext anzeigen](#)) (schreibgeschützt)

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).