

Inhaltsverzeichnis

1. Mototrbo-national	2
2. Hauptseite	3

Mototrbo-national

Das Inhaltsformat pdf wird vom Inhaltsmodell Wikitext nicht unterstützt.

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).

Quelltext der Seite Hauptseite

Sie sind nicht berechtigt, die Seite zu bearbeiten. Gründe:

- Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche einer der Gruppen „**Administratoren**, **Sichter**, **Prüfer**“ angehören.
 - Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche der Gruppe „editor“ angehören.
 - Diese Seite wurde geschützt, um Bearbeitungen sowie andere Aktionen zu verhindern.
-

Sie können den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

[[Kategorie:DMR]] == National: == Allgemeine Info == Für DMR-Funkgespräche stehen pro Umsetzer zwei Zeitschlitz (TS = TimeSlot) zur Verfügung. Durch diese zwei Zeitschlitz ist es möglich 2 Funkgespräche unabhängig von einander am gleichen Umsetzer zuführen. Innerhalb der Zeitschlitz kann mit Hilfe von Sprechgruppen (TG = TalkGroups) die "Reichweite" des Funkgesprächs gesteuert werden. Für Funkgespräche innerhalb Österreichs sind drei TalkGroups definiert worden: { | - | TG 232 || = für österreichweite Funkgespräche | - | TG 8 ||= für regionale Funkgespräche | - | TG 9 ||= für lokale/regionale Funkgespräche } Für österreichweite und lokale Verbindungen sollte primär der Zeitschlitz 2 (TS 2) verwendet werden, da der Zeitschlitz 1 auch für internationale Verbindungen vorgesehen ist. "Weitere Details zu TS bzw. TG sind bei [[Mototrbo-international]] zu finden" == TalkGruppen-Zuordnungen der einzelnen Umsetzer in OE == [[Datei:Dmr-oe tg-zugehoerigkeiten pro ts webversion klein.jpg|50px|rechts|gerahmt|http://wiki.oevsv.at/images/3/3b/Dmr-oe_tg-zugehoerigkeiten_pro_ts_webversion.pdf Zuordnungen der einzelnen Sprechgruppen (TG) pro Umsetzer (pdf)]]] In folgendem PDF-Dokument ([http://wiki.oevsv.at/images/3/3b/Dmr-oe_tg-zugehoerigkeiten_pro_ts_webversion.pdf Zuordnungen der einzelnen Sprechgruppen (TG) pro Umsetzer]) sind die aktivierten TGs pro Umsetzer und deren TG9-Gruppierung zusammengestellt: [] == Zusammenschaltungen TalkGroup 8/9 je Zeitschlitz in Österreich == Etliche österreichische Umsetzer sind zu "Regionen" zusammengefasst worden, d.h. bei der Verwendung der Sprechgruppe 9 (TG9) wird das DMR-Funkgespräch nicht nur am eingestellten Umsetzer sondern auch auf denen der "Region" gehört. In nachfolgender Tabelle und Grafik sind diese TG9-Zusammenschaltung in Abhängigkeit zu den beiden Zeitschlitzen (TS) dargestellt.

	Umsetzer	TG9/TS1	TG9/TS2
1	Bisamberg	OE1XAR	OE1XQU
2	Wienerberg	OE1XQU	Exelberg
3	Harzberg	OE3XDB	lokal
4	Jauerling	OE3XHB	Hochwechsel
5	Sonntagsberg	OE3XRB	OE3XWU
6	lokal	lokal	lokal
7	Rennfeld	OE6XBG	lokal
8	Schöckl	OE6XSR	lokal
9	Schönbergsbergkopf	OE6XAR	lokal
10	Magdalensberg	OE8XMK	lokal
11	Pyramidenkogel	OE8XKK	lokal
12	Petzen	OE8XPB	lokal
13	Sonnblick	OE2XS	lokal

"Die Nummern in den Spalten TS1 & TS2 sind die der Umsetzer aus Spalte 1"

== Grafische Darstellung der TG-Zusammenschaltungen je Zeitschlitz in Österreich ==

====TG 9 / TS 1==== [[Datei:Wiki-Karte-TS1-TG9-Region web 800x460.jpg|left|gerahmt|Bildliche Darstellung der regionalen Abdeckung der TG9-Zusammenschaltungen auf TS1]]

====TG 9 / TS 2==== [[Datei:Wiki-Karte-TS2-TG9-Region web 800x460.jpg|left|600px|gerahmt|Bildliche Darstellung der regionalen Abdeckung der TG9-Zusammenschaltungen auf TS2]]

====TG 8 / TS 2==== [[Datei:Wiki-Karte-TS2-TG8-Region web 800x460.jpg|left|700px|gerahmt|Bildliche Darstellung der regionalen Abdeckung der TG8-Zusammenschaltung auf TS2]]

Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Box Note \(Quelltext anzeigen\)](#) (schreibgeschützt)

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).