
Inhaltsverzeichnis

--

Mototrbo-national

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 9. März 2013, 19:56 Uhr (Quelle anzeigen)

Oe6jwd ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (→ [TalkGruppen-Zuordnungen der einzelnen Umsetzer in OE](#): linkanpassung)

← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 49:

| 7 ||style="text-align:left"| Sonntagsberg
|| OE3XRB

|-

- | 8 ||style="text-align:left"| **Rennfeld** || **O E6XBG**

- | rowspan="1" | lokal || rowspan="3" style="background-color:#BDCB8E" | 8, 9, 10

|-

- | 9 ||style="text-align:left"| **Schöckl** || **OE 6XSR** || lokal

|-

- | 10 ||style="text-align:left"| **Schönbergkopf** || **OE6XAR** || lokal

|-

- | 11 ||style="text-align:left"| Magdalensberg || OE8XMK

- | rowspan="3" style="background-color:#F4CA5E" | 11, 12, 13 || rowspan="4" style="background-color:#F2A764" | **11**, 12, 13, 14

Version vom 2. Mai 2013, 07:03 Uhr (Quelle anzeigen)

Oe6jwd ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(→ [Zusammenschaltungen TG9 je Zeitschlitz in Österreich](#): Linz ergänzt)

[Zum nächsten Versionsunterschied](#) →

Zeile 49:

| 7 ||style="text-align:left"| Sonntagsberg
|| OE3XRB

|-

+ | 8 ||style="text-align:left"| **Lichtenberg** || **OE5XLL** || lokal || **lokal**

|-

+ | 9 ||style="text-align:left"| **Rennfeld** || **O E6XBG**

+ | rowspan="1" | lokal || rowspan="3" style="background-color:#BDCB8E" | 9, 10, 11

|-

+ | 10 ||style="text-align:left"| **Schöckl** || **OE 6XSR** || lokal

|-

+ | 11 ||style="text-align:left"| **Schönbergkopf** || **OE6XAR** || lokal

|-

+ | **12** ||style="text-align:left"| Magdalensberg || OE8XMK

Version vom 2. Mai 2013, 07:03 Uhr

1 National:	4
1.1 Allgemeine Info	4
1.2 TalkGruppen-Zuordnungen der einzelnen Umsetzer in OE	4
1.3 Zusammenschaltungen TG9 je Zeitschlitz in Österreich	4

National:

Allgemeine Info

Für DMR-Funkgespräche stehen pro Umsetzer zwei Zeitschlitz (TS = TimeSlot) zur Verfügung. Durch diese zwei Zeitschlitz ist es möglich 2 Funkgespräche unabhängig von einander am gleichen Umsetzer zuzuführen. Innerhalb der Zeitschlitz kann mit Hilfe von Sprechgruppen (TG = TalkGroups) die "Reichweite" des Funkgesprächs gesteuert werden. Für Funkgespräche innerhalb Österreichs sind zwei TalkGroups definiert worden:

- TG 232 = für österreichweite Funkgespräche
- TG 9 = für lokale/regionale Funkgespräche

Für österreichweite und lokale Verbindungen sollte primär der Zeitschlitz 2 (TS 2) verwendet werden, da der Zeitschlitz 1 auch für internationale Verbindungen vorgesehen ist.

Weitere Details zu TS bzw. TG sind bei [Mototrbo-international](#) zu finden

TalkGruppen-Zuordnungen der einzelnen Umsetzer in OE

In folgendem PDF-Dokument ([Zuordnungen der einzelnen Sprechgruppen \(TG\) pro Umsetzer](#)) sind die aktivierten TGs pro Umsetzer und deren TG9-Gruppierung zusammengestellt: []



Zusammenschaltungen TG9 je Zeitschlitz in Österreich

Etliche österreichische Umsetzer sind zu *Regionen* zusammengefasst worden, d.h. bei der Verwendung der Sprechgruppe 9 (TG9) wird das DMR-Funkgespräch nicht nur am eingestellten Umsetzer sondern auch auf denen der *Region* gehört. In nachfolgender Tabelle und Grafik sind

diese TG9-Zusammenschaltung in Abhängigkeit zu den beiden Zeitschlitzten (TS) dargestellt.

Umsetzer			TS 1	TS 2
1	Bisamberg	OE1XAR	1, 2, 3	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
2	Wienerberg	OE1XQU		
3	Exelberg	OE3XOA		
4	Harzberg	OE3XDB	lokal	
5	Hochwechsel	OE3XWU	lokal	
6	Jauerling	OE3XHB	6, 7	
7	Sonntagsberg	OE3XRB		
8	Lichtenberg	OE5XLL	lokal	lokal
9	Rennfeld	OE6XBG	lokal	9, 10, 11
10	Schöckl	OE6XSR	lokal	
11	Schönbergkopf	OE6XAR	lokal	
12	Magdalensberg	OE8XMK	11, 12, 13	12, 13, 14, 15
13	Pyramidenkogel	OE8XKK		
14	Petzen	OE8XPK		
15	Sonnblick	OE2XSV	lokal	

Die Nummern in den Spalten TS1 & TS2 sind die der Umsetzer aus Spalte 1

