

Mototrbo-national

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 3. Januar 2013, 01:32 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe6jwd (Diskussion | Beiträge)
K (→Zusammenschaltungen TG9 je Zeitschlitz in Österreich)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Zeile 1:

[[Kategorie:DMR]]

== National: ==

=== **Zuordnung** TS/TG in **Österreich** ===

Version vom 3. Januar 2013, 02:01 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe6jwd (Diskussion | Beiträge)
(→National:)
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 1:

[[Kategorie:DMR]]

== National: ==

=== **Allgemeine Info** ===

Für DMR-Funkgespräche stehen pro Umsetzer zwei Zeitschlitz (TS = TimeSlot) zur Verfügung. Innerhalb der Zeitschlitz kann mit Hilfe von Sprechgruppen (TG = TalkGroups) die "Reichweite" des Funkgesprächs gesteuert werden.

Für Funkgespräche innerhalb Österreichs sind zwei TG definiert worden, für österreichweite Verbindungen soll primär der Zeitschlitz 2 (TS 2) verwendet werden.

* TG 232 = wird für österreichweite Funkgespräche verwendet

* TG 9 = wird für lokale/regionale Funkgespräche benutzt

"Details zu TS bzw. TG sind bei [[Mototrbo-international]] zu finden"

	+ === TalkGruppen-Zuordnungen der einzelnen Umsetzer in OE ===
	+ [[Datei:DMR-OE TG-Zugehörigkeiten pro TS klein.jpg 50px rechts gerahmt [http://wiki.oevsv.at/images/9/9f/DMR-OE TG-Zugeh%C3%B6rigkeiten pro TS.pdf Zuordnungen der einzelnen Sprechgruppen (TG) pro Umsetzer (pdf)]]]
	+ In folgendem PDF-Dokument ([http://wiki.oevsv.at/images/9/9f/DMR-OE TG-Zugeh%C3%B6rigkeiten pro TS.pdf Zuordnungen der einzelnen Sprechgruppen (TG) pro Umsetzer (pdf)]) sind die aktivierten TGs pro Umsetzer und deren TG9-Gruppierung zusammengestellt:
-	
"Text folgt"	
=== Zusammenschaltungen TG9 je Zeitschlitz in Österreich ===	=== Zusammenschaltungen TG9 je Zeitschlitz in Österreich ===
	+
	+ Etlichen Umsetzer sind in Österreich bei der Verwendeung der TG 9 zusammengeschalten, ähnlich der TG 232 wo "'alle'" österreichischen Umsetzer gleichzeitig angesprochen werden.
	+ In nachfolgender Grafik und Tabelle sind diese TG9-Zusammenschaltung aufgelistet.
{ class="wikitable" style="text-align: center"	{ class="wikitable" style="text-align: center"
Zeile 44:	Zeile 59:
}	}

"Die Nummern in den Spalten TS1 & TS2 sind die der Umsetzer aus Spalte 1"	
-	+ <code>
</code>
[[Datei:OE-TG9-Regionen.jpg left 700px gerahmt Bildliche Darstellung der TG9-Zusammenschaltungen]]	
-	
=== TalkGruppen-Zuordnungen der einzelnen Umsetzer in OE ===	
-	[[Datei:DMR-OE TG-Zugehörigkeiten pro TS klein.jpg qerahmt links [http://wiki.oevsv.at/images/9/9f/DMR-OE TG-Zugeh%C3%B6rikeiten pro TS.pdf Zuordnungen der einzelnen Sprechgruppen (TG) pro Umsetzer (pdf)]]]

Version vom 3. Januar 2013, 02:01 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 National:	4
1.1 Allgemeine Info	4
1.2 TalkGruppen-Zuordnungen der einzelnen Umsetzer in OE	4
1.3 Zusammenschaltungen TG9 je Zeitschlitz in Österreich	4

National:

Allgemeine Info


Für DMR-Funkgespräche stehen pro Umsetzer zwei Zeitschlitz (TS = TimeSlot) zur Verfügung. Innerhalb der Zeitschlitz kann mit Hilfe von Sprechgruppen (TG = TalkGroups) die "Reichweite" des Funkgesprächs gesteuert werden. Für Funkgespräche innerhalb Österreichs sind zwei TG definiert worden, für österreichweite Verbindungen soll primär der Zeitschlitz 2 (TS 2) verwendet werden.

- TG 232 = wird für österreichweite Funkgespräche verwendet
- TG 9 = wird für lokale/regionale Funkgespräche benutzt

Details zu TS bzw. TG sind bei [Mototrbo-international](#) zu finden

TalkGruppen-Zuordnungen der einzelnen Umsetzer in OE

In folgendem PDF-Dokument ([Zuordnungen der einzelnen Sprechgruppen \(TG\) pro Umsetzer \(pdf\)](#)) sind die aktivierten TGs pro Umsetzer und deren TG9-Gruppierung zusammengestellt:



[Zuordnungen der einzelnen Sprechgruppen \(TG\) pro Umsetzer \(pdf\)](#)

Zusammenschaltungen TG9 je Zeitschlitz in Österreich

Etlichen Umsetzer sind in Österreich bei der Verwendung der TG 9 zusammengeschaltet, ähnlich der TG 232 wo **alle** österreichischen Umsetzer gleichzeitig angesprochen werden. In nachfolgender Grafik und Tabelle sind diese TG9-Zusammenschaltung aufgelistet.

Umsetzer			TS 1	TS 2
1	Bisamberg	OE1XAR		
2	Wienerberg	OE1XQU		

3	Exelberg	OE3XOA	1, 2, 3	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
4	Harzberg	OE3XDB	lokal	
5	Hochwechsel	OE3XWU	lokal	
6	Sonntagsberg	OE3XXRB	6, 7	
7	Jauerling	OE3XHB		
8	Schöckl	OE6XSR	lokal	8, 9
9	Rennfeld	OE6XBG	lokal	
10	Petzen	OE8XPK	10, 11	10, 11, 12
11	Pyramidenkogel	OE8XKK		
12	Sonnblick	OE2XSV	lokal	

Die Nummern in den Spalten TS1 & TS2 sind die der Umsetzer aus Spalte 1

