

---

## Inhaltsverzeichnis

|  |
|--|
|  |
|--|

## Mototrbo-national

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

**Version vom 4. Januar 2013, 10:09 Uhr (Q uelltext anzeigen)**

[Oe6jwd](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(→Zusammenschaltungen TG9 je Zeitschlitz  
in Österreich: Textanpassung)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 4. Januar 2013, 22:08 Uhr (Q uelltext anzeigen)**

[Oe6jwd](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (→Allgemeine Info: kleinere Layout-  
Anpassungen)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 4:**

Für DMR-Funkgespräche stehen pro Umsetzer zwei Zeitschlitz (TS = TimeSlot) zur Verfügung. Durch diese zwei Zeitschlitz ist es möglich 2 Funkgespräche unabhängig von einander am gleichen Umsetzer zuführen. Innerhalb der Zeitschlitz kann mit Hilfe von Sprechgruppen (TG = TalkGroups) die "Reichweite" des Funkgesprächs gesteuert werden.

– Für Funkgespräche innerhalb Österreichs sind zwei **TG** definiert worden.

– \* TG 232 = **wird** für österreichweite Funkgespräche **verwendet**

– \* TG 9 = **wird** für lokale/regionale Funkgespräche **benutzt**

**Zeile 4:**

Für DMR-Funkgespräche stehen pro Umsetzer zwei Zeitschlitz (TS = TimeSlot) zur Verfügung. Durch diese zwei Zeitschlitz ist es möglich 2 Funkgespräche unabhängig von einander am gleichen Umsetzer zuführen. Innerhalb der Zeitschlitz kann mit Hilfe von Sprechgruppen (TG = TalkGroups) die "Reichweite" des Funkgesprächs gesteuert werden.

+ Für Funkgespräche innerhalb Österreichs sind zwei **TalkGroups** definiert worden:

+ { |

+ |-

+ | **&nbsp;**; ■ TG 232 || = für österreichweite Funkgespräche

+ |-

+ | **&nbsp;**; ■ TG 9 || = für lokale/regionale Funkgespräche

+ |}

Für österreichweite und lokale Verbindungen sollte primär der Zeitschlitz 2 (TS 2) verwendet werden, da der Zeitschlitz 1 auch für internationale Verbindungen vorgesehen ist.

Für österreichweite und lokale Verbindungen sollte primär der Zeitschlitz 2 (TS 2) verwendet werden, da der Zeitschlitz 1 auch für internationale Verbindungen vorgesehen ist.

---

**Version vom 4. Januar 2013, 22:08 Uhr**

---

## Inhaltsverzeichnis

|                                                          |   |
|----------------------------------------------------------|---|
| 1 National:                                              | 4 |
| 1.1 Allgemeine Info                                      | 4 |
| 1.2 TalkGruppen-Zuordnungen der einzelnen Umsetzer in OE | 4 |
| 1.3 Zusammenschaltungen TG9 je Zeitschlitz in Österreich | 4 |

## National:

---

### Allgemeine Info

Für DMR-Funkgespräche stehen pro Umsetzer zwei Zeitschlitz (TS = TimeSlot) zur Verfügung. Durch diese zwei Zeitschlitz ist es möglich 2 Funkgespräche unabhängig von einander am gleichen Umsetzer zuzuführen. Innerhalb der Zeitschlitz kann mit Hilfe von Sprechgruppen (TG = TalkGroups) die "Reichweite" des Funkgesprächs gesteuert werden. Für Funkgespräche innerhalb Österreichs sind zwei TalkGroups definiert worden:


- TG 232 = für österreichweite Funkgespräche
- TG 9 = für lokale/regionale Funkgespräche

Für österreichweite und lokale Verbindungen sollte primär der Zeitschlitz 2 (TS 2) verwendet werden, da der Zeitschlitz 1 auch für internationale Verbindungen vorgesehen ist.

Weitere Details zu TS bzw. TG sind bei [Mototrbo-international](#) zu finden

### TalkGruppen-Zuordnungen der einzelnen Umsetzer in OE

In folgendem PDF-Dokument ([Zuordnungen der einzelnen Sprechgruppen \(TG\) pro Umsetzer](#)) sind die aktivierten TGs pro Umsetzer und deren TG9-Gruppierung zusammengestellt:



[Zuordnungen der einzelnen Sprechgruppen \(TG\) pro Umsetzer \(pdf\)](#)

### Zusammenschaltungen TG9 je Zeitschlitz in Österreich

Etliche österreichische Umsetzer sind zu *Regionen* zusammengefasst worden, d.h. bei der Verwendung der Sprechgruppe 9 (TG9) wird das DMR-Funkgespräch nicht nur am eingestellten Umsetzer sondern auch auf denen der *Region* gehört. In nachfolgender Tabelle und Grafik sind diese TG9-Zusammenschaltung in Abhängigkeit zu den beiden Zeitschlitz (TS) dargestellt.

| Umsetzer |                |         | TS 1    | TS 2                |
|----------|----------------|---------|---------|---------------------|
| 1        | Bisamberg      | OE1XAR  | 1, 2, 3 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| 2        | Wienerberg     | OE1XQU  |         |                     |
| 3        | Exelberg       | OE3XOA  |         |                     |
| 4        | Harzberg       | OE3XDB  | lokal   |                     |
| 5        | Hochwechsel    | OE3XWU  | lokal   |                     |
| 6        | Sonntagsberg   | OE3XXRB | 6, 7    | 8, 9                |
| 7        | Jauerling      | OE3XHB  |         |                     |
| 8        | Schöckl        | OE6XSR  | lokal   |                     |
| 9        | Rennfeld       | OE6XBG  | lokal   |                     |
| 10       | Petzen         | OE8XPK  | 10, 11  | 10, 11, 12          |
| 11       | Pyramidenkogel | OE8XKK  |         |                     |
| 12       | Sonnblick      | OE2XSV  | lokal   |                     |

Die Nummern in den Spalten TS1 & TS2 sind die der Umsetzer aus Spalte 1

