
Inhaltsverzeichnis

--

Mototrbo-national

Inhaltsverzeichnis

1 National: 3

1.1 Allgemeine Info 3

1.2 TalkGruppen-Zuordnungen der einzelnen Umsetzer in OE 3

1.3 Zusammenschaltungen TG9 je Zeitschlitz in Österreich 3

National:

Allgemeine Info


Für DMR-Funkgespräche stehen pro Umsetzer zwei Zeitschlitz (TS = TimeSlot) zur Verfügung. Innerhalb der Zeitschlitz kann mit Hilfe von Sprechgruppen (TG = TalkGroups) die "Reichweite" des Funkgesprächs gesteuert werden. Für Funkgespräche innerhalb Österreichs sind zwei TG definiert worden, für österreichweite Verbindungen soll primär der Zeitschlitz 2 (TS 2) verwendet werden.

- TG 232 = wird für österreichweite Funkgespräche verwendet
- TG 9 = wird für lokale/regionale Funkgespräche benutzt

Details zu TS bzw. TG sind bei [Mototrbo-international](#) zu finden

TalkGruppen-Zuordnungen der einzelnen Umsetzer in OE

In folgendem PDF-Dokument ([Zuordnungen der einzelnen Sprechgruppen \(TG\) pro Umsetzer \(pdf\)](#)) sind die aktivierten TGs pro Umsetzer und deren TG9-Gruppierung zusammengestellt:



[Zuordnungen der einzelnen Sprechgruppen \(TG\) pro Umsetzer \(pdf\)](#)

Zusammenschaltungen TG9 je Zeitschlitz in Österreich

Etlichen Umsetzer sind in Österreich bei der Verwendung der TG 9 zusammengeschaltet, ähnlich der TG 232 wo **alle** österreichischen Umsetzer gleichzeitig angesprochen werden. In nachfolgender Grafik und Tabelle sind diese TG9-Zusammenschaltung aufgelistet.

Umsetzer			TS 1	TS 2
1	Bisamberg	OE1XAR		
2	Wienerberg	OE1XQU		

3	Exelberg	OE3XOA	1, 2, 3	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
4	Harzberg	OE3XDB	lokal	
5	Hochwechsel	OE3XWU	lokal	
6	Sonntagsberg	OE3XXRB	6, 7	
7	Jauerling	OE3XHB		
8	Schöckl	OE6XSR	lokal	8, 9
9	Rennfeld	OE6XBG	lokal	
10	Petzen	OE8XPK	10, 11	10, 11, 12
11	Pyramidenkogel	OE8XKK		
12	Sonnblick	OE2XSV	lokal	

Die Nummern in den Spalten TS1 & TS2 sind die der Umsetzer aus Spalte 1

