

## Inhaltsverzeichnis

--

## Mototrbo-national

### Inhaltsverzeichnis

1 National: .....	3
1.1 Allgemeine Info .....	3
1.2 TalkGruppen-Zuordnungen der einzelnen Umsetzer in OE .....	3
1.3 Zusammenschaltungen TG9 je Zeitschlitz in Österreich .....	3

## National:

---

### Allgemeine Info


Für DMR-Funkgespräche stehen pro Umsetzer zwei Zeitschlitz (TS = TimeSlot) zur Verfügung. Innerhalb der Zeitschlitz kann mit Hilfe von Sprechgruppen (TG = TalkGroups) die "Reichweite" des Funkgesprächs gesteuert werden. Für Funkgespräche innerhalb Österreichs sind zwei TG definiert worden, für österreichweite Verbindungen soll primär der Zeitschlitz 2 (TS 2) verwendet werden.

- TG 232 = wird für österreichweite Funkgespräche verwendet
- TG 9 = wird für lokale/regionale Funkgespräche benutzt

*Details zu TS bzw. TG sind bei [Mototrbo-international](#) zu finden*

### TalkGruppen-Zuordnungen der einzelnen Umsetzer in OE

In folgendem PDF-Dokument ([Zuordnungen der einzelnen Sprechgruppen \(TG\) pro Umsetzer \(pdf\)](#)) sind die aktivierten TGs pro Umsetzer und deren TG9-Gruppierung zusammengestellt:



[Zuordnungen der einzelnen Sprechgruppen \(TG\) pro Umsetzer \(pdf\)](#)

### Zusammenschaltungen TG9 je Zeitschlitz in Österreich

Bei der Sprechgruppe 9 (TG9) sind etliche Umsetzer in Regionen zusammengefasst worden, umso DMR-Funkgespräche in einer Region zu ermöglichen. In nachfolgender Tabelle und Grafik sind diese TG9-Zusammenschaltung dargestellt.

Umsetzer			TS 1	TS 2
1	Bisamberg	OE1XAR		
2	Wienerberg	OE1XQU		

3	Exelberg	OE3XOA	1, 2, 3	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
4	Harzberg	OE3XDB	lokal	
5	Hochwechsel	OE3XWU	lokal	
6	Sonntagsberg	OE3XXRB	6, 7	8, 9
7	Jauerling	OE3XHB		
8	Schöckl	OE6XSR	lokal	
9	Rennfeld	OE6XBG	lokal	
10	Petzen	OE8XPK	10, 11	10, 11, 12
11	Pyramidenkogel	OE8XKK		
12	Sonnblick	OE2XSV	lokal	

Die Nummern in den Spalten TS1 & TS2 sind die der Umsetzer aus Spalte 1

