

## Mototrbo-national

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

### Version vom 3. Januar 2013, 03:10 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe6jwd](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#) (→ [TalkGruppen-Zuordnungen der einzelnen Umsetzer in OE](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 3:

=== Allgemeine Info ===

Für DMR-Funkgespräche stehen pro Umsetzer zwei Zeitschlitz (TS = TimeSlot) zur Verfügung. Innerhalb der Zeitschlitz kann mit Hilfe von Sprechgruppen (TG = TalkGroups) die "Reichweite" des Funkgesprächs gesteuert werden.

Für Funkgespräche innerhalb Österreichs sind zwei TG definiert worden, **für österreichweite Verbindungen soll primär der Zeitschlitz 2 (TS 2) verwendet werden.**

\* TG 232 = wird für österreichweite Funkgespräche verwendet

\* TG 9 = wird für lokale/regionale Funkgespräche benutzt

### Version vom 3. Januar 2013, 03:14 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe6jwd](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
(→ [Allgemeine Info](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 3:

=== Allgemeine Info ===

Für DMR-Funkgespräche stehen pro Umsetzer zwei Zeitschlitz (TS = TimeSlot) zur Verfügung. **Durch diese zwei Zeitschlitz ist es möglich 2 Funkgespräche unabhängig von einander am gleichen Umsetzer zuführen.** Innerhalb der Zeitschlitz kann mit Hilfe von Sprechgruppen (TG = TalkGroups) die "Reichweite" des Funkgesprächs gesteuert werden.

Für Funkgespräche innerhalb Österreichs sind zwei TG definiert worden.

\* TG 232 = wird für österreichweite Funkgespräche verwendet

\* TG 9 = wird für lokale/regionale Funkgespräche benutzt

**Für österreichweite und lokale Verbindungen sollte primär der Zeitschlitz 2 (TS 2) verwendet werden, da der Zeitschlitz 1 auch für internationale Verbindungen vorgesehen ist.**

|                                                                                |                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                |                                                                                                |
| - "Details zu TS <b>btw.</b> TG sind bei [[Mototrbo-international]] zu finden" | +                                                                                              |
|                                                                                | + " <b>Weitere</b> Details zu TS <b>bzw.</b> TG sind bei [[Mototrbo-international]] zu finden" |
|                                                                                |                                                                                                |
| === TalkGruppen-Zuordnungen der einzelnen Umsetzer in OE ===                   | === TalkGruppen-Zuordnungen der einzelnen Umsetzer in OE ===                                   |

Version vom 3. Januar 2013, 03:14 Uhr

Inhaltsverzeichnis

|                                                          |   |
|----------------------------------------------------------|---|
| 1 National:                                              | 3 |
| 1.1 Allgemeine Info                                      | 3 |
| 1.2 TalkGruppen-Zuordnungen der einzelnen Umsetzer in OE | 3 |
| 1.3 Zusammenschaltungen TG9 je Zeitschlitz in Österreich | 3 |

## National:

### Allgemeine Info

Für DMR-Funkgespräche stehen pro Umsetzer zwei Zeitschlitz (TS = TimeSlot) zur Verfügung. Durch diese zwei Zeitschlitz ist es möglich 2 Funkgespräche unabhängig von einander am gleichen Umsetzer zuzuführen. Innerhalb der Zeitschlitz kann mit Hilfe von Sprechgruppen (TG = TalkGroups) die "Reichweite" des Funkgesprächs gesteuert werden. Für Funkgespräche innerhalb Österreichs sind zwei TG definiert worden.


- TG 232 = wird für österreichweite Funkgespräche verwendet
- TG 9 = wird für lokale/regionale Funkgespräche benutzt

Für österreichweite und lokale Verbindungen sollte primär der Zeitschlitz 2 (TS 2) verwendet werden, da der Zeitschlitz 1 auch für internationale Verbindungen vorgesehen ist.

Weitere Details zu TS bzw. TG sind bei [Mototrbo-international](#) zu finden

### TalkGruppen-Zuordnungen der einzelnen Umsetzer in OE

In folgendem PDF-Dokument ([Zuordnungen der einzelnen Sprechgruppen \(TG\) pro Umsetzer](#)) sind die aktivierten TGs pro Umsetzer und deren TG9-Gruppierung zusammengestellt:



[Zuordnungen der einzelnen Sprechgruppen \(TG\) pro Umsetzer \(pdf\)](#)

### Zusammenschaltungen TG9 je Zeitschlitz in Österreich

Bei der Sprechgruppe 9 (TG9) sind etliche Umsetzer in Regionen zusammengefasst worden, umso DMR-Funkgespräche in einer Region zu ermöglichen. In nachfolgender Tabelle und Grafik sind diese TG9-Zusammenschaltung dargestellt.

| Umsetzer | TS 1 | TS 2 |
|----------|------|------|
|----------|------|------|

|    |                |         |         |                     |
|----|----------------|---------|---------|---------------------|
| 1  | Bisamberg      | OE1XAR  | 1, 2, 3 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| 2  | Wienerberg     | OE1XQU  |         |                     |
| 3  | Exelberg       | OE3XOA  |         |                     |
| 4  | Harzberg       | OE3XDB  | lokal   |                     |
| 5  | Hochwechsel    | OE3XWU  | lokal   |                     |
| 6  | Sonntagsberg   | OE3XXRB | 6, 7    |                     |
| 7  | Jauerling      | OE3XHB  |         |                     |
| 8  | Schöckl        | OE6XSR  | lokal   |                     |
| 9  | Rennfeld       | OE6XBG  | lokal   |                     |
| 10 | Petzen         | OE8XPK  | 10, 11  | 10, 11, 12          |
| 11 | Pyramidenkogel | OE8XKK  |         |                     |
| 12 | Sonnblick      | OE2XSV  | lokal   |                     |

Die Nummern in den Spalten TS1 & TS2 sind die der Umsetzer aus Spalte 1

