

OE7XVR ATV-Relais Valluga

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 27. Februar 2012, 14:48 Uhr

([Quelltext anzeigen](#))

[OE1CWJ](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→OE7XVR ATV-Relais Valluga/Arlberg](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 27. Februar 2012, 14:51 Uhr

([Quelltext anzeigen](#))

[OE1CWJ](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→Artikel in TV-AMATEUR 146/151](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 18:

Image:OE7XVR0003.jpg|Textteil 2

Image:OE7XVR0004.jpg|Textteil 3

</gallery>

Zeile 18:

Image:OE7XVR0003.jpg|Textteil 2

Image:OE7XVR0004.jpg|Textteil 3

+

Image:Valluga2-TV Amateur 136.jpg|Textteil 4

</gallery>

Version vom 27. Februar 2012, 14:51 Uhr

OE7XVR ATV-Relais Valluga/Arlberg

Relais existiert nicht mehr! (Information von OE7DBH am 3. Mai 2010)

Das Amateurfunkfernsehen Relais OE7XVR (zuvor OE7XSI) befand sich auf der Valluga in JN57CD, einem 2809m hohen Berg in den westlichen Lechtaler Alpen und der höchste Gipfel im Arlberggebiet auf der Grenze zwischen den österreichischen Bundesländern Tirol und Vorarlberg. Die Valluga liegt inmitten des einzigartigen Wintersportgebiets Arlberg.

Hier finden Sie ein Video über OE7XVR auf Youtube: [\[1\]](#)

Artikel in TV-AMATEUR 146/151



Titelbild: Ausgabe
151

Valluga2-TV Amateur
136.jpg

Textteil 4



Textteil 1



Textteil 2



Textteil 3

OE7XVR/XSI-ATV Relais Valluga-Steuerung

Ausgabe: 10.450GHz vertikal, Eingabe: 2380MHz horizontal DTMF-Steuertöne auf 144.535MHz

Relais existiert nicht mehr!

- * DTMF 1 Reset
- * DTMF 2 TX ein
- * DTMF 3 Einblendung seitenweise weiterschalten (acht Logos)
- * DTMF 4 Empfänger I OE7XLT – DB0ULD - Bodensee (23cm)
- * DTMF 5 Empfänger II nur 2380 Mhz Bodensee
- * DTMF 6 Empfänger III User 13 und 3cm - HB9KB – DB0UTZ
- * DTMF 7 Kamera (Blick auf Mast und Gebürge)
- * DTMF 8 Kamera Valluga
- * DTMF 9 Testbildgenerator mit Ton 655Hz
- * DTMF 0 TX ein/aus
- * DTMF * Toneinblendung 2 m
- * DTMF # Stromversorgung Testbild
- * DTMF A Kanal hochtasten auf Empfänger I
- * DTMF B Kanal runtertasten auf Empfänger I
- * DTMF C Reset Logomat
- * DTMF D Kanal hochtasten auf Empfänger III