

## OE8XKK

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
 Visuell Wikitext

**Version vom 21. Juni 2010, 23:47 Uhr (Quelltext anzeigen)**

Oe8bck ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 (→Reflektor)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

**Version vom 23. Juni 2010, 22:52 Uhr (Quelltext anzeigen)**

Oe8bck ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 29:

|}

- ===== ECHO =====

-

mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.

-

Einstellung: in "YOUR" wird "'OE8XKK E'" eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE8XKK C und OE8XKK G gleich.

-

===== INFO =====

-

mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.

-

Einstellung: in "YOUR" wird "'OE8XKK I'" eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.

Zeile 29:

|}

+ ===== Tipps zum Betrieb =====

+ Gibt es auf einer eigenen [[OE8XKK\_Tipps\_zum\_Betrieb|WIKI-Seite]]

- 
- ===== Reflektor =====
- Der deutsche Reflektor ist REF006, Module C und steht in London.
- 
- '''ACHTUNG: NICHT VERGESSEN, DIE VERBINDUNG WIEDER ZU DEAKTIVIEREN!'''
- 
- \* Aktivieren mit (\_steht für Leerzeichen)
- \*\* Ur: REF006CL
- \*\* RPT1: OE8XKK\_C
- \*\* RPT2: OE8XKK\_G
- \*\*Nach dem aktivieren das UR-Call wieder auf CQCQCQ setzen!
- 
- \* Deaktivieren mit (\_steht für Leerzeichen)
- \*\* Ur: \_\_\_\_\_U
- \*\* RPT1: OE8XKK\_C
- \*\* RPT2: OE8XKK\_G
- 
- 

- 
- ===== Interessante Links =====

Version vom 23. Juni 2010, 22:52 Uhr

### Inhaltsverzeichnis

1 D-Star Repeater OE8XKK: .....	4
1.1 Grundeinstellung .....	4
1.2 Tipps zum Betrieb .....	4
2 Interessante Links .....	4
2.1 Status .....	4
2.2 Tools .....	4

2.3 Registrierung .....	4
2.4 Dokumentation .....	5
2.5 Sonstiges .....	5

## D-Star Repeater OE8XKK:

Das klassische Relais in OE8 ist jetzt am Pyramidenkogel im Zentralraum Kärnten QRV.

Kanal	Ausgabe	Eingabe	Ablage
R0X	145,6125	145,0125	-0,6 MHz

## Grundeinstellung

Folgende Einstellungen sind empfohlen:

UR CQCQCQ

RPT1 OE8XKK C

RPT2 leer oder OE88KK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.

## Tipps zum Betrieb

Gibt es auf einer eigenen [WIKI-Seite](#)

## Interessante Links

### Status

- <https://rch.selfip.com/>
- <http://www.dstarusers.org/>
- Last Heard: <http://www.jfindu.net/dstarlh.aspx?rptr=OE8XKK>
- Karte der Repeater: <http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx>
- Repeaterliste: <http://www.dstarusers.org/repeaters.php>
- Repeater von OE8XKK: <http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx?gw=OE8XKK>
- Verbindungen der letzten 14 Tage: <http://www.dstarusers.org/viewrepeater.php?system=OE8XKK>
- D-STAR Usage Monitor: <http://nj6n.com/dplusmon/>

### Tools

- Calculator: <http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx>
- DPRS: <http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx>
- D-Term: <http://www.d-term.de/?language=german>

### Registrierung

- <https://rch.selfip.com/Dstar.do>
- Beschreibung: [Registrierung\\_OE8XKK](#)
- überprüfen: <http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck>
- Beschreibung (englisch): [http://www.dstargateway.org/D-Star\\_Registration.html](http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html)

## Dokumentation

- <http://www.amateurfunk-digital.de/downloads/doc/D-STAR-Handbuch.pdf>
- <http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage>
- <http://dsync.dstarusers.org/info>
- D-Star Californien: <http://www.dstar.ca/index.html>
- <http://www.dstarinfo.com/>
- [Webinterface OE8XKK](#)

## Sonstiges

- Datenschnittstelle: [http://www.kh-gps.de/dstar\\_data.htm](http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm)
- **Infos von DB0WUN:** <http://www.db0wun.de/Infos.html>
- <http://dstar.prgm.org/dstar-links.html>