OE8XKK

Inhaltsverzeichnis

1 D-Star Repeater OE8XKK: 2
1.1 Grundeinstellung 2
1.2 Tipps zum Betrieb 2
2 Status 2
2.1 Tools 2
2.2 Registrierung 2
2.3 Dokumentation 3
2.4 Sonstiges 3

D-Star Repeater OE8XKK:

Das klassische Relais in OE8 ist jetzt am Pyramidenkogel im Zentralraum Kärnten QRV.

Kanal	Ausgabe	Eingabe	Ablage
R0X	145,5875	144,9875	-0,6 MHz

Grundeinstellung

Folgende Einstellungen sind empfohlen:

UR	CQCQCQ
RPT1	OE8XKK C
RPT2	leer oder OE88KK G wenn besondere Funktionen wie Echo oder Verbindung zu anderen Gateways erwünscht.

Tipps zum Betrieb

Gibt es auf einer eigenen WIKI-Seite

Status

ircDDB Live	**http://www.ircddb.net/live.htm**
ircDDB-Netzwerk Status der Repeater in OE (US-Trust und X-Trust)	**http://status.ircddb.net/cgi-bin/ircddb-gw?AUT**
xREFLECTOR	http://xreflector.net/neu1/
US-Trust Statistik	http://www.dstarusers.org/
GPS-Positionen	http://aprs.fi?call=OE8XKK-C&timerange=3600&tail=3600

Tools

- Calculator: http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx
- DPRS: http://www.jfindu.net/DSTARReports.aspx
- D-Term: http://www.d-term.de/?language=german

Registrierung

- überprüfen: http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck
- Beschreibung (englisch): http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html

Dokumentation

- **http://www.amateurfunk-digital.de/downloads/doc/D-STAR-Handbuch.pdf**
- http://www.amateurfunk-digital.de/wiki/FrontPage
- http://dsync.dstarusers.org/info
- D-Star Californien: http://www.dstar.ca/index.html
- http://www.dstarinfo.com/
- dstar_ng Dokumentation: http://db0fhn-i.ampr.org/doku.php?id=projects:dstar:dextra_ng

Sonstiges

- Datenschnittstelle: http://www.kh-gps.de/dstar_data.htm
- **Infos von DB0WUN: http://www.db0wun.de/Infos.html**
- http://dstar.prgm.org/dstar-links.html