

---

## Inhaltsverzeichnis

## Reflektor

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 4. Oktober 2010, 20:17 Uhr**  
([Quelltext anzeigen](#))

[Oe3msu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→ Wie finde ich einen ausländischen Reflektor:](#)  
)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 4. Oktober 2010, 20:18 Uhr**  
([Quelltext anzeigen](#))

[Oe3msu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→ ein weiteres Beispiel für DE-TRUST](#)  
[Reflektoren:](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 124:**

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
|                                                        |
| YOUR: XRF006BL                                         |
|                                                        |
| RPT1: OE1XCA C                                         |
|                                                        |
| RPT2: OE1XCA G                                         |
|                                                        |
| MY: OE3PVC (als Beispiel, denn er ist geborener Däne!) |
|                                                        |

**Zeile 131:**

|                |
|----------------|
|                |
| YOUR: XRF010CL |
|                |
| RPT1: OE1XCA C |
|                |
| RPT2: OE1XCA G |
|                |
| MY: OE3PVC.    |
|                |

**Zeile 124:**

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
|                                                        |
| YOUR: XRF006BL                                         |
|                                                        |
| +                                                      |
|                                                        |
| RPT1: OE1XCA C                                         |
|                                                        |
| +                                                      |
|                                                        |
| RPT2: OE1XCA G                                         |
|                                                        |
| +                                                      |
|                                                        |
| MY: OE3PVC (als Beispiel, denn er ist geborener Däne!) |
|                                                        |

**Zeile 134:**

|                |
|----------------|
|                |
| YOUR: XRF010CL |
|                |
| +              |
|                |
| RPT1: OE1XCA C |
|                |
| +              |
|                |
| RPT2: OE1XCA G |
|                |
| +              |
|                |
| MY: OE3PVC.    |
|                |

**Version vom 4. Oktober 2010, 20:18 Uhr**

***Auf Grund der derzeitigen Unsicherheit über die Verwendbarkeit von Reflektoren, wird hier versucht die Einstellungen zu erklären.***

**Diese Seite ist noch in Bearbeitung !!**

## Inhaltsverzeichnis

|                                                               |   |
|---------------------------------------------------------------|---|
| 1 Vorbemerkung: .....                                         | 4 |
| 2 Was sind Reflektoren: .....                                 | 4 |
| 3 Welche Reflektoren gibt es: .....                           | 4 |
| 4 Wo finde ich diese Reflektoren: .....                       | 4 |
| 5 Beispiele für Reflektoren: .....                            | 4 |
| 6 Ein Relais ist bereits mit einem Reflektor verbunden: ..... | 5 |
| 7 Wie finde ich einen ausländischen Reflektor: .....          | 5 |
| 8 Wie komme ich auf einen anderen Reflektor. ....             | 5 |
| 8.1 Ein Beispiel für einen US-TRust Reflektor: .....          | 5 |
| 8.2 ein weiteres Beispiel für DE-TRUST Reflektoren: .....     | 6 |
| 9 Zusammenfassung: .....                                      | 6 |

---

## Vorbemerkung:

Alle Angaben funktionieren nur wenn man ein "gültiges" = freigeschaltetes Rufzeichen verwendet und in seinem Gerät

RPT1: "seinen" Repeater (OE1XDS B) und in

RPT2: "sein" Gateway (OE1XDS G) eingestellt hat.

---

## Was sind Reflektoren:

Reflektoren sind Server auf denen sich D-STAR Relais zusammenschalten können.

---

## Welche Reflektoren gibt es:

Es gibt bereits eine grosse Anzahl von Reflektoren

beim US Trust: etwa 40

beim DE-Trust: etwa 20, (dieser wird auch als X-TRUST bezeichnet)

alle Reflektoren können in A,B,C und D "Module = Teile" gesplittet werden.

(Die Buchstaben A,B,C,D, haben nichts mit den im D-STAR üblichen Zuteilungen der Frequenz zu tun, es sind reine Teilbereiche).

---

## Wo finde ich diese Reflektoren:

auf dieser Seite sind die US Trust Reflektoren zusammengeschrieben: [US-Trust](#)

auf dieser Seite die DE-Trust Reflektoren.: [DE\(X\) - Trust](#)

## Bemerkung:

Bisher ist es noch nicht möglich US-TRUST Relais (z.B. OE1XDS A und B, OE6XDE B, OE6XDG B und OE8XKK C)

mit Reflektoren des DE(X)-Trustsystems zusammen zu schalten.

Umgekehrt sind DE(X)-TRUST Relais ( OE1XCA C, OE3XWW B und C, OE4XUB B und OE5XOL B) nicht auf US-Trust Reflektoren zu schalten.

---

## Beispiele für Reflektoren:

**US - TRUST: Reflektor REF006 Modul C:** ein oder mehrere deutsche und ein OE Relais (OE6XDE B)

**DE - TRUST: Reflektor XRF010 Modul C: (OE-Reflektor!)** derzeit OE1XCA C, OE3XWW C, OE4XUB B und OE5XOL B

---

**XRF010 Part B:** mehrere, bis zu 30 Deutsche D-STAR Relais und OE3XWW B

Bemerkung: Die Verfügbarkeit der Relais auf einem Reflektor ändern sich von Stunde zu Stunde, da jeder User "sein" Relais mit einem Reflektor verbinden und/oder trennen kann.

### Ein Relais ist bereits mit einem Reflektor verbunden:

Wenn man nun auf diesem Reflektor arbeiten will, genügt es mit

YOUR: CQCQCQCQ

RPT1: Das Relais des man bespricht : z.B. OE5XOL B

RPT2: z.B. OE5XOL G

MY: natürlich sein eigenes Rufzeichen.

zu rufen, man kommt bei einem CQ Ruf nun auf allen zusammengeschalteten Relais heraus.

### Wie finde ich einen ausländischen Reflektor:

Auf den oben angeführten Internetseiten

2 Beispiele:

Für (z.B.) einen US - Trust Reflektor: REF 003 (A\_D) [Reflektor Austalien](#)

Für (z.B.) einen DE(X)-TRust Reflektor: XRF006 [Dänemark Reflektor](#)

### Wie komme ich auf einen anderen Reflektor.

**Dazu eine Vorbemerkung: DE-TRUST Reflektoren können noch nicht mit US-Trust Reflektoren (siehe oben)**

1.) Zunächst trenne man - wenn das zu benützende Relais an einem Reflektor hängt - mit

**YOUR: U an 8 Stelle**

und warte die Ansage ab.

2.) Dann kann man das Relais mit einem anderen Reflektor verbinden.

### **Ein Beispiel für einen US-TRust Reflektor:**

**Ich will Relais OE1XDS B mit Reflektor REF006 C verbinden:**

YOUR: REF006CL

RPT1: OE1XDS B

RPT2: OE1XDS G

YOUR: (z.B.) OE3MSU

3.) Wenn man sein qso nun geführt hat unbedingt den Reflektor wie oben beschrieben trennen,  
(= YOUR: an 8 Stelle U !)

(ähnlich wie bei Echolink)

### **ein weiteres Beispiel für DE-TRUST Reflektoren:**

OE1XCA C ist default mäßig mit dem XRF010C (OE-Reflektor) verbunden.

Daher zunächst mit an 8.Stelle stehenden U trennen. Ansage abwarten.

**Ich will mich nun mit dem landesweiten Reflektor in Dänemark verbinden,**

dieser ist der X-Reflektor XRF006B

YOUR: XRF006BL

RPT1: OE1XCA C

RPT2: OE1XCA G

MY: OE3PVC (als Beispiel, denn er ist geborener Däne!)

auch hier wieder nach einem qso mit 8.Stelle "U" trennen und, da OE1XCA C wieder im OE-Reflektor erscheinen soll und wie folgt weider mit dem "OE-Reflektor " verbinden:

YOUR: XRF010CL

RPT1: OE1XCA C

RPT2: OE1XCA G

MY: OE3PVC.

### **Bemerkung:**

***Bitte unbedingt nach erfolgreicher Reflektorverbindung das YOUR auf CQCQCQ stellen, sonst versucht das Relais sich mehrmals zu einem Reflektro zu verbinden, RPT1 und RPT2 müssen weiter eingetragen sein***

**Jeder User des D-STAR Systems kann diese Verbindungen durchführen.**

### **Zusammenfassung:**

---

**So lange noch US-TRUST und XTRUST getrennt sind, (Bestrebungen das zu ändern sind derzeit voll im Gang) sollte nur von den US-Trust Relais auf US-Trust Reflektoren geschaltet werden, und von X-TRUST Relais auf X\_TRUST Reflektroen.**

US-Trust Relais sind in OE: OE1XDS A, OE1XDS B, OE6XDE B, OE6XDG B und OE8XKK C

DE(X)-Trust Relais sind in OE: OE1XCA C, OE3XWWB, OE3XWW C, OE4XUB B und OE5XOL B.

---

**Jedem User ist es erlaubt "sein" Relais an einen Reflektor anzuhängen, er möge jedoch den Ursprungszustand wieder herstellen.** Sei es ohne Anbindung oder die "Default" Anbindung.