
Inhaltsverzeichnis

--

TETRA-Frequenzen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 16. Mai 2013, 17:24 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Änderung 11607 von [Oe1kbc](#) ([Diskussion](#)) rückgängig gemacht.)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 16. Mai 2013, 22:27 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 33:

GSSI: 1 Talkgroup-Ident: default

– **'''ACHTUNG:''' GSSI bitte auf 1 ändern, da DMO **Repetare nicht** GSSI=0 akzeptieren (oe1kbc)**

Zeile 33:

GSSI: 1 Talkgroup-Ident: default

+ **'''ACHTUNG:''' GSSI bitte auf 1 ändern, da DMO **Umsetzer** GSSI=0 **nicht** akzeptieren (oe1kbc)**

Version vom 16. Mai 2013, 22:27 Uhr

TETRA FREQUENZEN im AMATEURFUNK

Die empfohlenen/vorgeschlagenen Frequenzen im Amateurfunk sind:

430.100 Mhz

430.412,5 TETRA Center of Activity

431.300

432.650

433.100

433.450 = Digital Voice Anruffrequenz

434.900

438.400 Mhz



junger Funkamateurl auf TETRA-DMO

PARAMETER für TETRA DMO

Folgende Einstellungen bezüglich Netzcode sollten für Amateurfunk vorgenommen werden:

MCC : 901 -> http://de.wikipedia.org/wiki/Mobile_Country_Code (daran hält sich auch Tetra)

MNC: 16383 allgemeine international verfügbare MNC (ist keinem Provider zugeordnet)

GSSI: 1 Talkgroup-Ident: default

ACHTUNG: GSSI bitte auf 1 ändern, da DMO Umsetzer GSSI=0 nicht akzeptieren (oe1kbc)